

**Sensoren und Systeme
für die Feuerungstechnik**


*Sensors and Systems
for Combustion Engineering*

*Senseurs et systèmes
pour la technique de combustion*



Auswahl Betriebsarten:
 Auswahl Anzeige Betriebswerte:
 Select operating modes:
 Select operating parameters:
 Sélection du mode d'exploitation:
 Sélection de l'affichage des valeurs d'exploitation:

UEAN ⇔ PARA ⇔ O₁¹⁾ ⇔ AUTO ⇔ EINS ⇔ SPLO *
 Status ⇔ Lastwert ⇔ Sollwert ⇔ Rückf. Istwert ⇔ Rückf. Sollwert²⁾ ⇔ digitale Eingänge
 UEAN ⇔ PARA ⇔ O₂¹⁾ ⇔ AUTO ⇔ EINS ⇔ SPLO *
 Status ⇔ Load rating ⇔ Set-point ⇔ Actual value feedback ⇔ Set-point feedback²⁾ ⇔ Digital inputs
 UEAN ⇔ PARA ⇔ O₂¹⁾ ⇔ AUTO ⇔ EINS ⇔ SPLO *
 Status ⇔ Valeur de charge ⇔ Valeur de consigne ⇔ Retour de valeur prévue ⇔ Entrées digitales



Umschaltung
der Anzeige
- O₂
- Verbund
- O₂
- Flam--
intensität

Display
change
- Compound
- O₂
- Flame
intensity

Commutation
de display
- Mélangeur
- O₂
- Intensité de
flamme

* UEAN = Anzeige Überwachungsprozessor
 Monitoring processor display
 PARA = Affichage du processeur de surveillance
 Paramétrisation
 Paramétrisation
 AUTO = Automatik
 Automatic
 Automatique
 EINS = Einstellen
 Set
 Reglage
 SPLD = Speicher löschen
 Clear memory
 Effacer la mémoire

1) nur, wenn im Parameterteil aktiviert
 only if activated in parameter section
 seulement en cas d'activation dans
 la partie des paramètres
 2) nur bei ETAMATIC / S
 only in ETAMATIC / S
 seulement par ETAMATIC / S

Deutsch	English	Français
1 Störungsrückstellung	1 Fault reset	1 Acquittement des défauts
2 Kanal - 1 ZU	2 Channel 1 CLOSE	2 Canal - 1 fermé
3 Kanal - 1 AUF	3 Channel 1 OPEN	3 Canal - 1 ouvert
4 Kanal - 2 ZU	4 Channel 2 CLOSE	4 Canal - 2 fermé
5 Kanal - 2 AUF	5 Channel 2 OPEN	5 Canal - 2 ouvert
6 Kanal - 3 ZU	6 Channel 3 CLOSE	6 Canal - 3 fermé
7 Kanal - 3 AUF	7 Channel 3 OPEN	7 Canal - 3 ouvert
8 Kanal - 4 ZU	8 Channel 4 CLOSE	8 Canal - 4 fermé
9 Kanal - 4 AUF	9 Channel 4 OPEN	9 Canal - 4 ouvert
10 Abfrage Betriebsstundenzähler	10 Interrogate running time meter	10 Consultation du compteur horaire
11 Übernahme	11 Accept / Enter	11 Transfert / Acquitter
12 Handbetrieb EIN / AUS	12 Manual operation ON / OFF	12 Exploitation manuelle EN / HORS
13 Betriebsarten - Auswahl	13 Select operating modes	13 Sélection du genre d'exploitation
14 Umschaltung der Anzeige	14 Display switching	14 Commutation d'affichage
15 Betriebswerte Anzeige-Auswahl	15 Select operating parameter display	15 Choix des valeurs d'exploitation à afficher
16	16	16
17	17	17

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	7-9
Gültigkeit dieser Anleitung	7-9
Normen	7
Kurzbeschreibung	7-9
Geräte-Sicherheitsgesetz	10-11
Ablaufbeschreibung ETAMATIC	12-13
Start ohne Zündbrenner	13
Start mit Zündbrenner	13
Vor Inbetriebnahme	14-27
Grundeinstellungen	14
Passworteingabe	14
Sprache auswählen	14
Art der Ausgangskanäle	15
Start mit oder ohne Zündbrenner	15
Vorlufdauer	16
Rezi-Verzögerungszeit	16
Lastregler deaktivieren	16
Laufzeit der Lastvorgabe bei DPS-Lasteingang	17
Mindestlaufzeit des Verbundes	17
Nachlufzeit	17
Verzögerungszeit der Luftklappen bei Vorlüftung	17
Parameter der Schnittstelle	17
Dichtheitskontrolle deaktivieren	18
Zündbrenner einstellen	18
Automatischer Wiederanlauf nach Störung	18
Lastregler Sollwerteingabe	18
Regelbereich	18
Regelthermostat einstellen	19
Regelparameter	19
Außentemperaturgrenzen	19
Anzeige der Einheiten der Lastreglerwerte	19
Bereich der Anzeige in bar	19
Endschalter der Motoren einstellen	20
Stellglieder justieren	20-21
Kurven eingeben	21
Speicher löschen	21
Zündpunkt programmieren	22
Grundlastpunkt programmieren	22
Kurve abspeichern	22
3. bis 10. Punkt programmieren	22

Table of Contents

General Information	7-9
Validity of these instructions	7-9
Standards	7
Brief description	7-9
Legislation on the safety of appliances	10-11
ETAMATIC operating description	12-13
Starting without pilot burner	13
Starting with pilot burner	13
Before commissioning	14-27
Basic settings	14
Entering the password	14
Select language	14
Type of output channels	15
Start with or without pilot burner	15
Pre-ventilation period	16
Re-circulation delay time	16
Deactivate load control unit	16
Running time of load default on DPS load input	17
Minimum group running time	17
Post-ventilation time	17
Pre-ventilation air dampers' delay time	17
Interface parameters	17
Deactivate leakage test	18
Set pilot burner	18
Automatic restart after fault	18
Load control unit set-point input	18
Control range	18
Set control thermostat	19
Control parameters	19
Outside temperature limits	19
Display units of load control values	19
Display range in bar	19
Endschalter der Motoren einstellen	20
Adjust control elements	20-21
Enter curves	21
Clear memory	21
Program ignition point	22
Program base load	22
Store curve	22
Program 3 rd to 10 th point	22

Table des matières

Remarques générales	7-9
Validité de ce mode d'emploi	7-9
Normes	7
Breve description	7-9
Prescriptions de sécurité sur les appareils	10-11
Description du déroulement assuré par ETAM.	12-13
Start sans brûleur d'allumage	13
Start sans brûleur d'allumage	13
Avant la mise en service	14-27
Réglages fondamentaux	14
Entrée du mot de passe	14
Choix de la langue	14
Genre des canaux de sortie	15
Démarrage avec ou sans brûleur d'allumage	15
Durée de préventilation	16
Temporisation de la recirculation	16
Désactivation du régulateur de charge	16
Durée de précharge dans l'entrée de charge DPS	17
Durée minimale du compound	17
Temps de ventilation après fonctionnement	17
Temps de retard des clapets d'air de préventilation	17
Paramètres de l'interface	17
Désactivation du contrôle d'étanchéité	18
Réglage des brûleurs d'allumage	18
Reprise automatique après défaut	18
Régulateur de charge	18
Domaine de réglage	18
Réglage du thermostat	19
Paramètres de réglage	19
Limiteur de température extérieure	19
Affichage des unités des valeurs de réglage	19
Plage d'affichage en bar	19
Ajuster les interrupteurs fin de course des moteurs	20
Ajustement des organes de réglage	20-21
Introduction des courbes	21
Effacement de la mémoire	21
Programmation du point d'allumage	22
Programmation du point de charge de base	22
Mémorisation de courbes	22
Programmation des point 3 à 10	22

Kurve abspeichern	22
Punkte ändern	23
Änderung abspeichern	23
Störung ablesen	23
Störung rücksetzen	24
Störungshistorie abrufen	24
O₂-Regler	25 - 42
Was passiert bei Störung O ₂ -Regler	25
Luftmangelstörung	25
O ₂ -Störung rücksetzen	25
Störungshistorie O ₂ -Regelung abrufen	26
Passwort ändern	26
Anzeige umschalten	26
Automatische Funktionskontrollen	
während des Betriebs	27 - 29
Überprüfung während des Brennerablaufs	27
O ₂ -Überwachungsbänder	27
O ₂ -Grenzkurven	28
Dynamischer Sondentest	29
Regelstrategie	30
Verbindung zum O₂-Messgerät	
über LAMTEC-SYSTEM-BUS	31
Bedienung und Anzeige O ₂ -Regelung	32
Anzeige und Bedeutung der Betriebsmodi	33
Textmeldungen O ₂ -Regelung abrufen	33
Inbetriebnahme	34 - 43
Korrekturbereich u. Korrekturmodus einstellen	34
Verfügbare Korrekturmodi	35
Korrektur Typ 1	36
Korrektur Typ 2	36
Eingestellten Korrekturbereich abrufen	37
Überprüfen der	37
feuerungstechnischen Grenzwerte	38
O ₂ -Kurve eingeben	38
Ändern von O ₂ -Sollwerten	38
Ermittlung und Einstellung der Regelparameter	39
Manuell	40
Richtwerte: Totzeit der Regelstrecke	41
Einstellempfehlung	41
Werkseinstellung	42

Store curve	22
Change points	23
Store change	23
Read off fault	23
Reset fault	24
Recall fault history	24
O₂ trim	25 - 42
What happens if a fault occurs in the O ₂ control	25
Air shortage perturbation	25
Resetting O ₂ errors	25
Calling up O ₂ regulation error history	26
Change password	26
Display switching	26
Automatic functions	
monitoring during operation	27 - 29
Test during burner start-up	27
O ₂ monitoring bands	27
O ₂ boundary curves	28
Dynamic probe test	29
Control strategy	30
Connection to O₂ meter	
via Lamtec System Bus	31
Operation and display O ₂ trim	32
Display and interpretation of operating modes	33
Calling up O ₂ trim test messages	33
Commissioning	34-43
Setting the correction range and correction mode ...	34
Available correction modes	35
Correction type 1	35
Correction type 2	36
Calling up the set correction range	37
Monitoring combustion	37
boundary values	38
O ₂ curve input	38
Changing O ₂ set-points	38
Manual calculating and setting of	39
control parameters	40
Guidelines for control lines lag time	40
Recommended settings	41
Factory settings	42

Mémorisation de courbes	22
Modification de points	23
Mémorisation des modifications	23
Lecture des défauts	23
Acquiescement des défauts	24
Appel de l'historique des défauts	24
La régulation d'O₂	25 - 42
Dérangement de la régulation d'O ₂ -Regler	25
Dérangement "Manque d'air"	25
Remise à zéro du dérangement d'O ₂	25
Appel de l'historique des dérangements de la O ₂ -rég... ..	26
Modification du mot de passe	26
Commuation d'affichage	26
Contrôles automatiques des	
fonctions en cours de service	27 - 29
Vérification au cours du démarrage du brûleur	27
Bandes de surveillance d'O ₂	27
Courbes limites d'O ₂	28
Test des sondes dynamique	29
Stratégie de réglage	30
Raccordement à l'appareil de mesure	
d'O₂ ,à BUS SYSTEME LAMTEC	31
Manipulation et affichage d'O ₂	32
Affichage et signification	33
Appel des messages textuels de la régulation d'O ₂ ..	33
Mise en service	34-43
Réglage de la plage et du mode de correction	34
Modes de correction disponibles	35
Correction Type 1	35
Correction Type 2	36
Appel de la plage de correction ajustée	37
Vérification des	37
valeurs limites de chauffe	38
Entrée de la courbe d'O ₂	38
Modification de valeurs prescrites d'O ₂	38
Détermination et ajustage des paramètres	39
de réglage - Manuel	40
Temps mort du système asservi	40
Recommandation d'ajustage	41
Ajustage à l'usine	42

Betriebsstundenzähler abrufen	43
Abrufen der Checksummen und Sicherheitszeiten	44
Bereichsgrenzen neu einlesen	45
Interner Leistungsregler	46 - 56
Kurzbeschreibung	46 - 52
Regelbereich	53
Regelverhalten	54 - 56
Integrierte Dichtheitskontrolle	57 - 60
StandBy Betrieb	61 - 64
Anhang	65 - 126
Bedeutung der Modi	65
Integrierte Flammenüberwachung	66 - 70
StörCodes	71 - 77
Hilfen	78 - 84
Bedeutg. digitale Eingangsanzeige ETAMATIC	85
Tips & Tricks	86
Ablaufdiagramme	87 - 91
Anschlussbild ETAMATIC/ETAMATIC S	92 - 93
Anschlussbeispiele Lastvorgabe	94 - 95
LAMTEC SYSTEM BUS	96 - 98
Modem für Fernabfrage	99
Interner Verschaltungsplan	100
der Steuergeräteausgänge	100
Schaltungsveranschlag für Sicherheitskette	100
Entlüftung der Dichtheitskontrollstrecke	101
über Dach	102 - 103
Schalter- u. Tastenkombinationen	104 - 108
Drehzahlsensor direkt aufschalten	109
Externe Umschaltung der Brennstoffglieder	110 - 111
Rückführung bei DPS-Kanälen	112 - 114
Stellmotoren/Potentiometer austauschen	115 - 116
Verdrahtungshinweise	117 - 122
Abschaltgrenzen anfahren	123 - 127
Liste aller zugänglichen Parameter	128 - 135
Technische Daten	134
ETAMATIC ohne internen Flammenwächter	136
Rückansicht	136
Flammenfühler FFS06 und FFS05	136
Konformitätserklärung	137 - 138

Call up running time counter	43
Call up the checksums and safety times	44
Re-enter range limits	45
Internal power control units	46 - 56
Brief description	46 - 52
Control range	53
Control action	54 - 56
Leakage test	57 - 60
StandBy operation	61 - 64
Appendix	65 - 126
Mode abbreviations used	65
Integral flame monitoring	66 - 70
Fault codes	71 - 77
Aides	78 - 84
Significance of ETAMATIC digital input display	85
Tips & Tricks	86
Process sequence charts	87 - 91
ETAMATIC / ETAMATIC S wiring diagrams	92 - 93
Connection examples load default	94 - 95
LAMTEC SYSTEM BUS	96 - 98
Modem for remote control	99
Internal wiring diagram	100
for control unit outputs	100
Suggested safety interlock chain wiring	101
Exhaust of test line	102 - 103
over the roof	104 - 108
Switch and key combinations	109
Direct connection of Speed sensor	110 - 111
External switching of the motors	112 - 114
Feedback at three-point-step outputs	115 - 116
Changing motors/potentiometers	117 - 122
Wiring notes	123 - 127
Run to shut-off limits	128 - 135
List of all accessible parameters	134
Technical data	136
ETAMATIC without internal flame monitor	136
Rear view	136
Flame sensor FFS06 und FFS05	136
Declaration of Conformity	137 - 138

Lecture du compteur horaire d'exploitation	43
Lecture chiffres de contrôle et temps de sécurité	44
Relecture des limites de domaines	45
Régulateur interne de puissance	46 - 56
Breve description	46 - 52
Domaine de réglage	53
Comportement du réglage	54 - 56
Contrôle intégré d'étanchéité	57 - 60
StandBy service	61 - 64
Annexe	65 - 126
Signification des modes	65
Contrôle de flamme intégré	66 - 70
Codes de défauts	71 - 77
Aides	78 - 84
Interrogation de l'état des entrées digitales	85
Trucs & Astuces	86
Process sequence charts	87 - 91
Schéma de raccordement ETAMATIC/ETAM. S	92 - 93
Exemples de raccordement norme de la charge	94 - 95
Système de bus LAMTEC	96 - 98
Modem pour lecture à distance	99
Schéma de raccordement interne	100
des sorties vers les appareils de commande	100
Exemple de raccordement des chaînes de sécurité	101
Tronçon de contrôle d'étanchéité sur le toit	102 - 103
Combinaisons de commutateurs et de touches	104 - 108
Commutation directe du transmetteur de vitesse	109
Perturbation externe des vannes combustible	110 - 111
Recopie si canaux pas à pas	112 - 114
Échange servomoteur/ Potentiomètre	115 - 116
Raccordement des écrans	117 - 122
Accession aux limites de coupure	123 - 127
Liste de tous les paramètres accessibles	128 - 135
Données techniques	134
ETAMATIC sans surveillance interne de la flamme	136
Vue de l'arrière	136
Sonde de flamme FFS06 und FFS05	136
Déclaration de conformité CE	137 - 138

Diese Anleitung gilt für **ETAMATIC** und **ETAMATIC S** in beliebiger Konfiguration.

Die Geräte entsprechen folgenden Normen und Regeln:

EN 230
EN 267 (soweit zutreffend)
EN 298
EN 676 (soweit zutreffend)
EN 746-2(soweit zutreffend)
EN 12952-8 u.11 (soweit zutreffend)
EN 12953 7 u. 9 (soweit zutreffend)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie
Druckgeräterichtlinie
Gasgeräterichtlinie
Dichtheitskontrolle:
EN 1643

Prüfzeichen: CE-0085 AU 0207

Das Gerät ETAMATIC/ETAMATIC S ist ein Steuerungsgerät für Verbrennungsanlagen.

Kurzbeschreibung:

Die ETAMATIC stellt, abhängig von einer Führungsgröße, bis zu 4 Stelglieder nach frei programmierbaren Kurven.

Die ETAMATIC hat 4 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge. Die ETAMATIC S hat 3 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge und einen 4-20 mA-Ausgang.

Beispiele für mögliche Stelglieder:

- Verbrennungsluftklappe
- Verbrennungsluftgebläse (nur ETAMATIC S)
- Brennstoffklappe
- Rezirkulappe

These instructions apply to the **ETAMATIC** and **ETAMATIC S** in any configuration.

These units conform to the following standards and regulations:

EN 230
EN 267 (where applicable)
EN 298
EN 676 (where applicable)
EN 746-2(where applicable)
EN 12952-8 u.11 (where applicable)
EN 12953 7 u. 9 (where applicable)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMC - Directive, Low-Voltage Directive
Pressure equipmet directive
Gas Appliance Directive
Leakage test:
EN 1643

Test symbols: CE-0085 AU 0207

The ETAMATIC/ETAMATIC S is a control unit for combustion systems.

Brief description:

The ETAMATIC regulates up to 4 control elements as a function of a control variable, in accordance with freely programmable curves,

The ETAMATIC has 4 three-point step control outputs.

The ETAMATIC S has 3 three-point step control outputs and one 4-20 mA output.

Examples of possible control elements:

- combustion air damper
- combustion air fan (ETAMATIC S only)
- fuel valve
- recirculation damper

Cette directive est valable pour **ETAMATIC** et **ETAMATIC S** dans n'importe quelle configuration. Les appareils se conforment aux normes et aux règles suivantes:

EN 230
EN 267 (si applicable)
EN 298
EN 676 (si applicable)
EN 746-2(si applicable)
EN 12952-8 u.11 (si applicable)
EN 12953 7 u. 9 (si applicable)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
Directives EMV, directives concernant la basse tension
Directive équipement sous pression
Directives concernant les appareils à gaz
Contrôle d'étanchéité: EN 1643
CE-0085 AU 0207

L'appareil ETAMATIC/ETAMATIC S est un appareil de commande pour les installations de chauffage.

Brève description:

ETAMATIC assure le réglage, à partir d'un paramètre, de un à 4 organes de commande à partir de courbes librement programmables.

ETAMATIC dispose de 4 sorties de réglage en trois points.

ETAMATIC S offre 3 sorties de réglage en trois points et une sortie supplémentaire de 4-20 mA.

Exemples d'organes possibles, dont la position influence le réglage:

- Clapets d'aération de la combustion
- Ventilateurs de combustion (seulem. pour ETAMATIC S)
- Vanne d'admission de carburant
- Clapet de recyclage

Für jeden Kanal können bis zu 20 Punkte (Standard 11) programmiert werden. Die Anzeige erfolgt relativ zwischen 0 und 999.

Die ETAMATIC besitzt eine 25-pol. Sub-D-Buchse mit einer seriellen Schnittstelle zur Fernbedienung / Fernanzeige über PC (separat lieferbare Windows-Software). Optional sind Anbindungen für Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP (Modbus TCP) und Modbus lieferbar. Andere BUS-Systeme auf Anfrage. Die Verbindung mit weiteren Anlagekomponenten, z.B. Störmeldesystem, O₂-Regelung, erfolgt über die LAMTEC SYSTEM BUS-Schnittstelle an einer 9 pol. Sub-D-Buchse.

Die Bedienung erfolgt über frontseitige Folientastatur. Die Werte werden über ein 2-zeiliges LCD-Display angezeigt.

Als Sonderversion ist die ETAMATIC auch ohne Frontplatte erhältlich. Die Bedienung erfolgt dann über die optional erhältliche PC-Software bzw. Handbedienbarkeit. Zur Anzeige für den Endkunden ist ein Kundeninterface über LAMTEC-SYSTEM-BUS anschliessbar.

Die ETAMATIC überwacht ständig ihre Funktion und die der angeschlossenen Stellglieder.

230 V-Ausgänge:

- Ansteuerung der Gasventile
- Ansteuerung der Ölventile
- Ansteuerung der Ölpumpe
- Ansteuerung des Zündventils u. des Zündtrafos
- Lüfterfreigabe
- Störmeldung
- Auf/Zu Stellsignale für die Klappenmotoren

Up to 20 points (usual 11) can be programmed per channel. The Display is relative between 0 and 999.

The ETAMATIC has a 25-pole Sub-D connector with serial interface for remote operation / remote display via a PC (Windows software available separately). Connections for Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP (Modbus TCP) and Modbus are available as optional equipment. Other BUS systems available on enquiry. The connection of other plant components, e.g. fault signal systems and O₂ trim, is via the LAMTEC SYSTEM BUS interface to a 9-pole Sub-D connector.

Operation is via a front panel laminated keyboard. The parameters are displayed on a 2-row LCD screen.

The ETAMATIC is also available as a special version without a front panel. In this case, operation is via optional PC software or programming unit. As display for enduser, a customers interface is connectable via LAMTEC SYSTEM BUS.

The ETAMATIC continuously monitors its own functions and those of the connected control elements.

230-V outputs:

- Actuation of the gas valves
- Actuation of the oil valves
- Actuation of the oil pump
- Actuation of the ignition valve and the ignition transformer
- Fan release
- Fault message
- Open/Close control signals for the valve/damper motors

Jusqu'à 20 points (valeur standard 11 points) peuvent être programmés sur chaque canal. L'affichage est relatif entre 0 et 999.

ETAMATIC est muni d'un connecteur à 25 pôles qui est relié à une interface série pour permettre la commande et l'affichage à distance sur un PC (le software Windows est fourni séparément). Liaisons optionnelles avec Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP (Modbus TCP) et Modbus, d'autres systèmes BUS peuvent être connectés sur demande. La liaison avec d'autres composants de l'installation, par exemple les systèmes d'annonce de perturbation ou le réglage d'oxygène, est réalisable via une interface système de bus LAMTEC par connecteur D à 9 pôles.

La commande s'effectue par le clavier frontal à touches. Les valeurs s'affichent sur un display LCD à 2 lignes. En version spéciale, ETAMATIC peut-être aussi livré sans plaque frontale. La commande s'effectue alors par un logiciel livrable en option ou une console de commande. Une console client, fiable par LAMTEC-SYSTÈME-BUS, pour un affichage de données chez le client final.

ETAMATIC surveille en permanence le fonctionnement des organes de réglage qui lui sont connectés.

Sorties à 230 V:

- Action sur les vannes de gaz
- Action sur les vannes de fioul
- Action sur les pompes à fioul
- Action sur les vannes et les transformateurs d'allumage
- Libération des ventilateurs
- Messages d'incident
- Signaux de positionnement Ouverture/Fermeture des clapets motorisés

<p>Die externen Meldungen an die ETAMATIC erfolgen über potentialfreie Kontakte bzw. Kontaktketten. Folgende Signale können vorgegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 getrennte Sicherheitsketten - Störungsentriegelung - Luftdruckwächter - Regelfreigabe - Gasdruckwächter min (für Dichtheitskontrolle) - Flammsignal - Zündstellungsquittierung - Rezi ein - Brenner ein - Brennstoffauswahl - Sollwertumschaltung (für Leistungsregler) 	<p>External signals to the ETAMATIC are transmitted via floating contacts or chains of contacts. The following signals can be pre-set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 separate safety interlock circuits - fault release - air pressure monitor - control release - min. gas pressure monitor (for leakage test) - flame signal - ignition position acknowledgement - re-circulation on - burner on - select fuel - set-point switching (for load regulator) 	<p>Les messages externes parviennent à ETAMATIC par l'intermédiaire de contacts sans potentiel ou par des chaînes de contacts. Les signaux suivants peuvent être transmis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 chaînes séparées de sécurité - Déverrouillage après défaut - Surveillance de la pression de l'air - Libération de la régulation - Surveillance de la pression minimale du gaz (pour contrôle d'étanchéité) - Signal de flamme - Acquiescement de la position d'allumage - Recyclage enclenché - Brûleur en fonctionnement - Choix du carburant - Commutation de la valeur de consigne (pour régulateur de puissance)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Geräte-Sicherheitsgesetz schreibt vor:

Gebrauchsanweisung beachten!

Nur nach der hier vorliegenden Inbetriebnahme-Anleitung vorgehen.

Gerät nur für die beschriebene Verwendung benutzen.

Bedienung nur durch geschultes Personal. Das Gerät darf nur von Personen bedient und gewartet werden, die von ihrem Kenntnisstand und ihrer Ausbildung dazu befähigt sind. Sicherheitsbestimmungen des Brennerherstellers berücksichtigen.

Zugehöriger Flammenwächter

Das Gerät ist mit und ohne integrierten Flammenwächter erhältlich. Mit integriertem Flammenwächter sind die Fühlertypen FFS 06, FFS 05 und FFS 05UV anschließbar. Ohne integrierten Flammenwächter kann an Klemme 53 jeder nach DIN EN 298 und/oder DIN EN 230 geprüfte und für den Dauerbetrieb zugelassene Flammenwächter verwendet werden.



Wenn die ETAMATIC mit int. Flammenwächter verwendet wird, muss Klemme 53 unbeschaltet bleiben.



Elektrische Kopplung mit Geräten, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht erwähnt sind - nur nach Rückfrage bei den Herstellern oder einem Sachverständigen.

Bei Anschluss eines nicht für Dauerbetrieb zugelassenen Flammenwächters erlischt die Zulassung des Systems für den Dauerbetrieb.

Legislation on the safety of appliances states:

Follow the instructions!

Proceed only in accordance with these commissioning instructions.

Use the appliance solely for the specified purpose.

It must be operated only by trained personnel. The appliance must be operated and serviced only by persons with the required knowledge and training. Follow the burner manufacturer's safety rules.

Associated automatic flame guard

The unit is available with and without an integral flame guard. Sensor types FFS 06, FFS 05 and FFS 05UV can be connected to the integral flame guard. When used without integral flame guard, any flame guard tested in accordance with DIN EN 298 and/or DIN EN 230 and approved for continuous operation may be connected to terminal 53.



If the ETAMATIC is used with an integral flame guard, terminal 53 must not be connected to any other components.



Electrical connection to appliances not listed in these instructions: only after consultation with the manufacturers or a qualified expert.

If a flame guard not approved for continuous operation is connected, approval of the system for continuous operation will lapse.

La loi sur les prescriptions de sécurité prescrit les mesures suivantes:

Respect des prescriptions d'utilisation!

Ne procéder que conformément aux instructions écrites de mise en service.

N'utiliser les appareils que pour l'utilisation décrite.

L'opération ne doit être confiée qu'à du personnel suffisamment formé. L'appareil ne peut être utilisé et entretenu que par des personnes qualifiées, ayant un niveau de connaissance et de formation suffisant. Les prescriptions de sécurité du fournisseur des brûleurs doivent être respectées.

Surveillance adéquate de la flamme

L'appareil est livré avec ou sans dispositif intégré de surveillance de la flamme. Le dispositif de surveillance de la flamme comporte des capteurs de type FFS 06, FFS 05 ou FFS 05UV. S'il n'y a pas de surveillance, on peut connecter sur la borne 53 tout autre capteur conforme aux normes DIN EN 298 et/ou DIN EN 230 et admis à fonctionner en permanence.



Si l'ETAMATIC est utilisé avec contrôleur de flamme intégré, la borne 53 ne doit pas être branchée.



Le couplage électrique avec d'autres appareils non mentionnés dans le mode d'emploi nécessite l'autorisation du fabricant ou d'un expert agréé.

En connectant un capteur de flamme non certifié pour le service permanent, l'autorisation de fonctionnement en permanence est retirée pour tout le système.

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht auf den Eigentümer oder Betreiber über.

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Gerät von Personen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, unsachgemäß betrieben, gewartet oder instandgesetzt wird, oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.



Bei Änderungen an dem Gerät erlischt die Baumusterprüfung. Ein- und Ausgänge des Gerätes dürfen nur gemäß den in dieser Anleitung gezeigten Vorgaben verschaltet werden.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die LAMTEC GmbH & Co KG **nicht**. Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der LAMTEC GmbH & Co KG werden durch vorstehende Hinweise **nicht erweitert**.

Soweit auf Gesetze, Verordnungen und Normen hingewiesen wird, ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland zugrundegelegt.

Liability for proper functioning of the unit passes to the owner or operator.

If the unit is incorrectly operated, serviced or repaired by unqualified personnel, or if operation is inconsistent with the specified intended purpose, liability for the unit's correct functioning in each case passes to the owner or operator.



The type approval lapses in the event of modifications to the unit. The unit's inputs and outputs must only be wired according to the specifications in these instructions.

LAMTEC GmbH & Co KG will **not** be liable for damage or injury arising out of a failure to observe the instructions above. The warranty and liability provisions contained in LAMTEC GmbH & Co KG's terms and conditions for Sale and Supply, shall **not be extended** by virtue of the instructions above.

Where reference is made to legislation, government regulations and standards, these are based on the legal system of the Federal Republic of Germany.

La responsabilité du bon fonctionnement de l'appareil est dans les mains du propriétaire ou de l'exploitant.
Cette responsabilité leur incombe surtout si les connaissances nécessaires n'ont pas été acquises pour assurer une exploitation normale, pour l'entretenir ou la réparer ou en cas de mauvaise manipulation ou d'utilisation contraire aux instructions reçues.



En cas de modification apportée par le client à l'appareil, la garantie du fabricant n'est plus valable. Les entrées et sorties de l'appareil ne peuvent être connectées que conformément aux instructions écrites.

Tout dégât occasionné par la non-observation des prescriptions **dégage** entièrement la responsabilité de LAMTEC GmbH & Co KG. Les conditions générales de garantie et de responsabilité, de vente et de livraison par LAMTEC GmbH & Co KG **ne sont pas modifiées** par les présentes instructions.

Toute référence à la loi, aux ordonnances et aux normes appliquées se conforme aux organes juridiques de la République allemande.

Ablaufbeschreibung ETAMATIC (Beispieldiagramme siehe Anhang)

Zuerst wird Signal an Klemme 58 (Brenner ein) gegeben, wenn der Brenner anlaufen soll. Die ETAMATIC fragt nun die Kesselsicherheitskette und den Luftdruckwächterkontakt ab. Erkennt es nicht den Gutzustand, erfolgt ein entsprechender Meldetext und die Ablaufsteuerung stoppt.

Sind alle Signale o.k., wird der Lüfterausgang aktiviert und die Kanäle laufen zur Überprüfung auf ihren untersten Anschlag.

Haben alle Kanäle ihren untersten Anschlag erreicht, laufen sie zum Durchlüften auf. Die Dichtheitskontrolle läuft parallel ab (nur Gasbetrieb).

Bei den Stellgliedern wird die Durchlüftung genutzt, die Bereichsgrenzen einzulesen bzw. zu überprüfen. Das Brennstoffstelliglied läuft nach Erreichen seiner obersten Position zurück in Zündstellung. Alle anderen Kanäle verharren in der Offenstellung. Die ETAMATIC fragt nun den Luftdruckwächter ab. Ist dieses Signal o.k., läuft die parametrierte Durchlüftung ab. Ist ein Kanal auf Rezi konfiguriert, läuft dieser verzögert auf. Bei Erreichen der parametrierten Rezi-Verzögerungszeit stoppt die Durchlüftung. Sobald der Rezi kanal Durchlüftung erreicht hat, wird die Durchlüftung fortgesetzt. Nach Ablauf dieser Zeit fahren die Kanäle in die programmierte Zündstellung (Rezi ganz zu). Haben alle Kanäle die Zündstellung erreicht, wird die Zündstellungsquittierung abgegeben.

Der Zündtrafo wird nun für 3 Sekunden alleine aktiviert. Bei Ölbetrieb startet auch die Ölpumpe.

ETAMATIC operating description (for specimen diagrams, see Appendix)

A signal is first fed to terminal 58 (Burner On) indicating when the burner is to start. The ETAMATIC then interrogates the boiler safety interlock circuit and the air pressure monitor contact. If it does not detect an OK condition, the text of a corresponding message appears and the operating control stops.

If all signals are OK, the fan output is activated and the ducts run to their bottom stop as a check.

Once all ducts have reached their bottom stop, they open for aeration. The leakage test runs in parallel (gas operation only).

In the case of control elements the aeration is used to enter and/or test the range limits. After reaching its top position, the fuel control element runs back into the ignition position. All other ducts remain in the open position. The ETAMATIC then interrogates the air pressure monitor. If this signal is OK, the parameterised aeration time runs. If a duct is configured for recirculation, this opens with a time-delay. On reaching the parameterised re-circulation delay time, the aeration time stops. As soon as the re-circulation duct has reached the aeration position, the aeration time is resumed. When this time has expired all the ducts run to the programmed ignition position (re-circulation fully closed). Once all the ducts have reached the ignition position the ignition position acknowledgement is interrogated.

The ignition transformer is now activated on its own for 3 seconds. The oil pump also starts up during oil operation.

Description du déroulement assuré par ETAMATIC (Exemple de diagramme, voir l'annexe)

Le signal est donné en premier lieu sur la borne 58 (Brûleur enclenché), lorsque le brûleur doit démarrer. ETAMATIC demande alors l'introduction de la chaîne de sécurité de la chaudière et du contact de surveillance de la pression d'air. Si l'installation n'est pas en ordre, un texte d'avertissement est affiché et la procédure de démarrage est stoppée. Si tous les signaux sont o.k., la sortie de commande du ventilateur est activée et les canaux vérifient les points jusqu'à leur butée inférieure.

Lorsque tous les canaux ont atteint leur butée inférieure, ils remontent vers la position ouverte de ventilation. Le contrôle d'éanchéité se déroule en parallèle (seulement en cas d'exploitation à gaz).

La ventilation est utilisée par les régulateurs pour vérifier et étalonner leurs valeurs limites. L'organe de réglage du combustible après avoir atteint sa position maximum en position minimum d'allumage. Tous les autres canaux restent en position d'ouverture. ETAMATIC interroge alors le surveillant de la pression d'air. Si ce signal est o.k., l'aération paramétrée peut se dérouler. Si un canal est configuré sur la recirculation, la temporisation de cette opération débute dès que les paramètres de la temporisation recirculation sont atteints le temps de ventilation est stoppé. Sitôt que le canal de recirculation a atteint sa position de ventilation, le temps d'aération peut se poursuivre. Lorsque ce temps est écoulé, les canaux passent à la position d'allumage (recirculation totalement fermée). Lorsque tous les canaux ont atteint la position d'allumage, ETAMATIC interroge l'acquiescement d'allumage.

Le transformateur d'allumage est alors enclenché pendant 3 secondes. En mode de fonctionnement au fioul, la pompe s'enclenche.

<p>Vor Öffnen der Ventile muss die jeweilige Brennstoff-sicherheitskette geschlossen sein.</p>	<p>Before the valves open the respective fuel safety interlock circuit must be closed.</p>	<p>Avant l'ouverture de la vanne, la chaîne de sécurité du combustible doit être fermée.</p>
<p>Start ohne Zündbrenner: Die Hauptventile öffnen und bleiben für die Dauer der Sicherheitszeit zusammen mit dem Zündtrafo aktiv. Während dieser Zeit erscheint das Flammsignal.</p>	<p>Starting without pilot burner: The main valves open and together with the ignition transformer remain activated for the duration of the safety time. During this time the flame signal appears.</p>	<p>Démarrage sans brûleur d'allumage: Les vannes principales s'ouvrent et restent actives pendant toute la durée du temps de sécurité de fonctionnement du transformateur d'allumage. Pendant ce temps, le signal de flamme apparaît.</p>
<p>Start mit Zündbrenner: Das Zündventil und Hauptgas 1 (bei Gasbetrieb) bzw. nur das Zündventil (bei Ölbetrieb) werden geöffnet. Die Zündflamme bildet sich und das Flammsignal erscheint. Nach Ablauf der 1. Sicherheitszeit schaltet der Zündtrafo ab. Für 3 sec. (Stabilisierungszeit) brennt der Zündbrenner allein. Dann öffnet Hauptgas 2 bzw. Ölventil und bleibt für die Dauer der 2. Sicherheitszeit parallel mit dem Zündventil aktiv. Nach Ablauf dieser Zeit schließt das Zündventil wieder.</p>	<p>Starting with pilot burner: The ignition valve and main gas 1 (in gas operation) or the ignition valve alone (in oil operation) are opened. The pilot flame forms and the flame signal appears. On expiry of the 1st safety time, the ignition transformer switches off. For 3 sec. (stabilisation time) the pilot burner burns alone. Then main gas 2 or the oil valve opens and remains activated in parallel with the ignition valve for the duration of the 2nd safety time. The ignition valve closes again at the end of this period.</p>	<p>Démarrage avec brûleur d'allumage: La vannée d'allumage et celle d'alimentation gaz 1 s'ouvrent (en cas de fonctionnement au gaz, sinon seulement la vanne d'allumage pour le fioul). La flamme d'allumage se forme et le signal de flamme apparaît. A la fin du premier temps de sécurité, le transformateur d'allumage se déconnecte. Après un temps de stabilisation de 3 secondes, le brûleur d'allumage continue à fonctionner seul. Puis la vanne de gaz 2 s'ouvre (respectivement la vanne du fioul) et reste actif pendant la durée du second temps de sécurité, en parallèle avec la vanne d'allumage. Après l'écoulement de ce temps de sécurité, la vanne d'allumage se referme.</p>
<p>Nach erfolgter Zündung laufen alle Kanäle nach 3 sec. in den programmierten Grundlastpunkt. Die ETAMATIC bleibt solange in Grundlaststellung bis Regelfreigabe (Klemme 56) gegeben wird.</p>	<p>After ignition, all ducts run to the programmed base load point after 3 sec. The ETAMATIC remains in the base load position until control release is given (terminal 56).</p>	<p>Quand l'allumage est réussi, tous les canaux marchent pendant environ 3 secondes dans la position programmée de charge de base. ETAMATIC reste dans cette position jusqu'à ce que l'ordre de régulation automatique été donné (sur la borne 56).</p>
<p>Nach Regelfreigabe folgt die ETAMATIC der Vorgabe des Leistungsreglers.</p>	<p>After control release the ETAMATIC follows the power control unit default setting.</p>	<p>Après libération de la régulation, ETAMATIC attribue la valeur de consigne au régulateur de charge.</p>
<p>Nach Wegnahme von Signal Klemme 58 erfolgt die Abschaltung. Die Hauptventile schließen. (Bei Gasbetrieb zuerst Hauptgas 1, und ca. 5 Sek. verzögert Hauptgas 2, um die Kontrollstrecke zwischen den Magnetventilen ausbrennen zu lassen. Bei Störschaltung schließen jedoch beide sofort.) Falls Nachlüften konfiguriert ist, laufen die Luftkanäle für diese Zeit nochmals auf. Danach geht die ETAMATIC in Modus "AUS".</p>	<p>Cancellation of the terminal 58 signal is followed by shut off. The main valves close. (In gas operation, main gas 1 first and then main gas 2 with a time delay of approx. 5 sec., in order to allow the test line between the solenoid valves to burn out. In the event of a fault shut-down, however, both close immediately.) If configured for post-ventilation, the air ducts open again for this period. Thereafter the ETAMATIC is in the "OFF" mode.</p>	<p>Le déclenchement se produit sitôt que le signal de la borne 58 est coupé. Les vannes principales se ferment (en fonctionnement à gaz, d'abord la vanne principale 1 puis 5 secondes plus tard la vanne principale 2, pour permettre la combustion du contenu du tronçon de contrôle entre les vannes magnétiques). En cas de déclenchement après défaut, les deux vannes se ferment immédiatement. Si la postventilation est configurée, les canaux d'aération s'ouvrent pendant ce temps. Finalement, ETAMATIC retourne en mode "ARRET".</p>

Vor Inbetriebnahme

Grundeinstellungen

Die ETAMATIC muss zunächst auf die Erfordernisse der Anlage konfiguriert werden.

Dazu müssen einige Parameter eingestellt werden. Die werkseitigen Standardeinstellungen sind angegeben oder mit * gekennzeichnet (die Verwendung der separat erhältlichen PC-Software für Windows wird zur Parametrierung empfohlen).

Passworteingabe

Taste **1** drücken.
Taste **5** und **7** und **8** gleichzeitig drücken.
Mit den Tasten **2** bis **9** das Passwort eingeben (bei Auslieferungszustand 0000)
Taste **↵** drücken
LED zwischen den Tasten **13** und **14** leuchtet, d.h. Tasten in Funktion.
Mit den Tasten **13** oder **14** "Parameter" in der Anzeige einstellen.
Mit den Tasten **6** oder **7** wird der gewünschte Parameter ausgewählt.

Mit den Tasten **8** oder **9** wird der Inhalt verändert.
Änderung des Passwortes siehe Seite 26.

Sprache auswählen

Parameter 833 anwählen

Inhalt 0 = deutsch *
1 = englisch
2 = französisch
3 = ohne Funktion
4 = schwedisch
5 = ohne Funktion
6 = niederländisch

Before commissioning

Basic settings

The ETAMATIC must first be configured for the requirements of the system.

To do this, some parameters must be set.

The factory standard settings are indicated by * (use of the PC software for Windows, available separately, is recommended).

Entering the password

Press key **1**.
Press key **5** and **7** and **8** simultaneously.
Enter the password using keys **2** to **9** (condition on delivery 0000)
Press key **↵**.
LED between the keys **13** and **14** lights up, i.e. keys functioning
Set the display to "Parameters" by means of keys **13** or **14**.
The required parameter is selected by means of keys **6** or **7**.

The content is changed by means of keys **8** or **9**.
For changing the password, see page 26.

Select language

Select parameter 833

Content 0 = German *
1 = English
2 = French
3 = not allocated
4 = Swedish
5 = not allocated
6 = Dutch

Avant la mise en service

Réglages fondamentaux

ETAMATIC doit être configuré au préalable selon les exigences posées par l'installation.

Ceci nécessite d'introduire quelques paramètres.

Les valeurs standards sont introduites en usine ou désignées par * (le logiciel pour PC Windows, livrable en option, est recommandé pour le paramétrage.)

Entrée du mot de passe

Presser la touche **1**.
Presser en même temps les touches **5** et **7** et **8**.
Introduire le mot de passe à l'aide des touches **2** à **9**.
(état de livraison: 0000)
Presser la touche **↵**.
Le LED entre les touches **13** et **14** s'allume, indiquant que les touches sont en fonction.
Introduire les "Paramètres" à l'aide des touches **13** ou **14**.
Choisir le paramètre voulu à l'aide des touches **6** ou **7**.
Modifier le contenu à l'aide des touches **8** ou **9**.
Modification du mot de passe: voir page 26.

Choix de la langue

Sélectionner le paramètre 833

Contenu 0 = allemand *
1 = anglais
2 = français
3 = sans fonction
4 = suédois
5 = sans fonction
6 = hollandais

Art der Ausgangskanäle wählen

Parameter Nr. 356-359 (Kanal 1- Kanal 4) anwählen.
Eingeben, welche Art von Stellglied angeschlossen ist.

- Inhalt 0 = AUS
1 = Rezirkulationsklappe (oder Rezi-Lüfter)
2 = Brennstoff
3 = Luftklappe (oder Lüfter)

Standardeinstellung bei Auslieferung:

- Kanal1 = Luft
Kanal2 = Brennstoff (Öl)
Kanal3 = Brennstoff (Gas)
Kanal4 = Luft

Wählen, welcher Kanal **aktiv** ist.

Parameter 366 und 367 (Kurvensatz 1 und 2) anwählen.

Kanalfreischaltung über Bitmuster

- bit 0 → Kanal 1 → Wertigkeit 1
bit 1 → Kanal 2 → Wertigkeit 2
bit 2 → Kanal 3 → Wertigkeit 4
bit 3 → Kanal 4 → Wertigkeit 8

Beispiel:

- Inhalt 15 ($\underline{\triangle} 1111$): alle Kanäle aktiv (8+4+2+1)
Inhalt 3 ($\underline{\triangle} 0011$): nur Kanal 1 und 2 aktiv (2+1)
Inhalt 11 ($\underline{\triangle} 1011$): Kanal 3 abgeschaltet (8+2+1)
Standardeinstellung
Kurvensatz1 (Öl): 11 ($\underline{\triangle} 1011$)
Kurvensatz2 (Gas): 13 ($\underline{\triangle} 1101$)

Start mit oder ohne Zündbrenner

Parameter Nr. 774 und 775 (Ölbetrieb, Gasbetrieb)
anwählen

- Inhalt 0 = ohne Zündbrenner
1 = mit Zündbrenner *

Type of output channels

Select parameter No. 356-359 (channel 1 channel 4).
Enter the type of control element connected.

- Content 0 = OFF
1 = Re-circulation damper (or Re-circulation fan)
2 = Fuel
3 = Air damper (or fan)

Standard setting on delivery:

- Channel 1 = Air
Channel 2 = Fuel (oil)
Channel 3 = Fuel (gas)
Channel 4 = Air

Select which channel is **active**.

Select parameter 366 and 367 (curve set 1 and 2).

Channel release via bit pattern

- bit 0 → channel 1 → BCD
bit 1 → channel 2 → BCD
bit 2 → channel 3 → BCD
bit 3 → channel 4 → BCD

BCD (Binary Coded Decimal)

Example:

- Content 15 ($\underline{\triangle} 1111$): all channels active (8+4+2+1)
Content 3 ($\underline{\triangle} 0011$): only channel 1 and 2 active (2+1)
Content 11 ($\underline{\triangle} 1011$): channel 3 switched off (8+2+1)
Standard setting
Curve set 1 (oil): 11 ($\underline{\triangle} 1011$)
Curve set 2 (gas): 13 ($\underline{\triangle} 1101$)

Start with or without pilot burner

Select parameter No. 774 and 775 (oil operation, gas operation)

- Content 0 = without pilot burner
1 = with pilot burner *

Genre des canaux de sortie, sélection

Paramètres No. 356-359 (Canal 1- canal 4) à sélectionner,
puis introduire le genre de régulateur connecté.

- Contenu 0 = ARRET
1 = Clapet de recirculation (ou ventilateur de recirculation)
2 = Combustible
3 = Clapet de l'Air (ou ventilateur)

Réglage standard lors de la livraison:

- Canal 1 = Air
Canal 2 = Combustible (fioul)
Canal 3 = Combustible (gaz)
Canal 4 = Air

Sélectionner le canal qui est **actif**.

Sélectionner les paramètres 366 et 367

(jeux de courbes 1 et 2).

Couplage libre du canal selon modèle de bits

- bit 0 → canal 1 →
bit 1 → canal 2 →
bit 2 → canal 3 →
bit 3 → canal 4 →

Exemple:

- Contenu 15 ($\underline{\triangle} 1111$): tous les canaux sont actifs
(8 + 4 + 2 + 1)
Contenu 3 ($\underline{\triangle} 0011$): canal 1 et 2 sont actifs (2 + 1)
Contenu 11 ($\underline{\triangle} 1011$): canal 3 déconnecté (8 + 2 + 1)
Positionnement standard
Jeu de courbes1 (fioul): 11 ($\underline{\triangle} 1011$)
Jeu de courbes2 (gaz): 13 ($\underline{\triangle} 1101$)

Démarrage avec ou sans brûleur d'allumage

Sélectionner les paramètres No. 774 et 775 (Fonctionnement au fioul ou à gaz)

- Contenu 0 = sans brûleur d'allumage *
1 = avec brûleur d'allumage *

Vorluftdauer

Parameter Nr. 785 anwählen.

Inhalt = Vorluftdauer in Sekunden

Falls ein Ausgangskanal auf Rauchgasrezirkulation eingestellt ist, muss noch Parameter 427 beachtet werden.

Rezi-Verzögerungszeit

Parameter Nr. 427 anwählen

Inhalt = Zeit, um die das Auflaufen der Rezi-Klappe beim Vorlüften verzögert wird

Lastregler deaktivieren

bzw. Lastreglertyp wählen

Parameter 790 anwählen

Inhalt 0 = Lastregler deaktiv

1 = Konstantregler (2 Sollwerte)

2 = witterungsgeführter Regler, erfordert entsprechende Hardwarebestückung (2 Sollwertpaare)

weitere Lastreglerparameter im entsprechenden Abschnitt, S. 18 und 19.

Diese Parameter **müssen** vor Inbetriebnahme auf die Anlage angepasst werden. Nachfolgend noch weitere Parameter, die Sie zwar ändern können, bei denen Sie aber nur in Ausnahmefällen von der Standardeinstellung abweichen müssen.

Pre-ventilation period

Select parameter No. 785

Content = Pre-ventilation time in seconds.

If an output channel is set to flue gas re-circulation, attention must still be given to parameter 427.

Re-circulation delay time

Select parameter No. 427

Content = time by which opening of the re-circulation damper is delayed in pre-ventilation.

Deactivate load control unit

Select parameter No. 790

Content 0 = load control unit deactivated

1 = constant regulator (2 set-point values)

2 = weather-controlled regulator, requires corresponding hardware components (2 pairs of set-point values)

For further load control unit parameters, see appropriate section, p. 18 and 19.

These parameters **must** be adjusted to the system before commissioning. Further parameters which, although you can alter them, only need to deviate from the standard setting in exceptional cases, are given below.

Durée de la préventilation

Sélectionner le paramètre No. 785.

Contenu = Durée de la préventilation en secondes

Si un canal est positionné sur la recirculation des fumées, il faut tenir compte encore du paramètre 427.

Temporisation de la recirculation

Sélectionner le paramètre No. 427.

Contenu = Temps de retardement pour le positionnement du clapet de recirculation lors de la préventilation

Désactivation du régulateur de charge

Respectivement sélection du régulateur de charge

Sélectionner le paramètre No 790.

Contenu 0 = Régulateur de charge désactivé

1 = Régulateur constant (2 valeurs de consigne)

2 = Régulateur sensible aux conditions atmosphériques, nécessitant un équipement hardware particulier (2 paires de valeurs de consigne)

D'autres paramètres de réglage de charge se trouvent dans les paragraphes correspondants, pages 18 et 19.

Tous ces paramètres **doivent** être introduits avant la mise en service de l'installation. Voici encore quelques autres paramètres que vous pouvez modifier, mais dont il est rare de devoir s'écarter de la valeur standard positionnée en usine.

Laufzeit der Lastvorgabe bei

DPS-Lasteingang (d.h. Lastregler deaktiviert)

Parameter 718 anwählen
Eingabe erfolgt in Punkten pro Minute
niedriger Wert = Lastvorgabe ändert sich schnell
hoher Wert = Lastvorgabe ändert sich langsam
Standardwert = 9999
Falls die Lastvorgabe nicht über DPS-Signal erfolgt, muss der Parameter auf "0" stehen.

Mindestlaufzeit des Verbundes

Parameter 729 anwählen
Eingeben, wie lange der Verbund mindestens brauchen soll von Kleinlast zu Vollast (in Sekunden).
Standardwert = 10 sec.

Nachlüftzeit

Parameter 758 anwählen
Eingeben, wie lange nach der Abschaltung der Lüfter noch aktiv bleiben und die Luftklappen auflaufen sollen (in Sekunden).

Wirkt nicht bei Störabschaltung !

Standardwert 0 sec., D.h. kein Nachlüften

Verzögerungszeit der Luftklappen bei Vorlüftung

Parameter 768 anwählen
nach "Lüfter Ein" werden die Luftklappen um soviel sec. verzögert. Wenn der Lüftermotor in seiner Anlaufphase zuviel Strom aufnimmt, kann damit die Leistungsaufnahme verringert werden.

Parameter der Schnittstelle

Parameter 822 (Baudrate) bzw.

824 Parität
826 (Netzwerkadresse) anwählen

gewünschte Baudrate eingeben
Netzwerkadresse eingeben (nur, wenn mehr als eine ETAMATIC mit dem PC oder Modem verbunden ist).

! Diese Parameter müssen mit der Einstellung in der Fernsteuerungssoftware übereinstimmen, sonst keine Kommunikation.

Running time of load default on 3-point step (DPS)

load input (i.e. load control unit deactivated)

Select parameter 718.
Input is in points per minute
low value = load default changes rapidly
high value = load default changes slowly
Standard value = 9999
If the load default is not provided via DPS signal, the parameter must be at "0".

Minimum group running time

Select parameter 729.
Enter the minimum period (in seconds) the group should need from low load to full load.
Default value = 10 sec.

Post-ventilation time

Select parameter 758.
Enter the period (in seconds) after shut-off during which the fan should remain active and the air dampers should open.

Does not function in fault shut-off!

Standard value 0 sec., i.e. no post-ventilation

Pre-ventilation air dampers' delay time

Select parameter 768.
After "fan on", the air dampers are delayed by this number of seconds. Power consumption can be reduced if the fan motor uses too much current during its start-up phase.

Interface parameters

Select parameter 822 (baud rate) and/or
824 parity
826 (network address)

Enter required baud rate.
Enter network address (only if more than one ETAMATIC is connected to PC or Modem).

! These parameters must agree with the setting in the remote control software, otherwise no communication.

Durée de la valeur de consigne de la charge

en cas d'entrée de charge DPS (c'est-à-dire avec régulateur de charge désactivé)

Sélectionner le paramètre No. 718.
Introduction de la valeur en points par minute
Valeur inférieure = La charge varie rapidement
Valeur supérieure = La charge varie lentement
Valeur standard = 9999
Lors quel a charge de référence ne s'effectue pas par le signal DPS, le paramètre doit être positionné sur "0"

Durée minimale du compound

Sélectionner le paramètre No. 729.
Introduire la durée minimale de la liaison de passage de la charge minimale à la charge maximale (en secondes).
Valeur standard = 10 sec.

Temps de ventilation après fonctionnement

Sélectionner le paramètre No. 758.
Introduire la durée pendant laquelle, après le déclenchement, le ventilateur doit rester actif et les clapets d'aération ouverts (en secondes).

Sans effet en cas de déclenchement provoqué par un défaut! Valeur standard 0 sec., ce qui correspond à aucune ventilation

Temps de retard des clapets d'air de prévention

Sélectionner le paramètre No. 768.
Après l'ordre "Ventilation marche", l'ouverture des clapets d'aération est retardée du nombre de secondes qui a été introduit. Si le moteur du ventilateur consomme trop de courant au démarrage, la consommation électrique peut être ainsi réduite.

Paramètre de l'interface

Sélectionner le paramètre No. 822 (Vitesse en bauds),
824 respectivement
826 (Adresse du réseau).

Introduire la vitesse de transmission désirée.
Introduire l'adresse du réseau (seulement si plus d'un seul appareil ETAMATIC est connecté au PC ou Modem).

! Ces paramètres doivent correspondre à celui figurant dans le software de télécommande, sinon la communication est impossible.

Dichtheitskontrolle deaktivieren

Parameter 772 anwählen

- 0 = Dichtheitskontrolle aus
- 1 = Dichtheitskontrolle an *

Zündbrenner einstellen (Wartungsmodus)

Parameter 787 anwählen

Bei Inhalt 1 läuft das Steuergerät nur bis zur Zündventilfreigabe. Es können aber 5 Starts hintereinander ohne Vorlüftung und Dichtheitskontrolle vorgenommen werden.

Automatischer Wiederanlauf nach Störung

Parameter 836

- 0 = kein Wiederanlauf *
- > 1 = Wiederanlauf bei dafür zugelassenen Störungen (siehe Stör codes S. 71-77)
Wiederanlauf erfolgt nach der eingestellten Sekundenzahl

Dieser Parameter muss unter Beachtung der Vorschriften für die Feuerungsanlage gesetzt werden.

Lastregler

Sollwerteingabe **

Parameter 796 und 798 anwählen.

(Sollwert 1 und Sollwert 2)

Bei Witterungsführung zusätzlich noch Parameter 797 und 799.

Regelbereich **

Parameter 802 und 803 anwählen.

802 = Differenz zum Sollwert nach unten

803 = Differenz zum Sollwert nach oben

**** Eingabe erfolgt, je nach Inhalt von Parameter 809 in °C, bar oder Digit.**

Deactivate leakage test

Select parameter No. 772

- 0 = Leakage test off
- 1 = Leakage test on *

Set pilot burner

Select parameter No. 787

With content 1, the control unit runs only up to ignition valve release. However, 5 successive starts can be attempted without pre-ventilation and leakage test.

Automatic restart after fault

Parameter No. 836

- 0 = No restart *
- > 1 = Restart (see fault codes p. 71-77)
Restart occurs after the set number of seconds

This parameter must be set whilst following the specification for the firing system.

Load control unit

Set-point input **

Select parameter No. 796 and 798.

(Set-point 1 and set-point 2)

In the case of weather control, also parameters 797 and 799.

Control range **

Select parameter No. 802 and 803

802 = difference from the set-point downward

803 = difference from the set-point upward

**** Input in °C, bar or digit according to content of Parameter 809.**

Désactivation du contrôle d'étanchéité

Sélectionner le paramètre No. 772.

- 0 = Contrôle d'étanchéité ARRÊT
- 1 = Contrôle d'étanchéité Marche *

Réglage des brûleurs d'allumage

Sélectionner le paramètre No. 787.

Dans le contenu 1, l'appareil de commande n'est actif que jusqu'à la libération de la vanne d'allumage. Il est possible de lancer successivement 5 démarrages l'un après l'autre sans ventilation préalable et contrôle d'étanchéité.

Redémarrage automatique après défaut

Paramètre 836:

- 0 = Pas de redémarrage automatique *
- > 1 = Reprise autorisée après certains défauts admis (voir les codes de perturbations, page 71-77)
Redémarrage d'après les nombres de secondes sélectionnées

Ce paramètre doit respecter les prescriptions applicables aux installations de chauffage.

Régulateur de charge

Introduction des valeurs de consigne **

Sélectionner les paramètres No. 796 et 798.

(Valeur de consigne 1 et valeur de consigne 2)

En cas de pilotage par les conditions atmosphériques, positionner encore les paramètres 797 et 799.

Domaine de réglage **

Sélectionner les paramètres No. 802 et 803.

802 = Ecart vers le bas avec la valeur de consigne

803 = Ecart vers le haut avec la valeur de consigne

**** La valeur à saisir dépend du contenu du paramètre No. 809 en °C, bar ou digit.**

Regelthermostateinstellen **

Parameter 804 anwählen.
Inhalt = Differenz zum Sollwert
muss gleich oder größer sein als
Inhalt von Parameter 803)

Regelparameter
Parameter 805-808 anwählen
(P,I,D-Faktor,Nachstellzeit)
Beispiel: Werte 805 = 4
806 = 3
807 = 100
808 = Totzeit der Regelstrecke in sec.

Außentemperaturgrenzen **

Parameter 800 und 801
800 Obergrenze, d.h. Außentemperatur
am Ende der Sollwertverschiebung
801 Untergrenze, d.h. Außentemperatur
am Anfang der Sollwertverschiebung

Anzeige der Einheiten der Lastreglerwerte

Parameter 809 anwählen
0 = Anzeige in Digits
1 = Anzeige in °C
2 = Anzeige in bar
(in diesem Fall den Bereich in
Parameter 800 und 811 angeben)

Bereich bei Anzeige in bar

Parameter 810 und 811 anwählen
810 = Wert in bar (XX.X) bei 4mA
Istwerteingabe
811 = Wert in bar (XX.X) bei 20mA
Istwertangabe
Details siehe Lastreglereinstellung

**** Eingabe erfolgt, je nach Inhalt von Parameter 809
in °C, bar oder Digit.**

Set control thermostat **

Select parameter No. 804
Content = difference from the set-point
(must be equal to or greater than content
of parameter 803)

Control parameters

Select parameter No. 805-808
(P,I,D factor, adjustment time)
Example: Values 805 = 4
806 = 3
807 = 100
808 = Control line's lag
time in sec.

Outside temperature limits **

Parameter 800 and 801
800 Upper limit, i.e. outside temperature
at end of set-point shift
801 Lower limit, i.e. outside tempe-
rature at start of set-point shift

Display units of load control values

Select parameter No. 809
0 = display in digits
1 = display in C
2 = display in bar
(in this case, give the range
in parameters 800 and 811)

Display range in bar

Select parameter 810 and 811
810 = value in bar (XX.X) with 4 mA
actual value input
811 = Value in bar (XX.X) with 20 mA
indication of actual value
For details see load control unit setting

**** Entry in °C, bar or digit according to content of
parameter 809.**

Réglage du thermostat **

Sélectionner le paramètre No. 804.
Contenu = Ecart avec la valeur de consigne
(doit être égal ou supérieur au
contenu du paramètre No. 803)

Paramètre du régulateur

Sélectionner les paramètres No. 805-808.
(P,I, facteur D, temps additionnel)
Exemple: Valeur 805 = 4
806 = 3
807 = 100
808 = Temps mort du circuit de réglage
en sec.

Limites de température extérieure **

Sélectionner les paramètres No. 800 et 801.
800 Limite supérieure de la température extérieure
à la fin de la plage de la valeur de consigne
801 Limite inférieure de la température extérieure
au début de la plage de la valeur de consigne

Affichage des unités des valeurs de réglage

Sélectionner le paramètre No. 809.
0 = Affichage en digits
1 = Affichage en °C
2 = Affichage en bar
(dans ce cas, il faut indiquer le domaine
dans les paramètres 810 et 811)

Domaine d'affichage en bar

Sélectionner les paramètres No. 810 et 811.
810 = Valeur en bar (XX.X) à 4mA
Saisie de la valeur réelle
811 = Valeur en bar (XX.X) à 20mA
Saisie de la valeur réelle
Pour plus de détails, voir sous: positionnement du
régulateur de charge

**** La valeur à saisir dépend du contenu du paramètre
No. 809 en °C, bar ou digit.**

Endschalter der Motoren einstellen

Sobald die ETAMATIC an Spannung gelegt wird, versucht sie, die Stellmotoren auf die untere Grenze der Werkskurve zu fahren. Sollten die Endlageendschalter dazu nicht richtig justiert sein, kann es passieren, dass der Motor auf den mechanischen Anschlag des Stellgliedes läuft.



Dies kann den Motor oder die Klappe beschädigen.

Daher:

Prüfen Sie die Position der Endlageendschalter in den Motoren mit Rücksicht auf den Fahrweg der Abtriebswelle des Motors.

Im Zweifel lieber einen kleineren Fahrweg einstellen. Dies kann später nachkorrigiert werden.

Stellglieder justieren

Passworteingabe (siehe Seite 14)

Über Tasten **[13]** und **[14]** "Einstellen" anwählen.

Über Tasten **[16]** und **[17]** "Sollwert" einstellen.

Mit den Tasten **[2]** ; **[4]** ; **[6]** und **[8]** alle Stellglieder auf Sollwert "000" stellen.

[16] drücken.

Anzeige "RückIstwert" ca. 80-100 Punkte bei DPS-Ausgängen. Falls andere Werte angezeigt werden, Endschalter in den Motoren und/oder Potentiometer entsprechend einstellen.

Anzeige ca. 200 Punkte bei ETAMATIC / S Kanal 1 mit 4-20 mA Rückführung.

Bei integrierter Drehzahlauswertung hängt die Punktzahl von der Einstellung des Frequenzumrichters ab (ggf. Lüfter manuell freigeben).

Adjusting motor limit switch

As soon as the ETAMATIC is supplied with voltage, it attempts to drive the actuator motors to the lower boundary of the factory curve. If the end-bearing's limit switches are not properly adjusted for this then the motor may hit the actuator's mechanical stop.



This can damage the motor or the valve.

Therefore:

Check the position of the end-bearing limit switches in the motors, taking into account the motor output shaft's travel.

If in doubt, set a shorter travel. It can be readjusted later.

Adjust control elements

Enter password (see page 14)

Select "Set" by means of keys **[13]** and **[14]** .

Set "setpoint" with keys **[16]** and **[17]** .

With the keys **[2]** ; **[4]** ; **[6]** and **[8]** set all control elements to "000".

Press **[16]** to actual value feedback.

Display approx. 80-100 points on three-point step outputs.

If other values are displayed, set limit switches in the motors and/or potentiometers accordingly

Display approx. 200 points on ETAMATIC / S channel 1 with 4-20 mA feedback.

With integral speed evaluation the number of points depends on the setting of the frequency converter (if necessary release fan manually)

Régler les interrupteurs fin de course des moteurs

Dès que l'ETAMATIC stallementé en courant, il essaye de commuter les servomoteurs à la limite inférieure de la courbe réglée d'usine. Si les interrupteurs fin de course des positions finales ne sont pas ajustés correctement, il se peut que le moteur tourne jusqu'à la butée de l'élément de réglage.



Ceci peut endommager le moteur ou le clapet.

Pour cette raison:

Vérifiez la position des interrupteurs fin de course dans les moteurs, en tenant compte de la course de l'arbre récepteur du moteur. Régler, en cas de doute, plutôt une course plus petite qui pourra être corrigée après coup.

Ajustement des organes de réglage

Entrée du mot de passe (voir page 14)

Avec les touches **[13]** et **[14]** , sélectionner "Réglage" .

Avec les touches **[16]** et **[17]** , positionner "Valeur de consigne"

Avec les touches **[2]** ; **[4]** ; **[6]** et **[8]** , positionner tous les régulateurs à "000".

Presser la touche **[16]** (retour de la valeur réelle).

Affichage environ 80 - 100 points sur les sorties DPS.

Si d'autres valeurs doivent être affichées, régler des contacteurs dans les moteurs et/ou des potentiomètres sur les appareils.

Affichage environ 200 points sur ETAMATIC/S, canal 1 avec 4-20 mA de signalisation en retour.

En cas de valorisation intégrée du nombre de tours, le nombre de points dépend des caractéristiques du convertisseur de fréquence (cas échéant, libérer manuellement le ventilateur).



Nach erfolgter Punkteingabe, Einstellungen des Frequenzumrichters oder der Drehzahlrückführung nicht mehr verändern. Andernfalls Kurve neu eingeben.



Never change the settings of frequency converter or revolution measurement feedback after programming the set-point values at ETAMATIC. Otherwise you have to program the curve again.



Ne plus modifier les réglages du convertisseur de fréquence ou de la rétroaction de vitesse après la mise au point. Sinon de nouveau introduire la courbe.

[17] drücken (Anzeige auf Sollwert)
Mit den Tasten **[3]**, **[5]**, **[7]**, **[9]** alle Stellglieder auf 999 stellen.
[16] drücken (Anzeige auf Rück.Istwert)
Anzeige ca. 900 - 920 Punkte bei DPS Ausgängen.
Falls andere Werte angezeigt werden, Endschalter und/oder Potentiometer in den Motoren entsprechend einstellen.
Anzeige ca. 999 Punkte bei ETAMATIC/S Kanal 1 mit 4-20mA Rückführung.
Falls andere Werte angezeigt werden, 4-20mA Eingang (Klemme 44 u. 45) und Einstellung des Frequenzumrichters überprüfen.

Press **[17]** (Display to set-point)
With the keys **[3]**, **[5]**, **[7]**, **[9]**, set all control elements to 999.
Press **[16]** (Display to actual value feedback)
Display approx. 900-920 points on three-point step outputs.
If other values are displayed, set limit switches and/or potentiometers in the motors accordingly.
Display approx. 999 points on ETAMATIC / S channel 1 with 4-20mA feedback.
If other values are displayed, check the 4-20 mA input (terminals 44 and 45) and the frequency converter's setting.

Presser la touche **[17]** (à l'écran "valeur de consigne").
Avec les touches **[3]**, **[5]**, **[7]** et **[9]**, positionner tous les régulateurs à 999.
Presser la touche **[16]** (à l'écran "retour de la valeur réelle").
Affichage environ 900 - 920 points sur les sorties DPS.
Si d'autres valeurs doivent être affichées, monter des contacteurs dans les moteurs et/ou des potentiomètres sur les appareils.
Affichage d'environ 999 points sur ETAMATIC/S, canal 1 avec 4-20 mA de signalisation en retour.
Si d'autres valeurs doivent être affichées, utiliser les entrées 4-20 mA (bornes 44 et 45) et vérifier le convertisseur de fréquence.

Kurven eingeben

Brennstoff auswählen (Signal an Klemme 49)
Passworteingabe (siehe Seite 14)

Enter curves

Select fuel (signal to terminal 49)
Enter password (see page 14)

Introduction des courbes

Sélection du combustible (Signal à la borne 49)
Entrée du mot de passe (voir page 14)

Speicher löschen

Taste **[16]** 2x drücken (Anzeige "Sollwert")
Taste **[14]** 2x drücken.
SL erscheint in der Mitte der Anzeige.
Eingabetaste **[5]** drücken,
"Gelöscht" erscheint in der Anzeige,
alte Kurve ist gelöscht.
Brenner starten (Signal an Klemme 58).
Warten bis Vorlüftung beendet ist.

Clear memory

Press key **[16]** twice ("Set-point" display)
Press key **[14]** twice.
SL appears in the centre of the display.
Press Enter key **[5]**,
"cleared" appears on the display,
old curve is cleared.
Start burner (signal at terminal 58)
Wait until pre-ventilation has ended.

Effacement de la mémoire

Presser 2x la touche **[16]** (à l'écran "valeur de consigne").
Presser 2x la touche **[14]**.
SL apparaît au milieu de l'écran.
Presser la touche **[5]**,
"effacée" apparaît à l'écran,
l'ancienne courbe est effacée.
Démarrer le brûleur (Signal sur la borne 58).
Attendre la fin de la préventilation.

Zündpunkt programmieren

Taste **[13]** drücken
 "Ei" erscheint in der Mitte des Displays.
 Mit den Tasten **[16]** und **[17]** auf "Rückf. Istwert" schalten.
 Mit den Tasten **[2]** und **[9]** Stelglieder in Zündposition bringen.
 Eingabetaste **[↵]** drücken.
 "Wirklich zünden" erscheint in der Anzeige.
 Falls nicht **[3]** drücken und Zündposition neu definieren.
 Zur Bestätigung nochmals **[↵]** drücken.
 Brenner zündet.

Grundlastpunkt programmieren

Mit den Tasten **[16]** und **[17]** auf "Lastwert" schalten.
 Mit den Tasten **[2]** und **[3]** "200" einstellen.
 Mit den Tasten **[16]** und **[17]** auf "Rückf. Istwert" schalten.
 Mit den Tasten **[2]** bis **[9]** Stelglieder in Grundlastposition bringen.
 Eingabetaste **[↵]** drücken.

3. bis 10. Punkt programmieren

Vorgehen wie unter "Grundlastpunkt programmieren" beschrieben, jedoch nacheinander jeweils die Lastwerte "250", "300", "400", "500", "600", "700", "800", "900" und "999" anfahren.

Kurve abspeichern

Taste **[13]** drücken.
 (Gerät von "Einstellen" auf "Automatik" schalten)
 "Speicher" erscheint in der Anzeige.

Program ignition point

Press key **[13]**.
 "Ei" appears in the centre of the display.
 Use keys **[16]** and **[17]**, to switch to "s-p feedb."
 With the keys **[2]** to **[9]**, bring control elements to ignition position
 Press Enter key **[↵]**.
 "Really ignite" appears on the display.
 If not, press **[3]** and redefine ignition position.
 Press Enter key **[↵]** again to confirm.
 Burner ignites.

Program base load point

Use keys **[16]** and **[17]** to switch to "load valu"
 Use keys **[2]** and **[3]** to set "200"
 Use keys **[16]** and **[17]** to switch to "s-p feedb."
 With the keys **[2]** to **[9]**, bring control elements to base load position.
 Press Enter key **[↵]**.

Program 3rd to 10th point

Proceed as described under "Program base load point", but set each of the load ratings "250", "300", "400", "500", "600", "700", "800", "900", and "999" in turn.

Store curve

Press key **[13]**.
 (Switch unit from "Set" to "Automatic").
 "Memory" appears on the display.

Programmation du point d'allumage

Presser la touche **[13]**.
 El apparaît au milieu de l'écran.
 Commuter sur "ValRéRet" à l'aide des touches **[16]** et **[17]**.

Mettre les régulateurs en position d'allumage à l'aide des touches **[2]** à **[9]**.
 Presser la touche d'entrée **[↵]**.
 "Allumage réel" est affiché.
 Si tel n'est pas le cas, presser sur **[3]** et redéfinir la position d'allumage.
 Presser de nouveau **[↵]** pour confirmer.
 Le brûleur s'allume.

Programmation de la petite allure

Commuter sur "ValCharge" à l'aide des touches **[16]** et **[17]**.
 Positionner "200" à l'aide des touches **[2]** et **[3]**.
 Commuter sur "ValRéRet" à l'aide des touches **[16]** et **[17]**.
 A l'aide des touches **[2]** à **[9]**, positionner les réglages en position de charge de base.
 Presser sur la touche **[↵]**.

Programmation des points 3 à 10

La procédure est la même que pour la programmation du point de charge de base, mais elle s'applique aux valeurs de charge "250", "300", "400", "500", "600", "700", "800", "900" et "999".

Mémorisation de courbes

Presser la touche **[13]**.
 (Commutation de "Réglage" vers "Automatique")
 "Mémoire" apparaît à l'écran.

Punkte ändern

Punkte lassen sich jederzeit ändern, indem der Lastwert des gewünschten Punktes ausgewählt und die zugehörige Stellgliedposition neu eingegeben wird.

Passwort eingeben (siehe Seite 14)

Taste **[14]** drücken.

"Ei" erscheint in der Mitte des Displays.

Mit den Tasten **[16]** und **[17]** auf "Lastwert" stellen.

Mit den Tasten **[2]** und **[3]** gewünschten Lastwert auswählen (Punktnummer blinkt).

Taste **[16]** 2x drücken,

Rückführung Istwert erscheint im Display.

Mit den Tasten **[2]** bis **[9]** Stellglieder in gewünschte Position bringen.

Eingabetaste **[↵]** drücken.

Beliebige weitere Punkte ändern.

Änderung abspeichern

Taste **[13]** drücken.

"Speicher" erscheint im Display.

Störung ablesen

Rote Stör-LED leuchtet.

Taste **[17]** drücken bis "Status" erscheint.

Störcode wird angezeigt.

Übernahme Taste **[↵]** drücken.

Klartextmeldung erscheint im Display (incl. Betriebsstundenzählerstand).



Mit Taste **[16]** können die anderen Anzeigewerte zum Zeitpunkt der Störung abgelesen werden. Alle Anzeigewerte sind eingefroren.

Change points

Points can be changed at any time by selecting the load rating for the required point and re-entering the associated control element position.

Enter password (see page 14)

Press key **[14]**.

"Ei" appears in the centre of the display.

With the keys **[16]** and **[17]**, set to "load value"

With the keys **[2]** and **[3]** select the required load value (pointhumber flashing).

Press key **[16]** twice

"s-p feedb." appears on the display.

With the keys **[2]** to **[9]** bring control elements to the required position

Press Enter **[↵]**.

Change any other points.

Store change

Press key **[13]**.

"Memory" appears on the display.

Read off fault

Red fault LED lights up.

Press key **[17]** until "Status" appears

Press Enter **[↵]**.

Plain text message appears on the display (incl. running time counter reading)



The other display values up to the time of the fault can be read off by means of key **[16]**. All display values are frozen.

Modification de points

Les points peuvent être modifiés en tout temps, en sélectionnant un point et en introduisant la nouvelle valeur de la charge dans la position correspondante de réglage.

Introduire le mot de passe (voir page 14).

Presser la touche **[14]**.

"Ei" apparaît au milieu de l'écran.

Commuter sur "ValCharge" à l'aide des touches

[16] et **[17]**.

Sélectionner la valeur de charge désirée à l'aide des touches **[2]** et **[3]**.

Presser 2x la touche **[16]**.

La valeur "ValRéRet" apparaît à l'écran.

A l'aide des touches **[2]** à **[9]**, positionner les organes de réglages à la position de charge voulue.

Presser la touche d'entrée **[↵]**.

Modification d'un autre point quelconque.

Mémorisation des modifications

Presser la touche **[13]**.

"Mémoire" apparaît à l'écran.

Lecture des défauts

Le LED rouge s'allume, signalant un défaut.

Presser la touche **[17]** jusqu'à ce que "Etat" apparaisse.

Le code de perturbation est alors affiché.


Presser sur la touche **[↵]** de transfert.

Le message d'erreur apparaît en texte clair sur l'écran. (y compris la valeur du compteur des heures d'exploitation).



La touche **[16]** permet de lire les valeurs existantes au moment de l'incident. Toutes ces valeurs sont alors gelées.

Störung rücksetzen

Taste  drücken.
 Alternativ: Über externen Taster Signal Klemme 57 kurz (mind. 2 Sekunden) geben.
 Störung wird gelöscht !

Störungshistorie abrufen

Die ETAMATIC speichert die letzten 10 Störungen mit dem zugehörigen Betriebsstundenzählerstand.
 Voraussetzung: ETAMATIC nicht in "Störung".
 Taste  drücken bis "Status" erscheint.
 Taste  drücken, letzter Störcode erscheint im Display.
 Taste  drücken, zugehöriger Klartext und Betriebsstundenzählerstand erscheint im Display.
 Taste  nochmals drücken, vorletzter Störcode erscheint im Display.

Die Störungshistorie lässt sich so durch Betätigen von Taste  und  **durchblättern**.







Wenn sicher ist, dass seit der letzten Störung die ETAMATIC immer an Spannung lag, kann mittels des aktuellen Betriebsstundenzählerstandes und mittels der aktuellen Uhrzeit die Uhrzeit der Störung ermittelt werden.

Reset fault

Press  key.
 Alternative: Via external switch briefly (min. 2 sec.) send signal to terminal 57
 Fault is cleared!

Recall fault history


The ETAMATIC stores the last 10 faults with the associated running time counter reading.
 Prerequisite: ETAMATIC must not be in "Fault"
 Press key  until "Status" appears.
 Press key .
 Last fault code appears on the display.
 Press key .
 Associated plain text and running time counter reading appears on the display.
 Press key  again
 Last but one fault code appears on the display.

It is thereby possible by pressing key  and  to **browse through the fault history**.








If it is certain that the ETAMATIC has carried a voltage at all times since the last fault, it is possible, from the present running time counter reading and the current clock time, to determine at what time the fault occurred.

Acquittement des défauts

Presser la touche .
 Alternative: Via un commutateur externe, introduire brièvement (au moins 2 secondes) un signal sur la borne 57
 Le défaut est annulé !

Appel de l'historique des défauts

ETAMATIC mémorise les 10 derniers défauts ainsi que le nombre d'heures d'exploitation.
 Exigence: ETAMATIC ne doit pas être en défaut.
 Presser la touche  jusqu'à ce que "Etat" apparaisse.
 Presser la touche .
 Le dernier code de défaut apparaît sur l'écran.
 Presser la touche .
 Le texte explicatif et le nombre d'heures de fonctionnement apparaissent sur l'écran.
 Presser de nouveau la touche .
 Le code de l'avant-dernier défaut apparaît sur l'écran.

L'historique complet des défauts peut alors être consulté page après page en pressant sur les touches  et .



Si l'on est sûr qu'ETAMATIC est resté en permanence sous tension depuis le dernier incident, on peut à l'aide de la position actuelle du compteur horaire d'exploitation déterminer l'heure à laquelle la perturbation s'est produite.

Was passiert bei Störung O₂-Regler

Im Störfall wird ein Warnhinweis in der Anzeige ausgegeben und die O₂-Regelung wird deaktiviert. Es wird der vorgegebene "Basiswert ohne Regelung" bzw. für "Luftmangel" eingestellt. Es erscheint in der Anzeige der Lauftext "O₂-Regelung gestört". Eine Brennerabschaltung erfolgt nicht.

Auf Wahlschalterstellung "Status" kann der entsprechende Störcode abgerufen werden. Eine Klartextmeldung der Störsache erfolgt nach "Drücken" der Übernahmetaste .

Luftmangelstörung

Falls der O₂-Istwert deutlich kleiner als der O₂-Sollwert ist (unter dem 2. Ü-Band) und ein Gegensteuern durch die ETAMATIC diese Fehlersituation nicht beheben kann, wird die Regelung deaktiviert und der Basiswert für Luftmangelstörung ausgegeben. Falls gewünscht kann bei Luftmangel eine Störschaltung des Brenners durch die ETAMATIC ausgelöst werden. Dazu muss Parameter 897 auf 1 gesetzt werden.

Der Störcode ist H360 "Störschaltung durch O₂-Regler".

O₂-Störung rücksetzen

Bei jedem neuen Brenneranlauf wird die O₂-Störung automatisch zurückgesetzt. Dies ist zulässig, weil bei jedem Brenneranlauf eine 100%ige Überprüfung der O₂-Messung durchgeführt wird. Eine manuelle Rücksetzung einer O₂-Störung ist jederzeit wie folgt möglich:

drücken

ETAMATIC in Modus O₂-Regelung ?

Wenn nicht **auf Modus O₂-Regelung umschalten**

( 1x drücken)


Übernahmetaste  drücken und Störsursache abrufen (zwingend erforderlich !)

Taster  drücken.

What happens if a fault occurs in the O₂ regulation

In the event of perturbations, a warning message is displayed and the O₂ regulator is deactivated. The specified base value "Without regulation" or the one for "Air shortage" is set. The display shows the running text "O₂ regulation perturbed".

The burner is not shut down as a rule.

The corresponding error code can be called up by setting the selector switch to Status. A plain text message about the cause of error appears after pressing Enter .

Air shortage perturbation

If the actual O₂ value is significantly smaller than the target value and corrective action by the ETAMATIC cannot rectify this error, the regulator is deactivated and the base value for air shortage errors is output. If desired, an air shortage burner shut-down can be triggered by the ETAMATIC. This is achieved by setting parameter 897 to 1.

The error code is H360, "Error shut-down by O₂ regulator".

Resetting O₂ errors


O₂ errors are automatically reset with each new burner start-up. This is permissible, since a 100% O₂ measurement test is performed at each start-up.


Manual resetting of O₂ errors is possible at any time, as follows:

Press key

ETAMATIC in O₂ trimming mode?

If not, **switch over to O₂ regulation mode**

(press  1x)


Press Enter  and

call up the cause of error (mandatory!)

Push key  .

Dérangement de la régulation d'O₂

Lorsqu'un dérangement apparaît, il y a délivrance d'un message correspondant sur l'écran et la régulation d'O₂ se trouve désactivée. Le "Coefficient de base sans régulation" est délivré respect. celui alloué pour "Manque d'air". L'écran délivre le texte déroulant "Dérangement de la régulation d'O₂". En règle générale, il n'y a pas de mise hors circuit du brûleur.

A sélecteur positionné sur "Etat", le code de dérangement correspondant peut être appelé. Un message indiquant en texte en clair l'origine du dérangement s'affiche après avoir enfoncé le bouton d'acceptation .

Dérangement "Manque d'air"

Si la valeur effective d'O₂ est nettement inférieure à la valeur prescrite d'O₂ et si une contre-commande par le ETAMATIC ne peut pas y remédier, la régulation est désactivée et le coefficient de base pour le dérangement par manque d'air est délivré. Au choix, une mise hors circuit du brûleur peut être déclenchée par le ETAMATIC en cas de manque d'air. Pour ce faire, il convient d'ajuster le paramètre 897 sur 1.

Le code de dérangement est H360 "Mise hors circuit par dérangement via régulateur d'O₂".


Remise à zéro du dérangement d'O₂

A chaque nouveau démarrage du brûleur, le dérangement O₂ est automatiquement remis à zéro. Ceci est autorisé étant donné qu'à chaque démarrage du brûleur, une vérification à 100 % de la mesure d'O₂ est exécutée. La remise à zéro manuelle d'un dérangement O₂ est possible à tout moment.


Presser la touche .

ETAMATIC en mode de régulation d'O₂ ?

Commuter sur le mode de régulation d'O₂, si

nécessaire (presser la touche  1x)

Appuyer sur la touche Enter  et demander la cause du dérangement (indispensable !)

Appuyer sur la touche .

Störungshistorie O₂-Regelung abrufen

Auf Modus Verbund umschalten, ggf. **[M]** drücken.
Störungshistorie kann nun mit Taster **[4]** und **[5]** durchgeblättert werden.

Anzeige:

1 ↑ laufende Störung	147 ↑ interne Last	1 ↑ Kurvensatz	000 487 ↑ Betriebs- stunden
-------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------


Die Anzeige der O₂ Historie verschwindet nach 5 sec. von alleine. Gespeichert werden Störungen des O₂-Reglers die länger als 30 sec. anstehen. Sie werden erst ins EEPROM übernommen, wenn die Störung verschwindet oder die ETAMATIC den Betriebsmodus Regeln bzw. Grundlast verlässt.

Passwort ändern

Zunächst aktuelles Passwort eingeben, siehe S. 14.
Taste **[17]** drücken, bis "Status" erscheint.
[5], **[7]** und **[8]** gleichzeitig drücken.
Das Eingabefeld für das Passwort erscheint im Display, neues Passwort über die Taster **[2]** bis **[9]** einstellen.
Taste **[16]** drücken bis "digitale Eingänge" erscheint.
Taste **[5]** drücken.

Anzeige umschalten

Mit dem Taster **[M]** kann zwischen der Verbundanzeige, O₂-Anzeige (falls aktiviert) und der Flammenintensität (falls aktiviert) umgeschaltet werden. Falls weder O₂- noch Flammenüberwachung aktiviert sind, hat der Taster **[M]** keine Funktion.



O₂-Regler
Die O₂-Regelung kann erst eingestellt werden, wenn der Verbund vollständig programmiert ist.

Calling up O₂ regulation error history

Switch over to compound mode,
(if necessary press **[M]**)
In this way the fault history can be browsed through by operating the switch **[4]** and **[5]**.

Display:

1 ↑ Current fault	147 ↑ internal load	1 ↑ Curve-set	000 487 ↑ Operating hours
----------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------------

The display of O₂ history disappears automatically after 5 sec. O₂ regulator faults lasting over 30 sec are stored. They are only stored in the EEPROM once the fault is cleared up or the ETAMATIC leaves the operating mode Regulation or Base load.

Change password

First enter the current password, see page 14.
Press key **[17]** until "Status" appears.
Press **[5]**, **[7]** and **[8]** simultaneously.
When the password entry field appears on the display, use keys **[2]** to **[9]** to set the new password.
Press key **[16]** until "digital inputs" appears.
Press key **[5]**.

Display switching

You can change the display from status of the compound to O₂ value (if activated) and to flame intensity (if activated) by pressing **[M]** if neither O₂ trim, nor integrated Flame scanner is active, **[M]** has no function.



O₂ trim unit
The O₂ trim unit can only be set if the group is fully programmed.

Appel de l'historique des

dérangements de la régulation d'O₂

Inverser sur le mode compound,

si nécessaire appuyer sur **[M]**.
L'historique du dérangement peut maintenant être feuilleté par les touches **[4]** et **[5]**.

1 ↑ dérangement actuel	147 ↑ charge interne	1 ↑ set de courbe	000 487 ↑ heures de marche
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

L'affichage de l'historique O₂ disparaît automatiquement après 5 sec. Les dérangements du régulateur O₂ qui durent plus que 30 secondes sont mémorisés. Ils sont seulement repris dans l'EEPROM si le dérangement disparaît ou si l'ETAMATIC quitte le mode de service 'régler resp. "charge de base"

Modification du mot de passe

Introduire d'abord le mot de passe actuel, (voir page 14).
Presser la touche **[17]**, jusqu'à ce que "Etat" apparaisse.
Presser en même temps sur **[5]**, **[7]** et **[8]**.
Le champ de saisie du mot de passe apparaît sur l'écran.
Introduire le nouveau mot de passe à l'aide des touches **[2]** à **[9]**.
Presser la touche **[16]**, jusqu'à ce que "Entrées" apparaisse.
Presser la touche **[5]**.

Inverser l'affichage

On peut inverser, avec la touche **[M]**, entre l'affichage compound, l'affichage O₂ (si activé) et l'intensité de flamme (si activée). La touche **[M]** est sans fonction lorsque ni la surveillance O₂, ni la surveillance de flamme sont activées.




Régulateur O₂
Le taux O₂ ne peut être réglé qu'après la programmation complète du compound.

Automatische Funktionskontrollen während des Betriebs

Überprüfung während Brenneranlauf

Es wird überprüft, ob der O_2 -Istwert während des Vorlüftens dem Luftwert entsprechen hat (größer gleich 18 Vol.-% O_2 und kleiner 24 Vol.-% O_2). Nach der Zündung sollte der O_2 -Istwert innerhalb von 45 Sekunden einen Wert kleiner gleich 14% erreichen. Das Erreichen der Schwellwerte wird überwacht. Falls einer der beiden Werte nicht erfüllt wird, wird die O_2 -Regelung deaktiviert. Der Regler gibt den "Basiswert ohne Regelung" aus.



O_2 -Überwachungsbänder


Der O_2 -Istwert wird während des Brennerbetriebes ständig auf einen maximal und zwei minimal zulässige Werte überprüft. Diese Bereiche sind lastabhängig um den O_2 -Sollwert gelegt.

Sind die Istwerte über einen definierten Zeitraum außerhalb dieser Bänder, wird die Regelung deaktiviert und eine Warnung "Störung" ausgegeben. Der Reglerausgang (Korrektureingang) entspricht danach dem "Basiswert ohne Regelung" bzw. "Basiswert bei Luftmangel".

Automatic functions monitoring during operation

Tests during burner start-up

The actual O_2 value is checked to ensure that during pre-ventilation it has conformed to the air value (equal to or greater than 18 vol.-% O_2 and less than 24 vol.-% O_2). After ignition, the actual O_2 value should reach a value equal to or below 14% within 45 seconds. Reaching the threshold value is monitored. If one of the two parameters is not met, O_2 control is deactivated. The control unit outputs "Base value without control".




O_2 monitoring bands

During burner operation, the actual O_2 value is continuously monitored for one maximum and two minimum permissible values. These ranges are located around the O_2 set-point as a function of load. If the actual values stay outside these bands for a defined period, the control system is deactivated and a "Fault" warning is output. Thereafter, the control unit's output (correction input) corresponds to "Base value without control" or "Base value with air deficiency".

Contrôles automatiques des fonctions en cours de service

Vérification au cours du démarrage du brûleur


Il y a contrôle si la valeur effective d' O_2 , au cours de la pré-aération, a coïncidé avec le coefficient d'air (supérieur ou égal à 18 % vol. d' O_2 et inférieur à 24 % vol. d' O_2). Après l'allumage, la valeur effective d' O_2 devrait avoir atteint en l'espace de 45 secondes un coefficient inférieur ou égal à 14 %. L'atteinte des coefficients seuils est surveillée. Au cas où l'un des deux coefficients ne serait pas assuré, il y aura désactivation de la régulation d' O_2 . Le régulateur délivre le "Coefficient de base sans régulation".



Bandes de surveillance d' O_2

Lorsque le brûleur est en service, la valeur effective d' O_2 est surveillée en permanence quant à une valeur maximale et à deux valeurs minimales admissibles. Ces plages sont fixées à proximité de la valeur prescrite d' O_2 et dépendent de la charge. Si les valeurs effectives se situent à l'extérieur de ces bandes lors d'une période définie, la régulation s'arrête et le message d'avertissement "Déangement" est délivré. La sortie du régulateur (entrée de correction) correspond alors à la "Valeur de base sans régulation" respect. à la "Valeur de base en cas de manque d'air".

O₂-Grenzkurven



Die Überwachungsbänder können für 2 Brennstoffe Öl/Gas brennstoffbezogen parametrisiert werden. Die zulässige Abweichung wird berechnet als % vom Sollwert. Für Grundlast und Vollast können zwei getrennte Prozentsätze vorgegeben werden. Dazwischen wird linear interpoliert.


Überwachung /Abschalzeiten:

1. Überwachungsband 120 Sekunden; aktiv nach "Regelung ein"
2. Überwachungsband 30 Sekunden; aktiv nach "Brenner brennt"

Werkseitige Einstellung:

1. Überwachungsband in Richtung Überschreitung
 - Grundlast (Parameter 923 / 925) 60 %
 - Vollast (Parameter 924 / 926) 100 %
1. Überwachungsband in Richtung Unterschreitung
 - Grundlast (Parameter 927 / 929) 40 %
 - Vollast (Parameter 928 / 930) 50 %
2. Überwachungsband in Richtung Unterschreitung (kann vom Inbetriebnehmer verändert werden)
 - Grundlast (Parameter 931 / 933) 50 %
 - Vollast (Parameter 932 / 934) 70 %

O₂ boundary curves



The monitoring bands' parameters can be set for 2 fuels, oil/gas, as a function of fuel. The permitted deviation is calculated as a percentage of the set-point. Two separate percentage values can be specified for base load and full load. The section between is interpolated linearly.


Monitoring/shutdown times:

- 1st monitoring band : 120 seconds; active after "Control on"
- 2nd monitoring band : 30 seconds; active after "Burner on"

Factory setting:

- 1st monitoring band, upward direction
 - Base load (parameters 923 / 925) 60%
 - Full load (parameters 924 / 926) 100%
- 1st monitoring band, downward direction
 - Base load (parameters 927 / 929) 40%
 - Full load (parameters 928 / 930) 50%
- 2nd monitoring band, downward direction (can be modified during commissioning)
 - Base load (parameters 931 / 933) 50%
 - Full load (parameters 932 / 934) 70%

Courbes limites d'O₂



Les bandes de surveillance peuvent être spécifiquement paramétrées pour 2 combustibles, à savoir mazout/gaz. L'écart admissible est calculé en % de la valeur prescrite. Pour la charge de base et la pleine charge, il est possible d'alouer deux pourcentages séparés. Entre ces deux charges, il y a interpolation linéaire.

Surveillance/temps d'inactivation:

- 1^{ère} bande de surveillance 120 secondes; active après "Régulation Marche"
- 2^{ème} bande de surveillance 30 secondes; active après "Brûleur en service"

Ajustage à l'usine

- 1^{ère} bande de surveillance dans le sens dépassement. haut
 - Charge de base (paramètres 923/925) 60 %
 - Pleine charge (paramètres 924/926) 100 %
- 1^{ère} bande de surveillance dans le sens dépassement. bas
 - Charge de base (paramètres 927/929) 40 %
 - Pleine charge (paramètres 928/930) 50 %
- 2^{ème} bande de surveillance dans le sens dépassement. bas
 - Charge de base (paramètre 931/933) 50 %
 - Pleine charge (paramètre 932/934) 70 %

Dynamischer Sondentest

Während des laufenden Betriebs wird der O_2 -Messwert der ETAMATIC auf Änderungen überwacht. Wird über einen Zeitraum von 10 Minuten keine größere Schwankung als 0,2 Vol. % O_2 festgestellt, so wird durch Änderung des Brennstoff-/Luftgemisches ein Luftüberschuss erzwingen. Wird nach 1 Minute noch keine Änderung des O_2 -Istwertes festgestellt, wird der Test mit einem größeren Luftüberschuss wiederholt. Sollte dies zu keiner Änderung des Istwertes führen, wird dieser Test nochmals mit einem noch größeren Luftüberschuss durchgeführt. Falls nun immer noch keine Änderung des O_2 -Istwertes erfolgt ist, deaktiviert sich der Regler und stellt einen Warnhinweis in der Anzeige dar. Der Reglerausgang (Korrekturgang) entspricht danach dem "Basiswert ohne Regelung".



Störmeldungen der O_2 -Optimierung haben keinen Einfluss auf die Funktion des Brenners, bzw. der Feuerung.

Dynamic probe test

The measured O_2 value is monitored by the ETAMATIC for changes during running operation. If no greater fluctuation than 0.2 vol. % is detected over a period of 10 minutes, a state of excess air is enforced by changing the fuel/air mixture. If after 1 minute there is still no change in the actual O_2 value, the test is repeated with a greater value of excess air. If this does not lead to a change in the actual value, the test is performed yet again with an even greater value of excess air. If at this point no change has occurred in the actual O_2 value, the control unit deactivates and displays a warning message on the screen. Thereafter the control unit's output (correction input) corresponds to "Base value without control".



O_2 optimisation fault messages do not affect burner or combustion functions.

Test des sondes dynamique

En cours de service, il y a surveillance des modifications de la valeur d' O_2 par le ETAMATIC. Si, au cours d'un laps de temps de 10 minutes, aucune variation supérieure à 0,2 % vol. d' O_2 n'est déterminée, un excédent d'air sera forcé par modification du mélange combustible/air. Si, au bout d'1 minute aucune modification de la valeur effective d' O_2 n'est encore déterminée, le test sera répété avec un excédent d'air plus important. Au cas où cela n'entraînerait aucune modification de la valeur effective, ce test sera exécuté de nouveau avec un excédent d'air encore plus important. Au cas où, malgré tout, aucune modification de la valeur effective d' O_2 n'aurait encore eu lieu, le régulateur se désactivera et affichera un message d'avertissement à l'écran. Après quoi, la sortie du régulateur (entrée de correction) correspondra au "Coefficient de base sans régulation".



*Indication :
Les messages de dérangement de l'optimisation d' O_2 n'exercent aucune influence sur la fonction du brûleur respect. sur la combustion.*

Regelstrategie

Die verwendeten Regelstrategien wurden speziell für die Gegebenheiten an Feuerungsanlagen entwickelt und optimiert.

- Häufige Leistungsänderungen,
- Lange Totzeiten

Bei Brenneranlauf bleibt die O_2 -Regelung solange in Bereitschaft bis sichergestellt ist, dass plausible O_2 Messwerte angezeigt werden.

Werkseinstellung 90 Sekunden nach Zündung - parametrierbar, Parameter 904.


Während der Bereitschaft wird der "Neutralwert" ausgegeben.

Der Neutralwert hängt vom gewählten Korrekturmodus ab;

z.B. bei -50% bis +50% wird als Korrekturwert (Neutralwert) 500 ausgegeben, bei -30% bis +70% wird ein Wert von 300 ausgegeben.



Hinweis:
Der Neutralwert entspricht der Grundeinstellung der ETAMATIC ohne Regelung.



Trim strategy

The trim strategies used have been specially developed and optimised for the conditions obtaining in combustion installations:

- Frequent changes in output level
- Long lag times.

During burner start-up, O_2 trim remains in standby state until it is ensured that plausible measured O_2 values are displayed.

Factory setting: 90 seconds after ignition - parameter 904 (adjustable).


The "neutral value" is output during standby.

The neutral value depends on the selected correction mode;

e.g. in the case of -50% to +50%, the correction value (neutral value) output is 500; in the case of -30% to +70%, the output value is 300.



Note:
The neutral value corresponds to the ETAMATIC's base setting without control.



Stratégie de réglage

Les stratégies de réglage mises en oeuvre ont été spécialement développées et optimisées pour les conditions de service d'unités de combustion.

- Modifications de puissance fréquentes,
- De longs temps morts

Au démarrage du brûleur, la régulation d' O_2 demeure en état prêt à fonctionner jusqu'à ce qu'il ait été assuré que des valeurs d' O_2 vraisemblables sont affichées.

Ajustage à l'usine : 90 secondes après allumage - paramétrable, paramètre 904.

Au cours de l'état prêt au service, il y a délivrance de la "valeur neutre".

Celle-ci est automatiquement déterminée à partir de la plage ajustée. L'allumage a lieu avec la valeur neutre.

La valeur neutre dépend du mode de correction


sélectionné; p. ex. pour - 50 % à + 50 %, il y a

délivrance de 500 en tant que valeur de correction

(valeur neutre), pour -30 % à +70 %, c'est une valeur de 300 qui sera délivrée.




Indication:
La valeur neutre correspond au réglage de base du ETAMATIC sans régulation.



Verbindung zum O₂-Messgerät über LAMTEC SYSTEM BUS

Connection to O₂ measurement via LAMTEC SYSTEM BUS

Raccordement à l'appareil de mesure d'O₂ via BUS SYSTEME LAMTEC



Anschlussplan
siehe Anhang

*Connection diagram
see Appendix*

Schéma de raccordement
voir Annexe

Durch den LAMTEC
SYSTEM BUS werden:

*The LAMTEC System
Bus transmits:*

Via le BUS SYSTEME LAMTEC,
il y a transfert au ETAMATIC:

- Sondenstrom
 - Sondenstrom bei Kalibrierung
 - Sondenspannung
 - Zelleninnenwiderstand
 - Heizleistung
 - Unterdruck
 - O₂-Messwert
 - Betriebs- und Fehlerstatus
- an die ETAMATIC übertragen

- *probe current*
- *probe current during calibration*
- *probe voltage*
- *cell inner resistance*
- *heating output*
- *underpressure*
- *measured O₂ value*
- *operational and fault status to the ETAMATIC*

- du courant de sonde
 - du courant de sonde lors de l'étalonnage
 - de la tension de sonde
 - de la résistance intérieure de cellule
 - du rendement calorifique
 - de la dépression
 - de la mesure d'O₂
 - de l'état de service et d'erreur
- à l'ETAMATIC

Der LT1/LT2 erhält

- Stellung der internen Last
- Statusinformationen
- Betriebsmodi

von der ETAMATIC

The LT1/LT2 receives

- *internal load position*
- *status data*
- *operational modes*

from the ETAMATIC.

Le LT1/LT2 reçoit

- la position de la charge interne
- les informations d'état
- les modes de service

du ETAMATIC


Bedienung und Anzeige O₂-Regelung


Mit Taste  1x drücken, wird die Anzeige auf O₂-Regelung umgeschaltet.

O₂-Istwert und O₂-Sollwert werden auf Schalterstellung Status im Display angezeigt. Bei deaktivierter O₂-Regelung werden die Werte in Klammern eingeschlossen.



Eine Anzeige von O₂-Istwert und O₂-Sollwert erfolgt nur dann, wenn die O₂-Regelung, bzw. O₂-Anzeige über Parameter 896 auch aktiviert ist.

Im Automatikbetrieb schaltet die Anzeige bei Regelbetrieb automatisch auf den Modus O₂-Regelung um. Eine Umschaltung der Anzeige über den Taster  ist jedoch immer möglich. Die manuell vorgewählte Einstellung bleibt jedoch nur bis zum nächsten Wechsel in "Regelbetrieb", bzw. in "Grundlastbetrieb" stehen und wird dann automatisch in die Grundeinstellung zurückgeführt.

Auf Modus "O₂-Regelung" können auf Anzeige Status nach Drücken der Übernahmetaste , die O₂-Regelung betreffende Hinweistexte (Lauftexte) abgerufen werden.


Operation and display O₂ trim

The display is switched over to O₂ trim by pressing  once.

The O₂ actual value and set-point are displayed when the switch is in Status position. The figures are shown in brackets if the O₂ trim unit is deactivated.



O₂ actual value and set-point are only displayed if O₂ trim or O₂ display are activated via parameter 896.

In automatic operation, the display switches during regular operation automatically to O₂ trim mode. However, it is always possible to switch the display over via key . Nevertheless, the manually preselected setting only remains in force until the next switch to "Regular operation" or "Base load operation", and then returns automatically to the base setting.

In "O₂ trim" mode, the information texts (running texts) can be called up when the display is in Status position by pressing the Enter key .


Manipulation et affichage


Avec la touche  il y a commutation de l'affichage sur "Régulation d'O₂".

"Valeur effective d'O₂" et "Valeur prescrite d'O₂" s'affichent si le commutateur est sur "Etat". A régulation d'O₂ désactivée, les valeurs s'affichent entre parenthèses.





Un affichage de la valeur effective d'O₂ et de la valeur prescrite d'O₂ n'a lieu que si la régulation d'O₂ respect. l'affichage d'O₂ (paramètre 896) est également activé.

Lorsque le mode "Automatique" est ajusté, l'affichage commute, en service de la régulation, automatiquement sur le mode "Régulation d'O₂". Toutefois, il est toujours possible de commuter l'affichage avec le commutateur à levier de sélection de touche . Le réglage manuellement présélectionné ne sera cependant conservé que jusqu'au passage suivant sur le mode de "Service de régulation" ou sur le "Service de charge de base" et sera ensuite automatiquement remis sur le réglage de base.





Dans le mode "Régulation d'O₂", lorsque le sélecteur est commuté sur "Etat" et après avoir appuyé sur le bouton d'acceptation , il est possible d'appeler les textes d'information concernant la régulation d'O₂ (textes déroulants).

Anzeige und Bedeutung der Betriebsmodi:



- op** O₂-Regelung in Bereitschaft (bei Brenneranlauf), bzw. O₂-Regelung über Parameter 914 und 915 lastabhängig temporär ausgeschaltet.
- or** O₂-Regelung aktiv
- ot** O₂-Regelung temporär deaktiviert (Luftmangel, Sondendynamik, etc.)
- od** O₂-Regelung deaktiviert (in Störung) z.B. Testroutinen bei Brenneranlauf nicht bestanden, Dynamiktest negativ, O₂-Regelung länger als 1 Stunde temporär deaktiviert etc.
Rücksetzung von **od**:
Reset  drücken
Taste  2x drücken
Bei jedem Brenneranlauf erfolgt automatisch ein Rücksetzen der Störung.

Textmeldungen





O₂-Regelung abrufen

- Anzeige auf O₂-Regelung umschalten
Reset  drücken,
Taste  (15) drücken
- Abrufen der Textmeldung durch Drücken der Taste 
- Zurück → Erneutes Drücken der  Taste.



Display and interpretation of operating modes:

- op** O₂ trim standby (during burner start-up), or O₂ trim temporarily switched off as a function load via parameters 914 and 915.
- or** O₂ trim active.
- ot** O₂ trim temporarily deactivated (air deficiency, probe dynamics etc).
- od** O₂ trim deactivated (fault), e.g. test routine failed during burner start-up, dynamic test negative, O₂ trim temporarily deactivated for over 1 hour etc.
Resetting **od**:
Press Reset 
Press key  twice
The fault is reset automatically during each burner start-up.





Calling up O₂ trim text messages

- Switch display to O₂ trim
Press Reset 
Press key  (15)
- Call up the text messages by pressing key 
- Back → press key  again.

Affichage et signification du mode d'exploitation:

- op** Régulation d'O₂ en état prêt au service (lors du démarrage du des modes de service brûleur) respect. régulation d'O₂ temporairement inactivée, en fonction de la charge, via les paramètres 914 et 915.
- or** Régulation d'O₂ active
- ot** Régulation d'O₂ temporairement désactivée (manque d'air, dynamique des sondes, etc.)
- od** Régulation d'O₂ désactivée (en dérangement), p.ex. routines de test lors du démarrage du brûleur pas exécutées avec succès, test dynamique négatif, désactivation temporaire de la régulation d'O₂ excédant 1 heure, etc.
Remise à zéro de **od**:
Appuyer sur reset .
Appuyer 2 fois sur la touche .
Le dérangement est automatiquement remis lors de chaque démarrage du brûleur.

Appel des messages textuels de la régulation d'O₂ - Régulation d'O₂ active

- Commutation de l'affichage sur "Régulation d'O₂"
Sélecteur  sur "Etat"
Presser la touche  (15)
- Appel des messages textuels en pressant le bouton d'acceptation .
- Retour → actionnement réitéré du bouton d'acceptation .

Inbetriebnahme

Bevor die O₂-Kurve programmiert werden kann, müssen u.U. einige der O₂-Parameter (Parameter 896-936) eingestellt werden, zur Parametrierung siehe Seite 14. Eine Liste der O₂-Parameter finden Sie im Anhang Seite 126 - 127.


Korrekturbereich und Korrekturmodus einstellen

Als Korrekturwert (Stellsignal) werden an den Verbund 0...100% mit einer Auflösung von 0,1% übertragen. 0% entsprechen maximalem Luftüberschuss, 100% minimalem Luftüberschuss. Werkseitig ist ein Neutralwert (BasisEinstellung bei ausgeschalteter O₂-Regelung) von 60% eingestellt, dies bedeutet der Stellbereich in Richtung Luftüberschuss beträgt 60% und in Richtung Luftmangel 40%. Diese Grundeinstellung wurde unter der Prämisse gewählt, dass durch Verschmutzung am Brenner und Kessel über die Betriebszeit sich der Strömungswiderstand der Anlage erhöht und somit ein etwas größerer Stellbereich in Richtung Luftüberschuss von Vorteil sein kann.


Wird über Parameter 437 ein anderer Korrekturmodus gewählt, ändert sich auch gleichzeitig die BasisEinstellung:

bei Korrekturmodus	BasisEinstellung
+50 %	50,0 %
—	50,0 %
—50 %	70,0 %
+70 %	30,0 %
—	0,0 %
—70 %	100,0 %
0 %	0 %
—100 %	—

Abrufen der BasisEinstellung (nur bei stehendem Brenner)

Reset  drücken

Taste  drücken, Lastwert erscheint im Display

Übernahme , die BasisEinstellung erscheint.

Commissioning

Several of the O₂ parameters may need to be set before the O₂ curve can be programmed. For parameter adjustment see page 14. You will find a list of O₂ parameters in the appendix, pages 126 - 127.


Setting the correction range and correction mode


The correction value (control signal) transmitted to the electrical compound is 0...100% with a resolution of 0.1%. 0% corresponds to maximum excess air, 100% to minimum excess air. A neutral value (base setting with the O₂ trim unit Off) equal to 60% is set at the factory; this means that the control range in the direction of excess air is 60% and in the direction of air deficiency it is 40%. This base setting was chosen on the assumption that contamination buildup in the burner and the boiler over the operational period would result in an increase in the installation's flow resistance, thus a somewhat greater control range in the excess air direction could be an advantage.

If another correction mode is selected via parameter 437, the base setting also changes at the same time:

In correction mode	Base setting
+50 %	50,0 %
—	50,0 %
—50 %	70,0 %
+70 %	30,0 %
—	0,0 %
—70 %	100,0 %
0 %	0 %
—100 %	—

Calling up the base setting (only when burner stationary):

Press Reset .

Press key , load value appears on the display

Press Acceptance , the base setting appears.

Mise en service


Avant qu'on puisse programmer la courbe O₂, il faut éventuellement régler quelques paramètres O₂ (paramètres 896-936). Paramétrer voir page 14. La liste des paramètres O₂ se trouve en annexe, pages 126 - 127.

Réglage de la plage de correction et du mode de correction


En tant que valeur de correction (signal de positionnement), il y a transfert au compound de 0...100 % avec une résolution de 0,1 %. 0% correspondent à l'excédent d'air maximal, 100 % à l'excédent d'air minimal. C'est une valeur neutre (ajustage de base à régulation d'O₂ inactivée) de 60 % qui est ajustée à l'usine, cela signifie que la plage de positionnement dans le sens de l'excédent d'air s'élève à 60 % et, dans le sens de manque d'air, à 40 %. Cet ajustage de base a été sélectionné en supposant que la salissure sur le brûleur et la chaudière au cours de la durée de service donne lieu à une augmentation de la résistance hydraulique de l'installation et que par conséquent, une plage de positionnement un peu plus importante dans le sens d'un excédent d'air peut s'avérer être avantageux. Si, via le paramètre 437 (niveau "Expert"), un autre mode de correction est sélectionné, il y également en même temps modification de valeur neutre.

pour mode de correction	valeur neutre
+50 %	50,0 %
—	50,0 %
—50 %	70,0 %
+70 %	30,0 %
—	0,0 %
—70 %	100,0 %
0 %	—

Demande du réglage de base (sur brûleur déclenché seulement):

Appuyer sur la touche Reset .


Appuyer sur la touche  : la valeur de la charge s'affiche sur le display.

Reprise: Appuyer sur , le réglage de base se présente.

Der Korrekturmodus gibt an, wie die Korrektur wirken soll. Hierbei sind vielfältige Einstellungen möglich. Bild 1 und 2 zeigen zwei typische Korrekturmodi für O₂-Korrektur.

Verfügbare Korrekturmodi:

Korrektur Typ 1 wird verwendet wenn die Korrektur auf ein lineares Stellglied, z. B. auf den Sollwert Frequenzumrichter zur Drehzahlverstellung des Verbrennungsluftgebläses, erfolgt. Die Korrektur wird direkt auf den Sollwert aufaddiert oder subtrahiert.




Bei Aufschaltung einer O₂-Korrektur ist darauf zu achten, dass auch bei maximalem Korrekturgewinn (100%) die feuerungstechnischen Grenzwerte eingehalten werden. Details siehe Seite 37 "Überprüfung der feuerungstechnischen Grenzwerte".

Typ 2 wird verwendet wenn die Korrektur auf ein unlineares Stellglied erfolgt, z.B. Luftklappe. Vor Ermittlung der Korrektur wird die Steilheit der Kurve berücksichtigt. So ergibt sich bei flacher Kurve ein kleiner Korrekturbereich, bei steiler Kurve dagegen ein großer.

The correction mode specifies the correction's effect. A variety of settings are possible. Fig. 1 and 2 show two typical O₂ correction modes.

Available correction modes:

Correction type 1 is used when correction is applied through a linear control element, e.g. to the frequency converter's set-point for adjusting the combustion air blower's turning speed. The correction is directly added to or subtracted from the set-point.




When switchin on any O₂ correction, please ensure that the combustion boundary values are maintained even with the maximum possible correction (100%). For details see page 37, "Monitoring combustion boundary values".

Type 2 is used where the correction is applied to a non-linear control element, e.g. air damper. The curve's slope is taken into account before calculating the correction. A flatter curve results in a smaller correction range, whilst a steeper curve results in wider range.

Le mode de correction indique comment la correction doit agir. A cet effet, des ajustages variés sont possibles. Les figures 1 et 2 présentent deux modes de correction typiques pour la correction d'O₂.

Modes de correction disponibles:

Correction type 1 est utilisé lorsque la correction a lieu sur un organe de commande linéaire, p. ex. un convertisseur de fréquence pour faire varier la vitesse de rotation de la soufflante d'air de combustion. La correction est directement additionnée à la valeur prescrite ou elle y est soustraite.




En cas de connexion d'une correction d'O₂, il faut veiller à ce qu'également en cas d'intervention de correction maximale (100 %), les valeurs limites de chauffe soient respectées. Pour plus de détails, voir sous page 37 "Vérification des valeurs limites de chauffe".

Le type 2 est utilisé lorsque la correction a lieu sur un organe de commande non linéaire, p. ex. un clapet d'air. Avant de déterminer la correction, il faut tenir compte de la pente de la courbe. C'est ainsi que, pour une courbe plate, il en résulte une petite plage de correction et pour une courbe raide, une plage de correction grande. qv

Korrektur Typ 2

Korrekturmodus: Wirkung auf Lastachse
+40% bis -60%



Einstellung des Korrekturbereichs:

Über den Parameter 517 lässt sich der Korrekturbereich von 0 bis 999 einstellen.


Beispiel:

Ein typischer Korrekturbereich für O₂-Regelung ist 200. Dies bedeutet:
Bei einem Korrektur-Modus von +40 % bis -60 % (Werkseinstellung) ist der über die Korrektur veränderbare Stellbereich bei Korrektur auf Sollwert +80; -120 Punkte.

Empfehlung: Der Korrekturmodus und Korrekturbereich sollte so gewählt werden, dass der Korrektureinfluss auf den O₂-Wert in Richtung Luftüberschuss -2 bis 3 Vol.% O₂ und in Richtung Luftmangel 1 bis 1,5 Vol.% O₂ beträgt.

Correction type 2

Correction mode: Applied to load axis
+40% to -60%



Setting the correction range:

The correction range can be adjusted from 0 to 999 via the parameter 517.

Example:


200 is a typical correction range for O₂ control. This means: With a correction mode of +40% to -60% (factory setting), the control range adjustable via the correction when correcting to set-point +80; -120 points.

Recommendation:

The correction mode and correction range should be so chosen that the correction effect on the O₂ value is -2 to 3 vol.% O₂ in the excess air direction, and 1 to 1.5 vol.% in the air deficiency direction.

Correction type 2

Mode de correction : ce mode agit sur l'axe de charge
+40% to -60%



Ajustage de la plage de correction:

Le paramètre 517 du niveau "Mise en service" permet d'ajuster la plage de correction de 0 à 999.

Exemple:

Une plage de correction typique pour la régulation d'O₂ est 200. Cela signifie : Pour un mode de correction de +40 % ...- 60 % (ajustage à l'usine), la plage de positionnement modifiable par la correction agissant sur la valeur prescrite est de +80; -120 points.

Recommandation:

Le mode de correction et la plage de correction devraient être sélectionnés de sorte que l'influence de la correction sur la valeur d'O₂ dans le sens excédent d'air soit de -2 à 3 et dans le sens manque d'air d'1 à 1,5 vol. d'O₂.

Eingestellten Korrekturbereich abrufen

Reset  drücken
Übernahme  drücken

Beim späteren Programmieren Korrektur berücksichtigen.











Die Korrektur muss wirken können, ohne dass die ETAMATIC den Anschlag (0 oder 999 bzw. Endschalterwerte) erreicht.

Kann die Korrektur den Stellweg nicht ausfahren, weil ein Kanal die beim Vorlüften ermittelte Bereichsgrenze erreicht, so wird die Brennerleistung solange erhöht bzw. verringert, bis die Korrektur ausgefahren werden kann.

Überprüfen der feuerungstechnischen Grenzwerte

Es muss gewährleistet sein, dass die Feuerung bei maximalem Korrektureingriff noch sicher brennt.

Zur Einstellung des Korrekturbereichs und zur Überprüfung der feuerungstechnischen Grenzwerte kann der Korrekturwert wie folgt verändert werden:

Reset  drücken
Passworteingabe (siehe Seite 14)
über Tasten  und  "O₂-Einstellen" anwählen
Abfrage mit Taste  bestätigen
mit Taster  und  auf Lastwert stellen
Übernahme  drücken
Taster  betätigen. Es erscheint TK in der Anzeige
Mit dem Taster  und  kann nun der Korrekturwert bei laufendem Brenner beliebig verändert werden.

Eine Anpassung des Korrekturbereiches ist über den Parameter 517 möglich. Wenn Par. 517 bei laufendem Brenner verstellt wird, immer nur wenig verstellen und dann eine kurze Pause machen, sonst kann es zu St 106 kommen.



Der Brenner muss laufen und die Regelfreigabe muss gesetzt sein.

Calling up the set correction range

Press Reset 
Press Enter 











Take the correction into account during later programming.

The correction actuator must be able to operate without the ETAMATIC reaching the end-stop (0 or 999 or limit stop values).

If the correction actuator cannot be driven all the way as required because a channel has reached the range limit determined during pre-ventilation, the burner's output is increased or decreased until the actuator can be driven all the way.

Monitoring combustion boundary values

It is necessary to guarantee the combustion facility's safe burning even with the maximum correction applied. The correction value can be modified as follows in order to set the correction range and monitor the combustion boundary values:

Press Reset 
Enter password (see page 14)
Select "Set O₂" via keys  and 
Confirm query with key 
Set load value with keys  and 
Press Enter 
Press key . TK appears on the display
Keys  and  can now be used to modify the correction value within the burner running.

Adjustment of the correction range is possible via parameter 517.



The burner must be firing and the control release be set.

Appel de la plage de correction ajustée


Presser la touche  (Reset).
Presser sur la touch  de transfert

Lors d'une programmation ultérieure, il faut tenir compte de la correction.


La correction devrait agir sans que le ETAMATIC atteigne la butée (0 ou 999 respect. valeurs de commutateur de fin de course). Si la correction ne permet pas d'exécuter la course de positionnement du fait qu'un canal atteint la limite de la plage déterminée lors de la préaération, le rendement du brûleur sera augmenté respect. diminué jusqu'à ce que la correction puisse être exécutée.

Vérification des valeurs limites de chauffe

Il faut qu'il soit assuré que la combustion continue encore à fonctionner avec fiabilité à intervention de correction maximale. Pour ajuster la plage de correction et pour vérifier les valeurs limites de chauffe, la valeur de correction peut être modifiée de la manière suivante.

Appuyer sur reset .
Introduction du mot de passe (voir page 14).
Sélectionner "Régler O₂" par les touches  et .
Confirmer la demande par la touche .
Régler la valeur de charge par les touches  et .

Appuyer sur  pour la reprise.

Appuyer sur la touche , TK s'affiche.

La valeur de correction peut maintenant être modifiée librement par les touches  et , pendant que le brûleur est en service.

Une adaptation de la plage de correction est possible via le paramètre 517 (à brûleur en service). En présence de plusieurs combustibles (ensembles de courbes), la plage peut également être adaptée individuellement pour chaque ensemble de courbes et pour chaque canal via les paramètres 517 à 596 dans le niveau "Expert".



Le brûleur doit être en service et le cycle libéré par le réglage.

O₂-Kurve eingeben

Passworteingabe (siehe Seite 14)

Über Tasten **[13]** und **[14]** "O₂-Einstellen" anwählen.
Löschen der kompletten O₂-Kurve mit **[9]**.

Sollen nur Punkte geändert werden, Taste **[8]** drücken. Mit Taste **[16]** und **[17]** auf Lastwert stellen.

Mit Taste **[2]** und **[3]** können nun die programmierten Lastpunkte der Verbundkurve angefahren werden.
Taste **[16]** drücken



Ein Abspeichern von O₂-Sollwerten ist
Nur auf den programmierten Lastpunkten
möglich. Werden Lastpunkte übersprun-
gen, wird dazwischen linear interpoliert.

Mit dem Taste **[8]** und **[9]** kann nun der gewünschte O₂-Sollwert eingestellt werden.
Durch die Übernahmetaste **[5]** wird dieser nun abgespeichert.

Taste **[17]** drücken

Über Taste **[2]** und **[3]** nächsten Lastpunkt anfahren.
etc.

Sobald alle gewünschten O₂-Sollwerte eingegeben wurden, Taste **[14]** drücken.

Die O₂-Sollwertkurve wird nun abgespeichert.

Ändern von O₂-Sollwerten

Vorgehensweise wie unter Eingabe von O₂-Sollwert beschrieben, jedoch Taste **[8]** anstelle von **[9]** drücken.

O₂ curve input

Enter password (see page 14).

Select "Set O₂" via keys **[13]** and **[14]**.

Delete the entire O₂ curve with **[9]**.

If only points should be modified, press key **[8]**.

Set to load value with keys **[16]** and **[17]**.

Keys **[2]** and **[3]** can now be used to start the

programmed load points of the common group curve.
Press key **[16]**.



O₂ set-points can only be saved to the programmed load points. If load points are skipped, a linear interpolation is applied inbetween.

Keys **[8]** and **[9]** can now be used to set the required O₂ set-point.

It can be saved with Enter **[5]**.

Press key **[17]**.

Address the next load point by using keys **[2]** and **[3]**, etc.

As soon as all required O₂ set-points have been entered, press key **[14]**.

The O₂ set-points curve is now stored.

Changing O₂ set-points

Proceed as described under O₂ set-point input, but press key **[8]** instead of **[9]**.

Introduire la courbe O₂

Introduire le mot de passe (voir page 14).

Sélectionner «Régler O₂» par les touches **[13]** et **[14]**.

Effacer la courbe O₂ complète par **[9]**.

S'il s'agit de modifier certains points seulement, appuyer sur la touche **[8]**. Ajuster la valeur de charge par les touches **[16]** et **[17]**.

Les points de charge programmés de la courbe compound peuvent être atteints par les touches **[2]** et **[3]**. Appuyer sur la touche **[16]**.



Une sauvegarde de valeurs prescrites d'O₂ est uniquement possible sur les points de charge programmés. Si des points de charge sont sautés, il y aura interpolation linéaire pour les points intermédiaires.

Par les touches **[8]** et **[9]**, la valeur de consigne désirée de O₂ peut maintenant être réglée.

La mémoriser ensuite par la touche Enter **[5]**.

Appuyer sur la touche **[17]**.

Accéder au point de charge suivant par les touches **[2]** et **[3]**, etc.

Appuyer sur la touche **[14]** dès que toutes les valeurs de consigne O₂ sont introduites.

Mémoriser maintenant la courbe des valeurs de consigne O₂.

Modification de valeurs prescrites d'O₂

Procéder comme décrit sous "Entrée de la valeur prescrite d'O₂". Presser la touche **[8]** au lieu de **[9]**.

Ermittlung und Einstellung der O₂-Regelparameter

- Manuel

Leistungsregler auf "Hand" stellen und auf Schwachlast fahren

Passworteingabe (siehe Seite 14)

über Tasten **[13]** und **[14]** "O₂-Einstellen" anwählen

Abfrage mit Taste **[8]** bestätigen

[16] drücken, bis "Sollwert" erscheint

Mit Taster **[5]** nach oben wird der O₂-Regler beim

Einstellen aktiviert. Es erscheint T in der Anzeige

Über Taster **[6]** und **[7]** kann nun der O₂-Sollwert in einem

Bereich von +3 bis -1 Vol. % O₂ vom eingegebenen Soll-

wert verstellt werden. Gleichzeitig kann auf der Anzeige

die Veränderung des O₂-Istwertes beobachtet werden.

Taster **[7]** → mehr O₂

Taster **[6]** → weniger O₂

Die Einstellung der Parameter 898 und 899 sollte so erfolgen, dass der nächste Soll-/Istwertvergleich (Stellimpuls) erst erfolgt, wenn sich der O₂-Istwert erkennbar (~ 60% vom Endwert) geändert hat. Dass gerade ein Soll-/Istwertvergleich durchgeführt wird, wird durch ein Zeichen in der Mitte der Sollwertanzeige kenntlich gemacht.

Keine Änderung; bzw. Änderung zu klein

P-Faktor Parameter 899 vergrößern

Manual calculation and setting of O₂ trim parameters

- Manual

Set power control unit to "Manual" and select low load.

Enter password (see page 14)

Select "Set O₂" via keys **[13]** and **[14]**

Confirm query with key **[8]**

Press **[16]** until "Set-point" appears.

With key **[5]** pressed up, the O₂ trim unit is activated

during adjustment.

Using keys **[6]** and **[7]**, the O₂ set-point can now be

changed from the preset value with the range +3 to -1

vol.% O₂. The change in the actual O₂ value can

simultaneously be observed on the display.

Key **[7]** → more O₂

Key **[6]** → less O₂

The setting of parameters 898 and 899 should be so chosen that the next target/actual value comparison (control pulse) only takes place if the actual O₂ value has changed visibly (~ 60% of end value). A mark at the centre of the set-point display indicates that a target/actual value comparison has just be performed.

No change, or change too small:

Increase P-factor, parameter 899.

Détermination et ajustage des paramètres de réglage

- Manuel

Positionner le régulateur de puissance sur "Manuel" et passer sur petite charge.

Introduire le mot de passe (voir page 14).

Sélectionner "Régler O₂" par les touches **[13]** et **[14]**.

Confirmer la demande par la touche **[8]**.

Appuyer sur **[16]** jusqu'à ce que "Valeur de consigne" s'affiche.

On active le régulateur O₂ par la touche **[5]** vers le haut.

"T" s'affiche.

Le commutateur à levier de sélection **[6]** et **[7]** permet dès

à présent de régler la valeur prescrite d'O₂ au sein d'une

plage de +3 à -1 % vol. d'O₂ de la valeur prescrite entrée.

Simultanément, la modification de la valeur effective d'O₂

peut s'observer sur l'affichage.

Touche **[7]** → davantage d'O₂

Touche **[6]** → moins d'O₂

L'ajustage des paramètres 898/899 et 900 devrait s'opérer de sorte que la comparaison valeur effective/prescrite (impulsion de positionnement) suivante ne s'exécute que si la valeur effective d'O₂ s'est modifiée que visiblement (~ 60 % de la valeur finale). Il est possible de distinguer qu'une comparaison valeur effective/prescrite s'exécute du fait de la présence d'un signe au milieu de l'affichage de la valeur prescrite.

Aucune modification; respect. modification trop petite

Augmenter le facteur P, paramètre 899

Richtwerte:**Totzeit der Regelstrecke**

Der ermittelte Wert ist unter Parameter 898 einzugeben.
Werkseinstellung 15 Sekunden.

Die Totzeit wird lastabhängig gewichtet.
Durch die höheren Gasgeschwindigkeiten reduziert sich die Totzeit bei Vollast. Werkseitig ist eine Verkürzung der Totzeit von 3 Sekunden eingestellt.

Vorgehensweise zur Ermittlung der Totzeit bei Vollast, wie vorher beschrieben.

Der P-Faktor ist dann so einzustellen, dass eine Soll-/Istwertabweichung von 1...2 Vol.% O₂ in 4...6 Schritten ohne Überschwingen ausgeglichen wird.

Stellimpulse zu kurz → P-Faktor Parameter 899 vergrößern.

Überschwingen → P-Faktor verkleinern.

So lange wiederholen, bis Sollwert mit ca. 4...6 Schritten ausgeglichen wurde. Reglereinstellung bei Mittel- und Vollast kontrollieren.



Mit dem P-Faktor (Parameter 899) und der Totzeit (Parameter 898 und 900) lässt sich eine Optimierung erreichen die u.a. auch von den Eigenschaften der Anlage abhängt z. B. kann man eine etwas kürzere Totzeit einstellen, wenn man gleichzeitig den P-Faktor zurück nimmt.

Empfehlung:

Regeltakt eher etwas länger und P-Faktor kleiner einstellen → Sicherer !!!

- Basiswert für "deaktivierte Regelung" und "Luftmangel" einstellen.

Guidelines for control line's lag time:

The calculated value should be entered in parameter 898.
Factory setting: 15 seconds.

The lag time is weighted as a function of load.

The lag time is reduced at full load due to the higher gas velocities. A reduction of 3 seconds in lag time is set at the factory.

Procedure for calculating the lag time at full load, as described above.

The P-factor should then be set so that a deviation of 1...2 vol.% O₂ between target and actual value is corrected within 4...6 steps without overshooting.

Control pulses too short → increase P-factor, parameter 899

Overshooting → reduce P-factor

Repeat until the set-point is reached within ca. 4...6 steps. Check control unit setting at intermediate and full load.



The P-factor (parameter 899) and the lag time (parameters 898 and 900) can be used to achieve optimisation that inter alia depends on the installation's properties; e.g. a somewhat shorter lag time can be set if the P-factor is reduced at the same time.

Recommendation:

Set control unit speed somewhat slower and P-factor smaller → safer !!!

- Set base value for "Deactivated control" and "Air deficiency".

Temps mort du système asservi

La valeur déterminée doit être entrée sous le paramètre 898. Ajustage à l'usine 15 secondes.

Le temps mort peut être ajusté en fonction de la charge. Du fait des vitesses du gaz plus élevées, le temps mort est réduit à pleine charge. Un raccourcissement du temps mort de 3 secondes est ajusté départ usine.

Pour déterminer le temps mort à pleine charge, procéder comme décrit précédemment.

Le facteur P doit alors être ajusté de sorte qu'un écart valeur effective/préscrite de 1 ... 2 % vol. d'O₂ soit compensé en pas de 4 ... 6, sans qu'il y ait déséquilibre.

Impulsions de positionnement

trop courtes → augmenter le facteur P

paramètre 899

Dépassement → diminuer le facteur P

Répéter jusqu'à ce qu'il y ait eu fin de réglage de la valeur prescrite avec env. 4 ... 6 pas. Contrôler la mise au point du régulateur à charge moyenne et à pleine charge.



Le facteur P (paramètre 899) et le temps mort (paramètres 898 et 900) permettent d'obtenir une optimisation qui dépend entre autres également des propriétés de l'installation. P ex., il est possible d'ajuster un temps mort un peu plus court en diminuant simultanément le facteur P.

Recommandation :

Ajuster la fréquence d'impulsion plutôt un peu plus longue et le facteur P plus petit → Sécurité accrue !!!

- Régler la valeur de base pour "régulateur désactivé" et "manque d'air"

Bei Störung O₂-Regelung wird diese deaktiviert und je nach Ursache der vorgegebenen Korrekturwert für "deaktivierte O₂-Regelung" bzw. "Luftmangel" ausgegeben.

Eine Brennerabschaltung erfolgt nicht.

Über den Parameter 897 kann eine Brennerabschaltung bei Störung "Luftmangel" erzwungen werden.

Die Basiswerte für deaktivierte O₂-Regelung und Luftmangel können über Parameter 896 angewählt werden.

8 → Korrekturereingang $\hat{=}$ Basiswert für "deaktivierte O₂-Regelung"
Parameter 901/902

9 → Korrekturereingang $\hat{=}$ Basiswert für Luftmangel
Parameter 917/918

Einstellempfehlung:

für Parameter 901/902 und 917/918

Basiswert für deaktivierte O₂-Regelung \leq Neutralwert
Basiswert für Luftmangel < Basiswert für deaktivierte O₂-Regelung



Der Neutralwert ergibt sich aus dem gewählten Korrekturmodus:
Korrekturmodus
+50%/-50% → Neutralwert 500 = 50 %
Korrekturmodus
+60%/-40% → Neutralwert 600 = 60 %

If a fault occurs in the O₂ trim system it is deactivated, and depending on the cause the preset correction value for "Deactivated O₂ trim" or "Air deficiency" is output. The burner is not shut down.

The parameter 897 can be set to specify a burner shutdown in the event of an "Air deficiency fault".

The base values for deactivated O₂ trim and air deficiency can be selected via the parameter 896.

8 → correction input $\hat{=}$ base value for deactivated O₂ trim
parameters 901/902

9 → correction input $\hat{=}$ base value for air deficiency
parameters 917/918

Recommended settings:

for parameters 901/902 and 917/918

Base value for deactivated O₂ trim \leq neutral value

Base value for air deficiency < base value for deactivated O₂ trim



The neutral value is obtained from the selected correction mode:
Correction mode
+50%/-50% → neutral value 500 = 50 %
Correction mode
+60%/-40% → neutral value 600 = 60 %

En cas de dérangement de la régulation d'O₂, celle-ci se trouve désactivée et il y a délivrance, en fonction de la cause, de la valeur de correction définie pour "Régulation d'O₂ désactivée" respect. "Manque d'air". Une désactivation du brûleur n'apas lieu.

Via le paramètre 897, une mise hors circuit du brûleur en cas du dérangement "Manque d'air" peut être paramétrée côté client.

Il est possible d'appeler les coefficients de base pour "Régulation d'O₂ désactivée" et "Manque d'air" via le paramètre 896.

8 → Entrée de correction $\hat{=}$ coefficient de base pour "Régulation d'O₂ désactivée" paramètres 901/902

9 → Entrée de correction $\hat{=}$ coefficient de base pour "Manque d'air" paramètres 917/918

Recommandation d'ajustage:

pour les paramètres 901/902 et 917/918

Coefficient de base pour

"Régulation d'O₂ désactivée" \leq valeur neutre

Coefficient de base pour "Manque d'air" < coefficient de base pour "Régulation d'O₂ désactivée"




La valeur neutre résulte du mode de correction sélectionné :
mode de correction
+ 50 %/-50 % → valeur neutre 500 = 50 %
mode de correction
+ 60 %/-40 % → valeur neutre 600 = 60 %

Werkseinstellung

Parameter 901/902 Basiswert bei "deaktivierter O₂-Regelung" 300
Parameter 917/918 Basiswert bei "Luftmangel" 150


Über die Brennerleistung ergibt sich etwa folgendes Gesamtbild:



Factory settings

Parameters 901/902 Base value for "Deactivated O₂ trim" = 300
Parameters 917/918 Base value for "Air deficiency" = 150


The following approximate overall picture results for burner output:



Ajustage à l'usine

Paramètre 901/902 coefficient de base pour "Régulation d'O₂ désactivée" 300
Paramètre 917/918 coefficient de base pour "Manque d'air" 150

Le rendement du brûleur fournit alors le synoptique suivant :



Betriebsstundenzähler abrufen

Taste  drücken, es erscheint eine Laufschrift, bei der nacheinander folgenden Daten angezeigt werden:

- Betriebsstunden insgesamt
- Betriebsstunden auf Kurvensatz 1
- Anläufe auf Kurvensatz 1
- Betriebsstunden auf Kurvensatz 2
- Anläufe auf Kurvensatz 2


Die Summe der Betriebsstunden Kurvensatz 1 und Betriebsstunden Kurvensatz 2 ergeben nicht zwangsläufig den Wert an Betriebsstunden, die insgesamt angezeigt werden.



Der Gesamtzähler bezieht sich auf Betriebsstunden der ETAMATIC. Er läut, sobald das Gerät an Spannung liegt (dieser liefert auch die Basis für die Störhistorie).

Die Einzelbetriebsstundenzähler beziehen sich auf die Betriebsstunden des Brenners. Sie laufen, sobald der Brenner mit dem jeweiligen Kurvensatz in Betrieb ist (Flammsignal liegt an).

Call up running time counter

Press  key.

A running text appears in which the following data are successively displayed:

- Total running time
- Running time on curve set 1
- Start-ups on curve set 1
- Running time on curve set 2
- Start-ups on curve set 2


The running times for curve set 1 and curve set 2 do not necessarily add up to the displayed total running time.



The total counter refers to the ETAMATIC's running time. It starts timing as soon as the unit is connected to a voltage source (this also provides the basis for the fault history).

The individual running time counters refer to the burner's running time. They start timing as soon as the burner is in operation with the relevant curve set (flame signal is present).

Lecture du compteur horaire d'exploitation

Presser la touche .

Un texte en caractères courants décrit alors les données suivantes:

- Total des heures d'exploitation
- Heures d'exploitation avec le jeu de courbes 1
- Démarrages avec le jeu de courbes 1
- Heures d'exploitation avec le jeu de courbes 2
- Démarrages avec le jeu de courbes 2.

Le total des heures d'exploitation avec le jeu de courbes 1 additionné au total avec le jeu de courbes 2 ne doit pas forcément correspondre à la valeur actuelle du total des heures d'exploitation.



Le compteur total n'est activé que si ETAMATIC est en fonction. Il se met en marche sitôt que l'appareil est sous tension (il fournit également la base pour l'historique de défauts d'exploitation).

En outre, différents compteurs unitaires d'heures d'exploitation enregistrent le temps de fonctionnement des brûleurs et ils fonctionnent sitôt que le brûleur est en marche avec la courbe correspondante (Temps de présence du signal de flamme).

Abrufen der Checksummen und Sicherheitszeiten

Mit den Tasten **16** und **17** auf "Rückführung Sollwert" stellen. Eingabetaste **↵** drücken.

nacheinander werden angezeigt:

CRC 16 der Ebene 0, 1 und 2: vom Inbetriebnehmer änderbar
4: nur von LAMTEC änderbar

1. Sicherheitszeit Öl in Sekunden
 2. Sicherheitszeit Öl in Sekunden
 1. Sicherheitszeit Gas in Sekunden
 2. Sicherheitszeit Gas in Sekunden
- Vorlufzeit in Sekunden

Zum Beenden **↵** nochmals drücken.

Bei der ETAMATIC ohne Zündbrenner enthält die Angabe der 2. Sicherheitszeit die Sicherheitszeit. Die Angabe der 1. Sicherheitszeit ist dann irrelevant.

Falls Parameter geändert wurden, werden die Checksummen nur nach einem Neustart des Gerätes aktualisiert.

Call up the checksums and safety times

Select "Set-point feedback" with the keys **16** and **17**. Press Enter key **↵**.

The following are displayed in succession:

CRC 16 of levels 0, 1 and 2: adjustable at commissioning time.
4: adjustable only by LAMTEC

- 1st oil safety time in seconds
 - 2nd oil safety time in seconds
 - 1st gas safety time in seconds
 - 2nd gas safety time in seconds
- Pre-ventilation time in seconds

Press **↵** again.

In the ETAMATIC without pilot burner, the 2nd safety time includes the safety time. The 1st safety time figure is then irrelevant.

If changes of parameters was done, reset the ETAMATIC to update the CRC checksums.

Lecture des chiffres de contrôle et des temps de sécurité

Presser les touches **16** et **17**, jusqu'à ce que "Retour de la valeur de consigne" apparaisse. Presser la touche **↵**.

Les valeurs suivantes s'affichent dans l'ordre:

CRC 16 du niveau 0, 1 et 2: modifiable à la mise en service
4: modifiable uniquement par LAMTEC

- 1er temps de sécurité en secondes pour le fioul
 - 2^e temps de sécurité en secondes pour le fioul
 - 1er temps de sécurité en secondes pour le gaz
 - 2^e temps de sécurité en secondes pour le gaz
- Temps de préventilation en secondes

Presser de nouveau la touche **↵**.

Pour les installations ETAMATIC sans brûleur d'allumage le deuxième temps de sécurité contient le vrai temps de sécurité. Le 1^{er} temps n'a dans ce cas pas d'importance.

Après la modification de paramètres, les sommes check ne seront actualisées qu'après le redémarrage de l'appareil.

Bereichsgrenzen neu einlesen

Bei Änderung der Endschalter nach erfolgter Programmierung müssen die Bereichsgrenzen neu ermittelt werden.

Passwort eingeben (siehe Seite 14).

Taste **[14]** drücken,
bis "SL" in der Mitte des Displays erscheint.
Übernahme Taste **[↔]** drücken,
"gelöscht" erscheint im Display
die Kurven und die Bereichsgrenzen werden gelöscht.
Taste **[13]** 2x drücken,
"Vorherige Kurve wiederherstellen ?" erscheint im Display.
Taste **[7]** drücken,
Da kein Punkt eingegeben wurde, ist die alte Kurve wieder aktiv, die Bereichsgrenzen bleiben aber gelöscht.
Nun Anlage vorlüften lassen.
Bereichsgrenzen werden neu eingelesen.



Dies ist auf Anzeige "Sollwert" zu beobachten. Ohne ermittelte Grenzen ist der Sollwert 0 oder 999. Ist die Grenze ermittelt, springt der Sollwert auf den tatsächlichen Wert.

Re-enter range limits

When changing the limit stops after programming, the range limits must be re-determined.

Enter password (see page 14).

Press key **[14]** until.
"SL" appears at the centre of the display.
Press Enter **[↔]**.
"cleared" appears on the display.
The curves and the range limits are cleared.
Presskey **[13]** twice,
"restore previous curve ?" appears on the display.
Presskey **[7]**.
Since no point has been entered, the old curve is re-activated, but the range limits remain cleared.
Now allow the system to pre-ventilate.
Range limits are re-entered



This is to be observed on the "Set-point" display. Without limits the set-point is 0 or 999. Once the limit is determined, the set-point skips to the actual value.

Relecture des limites de domaines

En cas de modification du fin de course lorsque la programmation est terminée, il faut définir de nouveau les limites des domaines.

Introduire le mot de passe (voir page 14).

Presser la touche **[14]**, jusqu'à ce que
"SL" apparaisse au milieu de l'écran.
Presser la touche **[↔]** de transfert,
"effacée" apparaît dans l'écran.
Les courbes et les limites de domaines sont alors effacées.
Presser 2x la touche **[13]**,
"Restaurer la courbe préalable" s'affiche sur le display.
Presser la touche **[7]**.
Aucun point n'ayant été introduit, l'ancienne courbe est remise en service, mais les limites des domaines sont effacées et seule la ventilation préliminaire démarre.
Les limites des domaines sont ensuite relues.



Les limites apparaissent sur l'affichage "Valeur de consigne". Si les limites n'ont pas été introduites, la valeur de consigne est 0 ou 999. Si une autre valeur a été définie, la valeur de consigne prend directement cette valeur.

Interner Leistungsregler

Verwendungszweck

Der interne Leistungsregler ermöglicht es, für einen eingegebenen Sollwert (bezogen z.B. auf Temperatur oder Druck) mittels Vergleich mit dem Istwert kontinuierlich die benötigte Brennerlaststellung zu ermitteln und diese intern an den elektronischen Verbund als Vorgabe weiterzumelden.

Kurzbeschreibung



Der integrierte Leistungsregler ist ein PID-Regler mit Sonderfunktionen für die Feuerungstechnik. Er ist als Festwertregler oder als witterungsgeführter Regler verwendbar. Es können folgende Signale vorgegeben werden:

- Istwert (Temperatur oder Dampfdruck)
- Außentemperatur oder anderes Analogsignal zur Sollwertverschiebung (nur bei witterungsgeführtem Regler) ETAMATIC muss mit der Hardwareoption Witterungsführung ausgestattet sein.
- Sollwertumschaltung (über potentialfreien Kontakt) Die Freigabe der Feuerung durch den Leistungsregler erfolgt intern.

Grenzbereiche

Es sind über die Parametrierung Grenzwerte zu setzen, die den Brenner ein- und ausschalten. Wenn der Brenner abgeschaltet und die Isttemperatur noch nicht wieder die Einschaltsschwelle erreicht hat, macht eine Anzeige für den Bediener kenntlich, dass der Leistungsregler nun einen Anlauf verweigert.

Laufschrift "Isttemperatur zu hoch"

Durch Drücken von  lässt sich die ETAMATIC trotzdem starten, sofern die max-Temperatur nicht überschritten ist. Nachmaliges Drücken von  schaltet in Automatikbetrieb zurück.



Die Grenzwerte sind immer als Differenz zum Sollwert einzugeben.

Internal power control unit

Purpose

The internal power control unit allows the required burner load position to be continually determined for a specified set-point value (e.g. as a function of temperature or pressure) by comparison with the actual value, and this position to be relayed internally to the electronic group as a default value.

Brief description

The integral power control unit is a PID controller with special combustion engineering functions. It can be used as a fixed value control or as a weather-controlled unit. The following signals can be pre-set:


- Actual value (temperature or steam pressure)
- Outside temperature or other analog signal for set-point shift (only on weather-controlled unit). The ETAMATIC must be equipped with the optional weather control hardware.
- Set-point switching (via floating contact) Combustion is triggered internally by the power control unit.

Limit ranges

The limit values that switch the burner on and off, should be set via parameter adjustment. If the burner is shut down and the actual temperature has not yet reached the switch-on threshold again, a display informs the operator that the power control unit refuses to authorise a start-up.

Operating message: "Actual temperature too high"

However, it is possible to override this and start the ETAMATIC by pressing , provided the maximum temperature is not exceeded.

Pressing  again switches back to automatic mode.



The limit values should always be entered in the form of a difference from the set-point value.

Régulateur interne de puissance

Utilisation

Le régulateur interne de puissance permet de maintenir continuellement une valeur de consigne donnée (se référant par exemple à la température ou à la pression qui doit être tenue) en la comparant en permanence à la valeur réelle, puis à communiquer à la valeur de charge du brûleur une nouvelle position, qui deviendra la nouvelle référence de charge pour le compound électronique.

Breve description

Le régulateur interne de puissance est un régulateur PID muni de fonctions spéciales pour la technique du chauffage. Il est utilisable comme régulateur fixe ou comme régulateur lié aux conditions atmosphériques. Les signaux suivants peuvent être introduit préalablement:

- Valeur réelle (température ou pression de la vapeur)
- Température extérieure ou autre signal analogique, pouvant déplacer la valeur de consigne (Seulement pour régulateur lié à l'extérieur) Etamatic doit alors être équipé de l'option hardware pour la liaison avec les conditions atmosphériques.
- Commutation de la valeur de consigne (par un contact sans potentiel) La libération de la combustion est accomplie de manière interne par le régulateur.

Limites de domaines

Les limites sont fixées à l'aide de paramètres provoquant l'enclenchement et le déclenchement des brûleurs. Si le brûleur se déclenche alors que la température de consigne n'a pas encore été atteinte, l'attention de l'opérateur est attirée vers le refus du régulateur de provoquer le réallumage.

Séquence "Température réelle trop élevée"
En pressant sur la touche  ETAMATIC peut toutefois démarrer, sauf si la température maximale admissible est déjà atteinte.

Appuyer une nouvelle fois sur  pour retourner au service automatique.



Les valeurs limites doivent toujours être introduites comme écart à la valeur de consigne.

Leistungsreglersollwert eingeben

Bis Softwareversion A3i1023 kann der Sollwert nur über die Parametrierung geändert werden.

Leistungsreglersollwert über Tastenkombination verändern

(ab Softwareversion A3i1023 und höher)
Diese Funktion ist nur bei laufendem Brenner möglich. Tasten **[9]** und **[6]** gleichzeitig drücken, Reglersollwert blinkt, mit den Tasten **[5]** und **[4]** kann nun der Sollwert erhöht bzw. verringert werden. Soll der geänderte Sollwert in den Parameter übernommen werden, Taste **[11]** drücken. Zum Verlassen des Modus ohne Übernahme des Sollwerts Tasten **[7]** und **[8]** gleichzeitig drücken.



Beim Verändern des Sollwertes werden die Einschalt- und Abschaltschaltgrenzen mit verschoben, da diese als Differenz zum Sollwert definiert sind.

Eingangssignale

Die Analogeingänge können in unterschiedlicher Form vorgegeben werden.

Istwert:

- als Stromsignal 0/4-20 mA, Kl. 4 und 5 (+), 3 (-)
- als passives Stromsignal 4...20 mA (Zweileiterschaltung), Klemme 23, +24V-Speisung Klemme 4 und 5 Eingang
- als Spannungssignal 0...10 V
- als Widerstandssignal 0...5 kΩ Klemme 4, 5 und 6
- direkt als Pt100 Kl. 21, 20, 19 als Dreileiterschaltung

Außentemperatur (Sollwertverschiebung):

- (nur bei Option "Witterungsführung")
- als PT100 in Dreileiterschaltung an Klemme 39, 40, 41 (Standard)
 - als 4...20mA Signal an Klemme 39 (-) und 40 (+) (muss bei Bestellung der ETAMATIC angegeben sein)
 - als passives Stromsignal 4...20mA Klemme 23, +24V-Speisung, Klemme 40 Eingang

Enter setpoint of power control

Up to softwareversion A3i1023 the setpoint can only be changed via parameterisation.

Change setpoint of power control

(only available since softwareversion A3i1023 and higher)
This function works only if the burner is in operation)
Press **[9]** and **[6]** simultaneously,
The setpoint in the display is blinking,
Use **[5]** and **[4]** to change the value,
to confirm the new value press **[11]**
to leave this mode without changes press **[7]** and **[8]** simultaneously.



If you change the setpoint, regard that also the on and off switchpoints are shifted, since they are defined as a difference value to the setpoint.

Input signals

The analogue inputs can be preset in various forms.

Actual value:

- as 0/4-20 mA current signal terminals 4 and 5 (+), 3 (-)
- as non active current signal 4...20 mA (two-wire connection), terminal 23, + 24V supply terminals 4 and 5 input
- as 0...10 V voltage signal
- as 0...5 kΩ resistance signal, terminal 4, 5 and 6 directly as Pt 100 terminal 21, 20, 19 as three-wire connection.

Outside temperature (set point-shift)

(only available if ETAMATIC has option "weather control")

- as PT100 as three-wire connection, terminals 39, 40, 41 (default)
- as 4...20mA current signal, terminals 39 (-) and 40 (+), (special option, must be orderd)
- as non active current signal 4...20 mA, term. 23 + 24V supply, terminal 40 input

Entrée la valeur prescrite du régulateur de puissance
Jusqu'au softwareversion A3i1023 le valeur de prescrite peut seulement être changé par la paramétrisation

Valeur prescrite du régulateur de puissance sur une combinaison de touches modifier (seulement disponible depuis le softwareversion A3i1023 et plus haut). Cette fonction fonctionne seulement si le brûleur est en fonction. Presser la touche **[9]** et **[6]** en même temps, la valeur de prescrite dans l'affichage clignote, emploie **[5]** et **[4]** pour changer la valeur, pour confirmer la nouvelle pression **[11]** de valeur, pour laisser ce mode sans pression **[7]** et **[8]** de changements simultanément.



En modifiant de la valeur prescrite, les frontières de deconnexion et de démarrage sont décalées, puisque ceux-ci comme différence sont définis à la valeur prescrite.

Signaux d'entrées

Les entrées analogiques peuvent être transmises sous différentes formes. Valeur réelle:

- Signal de courant 0/4-20 mA Aux bornes 4 et 5 (+), 3 (-)
- Comme signal électrique passif 4...20 mA (commutation à 2 fils), borne 23, + alimentation 24V entrée borne 4 et 5.
- Signal de tension 0-10 V
- Signal du potentiomètre 0-5 kΩ aux bornes 4, 5 et 6
- Directement comme pt 100 aux bornes 21, 20, 19 Sur circuit à 3 conducteurs.

Température extérieure (décalage de la valeur de prescrite): (en cas de l'option «régulation en fonction des conditions atmosphériques» seulement)

- Comme PT100 en commutation à 3 fils sur les bornes 39, 40, 41 (standard).
- Comme signal 4...20mA sur les born. 39 (-) et 40 (+) (Doit être indiqué lors de la commande de l'ETAMATIC).
- Comme signal électrique passif 4...20 mA, borne 23, alimentation 24V, entrée borne 40.

Ablaufbeschreibung

Der Anlauf des Brenners ist wie vorher beschrieben. Lediglich die Freigabe zum Brennerstart muss vom Leistungsregler vorliegen, d.h. der Istwert muss entsprechend weit unter dem Sollwert liegen.

Der Brenner läuft nur an, wenn das Signal "Brenner ein" (58) die Freigabe vom Lastregler vorliegen.

Erst wenn der Brenner feuert und das Signal "Regelfreigabe" (Klemme 56) gegeben ist, arbeitet der Leistungsregler. Die Lastvorgabe für den Verbund erfolgt dann über den integrierten Leistungsregler. Sie ist abhängig von der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert und den eingestellten Regelparametern. Überschreitet der Istwert den eingestellten Maximalwert, wird die Feuerung vom Leistungsregler abgeschaltet.

Der Lastregler ist nur aktiv im Modus "Automatik".

Dampfdruck

Falls als Istwert-Signal 0/4...20mA von einem Drucktransmitter auf Kl. 3, 4 und 5 anliegt, muss der PT100 Eingang über Klemme 19 und 21 kurzgeschlossen werden.

Witterungsführung

Ist der Leistungsregler als "witterungsgeführt" konfiguriert, kann durch Anschluss eines weiteren PT 100 Temperaturfühlers an den Klemmen 39, 40 und 41, der Sollwert zwischen den parametrisierten SollwertMin und SollwertMax verschoben werden. Beim witterungsgeführten Regler wird die Außentemperatur in den Sollwert mit eingerechnet. Der Bediener kann dabei einen minimalen Sollwert und einen maximalen Sollwert eingeben zwischen denen die Außentemperatur den Sollwert bestimmen kann (Bild Seite 49).

Operating description

Burner starting is as described above. Only the burner start release must be forthcoming from the power control unit, i.e. the actual value must be correspondingly below the set-point value.

The burner starts only when the "Burner On" signal (58) the release are forthcoming from the load control unit. Only when the burner fires and the "Control release" signal (terminal 56) has been given does the power control unit function. The load default for the compound is then set via the integral power control unit. It is dependent on the difference between the actual and the set-point value and the control parameters set. Should the actual value exceed the maximum value set, the firing is switched off by the power control unit.

The power control unit is only active in the "automatic" mode.

Steam-pressure

When using a steam-pressure signal on terminal 3, 4 and 5, terminal 19 and 21 must be short circuited.

Weather control

If the power control unit is configured as a "weather controlled" unit the set-point value can be shifted between the parameterised set-point minimum and set-point maximum by connecting another PT 100 temperature sensor to the terminals 39, 40 and 41. In the weather-controlled unit, the outside temperature is a component of set-point calculation. This allows the operator to enter a minimum and a maximum set-point, between which the outside temperature can determine the final set-point value (see diagram page 49).

Description de la procédure

Le démarrage du brûleur a déjà été décrit. La libération du démarrage du brûleur est donnée par le régulateur de puissance en fonction de la valeur réelle qui se situe largement au-dessous de la valeur de consigne.


Le brûleur démarre sitôt que le signal "Brûleur EN" (58) est donné que le régulateur est prêt à fonctionner. Uniquement si que le brûleur en marche et que le signal "Libération du régulateur" (Borne 56) est donné, le régulateur travaille. La valeur du compound est déterminé par le régulateur de charge intégré. La charge dépend de l'écart de la valeur réelle par rapport à la valeur de consigne et des paramètres de réglage tels qu'ils ont été positionnés. Si la valeur réelle dépasse le maximum admissible, le fonctionnement du brûleur est déclenché par le régulateur. Le régulateur de charge n'est actif qu'en mode "Automatique".

Pression de vapeur

Si le signal de la valeur effective 0/4...20 mA d'un transmetteur de pression se présente sur les bornes 3, 4 et 5, l'entrée PT100 doit être court-circuitée par les bornes 19 et 21.

Pilotage atmosphérique

Si le régulateur de puissance est configuré pour être "piloté par les conditions atmosphériques", on peut connecter un capteur de température extérieure PT 100 entre les bornes 39, 40 et 41, modifiant la valeur de consigne entre les bornes paramétrables de consigne minimale et consigne maximale. La température extérieure participe alors à la détermination de la valeur de consigne. L'opérateur peut introduire manuellement une valeur de consigne minimale et une valeur maximale, entre lesquelles la température extérieure peut déterminer la valeur de consigne du régulateur de puissance (voir image page 49).




Sollwertumschaltung

Über den Eingang (Klemme 50) kann eine Sollwertumschaltung vorgenommen werden. Bei Version mit festem Sollwert kann über diesen Kontakt aus den im Parameterlisting eingegebenen beiden Werten gewählt werden (Parameter 796 und 798).

Bei zusätzlich aktivierter Witterungsführung wird zwischen zwei Grenzwertpaaren gewählt (siehe Witterungsführung und Grenzbereiche). Die Parameter für Sollwert 1 (für Sollwertumschaltung) und Sollwert min. 1 (für Witterungsführung) sind gleich. Ebenso die Parameter Sollwert 2 und Sollwert min. 2. Je nach Konfiguration wird der entsprechende Inhalt zugeordnet.

Bei aktivieren der Option "Witterungsführung" und Anpassen der einstellbaren Parameter kann damit auch eine externe Sollwertvorgabe realisiert werden.

D.h. über ein Potentiometer (oder umschaltbar über Widerstände) kann der Sollwert von Hand oder automatisch verändert werden. Durch Anschließen eines Wechselschalters könnte damit anstelle der Witterungsführung eine Nachtabsenkung realisiert werden. Eine Witterungsführung und eine Nachtabsenkung gleichzeitig kann realisiert werden, wenn man die Witterungsführung mit der Sollwertumschaltung kombiniert.




Set-point switching

Set-point switching can be undertaken via the input (terminal 50). In the version with fixed set-point value it is possible, via this contact, to select between the two values entered in the parameterisation (parameter 796 and 798).

With the weather control also activated a selection is made between two pairs of limit values (see weather control and limit ranges). The parameters for set-point 1 (for set-point switching) and set-point min. 1 (for weather control) are identical. Likewise the parameters set-point 2 and set-point min. 2. The corresponding content is assigned according to the configuration.

When activating the "Weather control option" option and setting the adjustable parameters, an external set-point default value can thus also be implemented. In other words, the set-point can be adjusted manually or automatically via a potentiometer (or switched through resistors). By connecting a change-over switch, a night-time reduction could thereby be achieved in place of the weather control. A weather control and a night-time reduction can be simultaneously achieved if the weather control is combined with the set-point switching.



Commuation de la valeur de consigne

Une valeur alternative de consigne peut être communiquée sur entrée (borne 50). Pour la version avec valeur de consigne fixe, ce contact permet de choisir les deux valeurs alternatives dans la liste des paramètres (paramètres 796 et 798).

Dans le cas du pilotage par les conditions atmosphériques, la sélection est opérée entre deux paires de valeurs limites (voir pilotage par valeurs atmosphériques et limites de domaines). Les paramètres de la valeur de consigne 1 (valeur de commutation de la valeur de consigne) et de la valeur de consigne minimale 1 (pilotage atmosphérique) sont identiques. Il en va de même pour le paramètre valeur de consigne 2 et la valeur de consigne minimale 2. Selon la configuration, le contenu est attribué en conséquence.


En activant l'option "conditions atmosphériques" et adaptation des paramètres, il est possible d'introduire aussi une valeur de consigne externe.

Cela signifie qu'à l'aide d'un potentiomètre (ou de résistances commutables), la valeur de consigne souhaitée peut être modifiée manuellement ou automatiquement. En connectant un commutateur, il est possible de remplacer le pilotage selon les conditions atmosphériques par un fonctionnement nocturne réduit. La diminution de nuit et le pilotage selon les conditions atmosphériques peuvent être réalisés conjointement en combinant les conditions atmosphériques avec la commutation de la valeur de consigne.

Anfahrerschaltung

Der Lastregler verfügt über eine Anfahrerschaltung, um die Startlast des Brenners zu bremsen. Die Anfahrerschaltung wird bei jedem neuen Brennerstart durchlaufen. Die interne Last wird auf einem durch den Benutzer einstellbaren Wert gehalten (Par. 792), solange der Kessel kalt ist (Istwert ist niedriger als eine eingebbare Grenze, Par. 791). Wenn der Regler-Istwert größer oder gleich der parametrisierten Anfahrmaximaltemperatur ist, wird diese Anfahrerschaltung aufgehoben.


Um zu verhindern, dass bei einer zu großen Leistungsanforderung der Anlage, die zur Aufhebung der Anfahrerschaltung notwendige Kesseltemperatur nicht erreicht wird, läuft parallel dazu eine Anfahrzeit ab (ebenfalls durch den Bediener parametrierbar, Par. 793). Wenn der Wert der internen Last die parametrisierte Anfahrlast erreicht hat, wird die Leistungs schrittweise bis zur Maximallast linear erhöht. Die Steigung dieser linearen Erhöhung errechnet sich aus der parametrisierten Anfahrzeit.



Startup circuit

The load regulator has a startup circuit, in order to brake the burner's start load. The startup circuit is run during each new burner start. The internal load is held at a value (par. 792 adjustable by the user, for as long as the boiler is cold (actual value is below a user-adjustable limit, par. 791). If the regulator's actual value is equal to or larger than the parameterised startup maximum temperature, this startup circuit is overridden.


In order to prevent a situation where with an excessively large demand on system output, the boiler temperature necessary to override the startup circuit is not reached, a startup timer is also triggered in parallel (this timer can also be adjusted by the operator, par. 793). Once the internal load's value reaches the parameterised startup load, the output is increased linearly step-wise up to the maximum load. The slope of this linear increase is calculated from the parameterised startup time.



Commande de démarrage

Le régulateur de charge dispose d'une commande d'enclenchement pour freiner la charge de démarrage du brûleur. Elle est active lors de chaque enclenchement du brûleur. La charge interne est maintenue sur une valeur réglable par l'utilisateur (par. 792) pendant que la chaudière est froide (la valeur effective est inférieure à la limite de réglage possible (par. 791). Si la valeur effective du régulateur est plus grande ou égale à la température de démarrage maximale paramétrée, cette commande est levée.

Afin d'éviter qu'en cas d'une trop grande demande de puissance de l'installation, la température de chaudière nécessaire pour lever la commande de démarrage, ne soit pas atteinte, un temps d'enclenchement se décale parallèlement (également paramétrable par l'utilisateur, par. 793). Si la valeur de la charge interne atteint la charge de démarrage paramétrée, la puissance augmente de façon linéaire, par étapes, jusqu'à la charge maximale. La croissance de cette augmentation linéaire se calcule à partir du temps de démarrage paramétré.



Thermostat und Regelbereich

Die Thermostafunktion schaltet aufgrund der Temperatur bzw. Druckwerte den Brenner ein oder aus. Dies jedoch nur, wenn durch das Anlauf-Signal (Klemme 58) der Brenner freigegeben ist. Durch Eingabe des Reglersollwertes und des "Brenner ein" - Wertes (Parameter) wird der Regelbereich gebildet. Die Abschalthysterese wird in 3 Bereiche aufgeteilt. Der erste Teil liegt unterhalb des Sollwertes und bildet den **unteren Regelbereich**. Der zweite Teil liegt oberhalb des Sollwertes und bildet den **oberen Regelbereich**, während der dritte Teil ebenfalls oberhalb des Sollwertes liegt und den **Abfahrbereich** bildet.

Der Regelbereich kann also asymmetrisch um den Sollwert herum liegen.

Innerhalb des oberen und des unteren Regelbereiches arbeitet der Leistungsregler gemäß seinen eingestellten Parametern und Vorgaben. Erreicht der Regler-Istwert den Abfahrbereich, wird Grundlastanforderung ausgegeben. Überschreitet der Regler-Sollwert den Abfahrbereich, erfolgt eine Regelabschaltung. Dies geschieht durch interne Verarbeitung. Fällt der Istwert unterhalb des unteren Regelbereichs, so kann ein erneuter Anlauf erfolgen.

Diese Funktion kann das an der Anlage geforderte Regelthermostat ersetzen.

Sie ersetzt kein Sicherheitsthermostat.

Thermostat and control range

The thermostat function switches the burner on and off on the basis of the temperature and/or pressure value, but only when burner is released by the start signal (terminal 58). The control range is formed by entering the controller set-point value and the "Burner On" value (parameters). The cut-off hysteresis is divided into 3 ranges. The first part lies below the set-point and forms the **lower control range**. The second part lies above the set-point and forms the **upper control range**, whilst the third part also lies above the set-point and forms the **shut-down range**.

The control range may therefore lie asymmetrically about the set-point.

The power control unit functions within the upper and lower control range according to its set parameters and default values. Should the control unit actual value reach the shut-down range, the base load request is emitted. Should the control unit set-point exceed the shut-down range a control shut-off occurs. This is done by internal processing. If the actual value drops below the lower control range, re-starting can occur.

This function can replace the control thermostat required on the plant.

It does not replace a safety thermostat.

Thermostat et domaine de réglage

La fonction du thermostat est d'enclencher le brûleur ou le déclencher, selon la valeur de la température ou celle de la pression. Ce mode de fonctionnement n'est possible que si le signal de démarrage (borne 58) enclenche le brûleur. En introduisant la valeur de consigne du régulateur, ainsi que la valeur "d'enclenchement du brûleur" (paramètre), le domaine de réglage est alors déterminé. L'hystérésis de déclenchement se décompose en 3 domaines. La première partie est située en dessous de la valeur de consigne et constitue la **partie inférieure du domaine de réglage**. La seconde partie se trouve au-dessus de la valeur de consigne et constitue la **partie supérieure du domaine de réglage**, alors que la troisième partie est encore en dessus et constitue la **zone de déclenchement**.



Le domaine de régulation peut ainsi entourer la valeur de consigne de manière asymétrique.

A l'intérieur du domaine de régulation, le régulateur de puissance travaille selon les paramètres qui lui ont été donnés. Si la valeur réelle s'approche de la zone de déclenchement, la charge de base est affichée pour demander de l'aide. Si la valeur réelle pénètre dans la zone de déclenchement, le régulateur provoque le déclenchement. Le processus de déclenchement s'accomplit de manière interne. Si la valeur réelle est inférieure à la valeur inférieure du seuil du domaine de réglage, un nouveau démarrage peut être lancé.

Cette fonction peut remplacer les conditions posées à l'installation par le thermostat de réglage.

Elle ne se substitue toutefois pas au thermostat de sécurité.

Handsteuerung

Die Lastvorgabe des Leistungsreglers kann durch Betätigung von  überschrieben werden. Die Brennerleistung lässt sich dann mit den Tasten  und  variieren. Diese manuelle Laststeuerung wird durch nochmaliges Drücken wieder aufgehoben.


Die ETAMATIC lässt sich auch über die Klemmen auf "Handsteuerung" schalten.

Durch Kurzschließen des PT 100 Signals (z.B. Schalter über Klemme 19 und 20) wird der Lastregler abgeschaltet. Der Verbund folgt dann direkt der Vorgabe des Signals das an dem Eingang Lastvorgabe (Klemmen 3 bis 6) anliegt. Anzeige im Display ist dann LE anstatt HA.


Handsteuerung nur unter Beobachtung der Anlage verwenden.

Bedeutung der Anzeige

Anzeige bei Schalterstellung "Lastwert"






Anzeige bei Handmodus



Leistungsregler einstellen

Der Leistungsregler wird nur mit Hilfe der Parameter eingestellt.

Manual control

The load default of the power control unit can be overwritten by pressing . The burner firing rate can be varied by means of keys  and . This manual load control is can-celled by pressing again.


The ETAMATIC can also be switched to "Manual Control" by way of the terminals.

By short-circuiting the PT 100 signal (e.g. switch to terminal 19 and 20) the load control unit is switched off. The compound then directly follows the default of the signal on the load default input (terminals 3 to 6). Display shows then LE instead of HA.


Only use manual control whilst observing the system.

How to interpret the display

Display in the "Load rating" switch position.






Display in manual mode



Setting the power control unit

The power control unit is set solely by means of parameters.

Commande manuelle


L'objectif de charge imposé au régulateur de puissance peut être corrigé à l'aide de la touche . Le fonctionnement des brûleurs peut être adapté à l'aide des touches  et . Cette commande manuelle de la charge peut être supprimée en pressant de nouveau sur la même touche. ETAMATIC peut également être commandé via les bornes en "mode manuel".

En court-circuitant le signal PT 100 (par exemple par un interrupteur sur les bornes 19 et 20), le régulateur de charge est déclenché. L'association suit alors directement la donnée du signal appliqué à l'entrée de la charge (bornes 3 à 6). L'affichage indique LE au lieu de HA.

La commande manuelle ne peut être utilisée que sous surveillance attentive de l'installation.

Signification de l'affichage

Affichage de la position de l'interrupteur de "Valeur de charge"



Affichage en mode manuel



Comportement du régulateur

Le régulateur de charge est commandé uniquement à l'aide de paramètres.

Regelbereich


Der Regelbereich liegt um den Sollwert herum. Der Inhalt von Parameter "Brenner ein" wird vom Sollwert abgezogen, um den Einschaltwert zu bilden. Der Parameterwert von "Regelbereich oben" wird auf den Sollwert aufaddiert, um die obere Grenze des Regelbereiches zu bilden. Der Regelbereich kann also asymmetrisch um den Sollwert herum liegen.

Der Abfahrbereich wird durch Parameter "Brenner aus" nach oben begrenzt. Der Parameter wird auch auf den Sollwert addiert. Wird dieser Wert überschritten, wird der Brenner abgeschaltet.

Der Bereich zwischen "Regelbereich oben" und "Brenner aus" bildet den Abfahrbereich. Erreicht der Istwert diesen Bereich, läuft der Verbund in Grundlast.

Daraus folgt auch, dass der Wert in "Brenner aus" i.d.R. größer ist als der in "Regelbereich oben". Andernfalls gibt es keinen Abfahrbereich, und der Brenner wird direkt bei Erreichen der Grenze abgeschaltet.

Der Einschaltpunkt kann auch über dem Sollwert liegen, dann muss der Parameter 802 einen negativen Wert haben.



Prüfen der Sicherheitsbegrenzer

Um die Sicherheitsbegrenzer prüfen zu können, muss der Sollwert verändert werden. Da sich die Abschaltgrenze dann mitverschiebt kann über den Handmodus der Sicherheitsbegrenzer angefahren werden.

Control range


The control range may therefore lie about the set-point. The content of the "Burner on" parameter is subtracted from the set-point value to form the switch-on value. The value of the "Upper control range" parameter is added to the set-point value to form the upper limit of the control range. The control range may therefore lie asymmetrically about the set-point.

The shut-off range is upwardly limited by the "Burner off" parameter. The parameter is added to the set-point value too. If this value is exceeded, the burner is shut off.

The range between "Upper control range" and "Burner off" forms the shut-off range. If the actual value reaches this range, the compound runs at base load.

It also follows from this that the value in "Burner Off", is generally greater than that in "Upper control range". Otherwise there is no shut-off range and the burner is immediately shut off on reaching the limit.

The burner "ON" switching point also can be located above the setpoint: in this case the parameter 802 has to be set negative.



Checking the Safety Limiter


To check and to test the Safety Limiter, the setpoint must be changed. In this case too the shut-'OFF' range is offset and the Safety Limiter can be run over in manual mode.

Domaine de réglage

Les limites du domaine de réglage peuvent donc être par rapport à la valeur de consigne. Le contenu du paramètre "Brûleur enclenché" est soustrait de la valeur de consigne, afin de donner le seuil d'enclenchement. Le paramètre "Domaine de réglage haut" est additionné à la valeur de consigne pour déterminer la limite supérieure du domaine de réglage. Les limites du domaine de réglage peuvent donc être asymétriques par rapport à la valeur de consigne.

Le domaine de déclenchement est déterminé par le paramètre "Brûleur ARRET" vers le haut. Le paramètre s'additionne aussi à la valeur de consigne. Si cette valeur est dépassée, le brûleur est automatiquement déclenché. Le domaine entre "Domaine de réglage haut" et "Brûleur ARRET" constitue la plage de déclenchement. Si la valeur réelle atteint cette limite, le compound passe en charge de base.

Il en résulte aussi que la limite "Brûleur ARRET" est généralement supérieure à la valeur "Domaine de réglage haut". Sinon, il n'y aurait pas de plage de déclenchement, et le brûleur serait directement déclenché sitôt que la limite serait atteinte.



Vérifier les limiteurs de sécurité

Afin de pouvoir vérifier les limiteurs de sécurité il faut modifier la valeur de consigne. Puisque la limite de déclenchement se décale parallèlement, on a accès aux limiteurs de sécurité par le mode manuel.

Regelverhalten

Der Lastregler versucht den Istwert dem Sollwert anzugleichen. Dabei wird von einem direkten Zusammenhang zwischen der internen Last und der Kesseltemperatur ausgegangen. D.h., je größer die interne Last ist, desto schneller steigt die Kesseltemperatur. Sollten die Verbundkurven anders programmiert sein, wird der Lastregler nicht funktionieren.

Vier Parameter bestimmen das Regelverhalten:

Nachstellzeit

Die Nachstellzeit bestimmt in welchen Abständen die Abweichung überprüft und die neue Verstellung bestimmt wird.

Beispiel: Ein Wert von 10 im Parameter 808 bedeutet, dass alle zehn Sekunden dieser Vorgang durchgeführt wird. Der Wert sollte der Totzeit der Regelstrecke entsprechen.

P-Faktor

Der Proportional-Faktor wirkt direkt auf die Abweichung, also die Differenz zwischen Sollwert und Istwert. Der eingestellte Faktor wird für die Verstellung durch 10 geteilt.

Beispiel: Bei einem Sollwert von 500, einem Istwert von 460 und einem P-Faktor von 10, ergibt das einen Proportionalanteil von +40.

I-Faktor

Der Integral-Faktor ermittelt sich aus der momentanen Abweichung und der vorherigen Abweichung zum Sollwert. Der eingestellte Faktor wird für die Verstellung durch 10 geteilt.

Beispiel: Bei einem Sollwert von 600, einem momentanen Istwert von 620 ergibt sich eine aktuelle Abweichung von -20. Angenommen der Istwert war bei der letzten Berechnung, also vor der param. Nachstellzeit 622, so ist die vorherige Abweichung -22. Die Verstellung wäre bei einem param. Faktor von 5 gleich -21 Punkte ($-42 \times \frac{5}{10}$).

Control action

The load control unit endeavours to bring the actual value into line with the set-point value. In so doing, a direct correlation is assumed between the internal load and the boiler temperature, i.e. the greater the internal load, the faster the boiler temperature rises. Should the curves be programmed differently, the load control unit will not function.

Four parameters determine the control action.

Adjustment time

The adjustment time determines at what intervals the deviation is checked and the new adjustment is determined.

Example: A value of 10 in parameter 808 means that this process is performed every 10 seconds. The value should correspond to the controlled system time lag.

P factor

The proportional factor acts directly on the deviation, that is the difference between set-point value and actual value. The set factor is divided by 10 for the adjustment.

Example: With a set-point value of 500, an actual value of 460 and a P factor of 10, a proportional factor of +40 is obtained.

I factor

The integral factor is calculated from the instantaneous deviation and the previous deviation from the set-point value. The factor set is divided by 10 for the adjustment.

Example: With a set-point value of 600 and an instantaneous value of 620, an actual deviation of 20 is obtained. Assuming an actual value of 622 at the last calculation, i.e. before the parameterised adjustment time, then the previous deviation was 22. With a parameterised factor of 5, the adjustment would be equal to 21 points ($-42 \times \frac{5}{10}$).

Comportement du réglage

Le régulateur s'efforce de maintenir la valeur réelle aussi proche que possible de la valeur de consigne. Il faut toutefois admettre un rapport direct entre la charge interne et la température de la chaudière. Plus la charge interne s'élève, plus vite la température de la chaudière augmente. Si les courbes sont programmées différemment, le régulateur est incapable de fonctionner.

Quatre paramètres déterminent le comportement de régulation:

Temps de compensation

Le temps de compensation détermine à quelle distance les écarts doivent être mesurés pour calculer une nouvelle valeur.

Exemple: Une valeur de 10 dans le paramètre 808 signifie que toutes les 10 secondes, la vérification est opérée.

Cette valeur doit correspondre à peu près au temps mort du circuit de régulation.

Facteur P

Le facteur de proportionnalité agit directement sur l'écart constaté, donc sur la différence entre la valeur de consigne et la valeur réelle. Le facteur est toutefois divisé par 10 avant d'opérer la correction.

Exemple: Pour une valeur de consigne de 500, une valeur réelle de 460 et un facteur P de 10, la partie proportionnelle sera de +40.

Facteur I


Le facteur d'intégralité se calcule à partir de l'écart momentané et l'écart précédent par rapport à la valeur de consigne. Le facteur indiqué est divisé par 10 pour calculer la correction à effectuer.

Exemple: Pour une valeur de consigne de 600, une valeur réelle momentanée de 620. L'écart actuel est de -20. En admettant que la valeur réelle était de 622 la dernière fois, avant l'écoulement du temps de compensation, l'écart précédent était de -22. Pour un facteur paramétré à 5, l'écart serait de 21 points ($-42 \times \frac{5}{10}$).


D-Faktor
Der Differenz-Faktor wird aus der Veränderung der Istwerte errechnet. Er wird ebenfalls durch 10 geteilt.
Beispiel: Der vorherige (vor der Nachtzeit) Istwert war 600. Der derzeitige Istwert ist 605, d.h. eine Differenz von +5 Punkten. Da der D-Faktor auf 50 parametrisiert ist, ergibt sich ein D-Anteil von -25 Punkten ($-5 \times \frac{50}{10}$).
Beispiel:



D factor
The difference factor is calculated from the variation of the actual values. It is also divided by 10.
Example: The previous actual value (before the adjustment time) was 600. The current actual value is 605. This gives a D factor of -25 points for a parameterised D factor of 50 ($-5 \times \frac{50}{10}$).
Example:



Facteur D
Le facteur différentiel est défini à partir de la modification de la valeur réelle. Il est également divisé par 10.
Exemple: La valeur réelle précédente (avant le temps de compensation) était de 600. La valeur réelle actuelle est de 605. La part du facteur D est donc de - 25 points si le facteur D est paramétré à 50 ($-5 \times \frac{50}{10}$).
Exemple:



Regelverhalten

- Alle drei Anteile (P-Anteil, I-Anteil, D-Anteil) werden summiert und wirken als Verstärkung auf die Lastvorgabe für den Verbundregler. Der Wert wird, ausgehend von der momentanen internen Last, addiert.
- Solange der Istwert unterhalb des Sollwertes ist, sind P-Anteil und I-Anteil positiv, das heißt diese beiden Anteile werden die Lastvorgabe vergrößern.
- Einzig der D-Anteil ist in so einem Fall negativ (vorausgesetzt die Kesseltemperatur steigt).
- Um ein zu großes Überschwingen beim Brenneranlauf zu vermeiden, sollte man einen entsprechend großen D-Faktor parametrieren.
- Durch das Vergrößern der Nachstellzeit kann der D-Anteil ebenfalls vergrößert werden, da der Kessel mehr Zeit für eine Temperaturänderung hat.
- Wird trotz großer Sollwertabweichung der Brenner nicht in Vollast bzw. Grundlast gefahren, sollte man den P-Faktor erhöhen.
- Je größer die Nachstellzeit desto ruhiger der Verbund, aber desto größer auch die Abweichung des Istwertes vom Sollwert und desto langsamer die Verstellung.

Typische Werte:

	Warmwasseranlagen	Dampfkesselanlagen
P-Faktor:	4	10
I-Faktor:	3	5
D-Faktor:	100	100
Nachstellzeit:	8	5

unbedingt entsprechend der Regelstrecke anpassen

Control action

- All three factors (P factor, I factor, D factor) are added together and act as adjustment on the load default for the compound control unit. The value is added up, starting from the instantaneous internal load.
- As long as the actual value is below the set-point, P factor and I factor are positive, that is to say both these factors will increase the load default.
- Only the D factor is negative in such a case (assuming that the boiler temperature is rising).
- In order to avoid excessive overshoot during burner start-up, the parameters should be adjusted to achieve a suitably large D-factor.
- The D factor can also be increased by increasing the adjustment time, since the boiler has more time for a temperature change.
- If, despite a large set-point deviation, the burner is not run at full load or base load, the P factor should be increased.
- The longer the adjustment time, the quieter the group. However, this also increases the actual value's deviation from the set-point value and leads to slower adjustment.

Typical values:

	Hot water installations	Steam boiler installations
P-factor:	4	10
I-factor:	3	5
D-factor:	100	100
Readjustment interval:	8	5

corresponds to the control section's lag time

Comportement du réglage

- Toutes les trois composantes (Part P, part I, part D) s'additionnent pour provoquer la correction de charge à indiquer au régulateur compound. La valeur sobtient par la somme algébrique à additionner à la charge interne momentanée.
- Tant que la valeur réelle se situe en dessous de la valeur de consigne, les parts de P et I sont positives et provoquent une élévation de la valeur de la charge désirée.
- Seule la composante D est dans ce cas négative (en admettant que la température de la chaudière monte).
- Pour éviter des oscillations trop importantes dans la commande du brûleur, il est conseillé de surdimensionner le paramétrage du facteur D.
- En allongeant le temps de compensation, la part du facteur D peut alors être augmentée, car la chaudière exige plus de temps pour subir une modification de température.
- Si malgré de grands écarts par rapport à la valeur de consigne le brûleur ne va pas en position de pleine charge ou de charge de base, il faut augmenter le facteur P.
- Plus le temps de compensation est long, plus le couplage est stable, mais plus les écarts peuvent devenir importants entre la valeur réelle et la valeur de consigne et plus la correction est lente à produire ses effets.

Valeurs typiques:

	Installations d'eau chaude	Installations de chaudière à vapeur
Facteur P:	4	10
Facteur I:	3	5
Facteur D:	100	100
Temps de compensation:	8	5

correspond au circuit de réglage

Integrierte Dichtheitskontrolle

Die Dichtheitskontrolle überprüft, ob die Hauptgasventile dicht sind. Dazu wird der Gasdruck der Versorgung verwendet. Da bei Abschaltung die Dichtheitskontrollstrecke (Raum zwischen den beiden Hauptventilen) leerbrennt, ist im Normalfall dieser Teil beim Start drucklos (Gasdruck > min.=0). Dies prüft die ETAMATIC. Dann wird Hauptgas 1 kurz geöffnet und Gas strömt in die Kontrollstrecke (Gasdruck > min. wechselt von 0 auf 1). Dieser Druck muss nun mindestens 30 Sekunden bestehen bleiben. Dann gilt die Dichtheitskontrolle als abgeschlossen.

Ist die Dichtheitskontrollstrecke beim Start nicht leer (z.B. infolge einer Störabschaltung zuvor), so wird zuerst Hauptgasventil 2 geöffnet. Die Dichtheitskontrollstrecke wird so entlüftet (je nach Anlage in den Feuerraum oder über Dach, Schaltungsvorschlag siehe Anhang). Dann wird 30 sec. geprüft, ob die Strecke drucklos bleibt. Sonst Ablauf wie zuvor beschrieben.

Die Dichtheitskontrolle erfolgt vor dem Zünden.

Der Druckwächter für die Dichtheitskontrollstrecke muss an Eingang "Gasdruck > min" Klemme 47 angeschlossen werden. Er überwacht den Mindestdruck auch während des Betriebs. Soll während des Betriebs jedoch ein anderer Mindestdruck überwacht werden, so ist der Druckwächter dafür in die Gassicherheitskette einzuschleifen.

Es muss jedoch durch die Dimensionierung der Kontrollstrecke gewährleistet sein, dass die Prüfzeit von 30 Sekunden pro Ventil ausreicht, ein Leck von 0,1% des Brenngasverbrauchs bei maximaler Feuerungswärmeleistung, mindestens jedoch 50 dm³/h, sicher zu erkennen.

Leakage test

The leakage test checks whether the main gas valves are leak-tight. The supply gas pressure is used for this purpose. Since the leakage test line (space between the two main valves) burns empty in the event of a shut-off, this part is normally pressureless when starting (gas pressure > min. = 0). The ETAMATIC checks this. Main gas 1 is then briefly opened and gas flows into the test line (gas pressure > min. changes from 0 to 1). This pressure must then subsist for 30 seconds. The leakage test is then deemed to be completed.

If the leakage test line is not empty at the start (e.g. as a result of a fault shut-off previously), main gas valve 2 is opened first. The leakage test line is thus vented (into the combustion chamber or over the roof, depending on the system, for suggested circuit, see Appendix). A check is then conducted to see whether the line remains pressureless for 30 seconds. Otherwise the procedure is as described previously.

The leakage test is performed before ignition.

The pressure monitor for the leakage test line must be connected to "Gas pressure > min" input (terminal 47). It also monitors the minimum pressure during operation. If another minimum pressure is to be monitored during operation, however, the pressure monitor is, for this purpose, to be looped into the gas safety interlock circuit.

However, the test line must be designed to ensure that the test time of 30 seconds per valve is sufficient for reliable detection of a 0.1% leak of the fuel gas consumed at maximum combustion heat output, but at least 50 dm³/h.

Contrôle intégré d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité vérifie si les vannes principales d'alimentation de gaz sont bien étanches en vérifiant la pression d'alimentation. Lors du déclenchement, le tronçon du contrôle d'étanchéité (donc l'espace entre les deux vannes principales) brûle à vide, aussi la pression du gaz est-elle quasi nulle en cas normal lors du start (Pression du gaz > min.=0). ETAMATIC accomplit cette vérification. Puis la vanne principale 1 est brièvement ouverte et le gaz s'écoule dans le tronçon de contrôle (Pression du gaz > min. passant de 0 à 1) et se referme. La pression doit alors rester constante pendant 30 secondes au minimum pour que le contrôle d'étanchéité soit considéré comme réussi.


Si le tronçon de contrôle n'est pas vide lors du start (par suite à un arrêt d'urgence), il doit tout d'abord être purgé en ouvrant la vanne 2. Le tronçon de contrôle d'étanchéité est ainsi vidé du gaz restant (selon le type d'installation vers le foyer ou sur le toit, voir en annexe les propositions de montage). Puis on mesure pendant 30 secondes si le tronçon reste sans pression, sinon on répète la procédure décrite ci-dessus.

Le contrôle d'étanchéité est opéré avant chaque allumage.

Le pressostat dans le tronçon de contrôle d'étanchéité doit être connecté à l'entrée "Pression du gaz > min." (borne 47). Il surveille également la pression minimale pendant l'exploitation normale. Si une pression min doit en plus être surveillée, un autre pressostat est à inclure dans le circuit de sécurité

Il faut dimensionner le tronçon de contrôle de l'étanchéité de telle manière que pendant 30 secondes, pour chaque vanne, une fuite de 0,1% de la consommation de gaz soit détectée, ou en marche à fond, au moins 50 dm³/h, soit repérée à coup sûr.

Ablaufschema Dichtheitskontrolle
Leakage test flow chart
Schéma de la procédure de contrôle d'étanchéité



Berechnungsbeispiel

Im Folgenden ist eine (näherungsweise) Formel zur Berechnung der Dichtheitskontrolleinrichtung zusammengestellt:

Definitionen:

GDW	Gasdruckwächter
V1	gasseitige Sicherheitsabsperreinrichtung
V2	brennerseitige Sicherheitsabsperreinrichtung
P _B	barometrischer Luftdruck ≈1000 mbar
P _{SU}	unterer Schalterpunkt (fallend) des GDW
P _{SO}	oberer Schalterpunkt (steigend) des GDW
Δp	= P _{SO} - P _{SU} Schaltdifferenz des GDW
P _G	Gasfließdruck (Vordruck vor V1)
V _P	Volumen der überprüften Gasstrecke
V _L	Leckmenge
V _{Lmax}	max. zulässige Leckmenge (Grenzwert)
t _P	Prüfzeit (30 Sekunden, fest)

D.h. für einen maximalen Gasdurchsatz von 50 m³/h lautet die Formel zu:

$$\frac{V_P \cdot \Delta p}{t_P \cdot P_B} \leq 50 \text{ [dm}^3/\text{h]} \Rightarrow \frac{V_P \cdot \Delta p}{30 \text{ [s]} \cdot 1000 \text{ [mbar]}} \leq 50 \text{ dm}^3/\text{h (V}_{L\text{max}})$$

$$\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{\Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

Dabei ist für Δp der Zahlenwert in mbar einzusetzen. Für einen Gasdurchsatz Q von > 50 m³/h lautet die Formel zu:

$$V_P \leq \frac{\dot{Q}}{0,12 \cdot \Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

Dabei sind die Zahlenwerte für Q in m³/h und für Δp in mbar einzusetzen.

Calculation example

An (approximate) formula for calculating the leakage test monitoring facility is summarised below:

Definitions:

GDW	gas pressure monitor
V1	gas-side safety shut-off device
V2	burner-side safety shut-off device
P _B	barometric air pressure ≈1000 mbar
P _{SU}	lower GDW switching point (falling)
P _{SO}	upper GDW switching point (rising)
Δp	= P _{SO} - P _{SU} GDW switching difference
P _G	gas flow pressure
V _P	(supply pressure before V1)
V _L	volume of gas line tested
V _{Lmax}	leakage quantity
t _P	maximum admissible leakage quantity (limit)
t _P	testing time (30 seconds, fixed)

That is, for a maximum gas flow rate of 50 m³/h the formula is:

$$\frac{V_P \cdot \Delta p}{t_P \cdot P_B} \leq 50 \text{ [dm}^3/\text{h]} \Rightarrow \frac{V_P \cdot \Delta p}{30 \text{ [s]} \cdot 1000 \text{ [mbar]}} \leq 50 \text{ dm}^3/\text{h (V}_{L\text{max}})$$

$$\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{\Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

The numerical value in mbar is to be inserted for Δp. For a gas rate of flow Q of >50 m³/h the formula is:

$$V_P \leq \frac{\dot{Q}}{0,12 \cdot \Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

The numerical value is to be inserted in m³/h for Q and in mbar for Δp.

Exemple de calcul

Voici une formule approximative permettant de calculer la valeur du contrôle d'étanchéité:

Définitions:

GDW	Contrôleur de pression gaz (pressostat)
V1	Dispositif de fermeture de sécurité du côté de l'entrée du gaz
V2	Dispositif de fermeture de sécurité du côté du brûleur
P _B	Pression barométrique de l'air ≈1000 mbar
P _{SU}	Point inférieur de commutation de GDW (en descendant)
P _{SO}	Point supérieur de commutation de GDW (en montant)
Δp	= P _{SO} - P _{SU} différence de commutation de GDW
P _G	Pression d'écoulement du gaz (surpression devant V1)
V _P	Volume du tronçon de contrôle d'étanchéité
V _L	Quantité de fuite
V _{Lmax}	Quantité de fuite maximale admissible
t _P	Valeur limite)
t _P	Temps fixe de vérification (30 secondes)

Pour un débit maximum de gaz de

50 m³/h, la formule prend la valeur suivante:

$$\frac{V_P \cdot \Delta p}{t_P \cdot P_B} \leq 50 \text{ [dm}^3/\text{h]} \Rightarrow \frac{V_P \cdot \Delta p}{30 \text{ [s]} \cdot 1000 \text{ [mbar]}} \leq 50 \text{ dm}^3/\text{h (V}_{L\text{max}})$$

$$\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{\Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

La valeur Δp doit être exprimée en mbar.

Pour un débit de gaz Q > 50 m³/h, la formule devient:


$$V_P \leq \frac{\dot{Q}}{0,12 \cdot \Delta p} \text{ [dm}^3\text{]} ;$$

La valeur de Q doit être exprimée en m³/h et celle de Δp en mbar.

Berechnungsbeispiele	Calculation examples	Exemples de calcul
<p>A. Annahme: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, Gasdurchsatz $< 50 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 20,8 [\text{dm}^3]$;</p> <p>d.h. die zu überprüfende Gasstrecke darf nicht größer als $20,8 \text{ dm}^3$ sein, um die geforderte Leckmenge erkennen zu können.</p>	<p>A. Assuming: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, gas rate of flow $< 50 \text{ m}^3/\text{h}$: $\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 20,8 [\text{dm}^3]$;</p> <p>i.e. the gas line being tested should not exceed $20,8 \text{ dm}^3$, so as to be able to detect the required leakage quantity.</p>	<p>A. Hypothèse: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, débit de gaz $< 50 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Rightarrow V_P \leq \frac{416}{20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 20,8 [\text{dm}^3]$;</p> <p>cela signifie que le volume du tronçon de contrôle d'étanchéité ne doit pas dépasser $20,8 \text{ dm}^3$, afin de pouvoir détecter convenablement les fuites éventuelles.</p>
<p>B. Annahme: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, Gasdurchsatz $< 200 \text{ m}^3/\text{h}$; $\Rightarrow V_P \leq \frac{200}{0,12 \cdot 20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 83,3 [\text{dm}^3]$;</p> <p>d.h. die zu überprüfende Gasstrecke darf nicht größer als $83,3 \text{ dm}^3$ sein, um die geforderte Leckmenge von $200 \text{ dm}^3/\text{h}$ erkennen zu können.</p>	<p>B. Assuming: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, gas rate of flow $< 200 \text{ m}^3/\text{h}$: $\Rightarrow V_P \leq \frac{200}{0,12 \cdot 20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 83,3 [\text{dm}^3]$;</p> <p>i.e. the gas line being tested should not exceed $83,3 \text{ dm}^3$, so as to be able to detect the required leakage quantity of $200 \text{ dm}^3/\text{h}$.</p>	<p>B. Hypothèse B: $\Delta p = 20 \text{ mbar}$, débit de gaz $< 200 \text{ m}^3/\text{h}$: $\Rightarrow V_P \leq \frac{200}{0,12 \cdot 20} [\text{dm}^3]$, $\Rightarrow V_P \leq 83,3 [\text{dm}^3]$;</p> <p>cela signifie que le volume du tronçon de contrôle d'étanchéité ne doit pas dépasser $83,3 \text{ dm}^3$, afin de détecter la fuite admissible de $200 \text{ dm}^3/\text{h}$.</p>

Spezifikation der Feuerungsautomatfunktion
"StandBy Mode"

Ablauf Ölbetrieb




Der Feuerungsautomat steht nun in „StandBy“ mit brennender Zündflamme. Das Signal „Zündstellungs- quittung“ muss während des gesamten Vorgangs an- liegen.

Sobald der Kesseldruck, bzw. die Kesseltemperatur, so- weit abgefallen ist, dass der Brenner wieder einschalten würde (bei internem Lastregler) bzw. sobald der LSB- Kontakt - Klemme 1 - wieder geöffnet wird, oder sobald über Feldbus der Befehl kommt, wird (eventuell nach einer Dichtheitskontrolle vor Betrieb bei Gas) der para- metrierte Zündvorgang des Brennstoffs ohne erneutes Einschalten des Zündrafas (und ohne die Trafovorein- schaltzeit) ausgeführt (analog Wechsel über Zünd- brenner -> Zünden des neuen Brennstoffs).

Specification of the firing automat function
"standby mode"

Sequence in oil operation:




The sequenzer is now in standby mode with active ignition flame. Ignition position acknowledgement must apply all the time.

As soon as the pressure or the temperature drops down, so that the burner shall start again, or when the external switch applies no longer (via LSB or fieldbus) the oil or gas valves open with the second safety time. At gas, a leakage test takes place before, if configured.

Spécification de la fonction ``Mode Standby`` de la commande contrôle brûleur

Diagramme de phases marche fuel



La commande contrôle brûleur est en mode " standby " avec brûleur pilote en marche. Le signal d´acquiescement position d´allumage doit être en permanence activé durant cette phase.

Dès que la pression ou la température de la chaudière baisse de telle manière que le brûleur devrait être mis en marche,(avec régulateur de charge interne) ou si le contact du LSB- borne 1 ,est à nouveau ouvert,ou si le signal entre par le BUS champ, on active (éventuellement un contrôle d´étanchéité avant marche gaz) le para- mètre d´allumage du brûleur sans actionner à nou- veau le transfo d´allumage(changement analogique du brûleur d´allumage-> allumage du nouveau combustible).

Wird während des StandBy Modus das Signal „Brenner EIN“ weggenommen, schaltet der Feuerungsautomat ab. Das Abschalten verläuft analog dem Abschalten aus dem Betriebsmodus Grundlast/ Regelbetrieb mit allen parametrisierten Abläufen.

Im Ölbetrieb bleibt die Ölpumpe im StandBy Mode aktiv.

LSB-Modul
Adresse 31 Eingang 1



Da über die Dauer des Betriebes des Zündbrenners alleine nichts gesagt werden kann, muss die Zündflammenüberwachung entweder als eine für Dauerbetrieb zugelassene Zündflammenüberwachung ausgeführt sein, oder die Zündflamme wird zusammen mit der Hauptflamme mit einem für Dauerbetrieb ausgerüsteten Flammwächter überwacht.

If the "Burner on" signal will be removed during standby mode, the ETAMATIC switches of.

In oil operation the output for the oilpump stays active

LSB-module
Address 31 input 1



Since it's not sure how long the standby mode applies, a separate ignition flame-guard must be approved for continuous operation, or mainflame and ignition flame will be monitored together with one flame scanner, approved for continuous operation.

Si on coupe le signal marche brûleur en étant en " mode standby", la commande contrôle arrête le brûleur. L'arrêt s'effectue comme dans le mode d'un arrêt normal avec tous les paramètres ayant été configurés

En marche "standby" fuel, les pompes fuel restent activées.

Modul LSB
Adresse 31 entrée 1



Vue que le temps de marche du brûleur pilote n'est pas enregistré, il faut impérativement que la surveillance de flamme soit sûre, et autorisée pour marche permanente d'un brûleur pilote, ou que la flamme pilote et la flamme principale soit contrôlées par la même surveillance de flamme, également sûre et autorisée pour une marche permanente.

Vorgabe StandBy über LSB-Modul


Switching in standby mode via LSB module

Données Standby à travers module LSB

Anschluss ETAMATIC mit StandBy

Connection ETAMATIC with standby

Raccord ETAMATIC avec standby



Anhang		Appendix		Annexe	
Bedeutung der Modi		Mode abbreviations used		Signification des modes	
Anzeige auf Istwert / Anzeige auf Status		Displayed on actual value feedback/displayed on status		Affichage sur valeur réelle / Affichage sur status	
Es bedeuten:		Meaning:		Signification:	
BE	→ "Bereit" (Signal Kl. 58 liegt an)	BE	→ "Ready" (signal on terminal 58)	BE	→ "Prêt" (signal présent sur borne 58)
ZÜ	→ "Zündstellung" bzw. Zünden	ZÜ	→ "Ignition position" or ignition	ZÜ	→ "Position d'allumage", resp. allumage en cours
EZ	→ "Einstellen / Zündstellung" (wie "Zünden", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")	EZ	→ "Setting/Ignition position" (as "Ignition", but ETAMATIC on "Set")	EZ	→ "Réglage/Position d'allumage" (analogue à "Zü", mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
GL	→ "Grundlast"	GL	→ "Base load"	GL	→ "Charge de base"
EG	→ "Einstellen / Grundlast" (wie "Grundlast", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")	EG	→ "Setting/Base load" (as "Base Load", but ETAMATIC on "Set")	EG	→ "Réglage/Charge de base" (analogue à "GL", mais ETAMATIC En marche sur position "Réglage")
NA	→ "Nachlüften"	NA	→ "Post-ventilation"	NA	→ "Ventilation après fonctionnement"
AU	→ "Brenner aus" (kein Signal liegt an)	AU	→ "Burner Off" (no signal present)	AU	→ "Brûleur ARRET" (aucun signal)
EI	→ "Einstellen"	EI	→ "Setting"	EI	→ "Réglage"
SL	→ "Speicher Löschen"	SL	→ "Clear memory"	SL	→ "Effacement mémoire"
EV	→ "Einstellen/Vorlüften" (wie "Vorlüften" ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")	EV	→ "Setting/Pre-ventilation" (as "Pre-ventilation", but ETAMATIC on "Set")	EV	→ "Réglage/préventilation" (analogue à VO" mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
ES	→ "Einstellen/Steuern" (wie "Automatik", ETAMATIC jedoch auf "Einstellen")	ES	→ "Setting/Control" (as "Automatic", but ETAMATIC on "Set")	ES	→ "Réglage / Commande" (analogue à "Automatique" mais ETAMATIC en marche sur position "Réglage")
ST	→ "Störung"	ST	→ "Fault"	ST	→ "Défaut"
VO	→ "Vorlüften"	VO	→ "Pre-ventilation"	VO	→ "Préventilation"
HA bzw. Hand	→ "Handbetrieb" (Brenner kann von Hand in der Leistung verändert werden)	HA or Hand	→ "Manual mode" (Burner output can be manually adjusted)	HA ou Hand	→ "Commande manuelle" (La puissance du brûleur Peut être modifiée à la main)
Keine Anzeige	→ Brenner auf Automatik In Betrieb	no display	→ Burner on automatic in operation	Pas d'affichage	→ Le brûleur fonctionne en service automatique
LE	→ Last extern (der Lastregler ist über digitalen Eingang deaktiviert)	LE	→ external load (load controller is disabled by digital input)	LE	→ Charge externe

Integrierte Flammenüberwachung (Option)

Verwendungszweck

Die integrierte Flammenüberwachung dient zur Überwachung von Öl- und Gasflammen. Der Flammenwächter hat die Aufgabe in Feuerungsanlagen die Brennerflamme unbeeinflusst von Bedingungen im Brenerraum (z. B. glühende Ausmauerung) zu erfassen und bei einem Flammenabriss über das Brennersteuergerät intern den Steuerbefehl zum Abstoppen der Brennstoffzufuhr auszulösen.

Es sind folgende LAMTEC-Flammenfühlertypen anschließbar:
FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV
(inclusive der entsprechenden Untertypen)

Kennwerte Flammenfühler

Eingangsgroßen - optische Flammenfühler

Erforderliche Eingangswerte aus der Flammenstrahlung zur Meldung: *"Flamme vorhanden"*

- Spektraler Strahlungsbereich = 260...400nm (FFS 05 UV-1/ FFS 06 UV-1)
- Spektraler Strahlungsbereich = 210...380 nm (FFS 05 UV-2)
- Spektraler Strahlungsbereich = 850...1200 nm (FFS 05-1, FFS 05-1 Ex)
- Spektraler Strahlungsbereich = 1200...2800 nm (FFS 05, FFS 05 Ex, FFS06)
- Pulsationsfrequenz ca. 10...200 Hz
- Pulsationsamplitude ≥ 10 mV

Integral flame monitoring (optional)

Applications

The integral flame monitoring system serves to monitor oil and gas flames. In combustion installations, the flame monitor's task is to detect the burner's flame without being affected by conditions within the burner (e.g. glowing nozzles), and if the flame is extinguished to trigger the internal control command for shutting off the fuel supply via the burner's control unit.

The following LAMTEC flame sensor types can be connected:
FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV
(incl. the corresponding sub-types).

Flame sensor characteristics

Input variables - optical flame sensors

Required input values from the flame's emitted radiation for outputting the message *"Flame present"*

- Spectral radiation region = 260...400 nm (FFS 05 UV-1/ FFS 06 UV-1)
- Spectral radiation region = 210...380 nm (FFS 05 UV-2)
- Spectral radiation region = 850...1200 nm (FFS 05-1, FFS 05-1 Ex)
- Spectral radiation region = 1200...2800 nm (FFS 05, FFS 05 Ex, FFS 06)
- Pulse frequency ca. 10...200 Hz
- Pulse amplitude ≥ 10 mV

Surveillance de flamme intégrée (option)

Application

La surveillance de flamme intégrée sert pour le gaz et le mazout. Le contrôleur de flamme surveille la flamme de brûleurs de systèmes de combustion, indépendamment des conditions dans le foyer (p. ex. briquetage ardent). Le dispositif de commande ferme l'alimentation du combustible lorsque la flamme décolle.

Les types de sondes de flamme LAMTEC suivants peuvent être raccordés:
FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV (y c. les sous-types correspondants).

Valeurs indice des sondes de flamme

Grandeurs d'entrée - sonde de flamme optique

Valeurs d'entrée nécessaires de rayonnement de flamme pour le signal: *"flamme existante"*:


- Secteur de rayonnement spectral = 260...400nm (FFS 05 UV-1/FFS 06 UV-1)
- Secteur de rayonnement spectral = 210...380nm (FFS05 UV-2)
- Secteur de rayonnement spectral = 850...1200 nm (FFS 05-1, FFS 05-1 Ex)
- Secteur de rayonnement spectral = 1200...2800 nm (FFS05, FFS05 Ex, FFS06)
- Fréquence de pulsion 10...200 Hz
- Amplitude de pulsion ≥ 10 mV

Eigenüberwachungsprinzip

- Signalverarbeitung über zwei getrennt aufgebaute und wechselseitig angesteuerte Übertragungskanäle.
 - Ständiger Vergleich der Ausgangspegel auf Antivalenz
- Der Übertragungsbereich der digitalen Frequenzwertung lässt einen Signaldurchlauf zwischen 10 bzw. 25 Hz...200 Hz zu. Netzfrequente Signale und deren Harmonische werden mit einer Bandbreite von 3 Hz ausgeblendet.

Empfindlichkeitseinstellung am Flammenfühler FFS 06-IR und FFS 05

Die Einstellung erfolgt an den Schaltern S1 und S2, zugänglich nach Öffnung des Fühlergehäuses.




Self-monitoring principle

- Signal processing via two separately constructed and alternately activated transmission channels.
 - Continuous comparison of the output levels for antioincidence.
- The transmission range of the digital frequency analysis covers signal transmittance between 10 or 30...300Hz. Mains frequency signals and their harmonics are filtered out, with a 3 Hz filter bandwidth.


Setting of sensitivity of flame scanner FFS 06-IR and FFS 05

Adjust sensitivity witch switch S1 and S2 after open the housing of the scanner.

FFS 05



FFS 06-IR




Bei dem Flammenfühler FFS 06-UV ist keine Empfindlichkeitseinstellung möglich.
There is no sensitivity switch for flame scanner type FFS 06-UV.
En utilisant le capteur de flamme FFS06-UV, aucune possibilité de réglage de sensibilité

Principe d'autosurveillance

- Traitement des signaux par deux canaux de transmission indépendants et commandé réciproquement.
 - Comparaison permanente des niveaux de sortie sur l'autoincidence.
- Le secteur de transmission pour l'évaluation numérique des fréquences admet une transmission de signaux entre 10, resp. 25 Hz...200 Hz. Les signaux en fréquence du réseau et leurs harmoniques sont filtrés dans une largeur de bande de 3 Hz.

Réglage de sensibilité sur les sondes de flamme FFS 06-IR et FFS 05


Le réglage se réalise sur les commutateurs S1 et S2, accessibles après l'ouverture du boîtier de sonde.

Allgemeine Hinweise zur optischen Flammenüberwachung	Hinweise zur Montage und Installation Die bei einem Verbrennungsvorgang auftretenden Prozesse führen auch zu einem pulsierenden Strahlungsanteil der Flamme (Flackern der Flamme), dessen Schwingungsfolge (Flammenfrequenz) an der Flammenwurzel (also in der Nähe des Brennermundes) relativ schnell abläuft und zur Flammenspitze hin langsamer wird. Der <i>Flammenfühler</i> sollte für Einzelüberwachung so ausgerichtet werden, dass das erste Drittel der Flamme erfasst wird. Die richtige Platzierung des Flammenfühlers ist also eine entscheidende Voraussetzung für eine hohe Verfügbarkeit bzw. die erreichbare Selektierungsqualität.
	ACHTUNG ! Die Verlegung der Fühlerleitung sollte räumlich getrennt von Netz- und Steuerleitungen sowie energiereichen Starkstromleitungen bzw. -Einrichtungen (z.B. Zündleitungen, Zündtransformator, Elektromotoren, Schütze) erfolgen. Eine parallele Leitungsführung zu Netzleitungen in Kabelkanälen ist möglichst zu vermeiden.

General information on optical flame monitoring	Notes on assembly and installation The processes that occur during combustion give rise, inter alia, to a pulsing component of the flame's radiation (flame flickering), whose oscillations (flame frequency) are relatively rapid at the flame's root (i.e. near the burner's mouth) and become slower toward its tip. For individual monitoring, the <i>flame sensor</i> should be so aligned that the first third of the flame is observed. Thus, the flame sensor's correct alignment is essential for achieving a high degree of availability and/or selectivity.
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CAUTION!
 The sensor's cabling should be run physically separately from mains and control lines and from high-power current conductors and installations (e.g. ignition cables, ignition transformer, electric motors, electric relays). Parallel runs together with mains cables within conduits should be avoided.

Mentions générales relatives à la surveillance optique de la flamme	Mentions relatives au montage et à l'installation Les processus générés par la combustion mènent aussi à une part de rayonnement pulsante de la flamme (vacillement), dont les oscillations (fréquence) sur la racine de la flamme (donc à proximité de la bouche de flamme) évoluent relativement vite et se ralentissent vers la pointe de la flamme. La sonde de flamme pour la surveillance individuelle devrait être orientée de façon à ce que le premier tiers de la flamme soit saisi. L'emplacement correct de la sonde de flamme est donc une condition primordiale pour une bonne disponibilité, resp. la qualité de sélection atteignable.
	Attention! La conduite de sonde doit être matériellement séparée des conduites, resp. dispositifs d'alimentation et de commande (p. ex. conduite/transformateur d'allumage, moteurs électriques, disjoncteurs). La pose parallèle aux conduites d'alimentation dans des canaux de câbles n'est pas admise.

Optische Flammenfühler FFS 05, FFS 05-1, FFS 05 Ex, FFS 05 UV-1, FFS 05 UV-2

(bei ETAMATIC optional einsetzbar)

Die Bauelemente der Fühlerschaltung sind auf Leiterplatten in einem zylindrischen Gehäuse mit einer axialen, strahlwassersicheren Lichteintrittsöffnung untergebracht. Der Flammenfühler genügt den Anforderungen der Schutzart IP 65.

Optischer Flammenfühler FFS 06/FFS06-UV

(Standardfühler für ETAMATIC)

Die Bauelemente der Fühlerschaltung sind auf einer Leiterplatte in einem zylindrischen Gehäuse mit einer seitlichen, spritzwassersicheren Lichteintrittsöffnung untergebracht.

Der Flammenfühler genügt den Anforderungen der Schutzart IP 54. Die Auswertungsschaltung für alle Fühlertypen ist in der ETAMATIC untergebracht.

Der Kabelanschluss vom Fühler zur ETAMATIC erfolgt fünfpolig, statischgeschirmt mit dem Potential des Flammenfühlergehäuses (Betriebserdanschluss), eine sechste Leitung (rosa) dient zur Kontrolle der Flammenintensität während der Inbetriebnahme.



Wenn die ETAMATIC mit integriertem Flammenwächter verwendet wird, darf Kl. 53 nicht beschaltet sein.

Optische Flammenfühler FFS 05 ... ; FFS 06

Die optischen Flammenfühler werden mit einer Anschlussleitung von ca. 2 m Länge geliefert. Eine Verlängerung der Zuleitung zwischen Flammenfühler und Flammenüberwachungsgerät ist bis zu 500 m zulässig. Wir empfehlen für die Realisierung einer Verlängerung vor Ort, eine separate, fünfadrig geschirmte Verlängerungsleitung, die über die Anschlussgehäuse FG 20 oder FG 21 mit der Fühleranschlussleitung verbunden werden kann, z.B.

– Kabeltyp

Schaltlitze LiYCY (bl, rt, gn, ge, ws)
5 x 1 x 0,5 mm² (AWG 20)

Optical flame sensors FFS 05, FFS 05-1, FFS 05 Ex, FFS 05 UV-1, FFS 05 UV-2

The sensor's circuit components are located on PCBs in a cylindrical housing with a spray-proof, axial optical aperture.

The sensor meets the requirements of protection class IP 65.

Optical flame sensor FFS 06/FFS06-UV

The sensor's circuit components are located on PCBs in a cylindrical housing with a spray-proof, lateral optical aperture.

The sensor meets the requirements of protection class IP 54.

The computing circuit for all sensor types is located in the ETAMATIC.

Cabling from the sensor to the ETAMATIC is 5-pole, static-screened with the sensor housing's potential (operating earth connection), a sixth cable is for measuring the flame signal during commissioning.



If the ETAMATIC is used with an integral flame monitor, terminal 53 must not be connected to any other components.

Optical flame sensor FFS 05 ... ; FFS 06

The optical flame sensors are supplied together with a connecting cable ca. 2 m long. The line between the sensor and the flame monitoring unit may be extended up to a distance of 500 m. For implementing an on-site extension we recommend a separate screened, five-wire extension cable that can be connected to the sensor cable via an FG 20 or FG 21 connector box, e.g.

– cable type

LiYCY braided wire (blue, red, green, yellow, white) 5 x 1 x 0.5 mm² (AWG 20)

Sondes de flamme optiques FFS 05, FFS 05-1, FFS 05 Ex, FFS 05 UV-1, FFS 05 UV-2

(utilisables en option sur l'ETAMATIC)

Les éléments de la commande par sonde sur la platine sont placés dans un boîtier cylindrique muni d'un orifice d'entrée axial de lumière, protégé contre les eaux en jet. La sonde de flamme répond aux exigences du genre de protection IP 65.

Sonde de flamme optique FFS 06/FFS06-UV

(sonde standard sur l'ETAMATIC)

Les éléments de la commande par sonde sur la platine sont placés dans un boîtier cylindrique muni d'un orifice d'entrée axial de lumière, protégé contre les eaux en jet.

La sonde de flamme répond aux exigences du genre de protection IP 54.

La commutation d'interprétation pour tous les types de sondes est placée dans l'ETAMATIC.

Le branchement de la sonde à l'ETAMATIC s'effectue par câble à cinq pôles, isolé solidairement avec le potentiel du boîtier de la sonde de flamme (mise à terre d'exploitation), un 6^{ème} fil, permet de contrôler l'intensité de la flamme pendant la mise en service.



En utilisant l'ETAMATIC avec contrôleur de flamme intégré, la borne 53 ne doit pas être commutée.

Sonde de flamme optique FFS 05 ... ; FFS 06

Les sondes de flamme optiques sont livrées avec une conduite d'alimentation de 2 m env. L'alimentation entre la sonde de flamme et le dispositif de surveillance peut être prolongée jusqu'à 500 m. Nous recommandons, pour une prolongation sur le site, d'utiliser une conduite séparée, blindée, à 5 pôles qui peut être connectée par le boîtier de raccordement FG 20 ou FG 21 avec la conduite de sonde, p. Ex.

- Type de câble

fil à brins multiples LiYCY (bl, rt, gn, ge, ws)
5 x 1 x 0.5 mm² (AWG 20)





Wenn die Option "integrierte Flammenüberwachung" in der ETAMATIC nachträglich deaktiviert wird (z.B. weil eine externe Flammenüberwachung verwendet werden soll), **muss** die Flammenwächtersteckkarte aus der ETAMATIC ausgebaut werden.

Der Kabelschirm darf nicht als niederfrequenztragende Betriebsverbindung verwendet werden.


Die Fühler müssen so an der Sichtöffnung montiert werden, dass die Brennerflamme im gesamten "Fahrbereich der Feuerungsanlage" gut sichtbar ist. Für eine selektive Überwachung sollte die Sichtöffnung so platziert sein, dass der Flammenfühler die Flammenwurzel (Nähe Brennermund) der zu überwachenden Brennerflamme erfasst. Dabei ist zu beachten, dass mit länger werdenden Rohrstützen der vom Fühler erfasste Bereich der Brennerflamme eingeengt wird. Die Sichtöffnung muss ggf. durch ein entsprechendes Schutzglas abgedichtet sein.

Umschaltung auf Anzeige Flammintensität

Reset  drücken

Taste  2x drücken

Zurück zur Verbundanzeige:

Taste  nochmals drücken



Kontrolle der Flammenstörschaltung

Das Abreißen bzw. das Verlöschen der Flamme ist nachzubilden. Dazu ist die Brennstoffzufuhr des vom Flammenfühler überwachten Brenners abzusperrn.

Es ist zu kontrollieren, dass **nach dem**

Verlöschen der Flamme in der Zeit

$tv_{\text{Aus}} \leq 1\text{ s}$, das Signal zum Schließen

der Sicherheitsabsperrovorrichtung

ausgelöst wird.

Störcode 004 erscheint an der ETAMATIC.




If the option "integrated flame monitoring" is later deactivated in the ETAMATIC (e.g. because an external flame monitoring is to be used), **must** the automatic flame guard plug-in card from the ETAMATIC be removed.

The cable's screening must not be used as a low-frequency carrying operational link.

The sensors should be so mounted at the inspection aperture that the burner's flame is properly visible across the entire combustion facility's "operating range". For selective monitoring, the inspection aperture should be so placed that the sensor covers the monitored flame's roof (near the burner's mouth). Attention should be paid to the fact that with tube collars extended, the part of the flame covered by the sensor becomes restricted. If necessary, the inspection aperture should be sealed with a suitable protective glass sheet.

Switch display to flame intensity

Press Reset .

Press  twice.

Back to display of the compound.

Press  again.



Checking the flame shut-down system

A simulation should be carried out of the flame failing or being extinguished. To this end, the fuel supply to the burner

monitored by the flame sensor should be shut off. **It is necessary to check** that

after the flame is extinguished, the

safety interlock closing signal is

triggered during the period $tv_{\text{off}} \leq 1\text{ s}$.

The ETAMATIC displays the fault code 004.





Si l'option «contrôle de flamme intégré» est ultérieurement désactivée dans l'ETAMATIC (p. ex. parce qu'un contrôle de flamme externe est utilisé, la carte de circuits imprimés dans l'ETAMATIC **doit être démontée**).

L'écran de câble ne doit pas être utilisé comme connexion opérationnelle à basse fréquence.


Les sondes doivent être montées sur le regard de façon à ce que la flamme du brûleur soit visible sur toute la plage d'exploitation de l'installation de chauffage. Pour une surveillance sélective, le regard devrait être placé de façon à ce que la sonde puisse saisir la racine de la flamme (près de la bouche du brûleur) de la flamme à surveiller. Il faut tenir compte qu'avec une tubulure plus longue, le secteur saisi par la sonde se rétrécit. Le regard doit, si nécessaire, être jointoyé par un verre de protection correspondant.

Inversion sur l'affichage de l'intensité de flamme

Appuyer sur reset .

Appuyer 2 fois sur la touche .

Retour à l'affichage compound:

Appuyer encore une fois sur la touche .



Contrôle du déclenchement par dérangement de flamme

Le décollage, resp. l'extinction de la flamme doit être reproduit. A cet effet, l'alimentation de combustible du brûleur surveillée par la sonde doit être fermée. **Il faut contrôler**

qu'après l'extinction de la flamme dans

le temps $tv_{\text{Aus}} \leq 1\text{ s}$, le signal pour fermer

l'organe d'arrêt de sé curité soit activé.

Le code de dérangement 004 se présente

sur l'ETAMATIC.

Störrocodes

Ein "H" vor dem Störcode zeigt an, dass der Hauptprozessor die Stürursache entdeckt hat...

Ein "U" davor signalisiert, dass der Überwachungsprozessor die Störung ausgelöst hat.

Ein * bedeutet, dass für diese Störung ein Wiederanlauf zugelassen ist. Eine blinkende Stör-LED signalisiert, dass in Kürze ein Wiederanlauf erfolgen wird.

** bedeutet, dass beliebig oft ein Wiederanlauf versucht wird

Störcodenummer

- 001 Zündflamme kommt nicht
- 002 Fremdlichtstörung
- 003 Flammenstörung während des Zündvorgangs
- 004* Flammenstörung während des Betriebs
- 005 Flammsignal erscheint nicht während 1. Sicherheitszeit
- 006 Flammsignal erlischt während Stabilisierungszeit
- 007 Flammsignal erlischt während 1. Sicherheitszeit
- 008 Flammsignal erlischt während 2. Sicherheitszeit
- 009 Flammsignal erscheint nicht während der Sicherheitszeit
- 010 Flammsignal erlischt während der Sicherheitszeit
- 101 Interner Fehler
- 102 Interner Fehler
- 103 Interner Fehler
- 104 D/A-Wandler defekt
- 105**Kurvendaten sind defekt! Kurvensatz Nr.:

Fault codes

An "H" before the fault code indicates that the main processor has identified the cause of the defect.

A preceding "U" indicates that the monitoring processor has triggered the fault.

An * signifies that re-starting is permitted for this fault. A blinking Fault-LED means, that a autonomic restart will happen.

** if means, that it tries as many as possible the burner start.

Fault code No.

- 001 Ignition flame is not available
- 002 Extraneous light fault
- 003 Flame fault during ignition sequence
- 004* Flame fault during operation
- 005 Flame signal does not occur during 1st safety period
- 006 Flame signal extinguishing during stabilisation period
- 007 Flame signal extinguishing during 1st safety period
- 008 Flame signal extinguishing during 2nd safety period
- 009 Flame signal does not occur during safety period
- 010 Flame signal extinguishing during safety period
- 101 Internal fault
- 102 Internal fault
- 103 Internal fault
- 104 D/A converter defective
- 105**Curve data are defective! Curve set No.

Codes de défauts

Un "H" devant le code de défaut indique que le processeur principal a détecté la cause de l'incident.

Un "U" devant le code de défaut indique que le processeur de surveillance a corrigé la cause de défaut.

Une * indique que ce défaut permet d'effectuer un redémarrage.

Une ** indique que un redémarrage est essayé quelque chose souvent.

Numéros de codes de défaut







- 001 La veilleuse ne s'allume pas.
- 002 Incident dû à une detection de flamme avant démarrage
- 003 Défaut de flamme pendant la procédure d'allumage
- 004* Incident de flamme pendant l'exploitation
- 005 Le signal de flamme ne se présente pas pendant le 1^{er} temps de sécurité.
- 006 Le signal de flamme s'éteint pendant le temps de stabilisation.
- 007 Le signal de flamme s'éteint pendant le 1^{er} temps de sécurité.
- 008 Le signal de flamme s'éteint pendant le 2^{er} temps de sécurité.
- 009 Le signal de flamme ne se présente pas pendant le temps de sécurité.
- 010 Le signal de flamme s'éteint pendant le temps de sécurité.
- 101 Erreur interne
- 102 Erreur interne
- 103 Erreur interne
- 104 Convertisseur digital/analogique défectueux
- 105**Données des courbes défectueuses! Jeu de courbes n° :

Hilfen
Aides

A13

106	Unterschiedliche Parameter zwischen HP & UE, bei Parameterr:	106	Different parameters between main and monitoring processor, at parameter No.:	106	Paramètres différents entre HP & UE, paramètre n° :	A14
107	Unzulässige Konfiguration in den Parametern	107	Inadmissible configuration in the parameters	107	Configuration inadmissible	
108	Unterschiedliche Eingangssignale auf HP & UE.	108	Different digital input signals on main and monitoring processor	108	Signaux d'entrée différents sur HP & UE.	
110	CRC-16 Test hat einen Fehler entdeckt	110	CRC-16 test has discovered a fault	110	Le test CRC-16 a détecté une erreur	
111	RAM-Test erkennt Fehler	111	RAM test detects fault	111	Le test RAM a détecté une erreur	
112	Selbsttest timeout	112	Selftest timeout	112	Timeout de l'autotest	
120*	Unterschiedlicher Betriebsmodus zwischen Ü- und Hauptprozessor	120*	Different operating mode between monitoring and main processor	120*	Mode d'exploitation différent entre processeurs U et HP	A24
121- 124	Die Korrektur ist außerhalb ihres zulässigen Bereichs. Kanal: 1-4	121- 124	The correction is outside its admissible range, channel 1-4	121-124	La correction sort du cadre de vos compétences. Canaux: 1-4	
139	Integ. Flammenwächter: Störung bei Selbsttest	139	Internal Flame guard: fault during selfcheck	139	Contrôleur de flamme intégré: dérangement lors de l'autotest.	A25
140	Das EE-Prom ist defekt.	140	The EEPROM is defective	140	EEPROM est défectueux.	
141- 144	Potdefekt. Rückführung ändert sich zu schnell. Kanal: 1-4	141- 144	Potentiometer defect, feedback varies too rapidly: channel 1-4	141- 144	Potentiomètre défectueux, le retour se modifie trop vite. Canaux: 1-4	E13
151**	Rezirkulappe ist deaktiviert, erreicht ZU-Stellung nicht rechtzeitig, Kanal:	151**	The deactivated re-circulation valve does not reach "CLOSED" position rapidly enough: channel:	151**	Le clapet de recirculation est désactivé et n'atteint pas assez vite sa position fermée, Canal:	
171- 174**	Totband zu lange überschritten: Kanal 1-4	171- 174**	Dead band exceeded for too long: channel 1-4	171-174**	Bande morte dépassée trop longtemps Canaux: 1-4	B4
181- 184**	Totband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	181- 184**	Dead band not attained for too long: channel 1-4	181- 184**	Dépassement bande morte trop long vers le "Bas". Canaux: 1-4	B4
191- 194* 1.	Überwachungsband zu lange überschritten: Kanal 1-4	191- 194* 1 ^{er}	monitoring band exceeded for too long: channel 1-4	191- 194* 1 ^{er}	Dépassement bande de surveillance trop long vers le "Bas". Canaux: 1-4	
201- 204* 1.	Überwachungsband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	201- 204* 1 ^{er}	monitoring band not attained for too long: channel 1-4	201- 204* 1 ^{er}	Dépassement bande de surveillance trop vers le "Haut". Canaux: 1-4	B5
211- 214 2.	Überwachungsband zu lange überschritten: Kanal 1-4	211- 214* 2 nd	monitoring band exceeded for too long: channel 1-4	211- 214 2 ^{ème}	bande de surveillance trop long-temps dépassé vers le "Haut". Canaux: 1-4	B5
221- 224 2.	Überwachungsband zu lange unterschritten: Kanal 1-4	221- 224* 2 nd	monitoring band not attained for too long: channel 1-4	221- 224 2 ^{ème}	bande de surveillance trop long-temps dépassé vers le "Bas". Canaux: 1-4	B5
231- 234**	Verbund hängt. Kanal: 1-4	231- 234**	Compound sticking: channel 1-4	231- 234**	Asservissement bloqué. Canaux: 1-4	
320*	Drahtbruch Lasteingang	320*	Wire break, load input	320*	Rupture de fil dans l'entrée de charge	
321- 324*	Drahtbruch Rückführung Kanal 1-4	321- 324*	Wire break, feedback channel 1-4	321- 324*	Rupture de fil dans le retour. Canaux: 1-4	
351*	Unerlaubter Brennstoffwechsel bei laufendem Brenner	351*	Barred fuel change with burner running	351*	Changement de combustible non ok dans lorsque brûleur en service	

360	Störschaltung durch integrierte O ₂ -Regelung	360	Fault of integrated O ₂ -Correction	360	Dérangement par réglage O ₂ intégré.	A20
370	Interne Kommunikation zwischen den Prozessoren fehlerhaft	370	Internal communication between processors defective	370	Communication interne défectueuse entre les processeurs	A20
372	Abweichung Lastwert zwischen HP & UE zu groß.	372	Load value difference between HP and UE too great	372	Ecart trop grand de la valeur de charge entre HP & UE	
381	Abweichung Korrekturkanal zu groß zwischen Haupt- und Überwachungsprozessor	381	Difference of correction channel between Main- and Monitor-Processor is too much	381	Dérivation trop grande du canal de correction entre le processeur principal et le processeur de surveillance.	
391	Brennstoffventile bei Störung geöffnet	391	Fuel valves open during fault	391	Vannes de combustibles ouvertes lors de dérangement.	
392	Remote antwortet nicht mehr (Time-Out)	392	Remote no longer responds (time-out)	392	Remote ne répond plus (Time-Out)	
393	Abschaltung wurde ausgelöst von Remote	393	Switch off has been remotely triggered	393	La interruption déclenché par Remote	
400	Unterschiedliche Punktnummer bei Übernahme	400	Different point number on acceptance	400	Différence des numéros de points lors du transfert	A23
451-	454* Zündstellung wurde in Modus Zünden Verlassen. Kanal : 1-4	451-	454* Ignition position was exited in ignition mode, channel 1-4	451-	454* Position d'allumage abandonnée en mode d'allumage. Canaux: 1-4	E18
500	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 67 zieht nicht an.	500	Internal comparison: relay output terminal 67 does not pull on	500	Comparaison interne: La sortie de relais sur borne 67 pas activé.	
501	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 68 zieht nicht an.	501	Internal comparison: relay output terminal 68 does not pull on	501	Comparaison interne: La sortie de relais sur borne 68 pas activé.	
502	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 65 zieht nicht an.	502	Internal comparison: relay output terminal 65 does not pull on	502	Comparaison interne: La sortie de relais sur borne 65 pas activé.	
503	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 66 zieht nicht an.	503	Internal comparison: relay output terminal 66 does not pull on	503	Comparaison interne: La sortie de relais sur borne 66 pas activé.	
505	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 61 zieht nicht an.	505	Internal comparison: relay output terminal 61 does not pull on	505	Comparaison interne: La sortie de relais sur borne 61 pas activé.	
506	Fehler interner Relaiselbsttest	506	Internal relay self-test error	506	Défaut interne autotest du relais.	
509	Fehler interner Relaiselbsttest	509	Internal relay self-test error	509	Défaut interne autotest du relais.	
510	Fehler interner Relaiselbsttest	510	Internal relay self-test error	510	Défaut interne autotest du relais.	
520	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 67 fällt nicht ab.	520	Internal comparison: relay output terminal 67 does not drop out	520	Comparaison interne: La sortie du relais sur borne 67 ne desactive pas.	
521	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 68 fällt nicht ab.	521	Internal comparison: relay output terminal 66 does not drop out	521	Comparaison interne: La sortie du relais sur borne 68 ne desactive pas.	
522	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 65 fällt nicht ab.	522	Internal comparison: relay output terminal 65 does not drop out	522	Comparaison interne: La sortie du relais sur borne 65 ne desactive pas.	
523	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 66 fällt nicht ab.	523	Internal comparison: relay output terminal 66 does not drop out	523	Comparaison interne: La sortie du relais sur borne 66 ne desactive pas.	
525	Interner Vergleich : Relaisausgang Klemme 61 fällt nicht ab.	525	Internal comparison: relay output terminal 61 does not drop out	525	Comparaison interne: La sortie du relais sur borne 61 ne desactive pas.	

526	Fehler interner Relaiselbsttest	526	Internal relay self-test error	526	Défaut interne autotest du relais.	A26
529	Fehler interner Relaiselbsttest	529	Internal relay self-test error	529	Défaut interne autotest du relais.	A26
530	Fehler interner Relaiselbsttest	530	Internal relay self-test error	530	Défaut interne autotest du relais.	A26
540	Basisplatine defekt: Optokoppler sind nicht aus	540	Defective board: optical couplers are not off	540	Platine de base défectueuse: les coupleurs optoelectroniques ne sont pas déclenchés	A26
541	Klemme 60 nicht angeschlossen	541	Terminal 60 not connected	541	La borne 60 n'est pas raccordée.	A26
542	Fehler am Hauptgas 1 Anschluss Sicherung F3 prüfen	542	Fault on main gas 1 check fuse 3	542	Défaut au 1 ^{er} raccord gaz principal: contrôler le fusible F3.	A26
543	Fehler am Hauptgas 2 Anschluss Sicherung F4 prüfen	543	Fault on main gas 2 check fuse 4	543	Défaut au 2 ^{er} raccord gaz principal: contrôler le fusible F4.	A26
544	Triac Ölpumpe defekt, Sicherung F3 prüfen	544	Triac oil pump faulty, check fuse F3	544	Pompe de mazout Triac défectueuse.	A26
545	Fehler an Ölventilanschluss Sicherung F3 prüfen	545	Fault on oil valve terminal check fuse F3	545	Défaut au raccord vanne à mazout: contrôler le fusible F3.	A26
546	Kein Zündtrafo oder Triac defekt !	546	No ignition transformer or triac faulty!	546	Pas de transformateur d'allumage ou Triac défectueux!	A26
547	Triac Zündventil defekt !	547	Triac ignition valve faulty!	547	Vanne d'allumage Triac défectueuse!	A26
550	Brennstoff Öl ist gesperrt Anschluss Ölventil prüfen	550	Fuel oil is blocked, check connection of the oil valve	550	La vanne à mazout est bloquée: contrôler le raccord de la vanne.	A26
551	Brennstoff Gas ist gesperrt Anschluss Gasventil prüfen	551	Gas fuel is blocked check connection of the gas valve	551	La vanne à gaz est bloquée: contrôler le raccord de la vanne.	A26
552	Kein Magnetventil angeschlossen ? Sicherungen F3 und F4 prüfen	552	No valve connected ? check fuse F3 und F4	552	Pas de vanne magnétique branchée? Contrôler les fusibles F3 et F4.	A26
600	Programmüberwachungszeit (FAT) abgelaufen.	600	Program monitoring time (FAT) elapsed	600	Le temps de surveillance du programme (FAT) est écoulé.	A26 H1 E14
601	Fehler Dichtheitskontrolle : 	601	Leak check fault: gas pressure still present 	601	Erreur du contrôle d'étanchéité : La pression du gaz est encore présente. 	I1, I4
602	Fehler Dichtheitskontrolle : 	602	Leak check fault: gas pressure absent 	602	Erreur du contrôle d'étanchéité : La pression du gaz manque. 	I1, I4
603	Gasstrecke von Hand entlüften.	603	Vent gas line manually	603	Purger à main le tronçon de gaz.	
604	Flammsignal kommt nicht rechtzeitig.	604	Flame signal does not appear promptly	604	Le signal de flamme ne vient pas au moment voulu.	
605**	Öldruck < min !!!	605**	Oil pressure >min !!!	605**	Pression de fioul < min !!!	
607*	Zündstellungsquittierung fällt unerlaubt ab	607*	Ignition position signal switched 'OFF' not allowed	607*	L'acquit de position d'allumage est en défaut.	H4
608	Kesselsicherheitskette fällt unerlaubt ab.	608	Boiler safety interlock circuit drops out Inadmissibly	608	La chaîne de sécurité de la chaudière est tombée.	
609*	Gassicherheitskette fällt unerlaubt ab.	609*	Gas safety interlock circuit drops out inadmissibly	609*	La chaîne de sécurité du gaz est tombée.	

610*	Ölsicherheitskette fällt unerlaubt ab.	610*	Oil safety interlock circuit drops out inadmissibly	610*	La chaîne de sécurité du mazout est tombée.
611*	Gasdruck zu niedrig	611*	Gas pressure too low	611*	La pression du gaz est trop basse
612*	Gasdruck zu hoch	612*	Gas pressure too high	612*	La pression du gaz est trop haute
613	Luftdrucksignal fehlt.	613	Air pressure signal absent	613	Le signal de pression d'air manque.
616	Zündflamme erlischt im "Stand by" Betrieb	616	Ignition flame extinguishing during standby mode	616	La flamme pilote disparaît en mode "standby".
617	Dauerzündflamme erlischt während des Betriebs	617	Continuous ignition flame extinguishing during operation	617	Flamme pilote permanente disparaît pendant la marche
711	Unerlaubter Betriebsmoduswechsel	711	Inadmissible operating mode change	711	Changement de mode d'exploitation non admis
717	falsche Signalkombination im Betriebsmodus zünden	717	Incorrect signal combination during ignition	717	Fausse combinaison de signaux sur le mode d'exploitation amorcée.
719	Brennstoffventile zu lange ohne Flamme geöffnet	719	Fuel valves opened too long without flame	719	Vanne de carburant trop longtemps ouverte sans flamme
720	Zündtrafo zu lange eingeschaltet	720	Ignition transformer switched on too long	720	Transformateur d'allumage reste enclenché trop longtemps
721	Zündventil zu lange geöffnet	721	Ignition valve opened too long	721	Vanne d'allumage ouverte trop longtemps
722	Brennstoffventile im Wartungsmodus geöffnet	722	Fuel valves opened in servicing mode	722	Vanne de carburant ouverte en mode de maintenance
723	Zündvorgang dauert zu lange	723	Ignition sequence lasts too long	723	La procédure d'allumage dure trop longtemps
724	Gasventile bei Brennstoff Öl geöffnet	724	Gas valves opened in oil fuel mode	724	La vanne de gaz ouverte avec combustible fioul
725	Ölventile bei Brennstoff Gas geöffnet	725	Oil valves opened in gas fuel mode	725	La vanne de fioul ouverte avec combustible gaz
726	Hauptgas1 ohne Hauptgas2 geöffnet	726	Main gas 1 opened without main gas 2	726	Vanne principale de gaz 1 ouverte sans que la Vanne principale de gaz 2 ne s'ouvre
727	Hauptgas1 unerlaubt geöffnet	727	Main gas 1 opened inadmissibly	727	Vanne principale de gaz 1 ouverte sans autorisation
728	Hauptgasventile und Zündventil zu lange geöffnet	728	Main gas valves and ignition valve opened too long	728	Vanne principale de gaz et vanne d'allumage ouvertes trop longtemps
729	Zündvorgang dauert zu lange (ohne Zündbrenner)	729	Ignition sequence lasts too long (without pilot burner)	729	La procédure d'allumage dure trop longtemps (sans brûleur d'allumage)
730	Wartungsmodus ohne Zündbrenner	730	Servicing mode without pilot burner	730	Mode de maintenance sans brûleur d'allumage
731	Zündventil ohne Zündbrenner geöffnet	731	Ignition valve opened without pilot burner	731	Vanne d'allumage ouverte sans le brûleur
732	Falsche Signalkombination während des Betriebs	732	Incorrect signal combination during operation	732	Mauvaise combinaison de signaux pendant l'exploitation
733	Falsche Signalkombination nach dem Betrieb	733	Incorrect signal combination after operation	733	Mauvaise combinaison de signaux après l'exploitation
734	Vorlüftdauer nicht eingehalten	734	Pre-ventilation time not adhered to	734	Durée de la préventilation non respectée
735	Brennstoffsicherheitskette fehlt	735	Fuel safety interlock circuit missing	735	La chaîne de sécurité du combustible manque
736	Dichtheitskontrolle: beide Gasventile geöffnet	736	Leakage test: Both gas valves opened	736	Contrôle d'étanchéité: Les deux vannes à gaz sont ouvertes
737	Dichtheitskontrolle: Gasventil zu lange geöffnet	737	Leakage test: Gas valve opened too long	737	Contrôle d'étanchéité: La vanne à gaz est restée trop longtemps ouverte

738	Dichtheitskontrolle: Falscher Ablauf	738	Leakage test: Incorrect sequence	738	Contrôle d'étanchéité: Déroulement mauvais
739	Dichtheitskontrolle: Hauptgas2 zu lange offen	739	Leakage test: Main gas 2 opened too long	739	Contrôle d'étanchéité: Gaz principal 2 restée trop longtemps ouverte
740	Dichtheitskontrolle: Hauptgas1 undicht	740	Leakage test: Main gas 1 leaking	740	Contrôle d'étanchéité: Gaz principal 1 non étanche
741	Dichtheitskontrolle dauert zu lange	741	Leakage test taking too long	741	Contrôle d'étanchéité: Durée trop longue
742	Dichtheitskontrolle: Hauptgas2 undicht	742	Leakage test: Main gas 2 leaking	742	Contrôle d'étanchéité: Gaz principal 2 non étanche
743	Flammüberwachung:	743	Flame detection:	743	Surveillance de la flamme: Flamme
	Flamme brennt zu lange nach		flame after-burn too long		maintenue trop longtemps après l'arrêt
744	Flammüberwachung: Flamme wieder an	744	Flame detection: flame back on	744	Surveillance de la flamme: Flamme rallumée
745	Programmüberwachungszeit überschritten	745	Program monitoring time exceeded	745	Dépassement du temps de surveillance du programme
746	Magnetventil-Abschaltung defekt	746	Solenoid valve switch-off faulty	746	Déclenchement: vanne magnétique défectueuse.
747	Flammenüberwachung	747	Flame monitoring	747	Surveillance de flamme: la flamme continue à brûler trop longtemps.
750	Flamme brennt zu lange nach	750	Flame exists too long	750	Déclenchement sur incident par le bus.
751	Störabschaltung über den Bus.	751**	Fault cut-out via the BUS	751**	Aucun transfert de données sur le bus (Time - Out).
751	kein Datentransfer über den Bus		No data transfer via BUS (time-out)		
760	Kurvensatzwechsel	760	Changing curve-set	760	Changement du set de courbes: interdit dans la position "régler".
	bei "Einstellen" nicht erlaubt		while adjusting (mode EI) isn't allowed		
761	Wechsel über Zündbrenner dauert zu lange.	761	Fuel change via ignition burner lasts too long	761	Changement par brûleur pilote trop long
764	CO Regler int Fehler Nr...	764	CO control internal error no....	764	Défaut interne Nr ... du régulateur CO
791	**Busmaster befindet sich im Stop.	791**	BUS master is stopped	791**	Le busmaster est en position stop.
792	**Busdatenlänge falsch projiziert.	792**	BUS data length is wrongly designed	792**	La longueur des données sur le bus est mal projetée.
793	**Busmaster ist abgekoppelt.	793**	BUS master is disconnected	793**	Le busmaster est déconnecté
800	Fehler in den Parametern, bei Parameternr.:	800	Error in the parameters, at parameter No.	800	Erreur dans le paramètre n°:
900	Fehler im Selbsttest Sequenzer.	900	Fault in sequencer self-test	900	Erreur de séquence dans l'auto-test.
901	Klemme 24 + 24Volt Abschaltung defekt.	901	Terminal 24+24 volt cut-out defective	901	Borne 24 + 24Volt de déclenchement défectueuse.
902	Fehler im Überspannungsselbsttest.	902	Fault in over-voltage self-test	902	Erreur dans l'auto-test de surtension.
903	Fehler im Optokopplerselbsttest.	903	Fault in optical coupler self-test	903	Erreur dans l'auto-test d'optocouplage.
904	Fehler bei der Referenz der Last	904*	Fault in the load reference	904*	Erreur dans la référence de la charge
905	Fehler beim Referenzelement des Hauptprozessors	905*	Fault in the reference element of the main processor	905*	Erreur dans l'élément de référence du processeur principal
906	Fehler beim Referenzelement des Überwachungsprozessors	906*	Fault in the reference element of the monitoring processor	906*	Erreur dans l'élément de référence du processeur de surveillance

A14

A21

A21

A21

911- 914*	Fehler bei der Referenz, Kanal: 1-4	911- 914*	Fault in the reference, channel 1-4	911- 914*	Erreur de référence, canaux: 1-4
921	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 66 defekt.	921	Relay driver self test: terminal 66 output defective	921	Auto-test du pilote des relais:
922	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 65 defekt.	922	Relay driver self test: terminal 65 output defective	922	Sortie défectueuse, borne 66.
923	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 68 defekt.	923	Relay driver self test: terminal 68 output defective	923	Auto-test du pilote des relais:
924	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 67 defekt.	924	Relay driver self test: terminal 67 output defective	924	Sortie défectueuse, borne 65.
926	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 61 defekt.	926	Relay driver self test: terminal 61 output defective	926	Auto-test du pilote des relais:
929	Relaisreiberselbsttest : Ausgang Klemme 63 defekt.	929	Relay driver self test: terminal 63 output defective	929	Sortie défectueuse, borne 68.
930	Relaisreiberselbsttest : int. Relais K203 ist defekt	930	Relay driver self test: fault on internal relay K203	930	Auto-test du pilote des relais:
931	Relaisreiberselbsttest : int. Relais K201 ist defekt	931	Relay driver self test: fault on internal relay K201	931	Sortie défectueuse, borne 63.
998	Interner Fehler :	998	Internal fault:	998	Auto-test du pilote des relais:
999	Interner Fehler im Ablauf	999	Internal fault during sequence	999	Erreur de relais interne K201
					Erreur interne:
					Erreur interne:

Anhang Hilfen	
A13 Störung 105	<i>Bei Prüfung der redundanten Kurven wurde ein Fehler entdeckt.</i>
	Falls Daten über PC-Schnittstelle gesichert waren: Kurvendaten des entsprechenden Kurvensatzes neu einlesen wenn das nicht möglich ist: entsprechenden Kurvensatz anwählen Speicher löschen Kurve neu eingeben
A14 Störung 106	<i>Bei Prüfung der redundanten Parameter wurde ein Fehler entdeckt.</i>
	Falls Daten über PC-Schnittstelle gesichert waren: Parameter neu einlesen wenn das nicht möglich ist: genannten Parameter anwählen angezeigten Wert überprüfen und ggf. ändern <i>Damit der Parameter neu abgespeichert wird, muss auf jeden Fall eine Änderung erfolgen. Falls der richtige Wert angezeigt wird, um ein Digit vorstellen und wieder zurückstellen.</i> <i>Falls mehrere Parameter defekt sind, ggf. wiederholen.</i> <i>Liegt der Parameter nicht in der Ihrer Freigabeebene, muss bei LAMTEC ein EEPROM angefordert werden.</i>

Annexe Aides	
A13 Incident 105	<i>Un défaut a été découvert lors du contrôle des courbes redondantes.</i>
	Si les données ont été assurées par l'interface PC : Introduire de nouveau les données de courbes de l'ensemble de courbes correspondant. En cas d'impossibilité : Sélectionner l'ensemble de courbes correspondant Effacer la mémoire Introduire la courbe de nouveau
A14 Incident 106	<i>Un défaut a été découvert lors du contrôle des paramètres redondants.</i>
	Si les données ont été assurées par l'interface PC: Introduire de nouveau les paramètres En cas d'impossibilité : Sélectionner le paramètre indiqué Contrôler et éventuellement modifier la valeur affichée <i>La nouvelle mémorisation des paramètres exige dans tous les cas une modification. Si c'est la valeur correcte qui est indiquée, décaler d'un chiffre et repositionner.</i> <i>Si plusieurs paramètres sont défectueux, recommencer éventuellement.</i> <i>Si le paramètre n'est pas dans son plan de validation, se procurer une EEPROM auprès de LAMTEC.</i>

A20
Störung 370
Die interne Kommunikation funktioniert nicht.
Spannung aus und wieder ein
Nach EPROM-Tausch:
Prüfen, ob das Ü-Programm-EPROM richtig eingesetzt ist sonst: **Prozessorkarte tauschen**

A21
Störung 901, 904, 905, 906
911, 912, 913, 914, 915

Nach Austausch eines Potis muss die Referenz neu eingelesen werden.


Im Gerät werden Spannungspegel überprüft. Diese können durch externe Fehlverdrahtung fälschlich Störung auslösen.

Verdrahtung überprüfen

Bei den analogen Eingängen dient das Referenzelement zur Spannungsversorgung der Potentiometer.

Referenzspannung

eventl. am Anschlussleiter Kontakt mit außen vertauscht,



bei Störung 904, 911 - 915 speziell die entsprechende Referenz überprüfen. Im unbelasteten Zustand (Klemme offen) liegt sie bei 2,4 V. Bei angeschlossenem Potentiometer etwas darunter, abhängig vom Widerstandswert des Potis. Aber bei Verstellen des Potis über den ganzen Bereich muss die Referenzspannung stabil stehen.

Referenzwert bei angeschlossenem Poti **neu einlesen**
Passwort eingeben, [14] drücken

[13] **drücken**

- neuer Referenzwert ist abgespeichert

A20
Fault 370
The internal communication is not functioning.
Voltage off and back on
After changing EPROM
Check whether the monitoring program EPROM is correctly inserted otherwise: **Change processor card**

A21
Fault 901, 904, 905, 906
911, 912, 913, 914, 915

After changing a potentiometer the reference must be inputted again.


Voltage levels are checked in the unit. These can give rise to false errors as a result of incorrect external wiring.

Check wiring

In the case of analog inputs the reference element serves for voltage supply to the potentiometers.

reference voltage

external contact at connector loop possibly transposed,



in the case of fault 904, 911 915, in particular, check the corresponding reference. In the unloaded condition (terminal open) it is 2.4 V. With potentiometer connected somewhat lower, depending on the resistance of the potentiometer.

Re-enter reference value with potentiometer connected.

Enter password, press [14]

Press [13]

- new reference value is stored.

A20
Incident 370
La communication interne ne fonctionne pas.
Mettre hors tension et remettre sous tension
Après remplacement de l'EPROM:
Vérifier si l'EPROM du programme de surveillance est convenablement insérée.
sinon: **remplacer la carte processeur**

A21
Incident 901, 904, 905, 906
911, 912, 913, 914, 915


Après remplacement d'un potentiomètre, introduire de nouveau la référence.

Les niveaux de tension sont contrôlés dans l'appareil. Sous l'effet d'un mauvais câblage externe, ils peuvent déclencher un incident.

Contrôler le câblage

Dans les entrées analogiques, l'élément de référence sert à l'alimentation des potentiomètres en tension.

Tension de référence



Contact avec l'extérieur évl.
inversé sur le raccord à curseur.

Dans le cas des incidents 904, 911-915, contrôler spécialement la référence correspondante. A l'état non-chargé (borne ouverte), elle est de 2,4 V. Quand le potentiomètre est raccorder, la tension de référence est un peu plus faible, et dépend de la résistance du potentiomètre.

Introduire de nouveau la valeur de référence, le potentiomètre étant raccorder.

Entrée du mot de passe, presser [14]

Presser [13]

- La nouvelle valeur de référence est mémorisée

A 23

Störung 116, 400
Evtl. hat der Ü-Prozessor und der Hauptprozessor nicht exakt den gleichen Lastwert, so dass bei dem einen ein alter Punkt überschrieben wurde, während beim anderen ein neuer hinzukam. Dies ist besonders dann möglich, wenn die Lastwerte der einzelnen Punkte nahe beieinander liegen.

Kurve neu eingeben.

A 23

Fault 116, 400
The monitoring processor and the main processor may not have precisely the same load rating, so that in one an old point has been overwritten, whilst in the other a new one has been added. This is possible particularly where the load ratings of the individual points lie close together.
Re-enter curve.

A 23

Incident 116, 400
Le processeur de surveillance et le processeur principal n'ont éventuellement pas exactement la même valeur de charge: un point ancien a été écrasé dans l'un, tandis qu'un nouveau point vient s'ajouter à l'autre. Cette situation est possible en particulier quand les valeurs de charge des différents points sont proches l'une de l'autre.
Introduire de nouveau la courbe.

A 24

Störung 120
Unterschiedlicher Betriebsmodus zwischen Haupt- und Ü-Prozessor. Die Erkennung der digitalen Eingangssignale erfolgt bei Haupt- und Ü-Prozessor in knapp unterschiedlichen Zeiten.
Eine Signaländerung steht nur so kurz an, dass der Hauptprozessor sie erkennt, der Ü-Prozessor jedoch nicht.

Signalfolge überprüfen

A24

Fault 120
Different operating modes on main and monitoring processors. The digital input signals are detected at slightly different times on main and monitoring processor.
A signal change occurs only for such a brief instant that the main processor detects it but the monitoring processor does not.

A24

Incident 120
Le mode de marche est différent entre le processeur principal et le processeur de surveillance. La reconnaissance des signaux d'entrée numériques s'effectue à des instants très peu différents dans le processeur principal et le processeur de surveillance.
Il se produit un changement de signal pendant un très bref laps de temps, le processeur principal le reconnaît, mais non le processeur de surveillance.

Contrôler la séquence des signaux

A 25

Speziell bei Ölfammen: Intensität des Flammfühlers verringern (siehe Anhang)

A 25

At fuel/oil flames: decrease flame scanner intensity (see Appendix)

A25

Spécialement sur des flammes à mazout: réduire l'intensité de la sonde de flamme (voir annexe).

A26

Zum Test der sicherheitsrelevanten Ausgänge verwendet die ETAMATIC einen Prüfstrom. Dieser fließt von der Klemme durch die angeschlossenen Lasten (Magnetventile etc.).
Prüfen Sie, ob dieser Strom ungehindert fließen kann. Falls nicht, kann eine RC-Kombination von der Klemme gegen N geschaltet werden (siehe Anhang).
Sicherungen überprüfen.

A26

The ETAMATIC uses an test-current for testing the fail safe outputs. This current must flow through connected valves etc.
Check, that the current can flow. If not use a RC combination from the output terminal to N (see Appendix).
Check fuses.

A26

L'ETAMATIC utilise un courant d'essai pour tester les sorties relevantes à la sécurité. Il passe de la borne à travers les charges raccordées (vannes magnétiques etc.).
Vérifiez si ce courant peut passer sans entraves. Si ce n'est pas le cas, la combinaison RC peut être commutée de la borne vers N (voir annexe).
Contrôler les fusibles.

<p>B4</p> <p>Störung 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185</p> <p>Das Stelliglied ist zwar im Überwachungsband, erreicht aber das Totband nicht.</p> <p>Impulslänge für den Kanal (Parameter 730 bis Parameter 734) erhöhen</p> <p>oder</p> <p>Endschalter steht zu nahe am programmierten obersten bzw. untersten Punkt.</p> <p>Endschalter verstellen</p> <p><i>Nach Verstellen des Endschafters muss die ETAMATIC die Bereichsgrenzen neu einlesen.</i></p>	<p>B4</p> <p>Incident 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185</p> <p>L'élément de réglage se trouve dans la bande de surveillance, mais n'atteint pas la bande morte.</p> <p>Augmenter la longueur d'impulsion pour le canal (paramètre 730 ou paramètre 734)</p> <p>ou bien</p> <p>L'interrupteur de fin de course est trop près du point programmé le plus haut ou le plus bas.</p> <p>Ajuster l'interrupteur de fin de course</p> <p><i>Après réglage de l'interrupteur de fin de course, le ETAMATIC doit introduire de nouveau les limites de course.</i></p>
<p>B5</p> <p>Störung 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225</p> <p>Störung 2: U-Band erscheint sporadisch während des Betriebs.</p> <p>Ursache:</p> <p>Motor läuft u. U. verkehrt herum</p> <p>– dies kann bei Kondensatormotoren vorkommen, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Kondensator defekt ist - ein Drahtbruch im Motor oder in der Zuleitung vorliegt <p>E13</p> <p>Störung 141, 142, 143, 144, 145</p> <p>Nur bei Drei-Punkt-Schritt-Stellausgang</p> <p>die Rückführwerte ändern sich schneller, als die im Parameter teil als maximal spezifiziert</p> <p>Potis auf Kurzschluss prüfen</p> <p>sonst</p> <p>Potis tauschen</p>	<p>B5</p> <p>Incident 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225</p> <p>L'incident sur la 2ème bande de surveillance apparaît sporadiquement pendant la marche.</p> <p>Cause de l'incident:</p> <p>Eventuellement, le moteur marche à l'envers</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'origine peut se trouver au niveau des moteurs du condensateur quand: <ul style="list-style-type: none"> - Le condensateur est défectueux - Un câble s'est rompu dans le moteur ou dans la ligne d'alimentation <p>E13</p> <p>Incident 141, 142, 143, 144, 145</p> <p>Seulement pour la position de réglage pas à pas à trois échelons</p> <p>Les valeurs de réaction varient plus vite que la valeur maximale spécifiée dans la partie paramètres.</p> <p>Contrôler le court-circuit des potentiomètres</p> <p>sinon Remplacer les potentiomètres</p>
<p>B4</p> <p>Fault 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185</p> <p>Although the control element is in the monitoring band it does not reach the dead band.</p> <p>Increase pulse length for the channel (parameter 730 to parameter 734)</p> <p>or</p> <p>limit switch is too close the programmed top or bottom point.</p> <p>Adjust limit switch</p> <p><i>After adjusting the limit switch the ETAMATIC must read in the range limits again.</i></p>	<p>B4</p> <p>Fault 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185</p> <p>Although the control element is in the monitoring band it does not reach the dead band.</p> <p>Increase pulse length for the channel (parameter 730 to parameter 734)</p> <p>or</p> <p>limit switch is too close the programmed top or bottom point.</p> <p>Adjust limit switch</p> <p><i>After adjusting the limit switch the ETAMATIC must read in the range limits again.</i></p>
<p>B5</p> <p>Fault 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225</p> <p>2nd monitoring band fault appears sporadically during operation.</p> <p>Cause:</p> <p>Motor is possibly running in wrong direction</p> <p>– this may happen on capacitor motors if:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the capacitor is defective - there is a broken wire in the motor or in the lead <p>E13</p> <p>Fault 141, 142, 143, 144, 145</p> <p>Only on three-point step control output</p> <p>the feedback values vary more rapidly than the maximum specified in the parameter section</p> <p>Check potentiometers for short-circuits</p> <p>otherwise</p> <p>Change potentiometers</p>	<p>B5</p> <p>Fault 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225</p> <p>2nd monitoring band fault appears sporadically during operation.</p> <p>Cause:</p> <p>Motor is possibly running in wrong direction</p> <p>– this may happen on capacitor motors if:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the capacitor is defective - there is a broken wire in the motor or in the lead <p>E13</p> <p>Incident 141, 142, 143, 144, 145</p> <p>Seulement pour la position de réglage pas à pas à trois échelons</p> <p>Les valeurs de réaction varient plus vite que la valeur maximale spécifiée dans la partie paramètres.</p> <p>Contrôler le court-circuit des potentiomètres</p> <p>sinon Remplacer les potentiomètres</p>
<p>E14</p> <p>Textmeldung Kanal X erreicht Durchlüftung nicht rechtzeitig und/oder Störung 600.</p>	<p>E14</p> <p>Le message canal X n'atteint pas potentiomètre de réaction. La valeur à temps la position de ventilation, et/ou incident 600</p>

E14 - Fortsetzung

Die Bereichsüberwachung während des Vorlützens ergab einen zu kleinen Endanschlagswert des Rückführpotis. Der obere oder untere Endwert wurde während des Vorlützens nicht erreicht.

Poti überprüfen, stetigen Rückführwert überprüfen Bereichsgrenzen mit Anschlagswerten der Rückführung vergleichen

Evtl. Bereichsgrenzen neu einlesen

Wenn Endschalter stellt werden nachdem eine Kurve einprogrammiert war, müssen unbedingt die Bereichsgrenzen neu eingelesen werden.

E18

Störung 451, 452, 453, 454, 455

Nachdem die ETAMATIC Zündstellung erkannt hatte, hat ein Stellglied den Zündbereich wieder verlassen.

Mögl. Ursachen:

- Stellglied schwingt
- Verdrahtungsfehler
- Haltemoment des Motors zu gering

H1

Störung 600

Das Steuergerät hat blockiert

- Lauftext abrufen und dortigen Hinweis verfolgen

Verdrahtung und externe Signalgeber

(Luftdruckwächter usw.) überprüfen

Endanschläge der Motoren prüfen

sonst

Programmüberwachungszeit verlängern

siehe Parametrierung, Parameter 777 (nur mit Zugriff auf 1. Ebene), siehe auch E14.

H4

Störung 607

Während des Zündvorgangs fällt das Signal zur Zündstellungsquittierung (Klemme 74) ab.

Die Zündstellungsquittierung muss bis zum Ende des Zündvorgangs (bis Ende 2. Sicherheitszeit) anliegen.

E14 - Continued

The range monitoring during pre-ventilation resulted in too low a limit stop value of the feedback potentiometer. The upper and lower limit value were not reached during pre-ventilation.

Check potentiometer, check continuous feedback value Compare range limits with feedback stop values

If necessary, re-enter range limits

If limit switches are adjusted after a curve has been programmed in, the range limits must be re-entered.

E18

Fault 451, 452, 453, 454, 455

control element has left the ignition range after the ETAMATIC had detected the ignition position.

Possible causes:

- control element oscillating
- wiring fault
- holding torque of motor too low

H1

Fault 600

The control unit has locked up

- call-up running text and follow instructions there

Check wiring and external signal transmitters

(air pressure monitor etc.)

Check motor limit stops

otherwise

Extend program monitoring time

see parameterisation, parameter 777 (only with level 1 access), see also E14.

H4

Fault 607

The ignition position acknowledgement signal drops out during the ignition sequence (terminal 74)

The ignition position acknowledgement signal must be present up to the end of the ignition sequence (to the end of the 2nd safety period).

E14 - Suite

La surveillance de la course pendant la ventilation d'air primaire donne une valeur de butée finale trop petite pour le finale supérieure ou la valeur finale inférieure n'a pas été atteinte pendant la ventilation d'air primaire.

Contrôler le potentiomètre, puis contrôler la valeur de réaction progressive. Comparer les limites de course aux valeurs de butée de la réaction.

Eventl., introduire de nouvelles limites de course

Quand des commutateurs de fin de course sont réglés après programmation d'une courbe, il faut obligatoirement introduire de nouveau les limites de course.

E18

Incident 451, 452, 453, 454, 455

Après que le ETAMATIC a reconnu la position d'allumage, un élément de réglage a quitté la plage d'allumage

Causes

- Oscillations de l'élément de réglage possibles:
- Défaut de câblage
- Le moment d'arrêt du moteur est trop petit

H1

Incident 600

L'appareil de commande s'est bloqué

- Appeler le texte courant et suivre les instructions

Contrôler le câblage et le transmetteur de signaux

externes (manostat de pression d'air, etc.)

Contrôler les butées de fin de course des moteurs de plus

Prolonger le temps de surveillance des programmes

Voir paramétrage, paramètre 777 (seulement avec accès au 1er plan). Voir aussi E14

H4

Incident 607

Pendant l'allumage, le signal tombe jusqu'à

reconnaissance de la position d'allumage (borne 74).

La reconnaissance de position d'allumage doit être active jusqu'à la fin de l'opération d'allumage (jusqu'à la fin du 2ème temps de sécurité).

H7
Wenn Störung direkt vor dem Zünden erscheint:
Zeit für Ölpumpe reicht evtl. nicht aus den Druck aufzubauen. Parameter 782

H8 Störung Ü 734
Für einen der Prozessoren ist ein Vorlüftkriterium noch nicht erfüllt, während der andere bereits die Vorlüftung beendet hat.
Bereichsgrenzen neu einlesen (Seite 45)

I1 Störung 601
Trotz Entlüften steht noch / wieder Gasdruck innerhalb der Dichtheitskontrollstrecke an
Hauptgasventil 1 (gasstreckenseitig) **undicht**
– Ventil überprüfen
Druckschalter in Dichtheitskontrollstrecke **defekt oder falsch eingestellt**
– Druckschalter prüfen
– Druckschalter einstellen
Bei Entlüftung in den Feuerraum oder über Dach:
Hauptgasventil 2 (brennerseitig) **öffnet nicht**
– Ventil überprüfen
– Verdrahtung überprüfen
– Sicherung überprüfen

I2 Störung 602
In der Dichtheitskontrollstrecke bildet sich kein Druck bzw. Druck bleibt nicht lange genug erhalten.
Hauptgasventil 2 (brennerseitig) **undicht**
– Ventil überprüfen
Hauptgasventil 1 (gasstreckenseitig) **öffnet nicht** (bzw. Entlüftungsventil)
– Ventil überprüfen
– Verdrahtung überprüfen
– Sicherung überprüfen

H7
If fault appears direct before ignition:
Parameter 782

H8 Fault Ü 734
For one of the processors the pre-ventilation is still running while the other one already terminated the pre-ventilation.
Re-enter range limits (page 45)

I1 Fault 601
Despite pre-ventilation, gas pressure is still/again present in the leakage test line.
Main gas valve 1 (gas line side) **leaking**
– Check valve
Pressure switch in leakage test line **defective or incorrectly set**
– Check pressure switch
– Set pressure switch
In the case of venting into the combustion chamber or over-roof:
Main gas valve 2 (burner side) **does not open**
– Check valve
– Check wiring
– Check fuse

I2 Fault 602
No pressure forms in the leakage test line or pressure is not maintained for long enough.
Main gas valve 2 (burner side) **leaking**
– Check valve
Main gas valve 1 (gas line side) **does not open** (or vent valve)
– Check valve
– Check wiring
– Check fuse

H7
Si le dérangement ne se présente pas immédiatement avant l'amorçage: Le temps alloué à la pompe de mazout pour générer la pression est peut-être insuffisant. Paramètre 782.

H8 Dérangement Ü 734
Un critère de préventilation n'est pas accompli pour un des processeurs pendant que l'autre a déjà terminé la préventilation. Relecture des limites de domaines (p. 45).

I1 Incident 601
Malgré le dégazage, il y a encore/de nouveau une pression de gaz sur le segment de contrôle d'étanchéité.
La soupape principale de gaz 1 (côté gaz) **n'est pas étanche**
– Contrôler la soupape
Le contacteur manométrique du segment de contrôle d'étanchéité est défectueux ou mal ajusté
– Contrôler le contacteur manométrique
– Ajuster le contacteur manométrique
Si le dégazage se fait dans la chambre de chauffe ou par le toit :
La soupape principale de gaz 2 (côté brûleur) **ne s'ouvre pas**
– Contrôler la soupape
– Contrôler le câblage
– Contrôler le fusible

I2 Incident 602
Il ne se crée aucune pression dans le segment de contrôle d'étanchéité, ou la pression ne se maintient pas pendant suffisamment longtemps.
La soupape principale de gaz 2 (côté brûleur) **n'est pas étanche**
– Contrôler la soupape
La soupape principale de gaz 1 (côté gaz) **ne s'ouvre pas** (ou encore la soupape de dégazage)
– Contrôler la soupape
– Contrôler le câblage
– Contrôler le fusible

Druckschalter in Dichtheitskontrollstrecke defekt

- Druckschalter prüfen
- Druckschalter einstellen

I3

Störung 603

Beim Start der Dichtheitskontrolle zeigte der Gasdruckwächter an, dass noch Gas in der Dichtheitskontrollstrecke ansteht.

Die automatische Entlüftung ist über Parameter 770 deaktiviert.

Dichtheitskontrollstrecke von Hand entlüften

Pressure switch in leakage test line defective

- Check pressure switch
- Set pressure switch

I3

Fault 603

At the start of the leak test the gas pressure monitor indicated that there is still gas present in the leakage test line.

Automatic venting is deactivated via parameter 770.

Vent the leakage test line manually.

Le contacteur manométrique du segment de contrôle d'étanchéité est défectueux

- Contrôler le contacteur manométrique
- Ajuster le contacteur manométrique

I3

Incident 603

Lors du démarrage du contrôle d'étanchéité, le mano-stat de pression de gaz indique qu'il y a encore du gaz dans le segment de contrôle d'étanchéité. Le dégazage automatique est désactivé par le paramètre 770.


Dégazer à la main le segment de contrôle d'étanchéité

Anhang

Zustand der digitalen Eingänge abrufen

Mit den Tasten [16] und [17] auf "digitale Eingänge" schalten.

Bedeutung digitale Eingangsanzeige ETAMATIC




- ↑ = Signal liegt an
- = Signal liegt nicht an
- * = nur bei ETAMATIC ohne Frontplatte

Appendix

Interpreting the ETAMATIC's digital input display

With the keys [16] and [17], switch to "Digital inputs"

Significance of ETAMATIC digital input display




- ↑ = signal present
- = signal absent
- * = only in ETAMATIC without front panel

Annexe

Interrogation de l'état des entrées digitales

Commuter sur "Entrées digitales" à l'aide des touches [16] et [17].

Signification de l'affichage digital des entrées dans ETAMATIC



- ↑ = Signal présent
- = Signal absent
- * = seulement pour ETAMATIC sans plaque frontale

Tips & Tricks

Öldruck baut sich nicht rechtzeitig auf.

Durch Verlängern der Triatvoreinschaltzeit (Parameter 782) startet auch die Ölpumpe früher.

Zündbrenner einstellen

Durch Setzen des Parameter "Wartungsmodus" (787) läuft das Ablaufprogramm der ETAMATIC nur noch bis zur Stabilisierungszeit. Dafür können 5 Starts nacheinander durchgeführt werden ohne Vorlüftung und ohne Dichtheitskontrolle. Nach Einstellung des Zündbrenners Parameter wieder auf 0 stellen.



Rücksetzen einer Störung durch einen Langreset löscht den internen Zähler für den Wartungsmodus. Beim nächsten Anlauf wird dann wieder vorgelüftet.

Tips & Tricks

Oil pressure does not build up promptly

Extending the transformer pre-energise time (parameter 782) also causes the pump to start sooner.

Set pilot burner

Setting the "Service mode" parameter (787) causes the ETAMATIC operating program to run only up to the stabilisation time, but up to 5 successive starts can be attempted without pre-ventilation and without leakage test. After setting the pilot burner, set parameter back to 0.



Resetting a fault by means of a long reset clears the internal counter for the service mode. At the next start, pre-ventilation again occurs.

Trucs & Astuces

La pression du fioul ne s'établit pas au bon moment.

En allongeant le temps d'enclenchement du transformateur (Paramètre 782), la pompe à fioul démarre plus tôt.

Réglage du brûleur d'allumage

En positionnant le paramètre "Mode de maintenance" (787), on démarre le programme de procédure d'Etamatic jusqu'au temps de stabilisation. On peut exécuter jusqu'à 5 démarrages successifs sans devoir faire l'aération préliminaire et le contrôle d'étanchéité. Après avoir opéré le réglage du brûleur, il faut remettre ce paramètre à zéro.



L'annulation d'un défaut par le Langreset efface le contenu du compteur interne du mode de maintenance. Au prochain démarrage, la préventilation sera effectuée de nouveau.

Nachmessen der Sicherheitszeiten

Falls man an der Anlage die Sicherheitszeiten nachmessen will (z.B. im Rahmen einer Anlagenabnahme) genügt es nicht, die Magnetventile vor dem Anlauf abzuklemmen. Durch die Selbsttestschaltung der ETAMATIC wird dies erkannt und es kommt zur Störabschaltung.

Zündstellungsquittierung (KI.46) abklemmen
Anlage starten und warten, bis Zündstellung erreicht.
Nach erfolgtem Selbsttest (ca. 5 sec.) kann nun das Magnetventil abgeklemmt werden, Zündstellungsquittierung wieder anklemmen.
Anlage startet.

Postmesure et temps de sécurité

Si on veut mesurer les temps de sécurité sur l'installation (p. ex. lors de la remise), il ne suffit pas de séparer les vannes magnétiques avant le démarrage. La commutation autotest de l'ETAMATIC le reconnaît et provoque un dérangement.

Déconnecter la confirmation de la position d'allumage (borne 46), enclencher l'installation et patienter jusqu'à ce que la position d'allumage soit atteinte. La vanne magnétique peut être déconnectée après l'autotest (5 sec env.), rebrancher ensuite la confirmation de position d'allumage, et l'installation démarre.

Post-measurement of safety times


If it is required to measure the installation's safety times at a later time (e.g. as part of an installation's acceptance tests), it is not sufficient to disconnect the magnetic valves before start-up. This is recognised by the ETAMATIC's self-testing circuit, and results in emergency shut-down.


Disconnect the ignition position's acknowledgement function (term. 46).


Start-up and wait for the ignition position to be reached. On the self-test's completion (ca. 5 sec), the magnetic valve can now be disconnected.


Reconnect the ignition position's acknowledgement function.

The installation starts up.












Légende zu den Ablaufdiagrammen

	Zustand beliebig
t1	Warten auf Kesselsicherheitskette Luftdruckwächter min. Abfrage
t2	Zeit für Druckaufbau (nur wenn Dichtheitskontrolle aktiviert)
t3	Laufzeit Stellantrieb
t4	Verzögerung der REZI-Klappe
t5	Durchlüftzeit
t6	Trafovoreinschaltzeit
t7	1. Sicherheitszeit
t8	Stabilisierungszeit
t9'	2. Sicherheitszeit
t9''	2. Sicherheitszeit
t9'''	Sicherheitszeit
t9''''	Sicherheitszeit
t10	Betriebsphase
t11	Regelbetrieb
t12	Zeit für Druckentlastung in der Gaskontrollstrecke
t13	Nachlüftzeit
t14	Stellglieder in Grundlast
t15	Nachbrennzeit
t16	Flammverlöschungskontrolle
t17	Dichtheitskontrolle Gasventil 2
t18	Triac Selbsttest
*	Wenn Leistungsregler im Gerät aktiv ist, ist dieses Signal verknüpft mit dem internen Regelfreigabesignal.
**	Wenn REZI-Signal fehlt, bleiben REZI-Klappen zu bzw. laufen zu. Wenn Parameter "VODElR" (Nr.427) "0" enthält, bleibt die Rezi beim Vorlüften zu. KI.54 kann wahlweise auch als Zündflammeingang verwendet werden, dazu muss Par.788 auf Inhalt 1 gestellt werden.
***	Falls die Flamme noch nachbrennt, bleiben die Stellglieder solange in der letzten Verbundstellung, bis sie erloschen ist. Ggf. muss die Nachlüftzeit entsprechend verlängert werden.

Key to the process sequence charts

	Any condition
t1	Wait for gas safety interlock circuit air pressure monitor min. scan
t2	Time for pressure build-up in the gas test line (only with leakage test activated)
t3	Servo drive running time
t4	Re-circulation damper delay
t5	Aeration time
t6	Transformer pre-energise time
t7	1 st safety period
t8	Stabilisation period
t9'	2 nd safety period
t9''	2 nd safety period
t9'''	Safety period
t9''''	Safety period
t10	Operating phase
t11	Control mode
t12	Time for pressure relief in the gas test line
t13	Post-ventilation time
t14	Control elements at base load
t15	After-burning time
t16	Flame extinguishing check
t17	Leakage test, gas valve 2
t18	Triac selftest
*	If power controller in the unit is activated, this signal is linked with the internal control release signal.
**	If the re-circulation signal is absent, re-circulation valves remain closed or run closed. If parameter "VODElR" (No. 427) contains "0" the re-circulation remains at pre- ventilation. Term. no. 54 can be used alternatively also as an ignition flame signal input, to achieve this function the par.788 setting is "1".
***	If the flame burns on, the control elements remain in the last group position until it goes out. It may be necessary to extend the post-ventilation time correspondingly.

Légende pour les diagrammes de procédures


	Etat quelconque
t1	Attente sur la chaîne de sécurité de la chaudière Surveillant de pression d'air min. Interrogation à volonté
t2	Temps d'établissement de la pression dans le tronçon de contrôle du gaz (seulement si le contrôle d'éanchrété est activé) 2 sec.
t3	Durée de l'opération de positionnement 30-60 sec.
t4	Temporisation de la vanne de recirculation 0-15
t5	Temps de ventilation 30-999 sec. adaptable
t6	Temps d'endenchement préalable du transf. 3 sec.
t7	1 ^{er} temps de sécurité 4 sec.
t8	Temps de stabilisation 3 sec.
t9'	2e temps de sécurité 5 sec.
t9''	2e Temps de sécurité 3 sec.
t9'''	Temps de sécurité 3 sec.
t9''''	Temps de sécurité 4 sec.
t10	Phase d'exploitation à volonté
t11	Fonctionnement du régulation à volonté
t12	Temps de détente dans le tronçon de contrôle du gaz 3 sec.
t13	Temps de ventilation après fonctionnement 0-999 sec. adaptable
t14	Commandes en charge de base
t15	Temps de postcombustion 0-20sec.*** adaptable
t16	Contrôle de l'extinction de la flamme 5 sec.
t17	Contrôle d'éanchrété de la vanne de gaz 2 30 sec.
t18	Autotest Triac
*	Lorsque le régulateur de charge est actif, ce signal est couplé avec le signal interne de libération du régulateur.
**	Si le signal de recirculation manque, les vannes de recirculation restent ouvertes ou se ferment. Si le paramètre "VODElR"(n° 427) contient "0", la recirculation reste fermée pendant la préventilation.
***	Si la flamme continue à brûler, les organes de réglage restent dans la dernière position compound jusqu'à ce qu'elle soit éteinte. La postventilation doit évl. être prol.

Anhang / Appendix / Annexe

Anschlussbild ETAMATIC mit Zündflammenüberwachung

ETAMATIC wiring diagram with ignition flame monitoring

Schéma de raccordement ETAMATIC avec surveillance de flamme d'allumage



* Bei Dampfdruck: Istwert auf Kl. 3, 4 und 5 und Brücke Kl. 20 und 21.

Abschaltung des internen Leistungsreglers, Brücke 19 und 21
At steam pressure: actual value to terminal 3, 4 and 5 and terminal 20 and 21 short circuited.
Switch of internal regulator, terminal 19 and 21 short circuited.

En cas de pression de vapeur: valeur effective sur les bornes 3, 4 et 5 et pont bornes 20 et 21.


* Alternativ zu Kl. 22 kann die Masse des Flammfühlers auch an Kl. 44 angeschlossen werden
You can connect the blue wire of the flame scanner to terminal 44 instead of 22
La sonde de flamme peut être aussi raccordée sur la borne 44 au lieu de la borne 22.

Anhang / Appendix / Annexe

Anschlussbild ETAMATIC S mit Zündflammenüberwachung

ETAMATIC S wiring diagram with ignition flame monitoring

Schéma de raccordement ETAMATIC S avec surveillant de flamme d'allumage




* Bei Dampfdruck: Istwert auf Kl. 3, 4 und 5 und Brücke Kl. 20 und 21. Abschaltung des internen Leistungsreglers, Brücke 19 und 21
At steam pressure: actual value to terminal 3, 4 and 5 and terminal 20 and 21 short circuited. Switch of internal regulator, terminal 19 and 21 short circuited.

En cas de pression de vapeur: valeur effective sur les bornes 3, 4 et 5 et pont bornes 20 et 21.

** Alternativ zu Kl. 22 kann die Masse des Flammfühlers auch an Kl. 44 angeschlossen werden
You can connect the blue wire of the flame scanner to terminal 44 instead of 22
La sonde de flamme peut être aussi raccordé e sur la borne 44 au lieu de la borne 22.


Anhang Anschlussbeispiele Lastvorgabe

Wenn als Lastvorgabe Strom anstelle eines Potentiometers verwendet wird.




z.B. aktiver
Dampfdruckregler

Wenn als Lasteingang ein Drei-Punkt-Schritt-Signal vom Lastregler verwendet werden soll, sind die Kontakte anstelle des Lastpotis folgendermaßen anzuschließen:



Wenn ein 4-20mA-Gerät mit einer 24V-Speisung versehen werden soll.




z.B. passiver
Dampfdruckregler

* Bei Dampfdruck: Istwert auf Kl. 3, 4 und 5 und Brücke Kl. 20 und 21, Abschaltung des internen Leistungsreglers, Brücke 19 und 21

** Alternativ zu Kl. 22 kann die Masse des Flammfühlers auch an Kl. 44 angeschlossen werden


Appendix Connection examples load default

Where current is used as load default signal in place of a potentiometer:




f.ex. active steam
pressure regulator

Where a three-point step signal from load control unit is used as load input, the contacts are to be connected as follows in place of the load potentiometer:



Where a 4-20 mA unit is to be supplied with 24 V.




f.ex.
passive steam
pressure regulator

* At steam pressure: actual value to terminal 3, 4 and 5 and terminal 20 and 21 short circuited. Switch of internal regulator, terminal 19 and 21 short circuited.

** You can connect the blue wire of the flame scanner to terminal 44 instead of 22


Annexe Exemples de raccordement norme de la charge

Si le signal de norme de la charge le courant au lieu d'un potentiomètre:




p. ex. régulateur
de pression de
la vapeur actif

S'il faut utiliser en tant qu'entrée de charge un signal pas à pas à trois échelons provenant du régulateur de charge, les contacts devront être connectés comme suit (au contraire du potentiomètre de charge):



Lorsqu'un appareil 4-20 mA doit être pourvu d'une alimentation 24 V.



p. ex. régulateur
de pression de
la vapeur passif


* En cas de pression de vapeur: valeur effective sur les bornes 3, 4 et 5 et pont bornes 20 et 21.

** La sonde de flamme peut être aussi raccordée sur la borne 44 au lieu de la borne 22.

Anhang


Anschluss Flammenwächter und
externer Leistungsregler

Anschluss Flammenwächter



(1) Flammenintensität zum Ausrichten des Flammenfühlers
(im Betrieb nicht angeschlossen)!


Anschluss externer Leistungsregler



Appendix


Connection flame monitor and
external load regulator

Connection flame monitor



(1) Flame intensity to align the flame sensor
(not connected during operation)!


Connection external load regulator



Annexe


Schéma de raccordement surveillance de la flamme et
régulateur externe de puissance

Raccordement surveillance de la flamme




(1) Intensité de flamme pour ajustage de la visée
(pas branché en service)
livré à partir du 1-1-2003

Raccordement régulateur externe de puissance



Anhang / Appendix / Annexe
LAMTEC SYSTEM BUS
LAMTEC SYSTEM BUS
 Système de bus LAMTEC

Einstellung der Prozessorplatine LT 1 / LT 2 auf LAMTEC SYSTEM BUS (LSB)
Configuration processor board LT 1 / LT 2 to LAMTEC SYSTEM BUS (LSB)
 Programmer la carte de processeur LT 1/LT 2 pour le système BUS LAMTEC (LSB):




LSB-Busanbindung ETAMATIC - LT2

LSB-wiring ETAMATIC - LT2

Connexion de LSB ETAMATIC - LT2


96



LSB-Busanbindung ETAMATIC - LT2 - weitere LAMTEC-Geräte

LSB-wiring ETAMATIC - LT2 - other LAMTEC devices


Connexion de LSB ETAMATIC - LT2 - à d'autres appareils LAMTEC




Anhang / Appendix / Annexe
LAMTEC SYSTEM BUS
LAMTEC SYSTEM BUS
Système de bus LAMTEC

Einstellung der Prozessorplatine LT 1 / LT 2 auf LAMTEC-SYSTEM-BUS (LSB)
Configuration processor board LT 1 / LT 2 to LAMTEC-SYSTEM-BUS (LSB)
Programmer la carte de processeur LT 1/LT 2 pour le système BUS LAMTEC (LSB):


LSB-Anbindung ETAMATIC - LT1 ab SN.: 0600
LSB-wiring ETAMATIC - LT1 as to SN.: 0600
Connexion de LSB ETAMATIC - LT1 à partir de numéro de serie: 0600



LSB-Anbindung ETAMATIC - LT1 bis SN.: 0599
LSB-wiring ETAMATIC - LT1 to SN.: 0599
Connexion de LSB ETAMATIC - LT1 jusqu'à du numéro de serie: 0599



LSB-Busanbindung ETAMATIC - LT1 - weitere LAMTEC-Geräte
LSB-wiring ETAMATIC - LT1 - other LAMTEC devices
Connexion de LSB ETAMATIC - LT1 - à d'autres appareils LAMTEC





LAMTEC System Bus-Stecker

Der LSB-Stecker dient zum Anschluss einer ETAMATIC an den LAMTEC SYSTEM BUS. Die Stecker sind mit Leiterplattenklemmen ausgerüstet, deren Klemmstellen sich mit einem integrierten Schieber geöffnet halten lassen. So können die Leitenden des mehradrigen Buskabels gleichzeitig sauber positioniert und eingeführt werden. Erst wenn alle Adern an ihrem Platz sind, werden die Klemmstellen geschlossen. Der Stecker wird mit einem Gender-Changer ausgeliefert, um ihn an die LSB-Schnittstelle der ETAMATIC anzupassen.

Die Klemmen eignen sich für alle Leiterarten von 0,08 mm² bis 0,5mm². Der Stecker verfügt über 2 horizontale Kabeleinführungen für Ein- u. Ausgang sowie über einen extern bedienbaren Schalter zum Ab- bzw. Zuschalten des Abschlusswiderstands.

Befindet sich die ETAMATIC am Anfang oder am Ende des LAMTEC SYSTEM BUS muss der Schalter auf „ON“ stehen (Abschlusswiderstand gesetzt). Befindet sich die ETAMATIC an anderer Stelle des LSB, muss der Schalter auf „OFF“ stehen (Abschlusswiderstand nicht gesetzt).



LSB-plug

The LSB plug serves an ETAMATIC for the connection to the LAMTEC SYSTEM BUS. The plugs are equipped with circuit board clamps whose sticking places can be held with an integrated slide openly. The ladder ends of the multiconductor bus cable can cleanly be placed and introduced simultaneously so. Only if all veins are at her place, the sticking places are closed. The plug is delivered with a Gender-Changer to adapt him to the ETAMATIC to the LSB interface.

The clamps are suitable for all ladder kinds of 0.08 mm² to 0.5 mm². The plug has 2 horizontal cable inlets for in- and output, as well as over an externally using cash switch for or add-on the terminating resistor.

If the ETAMATIC is in the beginning or in the end of the LAMTEC SYSTEM BUS the switch must suit on "ON" (terminator enable).

If the ETAMATIC is in another position of the LAMTEC SYSTEM BUS the switch must suit on "OFF" (terminator disable).

Connecteur BUS LAMTEC LSB

Le connecteur BUS LAMTEC LSB permet le raccordement d'un ETAMATIC sur le BUS Lamtec LSB (= LAMTEC-SYSTEM-BUS). Chaque connecteur est équipé d'une fiche SUB-D9 qui assure une mise en place rapide ainsi qu'un démontage aisé sur les ETAMATICS. Le raccordement des câbles seffectue facilement par démonatge du cache de protection enclipsé, préparation de tous les fils des 2 câbles, fixation des câbles sur parties blindées, puis mise en place sur bornes 1-2-4 et 5 de chaque fil. Seulement lorsque tous les fils sont en place, le cache peut être re-fermé. La prise est livrée avec un Gender-Changer pour l'assortir à l'ETAMATIC à l'interface LSB. Les bornes conviennent pour tout type de fils de sections 0,08 jusqu'à 0,5 mm². Le connecteur comprend 2 entrées de câble horizontales destinées à l'entrée et à la sortie. Sur la partie extérieure se trouve un commutateur de terminalson de ligne facilement accessible. Si l'ETAMATIC en place se trouve en début ou en fin de ligne du BUS LSB, il est nécessaire de positionner le commutateur sur « ON » (résistance de ligne utilisée). Dans tous les autres cas positionner le commutateur sur « OFF » (résistance de ligne non utilisée)

Technische Daten/technical data/caractéristiques techniques	
Doppelte Kabeleinführung/cable inlet resoled/double entrée de câble	min. Ø 4,5mm/ max. Ø 9,5mm
Datenübertragungsrate Baudrate/Vitesse de transmission	10kB....1MB
Schutzart/protection mode/Indice de protection	IP40
Zul. Umgebungstemperatur/per. environment temp./Température de fonctionnement	0°C..... +60°C
Anschlussstechnik/Connection technique/Technique de raccordement	CAGE CLAMP Klemmenleiste m. Betätigungsschieber Terminal strip with activity slide / Bornier à clips
Betätigungswerkzeug für Klemme/tool for clamp/Outillage pour raccorder. sur bornier	Schraubendreher Klinge / 2,5x0,4mm screwdriver blade / Tournevis de taille 2,5x0,4mm
Betätigungswerkzeug für Stecker/tool for connector / Outillage pour mise en place du connecteur	Schraubendreher Klinge / 3,5x0,5mm screwdriver blade / Tournevis de taille 3,5x0,5mm
Betätigungswerkzeug für Zugentlastung/tool for strain relief / Outillage pour serre-câble	Kreuzschlitzdreher / PH0 screwdriver / Tournevis cruciforme taille PH0

Anhang

Modem für Fernabfrage

Für die ETAMATIC ist auch eine Modemanbindung möglich. Das optional erhältliche Industriemodem für Hutschienenmontage ermöglicht den Zugriff auf bis zu 31 Geräte gleichzeitig mit der Windows PC-Software. Damit lässt sich eine Fernabfrage der Betriebszu-
stände der Geräte realisieren.
Die Verdrahtung zwischen Modem und RS422 Modul (Schnittstellenadapter) erfolgt bauseits. Die Leitung sollte 4-adrig, verdreht und geschirmt sein.

Appendix



Modem for remote control

Also possible is a connection between ETAMATIC via modem. The industrial modem (optional) for mounting top hat rail makes possible to access to 31 units at the same time with the Windows PC software. This allows to realize a remote control of the operating mode of the units.
The wiring between modem and RS422 module (inter-
face adapter) provided by the customer. The cable should be 4-wire, twisted and screened.

Annexe

Modem pour interrogation à distance

Une connexion modem est également possible sur l'ETAMATIC. Le modem industriel pour montage sur profilé chapeau, livrable en option, permet l'accès simultané à 31 appareils au maximum avec un logiciel PC Windows. On peut ainsi réaliser une interrogation à distance des cycles de service des appareils.
Le câblage entre le modem et le module RS422 (adaptateur interface) doit être effectué par vos soins, avec une conduite à 4 fils, torsadée et isolée.




Anhang / Appendix / Annexe

Interner Verschaltungsplan der Steuergerätausgänge (Prinzipschaltbild)

Internal wiring diagram for control unit outputs (basic circuit)

Schéma de raccordement interne des sorties vers les appareils de commande (Schéma de principe)



100

Die angeschlossenen Lasten müssen auch bei "Brenner aus" mit der ETAMATIC verbunden sein, damit ein Prüfstrom fließen kann. Sollte das nicht immer gewährleistet sein, muss eine RC-Kombination (ca. 0,15µF, ca. 220Ω) parallel zur Last von der Klemme nach N geschaltet werden.
The attached loads (valves ect.) must be allways connected to the ETAMATIC (even when the burner is off. If that could not be ensured use an RC combination (ca. 0,15µF, ca. 220Ω) between the output terminal and N to let the testing current flow.

Les charges raccordées doivent être aussi connectées avec l'ETAMATIC sur position «brûleur déclenché» pour que le courant d'essai puisse passer. Si ce n'est pas toujours assuré, une combinaison PC (0,15µ, 220Ω env.) doit être commutée en parallèle à la charge de la borne vers N.




Ausgänge direkt mit den Magnetventilen verbinden.
Die Ansprechschwelle der Lasten muss auch im ungünstigsten Fall weit höher sein als 9mA.
Connect valves direct to terminal.
The activating current of the load has to be much higher than 9mA.
Connecter directement les sorties avec les vannes magnétiques.
le courant d'appel doit être largement supérieur à 9mA

Schaltungsvorschlag für Sicherheitskette über 230 V

Suggested safety interlock circuit wiring via 230 V

Exemple de raccordement des chaînes de sécurité via 230 V



K1 und K2 müssen diversitär sein, mit überlappenden Kontakten
K1 and K2 must be non-identical with overlapping contacts
K1 et K2 doivent être différenciés, avec de contacts à chevauchement

Anhang / Appendix / Annexe

Entlüftung der

Dichtheitskontrollstrecke über Dach

Schaltungsvorschlag für die Entlüftung der Gasstrecke über Dach in Verbindung mit der ETAMATIC



Bei der Dachentlüftung auf Durchmesser der Gasleitung achten.
Zur Entlüftung wird Kl. 67 für 2 sec. aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass diese Zeit auch beim meist geringen Durchmesser der Entlüftungsleitung ausreicht.

Exhaust of

test line over the roof

Suggested wiring for venting the gas line over the roof in conjunction with the ETAMATIC



Check the diameter of the gaspipe when gas will be released above the roof.
Terminal no. 67 is for 2 sec. enabled to release the gas.
Guarantee that this time is enough for most used small diameter gaspipes to release the gas.


Aération

tronçon de contrôle d'étanchéité sur le toit

Exemple de raccordement de l'aération du tronçon d'étanchéité sur le toit, en liaison avec le ETAMATIC


















































Tenir compte du diamètre de la conduite de gaz si la purge passe par le toit.
Activer, pendant 2 sec), la borne 67 pour la purge.
Assurer-vous que ce temps suffit, même si le diamètre de la conduite de purge est souvent petit.



Anhang Appendix Annexe

Schalter- und Tastenkombinationen der ETAMATIC-Frontplatte
Switch and key combinations on the ETAMATIC front panel
Combinaisons de commutateurs et de touches

Aktion Action Action	Anzeige Display Affichage	Modus Mode Mode	Tasten / Sonstiges Buttons / Other Touches / Divers
Korrekturbereich abrufen Recall correction range Appel de la plage de correction	Status/Etat	Anzeige Überwachung/Monitoring display Automatik/Automatic/Automatique Einstellen/Setting/Ajuster	
Rücksetzen Reset Reset			
Code Eingabe für Parametrierung Code entry for parameterisation Code d'introduction pour paramétrage	Status/Etat	Automatik/Automatic/Automatique	Taster   u.  gleichzeitig drücken Press   and  simultaneously Touche   et  simultanément
Störungshistorie abfragen Scan fault history/Appel de l'historique des dérangements	Status/Etat	Anzeige Überwachung/Monitoring display Automatik/Automatic/Automatique Einstellen/Setting/Ajuster	Taster  oder  (nicht in Modus Störung) Press  or  (not in fault mode) Touche  ou  (pas en mode du fault)
Korrektureingang Werte abrufen Recall correction input value Demander les valeurs d'entrée de corrections	Lastwert Load rating Valeur de charge		
Last einstellbar über Taster 1 (Handbetrieb) Load adjustable via switch 1 Charge réglable par la touche 1 (manual operation/operation manuel)		Automatik/Automatic/Automatique	
Handbetrieb verlassen Quit manual mode Quitter le service manuel		Automatik/Automatic/Automatique	erneut drücken  press again/presser encore une fois
Last einstellbar über Taster 1 (Lastvorgabe intern) Load adjustable via switch 1 Touche 1 (charge de référence interne)	Lastwert Load rating Valeur de charge	Einstellen/Setting/Ajuster	Taster  oder  Press  or  Touche  ou 
Modus EG / ES wird aktiviert EG / ES mode is activated Le mode EG / ES est activé	Lastwert Load rating Valeur de charge	Einstellen/Setting/Ajuster Speicher löschen/Clear memory/Effacer memoire	Taster  Modus GL od. RG (EI im Display) Verbund eingerastet (Keine Meldung "ES-gesperrt") Switch  mode GL or RG (EI on display) compound engaged (No "ES barred" message) Touche  mode GL ou RG (E) intégré Dans le compound du display (pas de Signalisation "ES bloqué")
Modus EG / ES wird beendet EG / ES mode is terminated Le mode EG / ES est terminé		Einstellen/Setting/Ajuster Speicher löschen/Clear memory/Effacer memoire	Taster  -  betätigt in Modus EG oder ES Switch on front panel operated in EG or ES mode  -  Touche  -  activée en mode EG ou ES
Anzeige von Betriebsstd./ Anlaufzähler Display of running time meter / Starts counter Affichage heures de marche / compteur d'enclenchements		Automatik/Automatic/Automatique	
Punkt speichern Store point Mémoriser le point	Sollwert Valeur prescrite Rückführung Istwert Actual value feedback Reaction valeur effective	Einstellen/Setting/Ajuster	
Aktuelle Kurve löschen Clear present curve Effacer la courbe actuelle	Sollwert Set-point value Valeur prescrite	Speicher löschen/Clear memory/Effacer memoire	
Anzeige der Abnahmedaten CRC's für alle Ebenen Sicherheitszeiten Öl / Gas Vorlüftzeit Display of acceptance data CRCs for all levels Oil/gas safety times Pre-ventilation time Affichage des données de réception CRC pour tous les niveaux Temps de sécurité mazout/gaz, temps de préventilation	Rückführung Sollwert Set-point value feedback Reaction valeur prescrite		
Kanäle verfahren Traverse channels Traverser les canaux	Sollwert Set-point value Valeur prescrite Rückführung Istwert Actual value feedback Reaction valeur effective	Einstellen/Setting/Ajuster	Taster  -  Switches  -  Touches  - 
Abfragen von Serien-Nr.u.Schlüsseln Scanning of serial No/Demande des numéros de série et de clés	Rückführung Istwert Actual value feedback Reaction valeur effective	Automatik/Automatic/Automatique	
Flammenintensität abrufen Call up flame intensity Demander l'intensité de flamme			 2x

**Anhang
Appendix
Annexe**

Schalter- und Tastenkombinationen der O₂-Regelung
Switch and key combinations of the O₂ regulation
Combinaisons de commutateurs et de touches de la régulation d'O₂

Aktion Action Action	Anzeige Display Affichage	Modus Mode Mode	Tasten / Sonstiges Buttons / Other Touches / Divers
Modumschaltung O ₂ -Regelung ETAMATIC Mode switch over O ₂ regulation ETAMATIC Commutation du mode de régulation d'O ₂ ETAMATIC		Automatik/Automatic/Automatique	2x
O ₂ -Störung Rückstellung O ₂ error reset Remise à zéro du dérangement O ₂	Status/Etat	O ₂ -Regelung/O ₂ regulation/régulation d'O ₂	Modus O ₂ -Regelung betätigen Störungsursache abfragen Taster O ₂ regulation mode Press and query cause of error Switch Actionner le bouton et interroger la cause du dérangement Commutateur à levier de sélection
Textmeldungen abrufen Calling up text messages Appel des messages textuels	Status/Etat	O ₂ -Regelung/O ₂ regulation/régulation d'O ₂	
Verstellen des Korrekturwertes Adjusting correction value Modification de la valeur de correction	Lastwert Load rating Valeur de charge	TK O ₂ -Regelung/O ₂ regulation/régulation d'O ₂	→ Luftüberschuss/Excess air/ Excédent d'air → Luftmangel/Air shortage/ Manque d'air
Verändern des O ₂ -Sollwertes auf "Einstellen" Changing O ₂ target value to "Adjust" Modification de la valeur prescrite d'O ₂ sur "Ajuster"	Sollwert set point value valeur prescrite	T O ₂ -Regelung/O ₂ regulation/régulation d'O ₂	→ mehr O ₂ /more O ₂ / davantage d'O ₂ → weniger O ₂ /less O ₂ / moins d'O ₂
Störhistorie O ₂ abrufen Calling up O ₂ regulation error history Appel de l'historique des dérangements de la régulation d'O ₂	Status/Etat	Automatik/Automatic/Automatique	Mit Taste kann man die Störhistorie durchblättern, mit den Text abrufen Key leafs through the fault history, with the text is called and shown Avec la touche on peut feuilleter l'historique des dérangements, par la touche demander le texte.
Lastregler Sollwert ändern Change load regulator setpoint Régulateur de puissance changer la valeur de consigne	Lastwert load value valeur de charge	Regelbetrieb Operation Service	Taste u. gleichzeitig wenn Anzeige blinkt mit Tasten und Sollwert einstellen mit abspeichern Key and together when display blinks with key and for change setpoint store with

Anhang

Drehzahlsensor direkt aufschalten

(alte Ausführung bis Lieferung Sept 03)

Mit dieser Option kann zur Drehzahlrückführung ein induktiver Sensor der Firma TURCK angeschlossen werden.

Auf der Konfigurationskarte sind werkseitig 3 Drehzahl / Impulsbereiche einstellbar. Der Anschluss erfolgt an die Klemmen 42 und 43 (NAMUR Schnittstelle)

Drehzahl Nominalbereich (164 ... 819 Digit)

- I 300 ... 3000 Impulse / Min. (Standard)
- II 800 ... 4000 Impulse / Min.
- III 1000 ... 8000 Impulse / Min.

Untere Grenze (140 Digit) / Obere Grenze (941 Digit)

- I 200 ... 3500 Impulse / Min.
- II 680 ... 4600 Impulse / Min.
- III 740 ... 9310 Impulse / Min.

Bei Überschreitung des eingestellten Impulsbereichs bleibt der Wert auf dem obersten Bereichsende stehen (höhere Impulszahlen werden ignoriert).

Bei Unterschreitung des Messbereichs geht das Signal auf 0 (ca. 0-7 Digit).

Standardeinstellung ist Bereich I (d.h. bei Motoren mit 3000 U / Min. bei 50 Hz, 1 Impuls pro Umdrehung)



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass der gewählte Messbereich nicht überschritten wird, sonst werden darüber liegende Drehzahlveränderungen nicht mehr detektiert.

Technische Daten

- Namureingang: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5 %
- Einschaltschwelle: max. 2,1 mA (typ. 1,8 mA)
- Ausschaltschwelle: max. 1,2 mA (typ. 1,4 mA)
- Linearitätsfehler: $\leq 0,1 \%$ v. E.
- Temperaturdrift: $\leq 75 \text{ ppm/K}$ (typ. 60 ppm/K)

Appendix

Direct connection of Speed sensor

(old version till delivery date sept.03)

With this option an inductive sensor of the company TURCK can be connected as a speed feedback. On this configuration card 3 speed/ pulse ranges can be set at the factory.

The Namur sensor is directly connected to terminal 42 and 43.

Speed nominal range (164 ... 819 digit)

- I 300 ... 3000 pulses / min. (standard)
- II 800 ... 4000 pulses / min.
- III 1000 ... 8000 pulses / min.

Lower limit (140 digit) / upper limit (941 digit)

- I 200 ... 3500 pulses / min.
- II 680 ... 4600 pulses / min.
- III 740 ... 9310 pulses / min.

If the set pulse range is exceeded the value remains at the upper end of the range (higher pulse numbers are ignored).

Below the measuring range the signal goes to approx. 0-7 digit.

The standard setting is range I (i.e. on motors with 3000 rpm at 50Hz, 1 pulse per revolution)



CAUTION!

Make sure that the selected measuring range is not exceeded, otherwise speed changes in excess of this will no longer be detected.

Technical Data

- Namur input: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5%
- make threshold: max 2.1 mA (type 1.8 mA)
- break threshold: max. 1.2 mA (type 1.4 mA)
- linearity error: $\leq 0,1 \%$
- temperature drift $\leq 75 \text{ ppm/K}$ (type. 60ppm/K)

Annexe

Connexion directe du transmetteur de vitesse

(Ancien modèle livré jusqu'en sept.03)

Avec cette option, au feedback de la vitesse, une sonde inductive peut être attachée à l'entreprise Turck. Sur cette carte de configuration 3 vitesses/domaines d'impulsions sont réglables en usine.

Le capteur Namur est directement branché sur les bornes 42 et 43.

Vitesse domaine nominale (164 ... 819 digit)

- I 300 ... 3000 impulsions / min. (standard)
- II 800 ... 4000 impulsions / min.
- III 1000 ... 8000 impulsions / min.

Limite inférieure (140 digit) / limite supérieure (941 digit)

- I 200 ... 3500 impulsions / min.
- II 680 ... 4600 impulsions / min.
- III 740 ... 9310 impulsions / min.

Lors du dépassement de la plage réglée des impulsions, la valeur reste limitée sur le plus haut domaine (de plus hautes chiffres d'impulsions sont ignorés).

Lorsque le domaine de mesure est trop bas, le signal passe sur 0, env. 0-7 digit.

Le domaine I correspond au réglage standard (c. à d. sur des moteurs avec 3000 t/min à 50 Hz, 1 impulsion par tour).



ATTENTION!

Assurez-vous que le domaine de mesure choisi ne soit pas dépassé, sinon des changements de vitesse supérieurs ne seront plus détectés.

Données techniques

- Entrée Namur: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5%
- Seuil d'enclenchement: max 2.1 mA (type 1.8 mA)
- Seuil de déclenchement: max. 1.2 mA (type 1.4 mA)
- Défaut de linéarité: $\leq 0,1 \%$
- Dérive de température: $\leq 75 \text{ ppm/K}$ (type. 60ppm/K)

Anhang

Drehzahlsensor direkt aufschalten (aktuelle Version)

Mit dieser Option kann zur Drehzahlrückführung ein induktiver Sensor angeschlossen werden. Es kann wahlweise ein Sensor mit NAMUR Schnittstelle oder mit Schaltgang angeschlossen werden. Die Auswahl des Sensortyps und die Auswahl des Drehzahl/Impulsreiches erfolgt werkseitig. Der Sensor mit Namur Schnittstelle wird direkt an die Klemmen 42 u. 43 angeschlossen, der Sensor mit Schaltgang wird an die Klemmen 42, 43 und 44 angeschlossen.

Drehzahl Nominalbereich (164 ... 819 Digit)

- I 30 ... 300 Impulse / Min.
- II 600 ... 7200 Impulse / Min.
- III 300 ... 3600 Impulse / Min. (Standard)
- IV 60 ... 600 Impulse / Min.

Untere Grenze (140 Digit) / Obere Grenze (941 Digit)

- I 20 / 3500 Impulse / Min.
- II 355 / 8430 Impulse / Min.
- III 175 / 4220 Impulse / Min.
- IV 40 / 700 Impulse / Min.

Bei Überschreitung des eingestellten Impulsbereichs bleibt der Wert auf dem obersten Bereichsende stehen (höhere Impulszahlen werden ignoriert). Bei Unterschreitung des Messbereichs geht das Signal auf 0 (ca. 0-7 Digit). Standardeinstellung ist Bereich I (d.h. bei Motoren mit 3000 U/min. bei 50Hz, 1 Impuls pro Umdrehung).

ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass der gewählte Messbereich nicht überschritten wird, sonst werden darüber liegende Drehzahlveränderungen nicht mehr detektiert.



Technische Daten

- Linearitätsfehler: < 0,1 % v. E.
- Temperaturdrift: < 75 ppm/K (typ. 60 ppm/K)
- Nulleingang: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5 %
- Einschaltsschwelle: max. 2,1 mA (typ. 1,8 mA)
- Ausschaltsschwelle: max. 1,2 mA (typ. 1,4 mA)
- Schaltgang: - Einschaltsschwelle: 6,2V
- Ausschaltsschwelle: 4,5V

Appendix

Direct connection of Speed sensor (actual version)

With this option a inductive sensor for revolution pickup can be connected directly. It could be a NAMUR type or a three wired type. The selection of the type and the range is only factory setting. Sensor NAMUR type is connected to terminal 42 and 43, three wired type to terminal 42, 43 and 44.

Speed nominal range (164 ... 819 digit)

- I 30 ... 300 pulses / min.
- II 600 ... 7200 pulses / min.
- III 300 ... 3600 pulses / min. (standard)
- IV 60 ... 600 pulses / min.

Lower limit (140 digit) / upper limit (941 digit)

- I 20 / 3500 pulses / min.
- II 355 / 8430 pulses / min.
- III 175 / 4220 pulses / min.
- IV 40 / 700 pulses / min.

If the set pulse range is exceeded the value remains at the upper end of the range (higher pulse numbers are ignored). Below the measuring range the signal goes to approx. 0 - 7 digit. The standard setting is range I (i.e. on motors with 3000 rpm at 50 Hz, 1 pulse per revolution)



CAUTION!
Make sure that the selected measuring range is not exceeded, otherwise speed changes in excess of this will no longer be detected.

Technical Data

- linearity error: ≤ 0,1 %
- temperature drift ≤ 75 ppm/K (type. 60ppm/K)
- Namur input: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5 %
- make threshold: max 2,1 mA (type 1,8mA)
- break threshold: max. 1,2 mA (type 1,4mA)
- Switch input: - break threshold: 6,2V
- break threshold: 4,5V

Annexe

Connexion directe du transmetteur de vitesse (version actuelle)

Avec cette option, vous pouvez raccorder un capteur inductif, pour la recopie du contrôle de rotation. Il est possible de brancher un capteur Namur ou un capteur à contacts. Le choix du capteur est fait en usine. Le capteur NAMUR est branché directement sur les bornes 42-43, le capteur à contacts est branché sur les bornes 42-43 et 44.

Vitesse domaine nominale (164 ... 819 digit)

- I 30 ... 300 impulsions / min.
- II 600 ... 7200 impulsions / min.
- III 300 ... 3600 impulsions / min. (standard)
- IV 60 ... 600 impulsions / min.

Limite inférieure (140 digit) / limite supérieure (941 digit)

- I 20 ... 3500 impulsions / min.
- II 355 ... 8430 impulsions / min.
- III 175 ... 4220 impulsions / min.
- IV 40 ... 700 impulsions / min.

Lors du dépassement de la plage réglée des impulsions, la valeur reste limitée sur le plus haut domaine (de plus hautes chiffres d'impulsions sont ignorés). Lorsque le domaine de mesure est trop bas, le signal passe sur 0, env. 0-7 digit. Le domaine I correspond au réglage standard (c. à d. sur des moteurs avec 3000 t/min à 50 Hz, 1 impulsion par tour).



ATTENTION!
Assurez-vous que le domaine de mesure choisi ne soit pas dépassé, sinon des changements de vitesse supérieurs ne seront plus détectés.

Données techniques

- Décalut de linéarité: ≤ 0,1 %
- Dérive de température: ≤ 75 ppm/K (type 60ppm/K)
- Entrée Namur: $U_0 = 8,2 \text{ V}$; $I_k = 8,2 \text{ mA}$, +/- 5 %
- Seuil déclenchement: max 2,1 mA (type 1,8 mA)
- Seuil de déclenchement: max. 1,2 mA (type 1,4 mA)
- Entrée Commutation: - Seuil d'encclenchement: 6,2V
- Seuil de déclenchement: 4,5V

Messverfahren: Periodendauermessung über 5 Perioden
Eingangsimpulsbreite: >200 µs
Temperaturbereich: 0...60 °C

Verwendbare Namur- alle Turck-Sensoren, die Y0 oder Y1 in ihrer Typenbezeichnung enthalten.

Wegen der Vielzahl der verwendbaren Aufnehmer hat LAMTEC nur ein Element im Programm. Es ist so ausgewählt, dass sich eine Vielzahl von Messaufgaben damit abdecken lässt. Andere Messaufnehmer nur auf Anfrage oder direkt über Fa. Turck.

Turck Bestell-Nr.	LAMTEC Ident-Nr.	Bemerkungen
Bi2 - G12 - Y1	663 R 8101	Ø 12 mm, Schaltabstand 2 mm

Auswahl des geeigneten Sensors für Drehzahlüberwachungen

Grundsätzlich ist nur unter Berücksichtigung der konstruktiven Merkmale des abzufragenden Elementes eine 100 % richtige Sensorauswahl zu treffen.

Da nicht immer die zu erfassenden Elemente bekannt sind, soll hier eine Näherung für die Dimensionierung der Bedämpfungselemente und die Auswahl des geeigneten Sensors gegeben werden.

In den meisten Fällen wird direkt eine Welle abgefragt. Auf der Welle werden ein oder mehrere Bedämpfungselemente (Schraubenköpfe oder Metallplatten) aufgebracht. Es ist auf eine symmetrische Anordnung zu achten, da viele Geräte mit dem Messprinzip der Periodendauermessung arbeiten und bei mehr als einem Element 100% gleiche Pausenzeiten zwischen den Bedämpfungselementen benötigen.

Measuring method: period duration measurement over 5 periods
Input pulse width: > 200 µs
Temperature range: 0 ... 60°C

Useable Namur transmitter: all Turck sensors, which contain Y0 or Y1 in their type designation

Owing to the large number of useable transducers LAMTEC has only one element in the range. It is selected so as to cover a number of measuring tasks. Other transducers only on enquiry or direct from Messrs. Turck.

Turck Order No.	LAMTEC ID No.	Comments
Bi2 - G12 - Y1	663 R 8101	Diam 12 mm, switch gap 2 mm

Selecting a suitable sensor for rev. speed monitoring

The correct sensor should always be selected, taking into account the structural features of the element to be measured.

Since this element is not always known, the following is an approximation procedure for dimensioning the attenuating elements and selecting a suitable sensor.

In most cases, a shaft is sensed directly. One or several attenuating elements (screw-heads or metal plates) are attached directly to the shaft. A symmetrical arrangement should be ensured, since many instruments work on the principle of measuring the period, and in the case of more than one attenuating element require 100% equal intervals between them.

Méthode de mesure: mesure permanente des périodes par 5 périodes
Largeur des impulsions d'entrée: > 200 µs
Plage de température: 0 ... 60°C
Transmetteurs Namur: tous les capteurs Turck qui contiennent Y0 ou Y1 dans leur désignation de type.

En regard de la multiplicité des capteurs utilisables, LAMTEC n'a qu'un élément dans son programme. Il est choisi de manière à ce qu'un grand nombre de tâches de mesure puisse être couvert. D'autres capteurs sont livrables sur demande seulement ou directement par l'entreprise Turck.

No de cde Turck	No ID. LAMTEC	Remarques
Bi2 - G12 - Y1	663 R 8101	Ø 12 mm, Ecart switch 2 mm

Choix des capteurs appropriés pour la surveillance de la vitesse

Une sélection 100% correcte du capteur demande une prise en considération des propriétés constructives de l'élément à mesurer.

Puisque les éléments à saisir ne sont pas toujours connus, on fait ici une approche pour dimensionner les éléments et pour choisir le capteur approprié.

Dans la plupart des cas, un arbre est directement saisi. Un ou plusieurs éléments à atténuer sont directement attachés à cet arbre (têtes de vis ou plaque de métal). Une disposition symétrique doit être observée, puisque beaucoup d'appareils travaillent sur le principe de la mesure permanente des périodes. Lorsqu'il y a plusieurs éléments à atténuer, ceux-ci nécessitent des temps de pause strictement égaux.

Kann dieses nicht gewährleistet werden, kann das Messsignal Sprünge aufweisen (besonders bei Analogsignalen kann sich die Asymetrie bemerkbar machen). Abhilfe schafft in diesem Fall der Einsatz nur eines Bedämpfungselements (darauf ist die Drehzahlfassung in der ETAMATIC standardmäßig eingestellt).





Bild (links) gibt eine typische Anordnung von Bedämpfungselement, Sensor und Welle wieder.

Erläuterungen zum Bild:

Jeder induktive Sensor bildet an der aktiven Fläche ein elektrisches Feld aus, dem sich, in Abhängigkeit von der Sensorgöße, der Schaltabstand (Nennschaltabstand "Sn") ableiten lässt. Die Tabelle zeigt einige typische Sensoren mit ihren Kennwerten. Der Arbeitsschaltabstand beträgt 0,8 x Nennschaltabstand bei Baustahl. Andere Materialien müssen mit einem zusätzlichen materialabhängigen Korrekturfaktor berücksichtigt werden. Diese Faktoren sind in den Unterlagen der Sensorhersteller angegeben.

Der Montageabstand des Sensors zur Oberkante des Bedämpfungselementes sollte $S_s/2$ (halber Nennschaltabstand) sein. Der Durchmesser des Sensors richtet sich nach dem erforderlichen Nennschaltabstand und kann der Tabelle entnommen werden. Der Durchmesser des Bedämpfungselementes sollte größer oder gleich dem Durchmesser des Sensors (bei Frequenzen $< 20\%$ der max. Schaltfrequenz des Sensors) sein.

If this cannot be guaranteed, the signal can exhibit jumps (asymmetry can become particularly noticeable in analogue signals). This problem can be solved by installing only one attenuating element (this is the standard setting for rev. speed capture in the ETAMATIC).




The illustration (left) shows a typical arrangement of attenuating element, sensor and shaft.

How the system works:

Every inductive sensor forms an electric field at its active surface, from which the contact gap (nominal contact gap "Sn") can be derived as a function of sensor size. The table lists several typical sensors with their characteristics. The effective contact gap is 0.8 x nominal contact gap in the case of structural steel. An additional correction factor that depends on the material must be included for other materials. These factors are specified in the sensor manufacturer's data-sheets.

The installation distance between the sensor and the attenuating element's upper edge should be $S_s/2$ (half the nominal contact gap). The sensor's diameter depends on the required nominal contact gap and can be derived from the table. The attenuating element's diameter should be equal to or greater than the sensor's diameter (for frequencies $< 20\%$ of the sensor's maximum switching frequency).

Si ceci ne peut pas être garanti, le signal de mesure peut présenter des sauts (l'asymétrie peut se faire remarquer, particulièrement au niveau de signaux analogues). Le remède dans ce cas est l'utilisation d'un seul élément atténuant (ceci correspond au réglage standard de la saisie de vitesse).



L'illustration à gauche représente une disposition typique de l'élément atténuant, du capteur et de l'arbre.

Explications:

Chaque capteur inductif forme un champ électrique à la surface active duquel on peut déduire, en fonction de la grandeur du capteur, l'écart de commutation (écart de commutation nominal «Sn»). Le tableau présente quelques capteurs typiques avec leurs chiffres indice. L'écart de commutation actif correspond à 0,8 x l'écart de commutation nominal pour l'acier de construction. En cas d'autres matériaux, il faut tenir compte d'un facteur de correction supplémentaire, en fonction du matériel. Ces facteurs sont indiqués dans les documentations des fabricants de capteurs.

L'écart de montage du capteur vers le bord supérieur de l'élément atténuant devrait être $S_s/2$ (moitié de l'écart de contact nominal). Le diamètre du capteur dépend de l'écart de commutation nominal et peut être relevé du tableau. Le diamètre de l'élément atténuant devrait être plus grand ou égal au diamètre du capteur (en cas de fréquences $< 20\%$ de la fréquence de commutation max. du capteur).

Ist das Bedämpfungselement zu klein, kann es bei hohen Drehzahlen zu Problemen kommen, das Element wird nicht mehr erkannt.
Die Höhe des Bedämpfungselementes sollte mindestens 3/4 des Nennschaltabstandes entsprechen. Ist diese Höhe nicht gewährleistet, kann der Sensor die Welle erkennen oder er wird durch die Welle soweit vorbedämpft, dass die sichere Drehzahlerkennung nicht mehr gewährleistet wird. Auch dieser Fehler kann sich unter Umständen erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar machen

Auswahlhilfe für Turck NAMUR Sensoren

Typ	sn [mm]	sn x 0,8 [mm]	D [mm]	f [Hz]	Einbau
BI1-EG05-Y1	1	0,8	5	5.000	bündig
BI1,5-EG08K-Y1	1,5	1,2	8	5.000	bündig
NI3-EG08K-Y1	3	2,4	8	5.000	nicht bündig
BI2-G12-Y1	2	1,6	12	5.000	bündig
NI5-G12-Y1	5	4	12	2.000	nicht bündig
BI5-G18-Y1	5	4	18	1.000	bündig
NI10-G18-Y1	10	8	18	500	nicht bündig
BI10-G30-Y1	10	8	30	500	bündig
NI15-G30-Y11	15	12	30	200	nicht bündig




Bild:
Beispiel für Anbringung eines Bedämpfungs-elementes (Schraube M8) stirnseitig in der Motorwelle

If the attenuating element is too small, this can cause problems at high rev. speeds since the element cannot be detected.
The attenuating element's height should be at least 3/4 of the nominal contact gap. If this value cannot be ensured, the sensor may detect the shaft or it is pre-attenuated by the shaft to such an extent that reliable rev. speed measurement cannot be guaranteed. This error too, may become noticeable only at higher rev. speeds.

Selective list of Turck NAMUR sensors

Typ	sn [mm]	sn x 0,8 [mm]	D [mm]	f [Hz]	Installation
BI1-EG05-Y1	1	0,8	5	5.000	flush
BI1,5-EG08K-Y1	1,5	1,2	8	5.000	flush
NI3-EG08K-Y1	3	2,4	8	5.000	non-flush
BI2-G12-Y1	2	1,6	12	5.000	flush
NI5-G12-Y1	5	4	12	2.000	non-flush
BI5-G18-Y1	5	4	18	1.000	flush
NI10-G18-Y1	10	8	18	500	non-flush
BI10-G30-Y1	10	8	30	500	flush
NI15-G30-Y11	15	12	30	200	non-flush




Illustration:
Example of attaching an attenuating element (bolt M8) to the motor shaft's end-face

Si l'élément atténuant est trop petit, des problèmes peuvent se présenter lors de hautes vitesses. L'élément n'est plus reconnu.
La hauteur devrait être au moins ¾ de l'écart de com-mutation. Si cette hauteur n'est pas assurée, le capteur peut reconnaître l'arbre ou bien il est prémodéré par l'arbre de façon à ce qu'il ne puisse plus reconnaître la vitesse. Ce défaut aussi, peut éventuellement se faire remarquer lors de hautes vitesses seulement.

Liste de sélection pour capteurs Turck NAMUR

Typ	sn [mm]	sn x 0,8 [mm]	D [mm]	f [Hz]	Installation
BI1-EG05-Y1	1	0,8	5	5.000	à fleur
BI1,5-EG08K-Y1	1,5	1,2	8	5.000	à fleur
NI3-EG08K-Y1	3	2,4	8	5.000	pas à fleur
BI2-G12-Y1	2	1,6	12	5.000	à fleur
NI5-G12-Y1	5	4	12	2.000	pas à fleur
BI5-G18-Y1	5	4	18	1.000	à fleur
NI10-G18-Y1	10	8	18	500	pas à fleur
BI10-G30-Y1	10	8	30	500	à fleur
NI15-G30-Y11	15	12	30	200	pas à fleur




Figure:
Exemple de pose d'un élément atténuant (vis M8) frontal dans l'arbre du moteur.

Anhang Externe Umschaltung der Brennstoffglieder

Wenn die Ausgangskanäle des Gerätes nicht ausreichen sollten, besteht die Möglichkeit, Stellglieder, die nicht in allen Kurvensätzen benötigt werden (z.B. Motor für Öl-stellglied und Motor für Gasstellglied,) extern umzu-schalten.



Bei Verwendung einer externen Um-schaltung ist sicherzustellen, dass der angewählte Motor immer mit der zuge-hörigen Rückführung übereinstimmt, z.B. durch Zwangsführung oder gleichwertige Maßnahmen.



Für die Umschaltung der Potlleitung nur Kontakte mit Goldbeschichtung verwenden.

Appendix External switching of the motors

If the output channels are not enough, it is possible to switch externally between oil and gas motor.



For safety reasons, it must be sure that the feedback of the selected motor is also selected, e.g. by using relays with connected switches.



For switching the feedback signals, use only relays with gold as contact material

Appendice : Permutation externe des vannes combustibles

Si les sorties canaux de l'appareil sont insuffisantes, vous avez la possibilité de permuter des sorties servomoteurs, qui ne sont pas utilisées dans chaque boucles (sortie vanne fioul ou vanne gaz ,par ex.) au moyen de relais externe.




En utilisant une commutation externe , il faut s'assurer que la recopie corresponde au servomoteur.




Pour la permutation des potentiomètres, il faut que les relais aient des contacts dorés


Umschaltung Öl/Gasmotor ETAMATIC



Switching of oil /gasmotor ETAMATIC



Permutation externe fuel/ gaz



Anhang

Rückführung bei DPS-Kanälen

Formschlüssige Verbindung

Da die ETAMATIC bei Drei-Punkt-Schritt-Kanälen die Klappe solange verstellt, bis der Istwert dem Sollwert entspricht, muss der Rückführpotentiometer immer sicher der Klappenstellung entsprechen.


Die Verbindungen Klappe - Motor - Potentiometer müssen formschlüssig sein, d.h. unverdrehsicher.

Zudem müssen Potentiometer mit hohen Qualitätsanforderungen (siehe nächste Seite) verwendet werden. Ist einer der beiden Punkte nicht gegeben, so müssen zwei unabhängige Potentiometer (keine Doppelpotentiometer) pro Kanal zur Rückführung verwendet werden.

Die Anbindung Motor - Klappe muss in jedem Fall formschlüssig sein.



Die Verbindung muss so ausgelegt sein, dass sie der maximalen Kraft des Motors sicher standhält.



Beispiel für formschlüssige Potentiometeranbindung

Fehlerrückführung

Bei einkanaliger Rückführung von DPS-Ausgängen dürfen nur zugelassene Potis verwendet werden. Diese müssen direkt aufgeschaltet werden.

Appendix

Feedback on TPS channels

Positive connection


Since the ETAMATIC, in the case of three-point step channels, adjusts the damper until the actual value is equal to the set-point value, the feedback potentiometer must always reliably correspond to the damper position.

The damper motor potentiometer connections must be positive interlock connections, i.e. not able to rotate. In addition potentiometers with high quality standards must be used (see next page). If one of the two points is not given, two independent potentiometers (not dual-operated potentiometers) per channel must be used for the feedback.

The motor damper connection must always be a positive interlock.



The connection has to be designed in that way that the maximum torque of the motor could not break the connection under any condition.



Example of positive potentiometer connection

Error-proof feedback

In the case of single-channel feedback of TPS outputs, only authorised potentiometers may be used. These must be switched directly.

Annexe

Reaction dans les canaux DPS

Liaison avec correspondance de forme

Comme le ETAMATIC, dans le cas de canaux pas à pas à trois échelons, règle le registre jusqu'à ce que la valeur effective corresponde à la valeur prescrite, le potentiomètre de réaction doit toujours correspondre rigoureusement à la position du registre.


Les liaisons registre-moteur-potentiomètre doivent toujours présenter une correspondance de forme, c'est-à-dire ne doivent pouvoir subir de torsion.

En outre, il faut utiliser des potentiomètres présentant un niveau élevé de qualité (voir ci-dessous). Si l'un des deux points n'est pas indiqué, il faudra utiliser pour la réaction deux potentiomètres indépendants (pas de potentiomètres doubles) par canal.

La liaison moteur-registre doit dans tous les cas s'effectuer avec correspondance de forme



La liaison doit être établie de telle sorte, qu'elle supporte la puissance maximum du moteur.



Exemple de liaison du potentiomètre avec correspondance de forme

Réaction à fiabilité intrinsèque

Dans le cas d'une réaction à un canal des sorties du DPS, il ne faut utiliser que les potentiomètres homologués. Ils doivent être directement mis sous tension.

Beispiel für Potentiometer

Zur Verwendung als alleinige Rückführung bei der ETAMATIC, unter der Voraussetzung der formschlüssigen Anbindung an die Klappe, sind folgende Potentiometer zugelassen:

- 1. Novotechnik SP-Serie Wert: 5 kΩ*
- 2. Contelec PL 240 Wert: 1 kΩ - 5 kΩ*
- 3. Contelec PL 310 Wert: 5 kΩ*
- 4. Contelec PL 295 Wert: 5 kΩ*
- 5. Bourns 6639S-095-.. Wert: 5 kΩ*

Andere Potentiometer sind nur nach Rücksprache mit LAMTEC oder dem TÜV zulässig.

Beispiele für Stellmotoren

Stellmotoren mit zugelassenem Potentiometer, formschlüssig angebracht:

Schimpf	Alle Motoren mit Rückführung Typ R 1* u. Typ R 2* mit Poti PL 240
Landis & Staefa	SQM Serie und SQN Serie
Haselhofer	HD 60 D 2 mit Novotechnik-Potentiometer
Haselhofer	HD 60 D 10 mit Novotechnik-Potentiometer
Aris	WAN 1 - WAN 6
Regeltechnik Kornwestheim	ST 5102 und ST 5113
Keller	CA03 und CA12
Auma	beim Hersteller erfragen
KFM Regelungstechnik	4d124B

Andere Motoren sind nur zulässig, wenn die Potentiometeranbindung formschlüssig erfolgt oder zwei unabhängige Potentiometer zur Rückführung verwendet werden.

* auch über LAMTEC zu beziehen.

Examples of potentiometers

The following potentiometers are authorised for use as sole feedback in the case of ETAMATIC, on condition that they are positively connected to the damper:

- 1. Novotechnik SP-Serie Rating: 5kΩ*
- 2. Contelec PL240 Rating: 1kΩ - 5kΩ*
- 3. Contelec PL310 Rating: 5kΩ*
- 4. Contelec PL295 Rating: 5kΩ*
- 5. Bourns 6639S-095-.. Rating: 5kΩ*

Other potentiometers are admissible only after consultation with LAMTEC or the TÜV.

Examples of servomotors

Servomotors with approved potentiometer, fitted with a positive interlock connection:

Schimpf	All motors with feedback type R1* and type R2* SQM series with potentiometer PL 240
Landis & Staefa	HD 60 D 2 with Novotechnik potentiometer
Haselhofer	HD 60 D 10 with Novotechnik potentiometer
Haselhofer	HD 60 D 10 with Novotechnik potentiometer
Aris	WAN1, WAN6
Regeltechnik Kornwestheim	ST 5102 and ST 5113
Keller	CA03 and CA12
Auma	Type enquiries to the manufacturer
KFM Regelungstechnik	4d124B

Other motors are admissible only if the potentiometer connection forms a positive interlock or two independent potentiometers are used for feedback.

* also obtainable through LAMTEC

Exemples de potentiomètres

L'utilisation des potentiomètres ci-après est autorisée, en tant que réaction unique dans le ETAMATIC, en prévoyant une liaison avec correspondance de forme au registre :

- 1. Novotechnik SP-Série Valeur 5 kΩ*
- 2. Contelec PL 240 Valeur 1 kΩ - 5 kΩ*
- 3. Contelec PL 310 Valeur 5 kΩ*
- 4. Contelec PL 295 Valeur 5 kΩ*
- 5. Bourns 6639S-095-.. Valeur 5 kΩ*

Les autres potentiomètres ne sont homologués qu'après discussion avec LAMTEC ou la TÜV.

Exemples de moteurs de réglage

Moteurs de réglage comportant un potentiomètre homologué, rapporté par une liaison avec correspondance de forme :

Schimpf	Tous les moteurs avec réaction type R1* et type R2* Série SQM et SQN avec potentiomètre PL 240
Landis & Staefa	HD 60 D 2 avec potentiomètre
Haselhofer	Novotechnik
Haselhofer	HD 60 D 10 avec potentiomètre
Aris	Novotechnik WAN 1 - WAN 6
Regeltechnik Kornwestheim	ST 5102 et ST 5113
Keller	CA03 et CA12
Auma	Se renseigner auprès du fabricant
KFM Regelungstechnik	4d124B

Les autres moteurs ne sont homologués que si la liaison du potentiomètre s'effectue avec correspondance de forme, ou que deux potentiomètres indépendants sont utilisés pour la réaction.

* Disponible aussi auprès de LAMTEC

Anhang Stellmotoren austauschen Potentiometer austauschen

Austauschen eines Stellmotors mit LAMTEC Vorkalibration

Bei Austausch eines Stellmotors mit LAMTEC Vorkalibration gegen einen anderen Stellmotor, ebenfalls mit LAMTEC Vorkalibration, sind in der Regel keine Nachjustierungen an der Brenneinstellung notwendig.



Stellmotoren mit LAMTEC Vorkalibration sind vom Werk so eingestellt, dass die Winkelgrade 0 - 90° bei jedem Motor den gleichen Widerstandswerten am Potentiometer entsprechen. Daher kommt es beim Austausch solcher Motoren zu keinen Abweichungen zwischen eingestellten Kurven in ETAMATIC und den zugehörigen Klappenstellungen.



Bei Motoren mit LAMTEC Vorkalibration dürfen im Motor keine Einstellungen verändert oder sonstige Eingriffe vorgenommen werden. Insbesondere dürfen keine Endschalter verstellt oder Poti-justierungen verändert werden. Die Vorkalibrationseigenschaft geht dadurch verloren. Die Feuerung muss dann ggf. neu eingestellt werden.

Appendix Changing motors Changing potentiometers

Replace of a motor with LAMTEC pre-calibration

Replacing a pre-calibrated motor with another pre-calibrated motor is easy. Normally there are no burner adjustments necessary after the change.



Motors with LAMTEC pre-calibration are adjusted at LAMTEC in that way that 0 - 90 degree has the same potentiometer value at every motor. Therefore a change of such motors is possible without adapting the curves in the ETAMATIC to the new motor.



It is not allowed to change any adjustment in a pre-calibrated motor (eg. poti or switches). Otherwise the pre-calibrated characteristic will be lost. The burner has to be re-adjusted then.

Annexe Remplacement de servomoteur Remplacement de potentiomètre

En remplaçant d'un servomoteur avec précalibration LAMTEC

En remplaçant d'un servomoteur avec précalibration LAMTEC par un autre également précalibré, il n'y a aucun réglage à effectuer au niveau du brûleur.



Les servomoteur LAMTEC précalibrés, sont tous réglés de la même manière, 0-90° pour l'angle d'ouverture et toujours la même valeur ohmique au potentiomètre. Ceci évite, en cas de remplacement d'un servomoteur, de refaire la boucle de chauffe au niveau de l'ETAMATIC et un décalage au niveau des volets d'air ou vannes combustibles.



Il est interdit de modifier quoique ce soit au niveau des servomoteurs précalibrés, ni réglage de fin de course, ni potentiomètre, au risque de perdre la calibration et de refaire les boucles de chauffe.

Austausch eines kompletten Stellmotors ohne Vorkalibration

Bei Austausch eines Stellmotors ist durch Toleranzen des Potentiometers und der Endschalttereinstellung nicht gewährleistet, dass die in der ETAMATIC eingestellte Kurve mit dem neuen Motor die gleichen Klappenstellungen ergibt wie vorher.



Daher muss nach Motorwechsel die Feuerungseinstellung über den gesamten Bereich und in allen betroffenen Betriebsarten überprüft werden. Gegebenenfalls müssen die Kurven in der ETAMATIC angepasst werden.

Replacing a motor without pre-calibration

By replacing a motor without pre-calibration it is necessary to check the burner adjustment after the change, because the potentiometer value and the position of the switches may differ a little. This may lead to an other position of the damper.



Therefore the burner adjustment has to be proofed again in all load positions and all operation modes. If necessary the curves has to be adapted.

Remplacement d'un servomoteur complet sans précalibration

En remplaçant un servomoteur complet, les tolérances du potentiomètre et des fin de courses, ne garantissent pas une parfaite recopie des positions de volets par rapport aux boucles précédentes.



C'est pour cela qu'il faut révérier, après remplacement d'un moteur, toutes les positions de réglage du brûleur et ceci pour chaque combustible. Le cas échéant, il faudra ajuster les boucles de chauffe.

Austauschen eines Potentiometers im Stellmotor



Endschaltereinstellungen unverändert lassen.

Rückführung Istwert auf unterem Endschalteranschlag vor Potitausch **ermitteln und notieren**.

Altes **Potentiometer ausbauen**.

Neues Potentiometer einbauen und so **justieren**, dass Rückführ-Istwert auf unterem Anschlag dem vorher notierten Wert entspricht.

Poti formschlüssig befestigen gemäß Angaben des Motorherstellers

Feuerungseinstellungen überprüfen und ggf. ändern.



Da die üblicherweise zur Rückführung verwendeten Potentiometer unterschiedliche Widerstandswerte aufweisen können, kann sich nach Potitausch eine etwas andere Klappenposition ergeben als vorher. Daher muss nach Potiwechsel die Feuerungseinstellung über den gesamten Bereich und in allen betroffenen Betriebsarten überprüft werden. Gegebenenfalls müssen die Kurven in der ETAMATIC angepasst werden.

Replace a potentiometer



Keep switches in the same position.

Note actual feedback value at lowest position before changing the potentiometer.

Remove old potentiometer.

Insert new potentiometer and adjust it so that actual value feedback at lowest position is the same like noted before.

Fix potentiometer in according to the introduction of the motor manufacturer.

Proof burner adjustments and change if necessary.



Since the normally used potentiometers can have different values, it is possible that the damper has an other position than before. Therefore the burner adjustment has to be proofed again after a potentiometer change, at all load points and in all operation modes.

Remplacement d'un potentiomètre sur un servomoteur



Ne pas modifier la position des fin de courses

Relever la valeur de recopie position fermeture volet et noter la valeur, avant remplacement du potentiomètre

Remplacer l'ancien potentiomètre

Monter le nouveau potentiomètre et l'ajuster de telle manière à avoir la même valeur de recopie que celle qui a été relevée lors du démontage de l'ancien potentiomètre, position fermeture.

Monter le potentiomètre d'après les consignes du constructeur.

Vérifier la combustion et le cas échéant refaire un ajustage.



Comme communément les potentiomètres ont une résistance qui varie, il ce peut que certaines positions de clapets ou de volets se modifient. C'est pourquoi qu'il faut contrôler à chaque remplacement de servomoteur, les boucles de combustion, et ajuster celles ci au niveau de l'ÉTAMATIC, ceci pour tous les combustibles et tous les paliers.

Anhang

Verdrahtungshinweise


Anschluss der Schirme

Alle Leitungen von der ETAMATIC und zur ETAMATIC sind zu schirmen (Ausnahme: 230 V Leitung). Die Schirme müssen möglichst kurz auf PE gelegt werden.

Richtig:



Falsch!



PE-Sammelschiene

Auf der Rückseite des Gerätes sind parallel zu den Klemmleisten rechts und links zwei Schienen angebracht. Alle Schirme sind dort aufzulegen. Auch der PE von außen ist dort aufzulegen.

Verlegung im Schaltschrank

Die Niederspannungsleitungen von der ETAMATIC und zur ETAMATIC sollten nicht parallel mit den Zu- und Ableitungen der Leistungselektronik in einem Kanal liegen. Besonders kritisch sind Frequenzumrichterleitungen und Schalter bzw. Schütze, die hohe induktive oder kapazitive Lasten schalten. Parallele Verlegung mit den Ansteuerleitungen von Magnetventilen, Zündtrafos oder großen Stellmotoren und ähnliches sollten daher vermieden werden.


Appendix

Wiring notes


Connection of screening

All cables from and to the Etamatic must be screened (with the exception of the 230 V cable). The screening must be run up to PE by the shortest possible route

Correct:



Wrong!



PE bus rail

Two rails are fitted on the unit's rear side, to the left and right of the terminal strips and parallel to them. All screening must continue up to these rails. The PE should also continue up to this point from the outside.

Control cabinet wiring

The low-voltage cables from and to the ETAMATIC should not run parallel to the power electronics' in and out conductors in one conduit. Frequency converter cables and switches/contacts carrying high inductive or capacitive loads are particularly critical. Therefore, routing parallel to the drive cables of solenoid valves, ignition transformers, servo motors and similar devices should be avoided.


Annexe

Mentions relatives au câblage


Raccordement des écrans

Toutes les lignes allant au ETAMATIC et provenant du ETAMATIC doivent être blindées (exception: ligne d'alimentée de 230 V). Les écrans doivent être disposés aussi près que possible sur le PE.

Correct:



Erroné!



Barre collectrice PE

Sur la face arrière de l'appareil sont disposés deux rails, à gauche et à droite, parallèles aux réglettes de borne. Tous les écrans de blindage doivent y être placés.

Pose en armoire

Les lignes basse tension allant vers le ETAMATIC et provenant du ETAMATIC n'ont pas besoin d'être disposées dans une gaine, parallèlement aux lignes d'alimentée et d'évacuation de l'électronique de puissance. Présentent un caractère particulièrement critique les lignes du convertisseur de fréquence et les commutateurs ou contacteurs qui assurent la commutation de charges inductives ou capacitives élevées. Il faut donc éviter une pose en parallèle avec des lignes de commande d'amorçage de soupapes magnétiques, des transformateurs d'allumage ou des gros moteurs de réglage ou analogues.

Obwohl das vorliegende Gerät alle dafür gültigen EMV-Normen zum Teil weit übertrifft, ist eine entsprechende Verdrahtung Voraussetzung dafür, dass die Gesamtlage in allen Fällen störungsfrei arbeitet.

Schirmung von Zuleitungen aus dem Feld

Bei geschirmten Zuleitungen aus dem Feld (z.B. Potileitungen) ist es am günstigsten, diese direkt (ohne Zwischenklemmen) auf die ETAMATIC aufzulegen.

Sollten doch Zwischenklemmen nötig sein, so ist die Schirmung direkt daneben auch über Klemme zu führen.

Lange Wege im Kanal ohne Schirmung sollten vermieden werden.

Although in some respects this unit far exceeds all relevant EMC standards, suitable wiring is essential to ensure that the entire system operates smoothly in all conditions.

Screening of cables from the field

Screened cables from the field (e.g. potentiometer wires) are best run up directly to the ETAMATIC (without intermediate terminals).

If intermediate terminals are absolutely necessary, the screening should also be led directly alongside via the terminal.

Long sections in the conduit without screening should be avoided.

Bien que l'appareil présente des caractéristiques qui en partie sont très supérieures aux normes EMV en vigueur, il est nécessaire de procéder à un câblage conforme, pour que la totalité de l'installation fonctionne sans incident dans tous les cas.

Blindage des lignes d'amenée en provenance de l'extérieur

Dans le cas des câbles d'amenée blindés provenant de l'extérieur (par exemple les lignes de potentiomètre), il vaut mieux les placer directement sur le ETAMATIC (sans bornes intermédiaires).

Si des bornes intermédiaires sont cependant nécessaires, le blindage devra alors passer aussi sur la borne.

Eviter de trop longs trajets dans le caniveau sans blindage.

Anhang Abschaltgrenzen anfahren

Wie jedes Regelsystem hat die ETAMATIC Toleranzen, die sich auf die Stelligenaugkeit auswirken. Bei der ETAMATIC lassen sich diese Toleranzen über Parameter-einstellungen beeinflussen.

Wenn die Feuerungsanlage eingestellt wird, muss sichergestellt sein, dass auch unter Einbeziehung dieser Toleranzen die Flamme sicher und stabil brennt. Um dies nachzuweisen ist es notwendig, die Verbundeinstellung nicht nur auf den eingestellten Sollwerten zu überprüfen, sondern auch an den sogenannten Abschaltgrenzen, d.h. mit den Stellgliedwerten, die die ETAMATIC aufgrund der zulässigen Toleranzen einnehmen kann und gerade **noch nicht** abschaltet.

Diese Überprüfung ist für den gesamten Lastbereich und für alle Betriebsarten vorzunehmen.

Auf diese Überprüfung kann nur verzichtet werden, wenn:

- die Anlage mit einer fehlersicheren O_2 - oder CO -Überwachung ausgerüstet ist, die bei unvollständiger Verbrennung eine Brennerabschaltung auslösen kann oder
- die Anlage mit einer fehlersicheren O_2 / CO -Regelung ausgestattet ist, die die Toleranzen der Feuerung kompensiert oder
- sichergestellt ist, dass die fragliche Betriebsart über den ganzen Bereich sowie Luftüberschuss enthält, dass die Toleranzen der ETAMATIC nicht ins Gewicht fallen. oder
- die Parameter in der ETAMATIC so eingestellt sind, dass die Toleranzen zu Luftmangel 0 Digits beträgt, d.h. nur Toleranz zur Luftüberschussseite besteht.

Appendix

Run to shut-off limits

Like every control system, the ETAMATIC has tolerances which affect the accuracy of the settings.

With the ETAMATIC, these tolerances can be influenced by the parameter settings.

When the firing system is set, it must be ensured that there is a safe, stable flame. To verify this, it is necessary to test the combination of settings not only with regard to the required values that have been set, but also at the so-called shut-down limits, i.e. with actuator settings which the ETAMATIC can **only just** take without switching off.

This test should be performed for the whole load range and for all operating modes.

This test may only be dispensed with if:

- the installation is fitted with failsafe O_2 or CO monitoring which can trigger a burner shut-down if there is incomplete combustion or
- the installation is fitted with failsafe O_2 / CO regulation which compensates for the firing tolerances or
- it is ensured that, over the whole range, the mode in question has so much excess air that the tolerances of the ETAMATIC are of no consequence or
- the parameters in the ETAMATIC are set so that the air shortage tolerances have 0 digits, i.e. there is only tolerance on the excess air side.

Annexe

Accession aux limites de coupure

Comme tout système de régulation, l'ÉTAMATIC a des tolérances qui ce répercutent au niveau de la précision. L'ÉTAMATIC permet de corriger ces tolérances en agissant sur certains paramètres.

Lors du réglage d'un brûleur il faut prendre en compte ces tolérances et garantir une stabilité et une sûreté de la flamme. Pour prouver ceci, il est non seulement demandé de vérifier les seuils de consigne du rapport air / combustible, mais également nécessaire de vérifier les limites de coupure, des zones de tolérance que l'ÉTAMATIC peut accepter tout **juste avant la coupure**.

Ces contrôles sont à effectuer sur tous les paliers de puissance et pour chaque combustibles. On peut ignorer ces procédures si :

- l'installation est pourvue d'une régulation O_2 ou CO auto-contrôlée, qui coupe le brûleur au moment du rejet d'inbrûlés ou
- l'installation est pourvue d'une régulation O_2 / CO qui compense les tolérances de combustion ou
- s'il est prouvé que l'installation jouit d'un excédant d'air tel, que l'influence des tolérances de l'ÉTAMATIC n'ait aucun poids au niveau de la combustion ou
- que les paramètres de l'ÉTAMATIC soient réglés à tolérance 0 digits en manque d'air, et que soit possible uniquement un excédant d'air à travers les paramètres de tolérance.



Wenn auf die Überprüfung der Abschaltgrenzen aufgrund einer dieser Maßnahmen verzichtet wird, ist stattdessen die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu überprüfen, z.B. ist bei O₂/CO-Überwachung bzw. Regelung die Stabilität der Feuerung an dem eingestellten Abschaltgrenzwert zu überprüfen.



If the shut-down limits are not checked because of one of these measures, the effectiveness of that measure should be checked instead, e.g., if there is O₂ / CO monitoring or control, the stability of ignition should be tested at the shut-down value set.



Si on peut renoncer au contrôle des limites de coupures du fait d'avoir pris une de ces mesures, il faut par contre vérifier l'efficacité de ces mesures, comme p.ex. la stabilité de la combustion et les limites de coupures de la régulation O₂ ou CO ingérées dans ce régulateur.



Aufgrund des Nachweises gegenüber Behörden, Prüfstellen, Qualitätsmanagementsystemen, Haftungsfragen u.s.w. empfehlen wir Ihnen dringend das Anfahren der Abschaltgrenzen zu dokumentieren.



Due to verification in respect of authorities, test houses, quality management systems, liability issues, etc., we strongly recommend that you document any running to shut-down limits.



Du fait de l'obligation envers les autorités, des garanties, du contrôle qualité, nous vous conseillons de vérifier ces coupures de limites et de les documentées.

Taste drücken
zu überprüfenden Lastpunkt anfahren (Taste und)
Warten, bis Anlage den Punkt angefahren hat
Passworteingabe
Wahlschalter für Betriebsart auf "Einstellen"
 1x drücken (Einstellen)
Sollwert des stetigen Kanals solange in Richtung Luftmangel verstellen, bis der Rückführ-Istwert sich um die eingestellte Punktzahl (U-Band) geändert hat.
Feuerung überprüfen
Sollwert wieder auf ursprünglichen Wert zurückstellen
Sollwert des nächsten stetigen Kanals in Richtung Luftmangel verstellen, Feuerung überprüfen
Wiederholen, bis alle stetigen Kanäle an ihren Grenzen überprüft wurden.


Press key
Run to load point to be checked (key and)
Wait until the system has run to that point
Entering password
Mode selector switch to "Setting"
Press key 1x (Setting)
Adjust set-point value of the continuous channel in the air deficiency direction until the actual value feedback has changed by the set number of points (monitoring band)
Check firing
Reset set-point value to the next continuous channel in air deficiency direction.
Check firing
Repeat, until all continuous channels are checked at their limits.

Presser la touche
Se déplacer jusqu'au point de charge à contrôler et et attendre, jusqu'à ce que l'installation ait atteint le point voulu
Entrée du mot de passe
Sélecteur de mode sur "Einstellen" (Ajustement)
Presser la touche 1x (Ajustement)
Régler la valeur prescrite du canal progressif dans la direction du défaut d'air jusqu'à ce que la valeur effective de réaction se soit modifiée du nombre voulu de points (bande U).
Contrôler la chauffe
Ramener de nouveau la valeur prescrite à la valeur originale
Régler la valeur prescrite (4) du canal progressif suivant en la déplaçant dans la direction du défaut d'air
Contrôler la chauffe
Recommencer les opérations jusqu'à ce que les limites de tous les canaux progressifs soient contrôlées.

Abschaltgrenzen am Drei-Punkt-Schritt-Ausgang der ETAMATIC prüfen

Taste  drücken
zu überprüfenden Lastpunkt anfahren (Taste  und )
Warten, bis Anlage den Punkt angefahren hat

Passworteingabe

 1x drücken (Einstellen)

Sollwert des Drei-Punkt-Schritt-Kanals um das Totband in Richtung Luftmangel verstellen (Totbandeinstellung s. Parameter)


Sollwert wieder auf ursprünglichen Wert zurückstellen
Auf diese Art alle Kanäle nacheinander bei den verschiedenen Lastpunkten an die Grenze fahren
- normalerweise bei Kleinlast, Mittellast und Volllast



Diese Verfahren für alle relevanten Betriebsarten (Kurve-sätze) wiederholen.



ggf. muss die oben beschriebene Überprüfung statt in Richtung Luftmangel in Richtung Luftüberschuss durchgeführt werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass bei den eingestellten Grenzen Richtung Luftüberschuss die Flamme stabil brennt und kein Luftüberschuss CO entsteht

Checking the shut-off limits at three-point step output of the ETAMATIC

Press key 

Run to load point to be checked (key  and )

Wait until the system has run to that point

Entering password

Press key  1x (Setting)

Adjust set-point value of the three-point step channel in the air deficiency direction (for dead band setting, see parameters)

Reset set-point value to original value

In this way run all channels in succession to the limit at the various load points


- normally at low, medium and full load

Repeat this for all relevant operating modes (curve sets).



if applicable, the test described above must be performed in the air shortage direction rather than the excess air direction unless it is ensured that, at the limits set in the excess air direction, the flame is stable and there is no excess CO.


Contrôle des limites de coupure sur la sortie pas trois échelons du ETAMATIC

Presser la touche 

Se déplacer jusqu'au point de charge à contrôler (touches  et )

Attendre, jusqu'à ce que l'installation ait atteint le point voulu

Entrée du mot de passe

Presser la touche  1x (Ajustement)

Déplacer la valeur prescrite du canal pas à pas trois échelons autour de la bande morte dans la direction du défaut d'air (pour l'ajustement de la bande morte, voir les paramètres)

Ramener de nouveau la valeur prescrite à sa valeur initiale

De cette manière, déplacer jusqu'à leur limite tous les canaux les uns après les autres, pour les différents points de charge

- Normalement, dans le cas d'une petite charge, d'une moyenne charge et d'une pleine charge

Répéter cette procédure pour chaque mode de fonctionnement et chaque boucle



le cas échéant, la procédure décrite ci-dessus, doit être effectuée, non dans le sens manque d'air, mais dans le sens excédant d'air, s'il n'est pas clairement défini, que les seuils limites direction excès d'air, ne perturbent pas la stabilité de la flamme ou n'engendrent pas un excès de CO.

Toleranzgrenzen Richtung Luftmangel

Die Parameterwerte Richtung Luftmangel müssen bekannt sein, um den Test durchführen zu können. Die Werkseinstellung der relevanten Parameter ist auf dem Konfigurationsaufkleber vermerkt.



Wenn im Rahmen der Inbetriebnahme die Werkseinstellung für Totbänder und Überwachungsänderungen verändert werden, so muss dies nach außen dokumentiert werden. Die Eintragungen auf dem Konfigurationsaufkleber sind auf dauerhafte, nicht verwischbare Art auf den aktuellen Stand zu bringen (z.B. durch Eintragung mit wasserfestem Permanentstift).

Eine Toleranz in Richtung Luftmangel existiert nicht, wenn folgende Parametereinstellung eingehalten ist:

- Für Brennstoffkanäle und Rezikanal Totband in positiver Richtung
Parameter 42 bis 46 = 0 Digits
- für Luftkanäle Totband in negativer Richtung
Parameter 32 bis 36 = 0 Digits

Zudem muss die "Bandverschiebung bei Leistungsveränderung" (Par. 709 - 712) den gleichen Wert haben wie das Überwachungsband des entsprechenden Kanals in Richtung Luftmangel (Par. 62 - 76) damit auch bei Lastveränderungen keine Toleranz zur Luftmangel-seite besteht. Ab Lieferdatum 1.1.05 entspricht das der Werkseinstellung und ist auf dem Geräteaufkleber vermerkt.

Tolerance limits, air shortage direction

To be able to perform the test, the parameter values in the air shortage direction must be known. The default setting for the relevant parameters is shown on the configuration label.



If the default setting for dead bands and monitoring bands are changed during commissioning this must be clearly documented. The entries on the configuration label should be brought up to date in a manner that is durable and cannot be wiped off. (e.g. with a waterproof indelible felt-tipped pen).

There is no tolerance in the air shortage direction if the following parameter setting is retained:

- For fuel channels and recirculation channels dead band in positive direction
parameters 42 to 46 = 0 digits
- For air channels dead band in negative direction
parameters 32 to 36 = 0 digits

Furthermore, the "band shift in the event of output change" (par. 709 - 712) must have the same value as the monitoring band for the corresponding channel in the air shortage direction (par. 62-76) so that there is no tolerance on the air shortage side even when there are load changes. For deliveries made after 1.1.05, this will be the default setting and will be marked on the device label.

Limites de tolérance direction manque d'air

Les valeurs paramétriques direction manque d'air doivent être connues, pour pouvoir effectuer les tests. Les réglages d'usine sont indiqués sur l'auto-collant de configuration.



Si durant la mise en service, vous êtes amené à modifier la configuration des bandes mortes ou bandes de surveillance, une documentation vers l'extérieur est obligatoire. Les modifications sont à notifiées sur l'auto-collant (de manière indélébile)

Une tolérance direction manque d'air est inopérante si on respecte les paramètres suivants :

- Pour canaux de sorties combustible et recirculation, bande morte sens positif
Paramètres 42 à 46 = 0 digits
- Pour canaux de sorties air, bandes mortes sens négatif
Paramètres 32 à 36 = 0 digits

En plus, il faut que le décalage de bandes, au moment de la variation de puissance (Para. 709-712) soit indentique au décalage des bandes de surveillances du canal correspondant, sens manque d'air (para. 62-76) ceci pour éviter les tolérances sens manque, à chaque variation de charge. À partir du 1.1.05, cette configuration est effectuée d'usine et signifiée sur l'auto-collant de l'appareil.

Änderungen dieser Einstellung erfordert ein dokumentiertes Überprüfen der feuerungstechnischen Grenzwerte wie zuvor beschrieben.



Ggf. muss die Richtigkeit dieser Parameter-einstellungen nach außen nachgewiesen werden. Dies kann durch Auslesen der Parameter am Gerät geschehen oder durch Auslesen der Werte über Remote-Software bzw. ein anderes geeignetes Analysewerkzeug. Wir empfehlen die Dokumentation in Form eines Protokolls. Ein solches Protokoll kann auch in den Einstellprotokollen des Brenners enthalten sein.

If changes are made to this setting a documented test must be performed of the firing limit values as described previously.



If applicable, the correctness of these parameter settings must be clearly verified. This may be by reading off the parameters on the device or by reading off the values via remote software or another suitable analysis tool. We recommend documentation in the form of a protocol. This kind of protocol may also be included in the setting protocols for the burner.

La modification de ces réglages exige une documentation des valeurs limites de combustion, comme décrit auparavant.



L'authenticité du réglage des paramètres doit être documentée et prouvée. Ceci peut être effectué à travers le logiciel de commande à distance, ou sur l'appareil directement, ou avec un autre outil adéquat. Nous conseillons une documentation sous forme de protocole. Un tel protocole peut être ingéré dans un protocole de réglage de brûleur.

Hinweise für Beispielprotokoll (nächste Seite)

Mit Hilfe eines Protokolls kann belegt werden, dass eine Überprüfung an den Abschaltschaltgrenzen aufgrund entsprechender Parametereinstellung nicht notwendig ist. In der Tabelle werden die Einstellwerte eingetragen, die grau hinterlegten Zahlen bezeichnen die Parameternummer bzw. Nummern, auf denen die jeweilige Einstellung i.d.R. hinterlegt ist. Die getroffenen Aussagen 1-6 werden durch Unterschrift bestätigt.
Nichtzutreffendes ist zu streichen.
Eine Begründung, warum Luftüberschuss nicht betrachtet werden muss, ist einzutragen. Andernfalls ist die Überprüfung bei Luftüberschuss durchzuführen.

Notes on the example protocol (next page)

With a protocol, it can be verified that a test of the shut-off limits is not necessary because of the appropriate parameter setting. The setting values are entered in the table, the figures in grey indicate the parameter number or numbers on which the corresponding setting is generally left. The statements made in 1-6 must be confirmed with a signature.
Delete anything that does not apply.
If there is a reason why excess air does not have to be taken into account this should be entered. Otherwise the test should be performed for excess air.

Remarques concernant le protocole exemple.

Avec l'aide du protocole, vous pouvez justifier, qu'un contrôle des valeurs limites de coupures ne sont pas nécessaires, vue le réglage des paramètres. Dans le tableau vous notifiez les valeurs de réglages, les chiffres sur fond gris représentent les paramètres, en l'occurrence, des chiffres, ingérés et mémorisés dans l'appareil. Les affirmations 1-6 sont confirmées par signatures.
Barrer ce qui ne correspond pas.
Une justification, pourquoi on ne tient pas compte de l'excédant d'air, est à notifiée. Dans le cas contraire il faut effectuer les contrôles.

Beispiel für ein Protokoll zum Nachweis der Parametereinstellung der Ü-Bänder
Example of a protocol to verify the parameter setting for the monitoring bands.
Exemple de protocole , attestant le paramétrage de bandes de surveillance

Protokoll Ü-Bänder, Totbänder und Korrekturenstellung ETAMATIC
 Protocol for monitoring bands, dead bands and corrections on the ETAMATIC
 Protocole bandes surveillance ,bandes mortes, réglages de correction de l'ÉTAMATIC

Datum/Date/Date	Seriennr./Serial No./Nr .série	Anlage/Installation/ Installation		
Betriebsart/Operating mode/Mode de fonctionnement				
Toleranz zu Luftmangelseite/Tolerance on air shortage side/Tolérance vers manque d ' air				
Kanalfunktion Channel function Fonction du canal	Totband Dead band Bande morte	Ü-Band Monitoring band Bande de surveillance	Bandverschiebung Band shift Décalage de bande	
Kanal 1 channel/canal 1	356	32 / 42	62 / 72 708	
Kanal 2 channel/canal 2	357	33 / 43	63 / 73 709	
Kanal 3 channel/canal 3	358	34 / 44	64 / 74 710	
Kanal 4 channel/canal 4	359	35 / 45	65 / 75 711	
Kanal 5 channel/canal 5	360	36 / 46	66 / 76 712	
Korrektur correction/corr.				

Verstellung Richtung Luftmangel Adjustment in air shortage direction Décalage sens manque d'air	Verstellung Richtung Luftüberschuss Adjustment in excess air direction Décalage sens excès d'air	Korrekturbereich Correction range Plage de correction	Korrekturwert bei deaktivierter O ₂ -Regelung Correction value with O ₂ control deactivated Valeur de correction régulateur O ₂ inactif	Korrekturwert bei Luftmangel Correction value for air shortage Valeur de correct. en manque d'air
<input type="text"/>	<input type="text"/>	517	901 902	917 918

Werkseinstellung 40 : 60 / Default setting 40 : 60 / Règlage usine 40 :60

(nicht zutreffendes Streichen)/(delete if not applicable)/(barrer ce qui ne correspond pas)

- Das Totband zur Luftmangelseite ist immer 0 Digits
The dead band on the air shortage side is always 0 digit
 La bande morte sens manque d'air est toujours à 0 digit
- Die Bandverschiebung ist mindestens genauso groß wie das Überwachungsband in Richtung Luftmangel
The band shift is at least as large as the monitoring band in the air shortage direction.
 Le décalage de bande est au moins aussi élevé que la bande de surveillance sens manque d'air
- Bei Drehzahlregelung des Verbrennungsluftgebläses ist das Überwachungsband zur Luftmangelseite 0 Digits
If the combustion air fan has speed control, the monitoring band on the air shortage side is 0 digits.
 Le variateur de vitesse du ventilateur de combustion correspond à la bande de surveillance sens manque d'air 0 digit
- Wenn 1. und 2. und ggf. 3. erfüllt sind gilt:
 Eine Toleranz zur Luftmangelseite besteht nicht, daher muss keine Überprüfung an den Abschaltgrenzen Richtung Luftmangel durchgeführt werden.
The following applies if 1. and 2. and, if applicable, 3. are satisfied: there is no tolerance on the air shortage side, therefore the shut-off limits in the air shortage direction do not have to be tested.
 Si les conditions 1-2et sont remplies, une tolérance sens manque d'air n'existe pas, donc aucune obligation de test de coupures sens manque d'air.
- Eine Überprüfung bei Luftüberschuss wurde nicht vorgenommen weil¹⁾
*A test has not been performed with regard to excess air because*¹⁾
 Un contrôle sens excédant d'air n'a pas été réalisé parce que¹⁾
- Es ist sichergestellt, dass bei deaktivierter O₂-Regelung der Brenner mit mehr Luftüberschuss betrieben wird als bei Betrieb auf den Sollwertkurven (die dem Brenneinstellprotokoll entsprechen)
It should be ensured that, if the O₂ regulator is deactivated, the burner is operated with more excess air than when operating on the required value curves (corresponding to the burner setting protocol)
 Il est sûr que le brûleur travail en excédant d'air quand la régulation O₂ est désactivée, par rapport à la marche sur le seuil de consigne avec régulation. (qui sont relevés sur le protocole de réglage du brûleur)

Die obigen Sachverhalte wurden von mir überprüft.

I have checked the above facts.

Toutes les données ont été contrôlées de ma part.

Name/Nom Firma/société Unterschrift/Signature

¹⁾Wenn dieser Satz gestrichen wird, ist ein Testprotokoll an den Abschaltgrenzen bei Luftüberschuss vorzulegen.

If this phrase has been deleted a test protocol on the shut-off limits for excess air should be submitted.

Si cette phrase est barrée, il faut présenter le protocole test des valeurs de coupures en excès d'air

Liste aller für den Inbetriebnehmer zugänglichen Parameter			List of all parameters accessible during commissioning	Liste de tous les paramètres accessibles lors de la mise en service
Nr.	Kurztext	Bedeutung	Definition	Signification
346. -349.	VoLim	Vorliffgrenze bei dem jeweiligen Kanal	Limit for channel during pre-ventilation	Limite de préventilation du canal relatif
356.	"Fkt. K1"	Funktionsfestlegung Kanal 1 0 = AUS 1 = Rezi 2 = Brennstoff 3 = Luft 4 = Rauchgas 5 = mechanischer Verbund 6 = Dampf	Function definition channel 1 0 = OFF 1 = Re-circulation 2 = Fuel 3 = Air 4 = Flue gas 5 = Mechanical connection 6 = Steam	Attribution de fonction au canal 1 0 = Arrêt 1 = Recirculation 2 = Combustible 3 = Air 4 = Fumée 5 = Liaison mécanique interconnectée 6 = Vapeur
357.	"Fkt. K2"	" Funktionsfestlegung Kanal 2 "	"Function definition channel 2"	" Attribution de fonction au canal 2 "
358.	"Fkt. K3"	" Funktionsfestlegung Kanal 3 "	"Function definition channel 3"	" Attribution de fonction au canal 3 "
359.	"Fkt. K4"	" Funktionsfestlegung Kanal 4 "	"Function definition channel 4"	" Attribution de fonction au canal 4 "
366.	"K Enb. 1"	Kanalfreischaltung für Kurvensatz 1 über Bitmuster b 0 ---> Kanal 1 b 1 ---> Kanal 2 b 2 ---> Kanal 3 b 3 ---> Kanal 4 mit 15 sind alle 4 Kanäle freigegeben	Channel release for curve set 1 via bit pattern b0 ---> Channel 1 b1 ---> Channel 2 b2 ---> Channel 3 b3 ---> Channel 4 with 15, all 4 channels are released	Liberation du canal du jeu de courbes 1 sous forme de bits b 0 ---> canal 1 b 1 ---> canal 2 b 2 ---> canal 3 b 3 ---> canal 4 15 libère les 4 canaux
367.	"K Enb. 2"	"Kanalfreischaltung für Kurvensatz 2" über Bitmuster	"Channel release for curve set 2" via bit pattern	" Liberation du canal du jeu de courbes 2 "
427.	"VO Del R"	"Verzögerungszeit des Rezikanal während d. Vorliffens in Sek."	"Delay time recirculation during prevention in sec."	" Temps de retard en secondes "
433.	K1Spreiz	Spreizfaktor für O ₂ -Regelung (00.0 - 99.9) 01.0 (Inhalt 10) = keine Spreizung	Spread factor for O ₂ regulation (00.0 - 99.9) 01.0 (10) means no spread	Facteur d'écartement pour le réglage O ₂ (00.0 99.9) 01.0 (capacité 10) = pas d'écartement
437. -440	"KKKB/1"	"Wirkungsweise der O ₂ -Korrektur auf den jeweiligen Kanal Details siehe O ₂ -Regelung	Mode of operation of the O ₂ -correction to the respective channel, details see the O ₂ -control	Mode de fonctionnement de la correction O ₂ le canal relatif détails voir réglage O ₂
517.	"KB 11.1"	"Korrekturbereich für die O ₂ -Korrektur"	Range for O ₂ correction	Plage de correction d'O ₂

Nr.	Kurztext	Bedeutung	Definition	Signification
718.	"Laufz L"	"Laufzeit in Pkt/Min. für DPS Lasteingang" muss bei Stromeingang auf '0' stehen	"Running time in points/min. for three point step load input". Must be at 0 at current input	"Temps de fonctionnement en points/min. pour l'entrée de charge DPS "
758.	"ZEIT NA"	"Nachlüftzeit" in Sekunden	"Post-ventilation time" in seconds	"Ventilation après fonctionnement" en secondes
772.	"Dicht ZÜ"	"Dichtheitskontrolle vor dem Zünden (0-AUS / 1-AN) "	"Leakage test before ignition (0-OFF/1-ON) "	"Contrôle d'étanchéité avant l'allumage (0-HORS / 1-EN) "
773.	"Vo.Aktiv"	0 = immer Vorlüften 1 = - 2 = nur Vorlüften nach Störung oder Spannungsausfall (gem. EN676) 3 = nur Vorlüften der Stängelglieder zum Prüfen der Bereiche vor Brennerstart auf	Pre-ventilation mode 0 = always pre-ventilate 1 = - 2 = only pre-ventilate after fault (per EN676) 3 = only pre-ventilate the sections before burner's start-up	Préventilation mode 0 = toujours préventiler 1 = - 2 = préventiler après un dérangement ou une panne de courant seulement (selon EN676) 3 = préventiler uniquement les éléments de réglage s'ouvrant p. contrôler les sec. avant le dém. du brûleur
774.	"ZüBr Öl"	"Start mit (1) bzw. ohne (0) Zündbrenner bei Öl"	"Start with (1) or without (0) pilot burner in oil operation"	"Start avec (1) resp. sans (0) brûleur d'allumage au mazout "
775.	"ZüBr Gas"	"Start mit (1) bzw. ohne (0) Zündbrenner bei Gas"	"Start with (1) or without (0) pilot burner in gas operation"	"Start avec (1), resp. sans (0) brûleur d'allumage au gaz "
782.	Vorzündel	Vorzündzeit in Sekunden , dient auch dazu, die Ölpumpe früher zu starten	Pre-ignition-time in seconds, also used to start the oil pump earlier	Temps de préallumage en secondes
785.	"ZEIT VO"	"Vorlüftdauer in Sekunden"	"Pre-ventilation time in seconds"	"Durée de la préventilation en secondes "
787.	"Wartung"	"Wartungsmodus" (Steuergerät nur bis Stabilisierungszeit) für Zündbrennereinstellung	"Service mode (control unit only to stabilisation period) for adjusting ignition burner	"Mode de maintenance (Commande par l'appareil seulement jusqu'à le temp de stabilisation) "
789.	NachbrZ	Nachbrennzeit (Flammsignal irrelevant) in sec. für Flammenverlöschungskontrolle nach Abschalten (o = keine Überwachung nach Abschaltung)	Existing flame (time in sec.) after burner shut OFF' (irrelevant flame signal) for flame extinguish check 0 = no supervision after burner shut OFF	Temps de postcombustion (signal de flamme insignifiant) en sec. pour le contrôle de l'extinction de la flamme après le déclenchement(0 = pas de surveillance après le décl.)
790.	"Lasttyp"	0 = AUS 1 = Konstantregler 2 = witterungsgeführt	"Load control unit type" 0 = OFF 1 = Constant control 2 = Weather controlled	"Type du régulateur de charge" 0 = Arrêt 1 = Régulateur constant 2 = Régulateur piloté par les conditions atmosphériques
791.	Anf.Temp	Anfahrmaximaltemperatur bzw. Druck bezogen auf den Istwerteingang	Burner start-up-ramp max. temperature or max. pressure	Température de démarrage max, resp. pression relative de la valeur effective
792.	Anf.Leis	Anfahrleistung in Digit, bezogen auf die interne Last	Burner start-up ramp-firing-rate in reference to the internal burner firing rate, in digits	Puissance de démarrage en digit, relative à la charge interne
793.	AnfZeit	Anfahrzeit in Sekunden	Burner start-up ramp-time, in sec.	Temps de démarrage en secondes
796.	"Soll1 min"	"Reglersollwert 1 minimum" (Sollwert 1) in Digit, °C oder bar (xx.x)	"Control unit set-point 1 minimum" (set-point 1) in Digit, °C or bar (XX.X)	"Valeur de consigne 1 minimum" (valeur de consigne1) en Digit, °C ou en bar (xx.x)
797.	"Soll1 max"	"Reglersollwert 1 maximum" (bei Witterungsführung)	"Control unit set-point 1 maximum" (when weather-controlled)	"Valeur de consigne 1 maximum" (en cas de régulation en fonction des conditions atmosphériques)

Nr.	Kurztext	Bedeutung	Definition	Signification
798.	"Soll2min"	"Reglersollwert 2 minimum" (Sollwert 2) in Digit, °C oder bar (xx.x)	"Control unit set-point 2 minimum" (set-point 2) in Digit, °C or bar (XX.X)	"Valeur de consigne 2 minimum" (valeur de consigne 2) en °C ou en bar (xx.x)
799.	"Soll2max"	"Reglersollwert 2 maximum" (bei Witterungsführung)	"Control unit set-point 2 maximum" (when weather-controlled)	Valeur de consigne 2 maximum" (en cas de régulation en fonction des conditions atmosphériques)
800.	"Obergren"	Lastregler Obergrenze für Witterungsführung in °C oder Digits	Load control: upper limit for weather guided controller, in °C or digits	Régulateur de charge, limite supérieure (pour régulation en fonction des conditions atmosphériques) en °C ou digits
801.	"Untergren"	Lastregler Untergrenze für Witterungsführung in °C oder Digits	Load control: lower limit for weather guided controller, in °C or digits	Régulateur de charge, limite inférieure (pour régulation en fonction des conditions atmosphériques) en °C ou digits
802.	"Regelb.U"	"Einschaltpunkt unten" (Differenz zum Sollwert) in Digit, °C oder bar (xx.x)	"Control range bottom" (difference from set-point) in digit, °C or bar (XX.X)	"Domaine de réglage inférieur" (différence avec la valeur de consigne) en Digit, °C ou en bar (xx.x)
803.	"Regelb.O"	"Regelbereich oben" (Differenz zum Sollwert) in Digit, °C oder bar (xx.x)	"Control range top" (difference from set-point) in digit, °C or bar (XX.X)	"Domaine de réglage supérieur" (différence avec la valeur de consigne) en Digit, °C ou en bar (xx.x)
804.	"Bren.AUS"	"Brenner Aus" (Differenz zum Sollwert) in Digit, °C oder bar (xx.x)	"Burner Off" (difference from set-point) in digit, °C or bar (XX.X)	"Brûleur déclenché" (différence avec la valeur de consigne) en Digit, °C ou en bar (xx.x)
805.	"P-Faktor"	"P-Faktor der Reglers"	"P-factor of the control unit"	"Facteur P du régulateur"
806.	"I-Faktor"	"I-Faktor des Reglers"	"I-factor of the control unit"	"Facteur I du régulateur"
807.	"D-Faktor"	"D-Faktor des Reglers"	"D-factor of the control unit"	"Facteur D du régulateur"
808.	"Nachst.z"	"Nachstellzeit"	"Post-actuation time"	"Temps de répétition"
809.	"LEinheit"	"Lastregler Istwerteingang und Sollwertdarstellung" 0 = Anzeige in Digits 1 = Anzeige in °C 2 = Anzeige in bar	"Load control unit's actual value input and set-point representation" 0 = Display in digits 1 = Display in C 2 = Display in bar	"Entrée de la valeur réelle dans le régulateur de charge et représentation de la valeur de consigne" 0 = Affichage en digits 1 = Affichage en °C 2 = Affichage en bar
810.	"minEinh"	"Unterer Grenze-Druck 4 mA am Istwerteingang entsprechen x bar (xx.x)." Nur aktiv bei Parameterinhalt 809 = 2	"Lower limit pressure: 4 mA at the actual value input corresponds to x bar (xx.x)."Active only when parameter 809=2	"Limite inférieure de la pression 4 mA, correspondant à l'entrée de la valeur réelle x bar (xx.x)". Active seulement si paramètre 809 = 2
811.	"maxEinh"	"Oberer Grenze-Druck 20 mA am Eingang entsprechen x bar (xx.x)" Nur aktiv bei Parameterinhalt 809 = 2	"Upper limit pressure: 20 mA at the input corresponds to x bar (xx.x)."Active only when parameter 809=2	"Limite supérieure de la pression 20 mA, correspondant à l'entrée de la valeur réelle x bar (xx.x)". Active seulement si paramètre 809 = 2
822.	"Baud S1"	"Baudrate der seriellen Schnittstelle 1"	"Baud rate of serial interface 1"	"Vitesse en bauds de l'interface sérieelle 1"

Nr.	Kurztext	Bedeutung	Definition	Signification
824.	"Par.S1"	"Parität für Serielle Schnittstelle"	"Parity of serial interface"	Parité pour l'interface sérielle"
826.	"Adr. S1"	"Netzwerkadresse ETAMATIC (ser.1)"	"ETAMATIC network address (ser.1)"	"Adresse du réseau ETAMATIC (ser.1) "
831.	Helligk	Kontrasteinstellung des Displays 0 = min Kontrast, 127 = max. Kontrast	Contrast adjustment for display 0 = min. contrast, 127 = max. contrast	Réglage de contraste du display 0 = contraste min. 127 = contraste max.
832.	Disp.off	nach dieser Zeit Hintergrundbeleuchtung aus	Background light shut 'OFF' after elapsed time	L'éclairage de l'arrière-plan se dédenche après ce temps
833.	"Sprache"	"Auswahl der Landessprache" 0=Deutsch 1=Englisch 2=Französisch 3=nicht belegt 4=Schwedisch 5=nicht belegt 6=Holländisch z. Zt. noch nicht alle unterstützt	"Select national language" 0 = German 1 = English 2 = French 3 = not used 4 = Swedish 5 = not used 6 = Dutch Not all are supported at present	"Sélection de la langue désirée" 0=Allemand 1-Anglais 2-Français 3 - 4-Suédois 5 - 6-Hollandais Toutes ces langues ne sont pas encore disponibles actuellement.
836.	"autStart"	"automatischer Wiederanlauf bei Störung" Verzögerung in sec. 0 = kein Wiederanlauf (nur dafür zugelassene Störungen)	"Automatic restart in event of a fault" delay in sec. 0 = no restart (only permitted faults)	"Redémarrage automatique en cas de défaut". Retard en secondes. 0 = aucun redémarrage (seulement pour perturbation).
896.	"O2Regler"	"O ₂ -Reglertyp" (0 = keine O ₂ -Regelung / 1-Standard / 2-ohne Voreinstellung und Lernkurve / 3 = nur O ₂ -Anzeige / 4-7 = Aus / 8 = O ₂ -Regelung aus, aber Verbund wird mit "Basiswert für deaktivierte O ₂ -Regelung" gefahren, 9 = Verbund wird mit "Basiswert für Luftmangel" gefahren	"O ₂ trim unit type" (0 = no O ₂ trim / 1 = Standard / 2 = Without presets and selfoptimisation / 3 = only O ₂ display / 4-7 = Off/ 8 = O ₂ trim Off, but group is run with "Base value for deactivated O ₂ trim"/ 9 = Group is run with "Base value for deficient air"	"Type de régulateur O ₂ " (0 = pas de régulateur O ₂ / 1 standard / 2 sans pré réglage et courbe d'auto optimisation / 3 = affichage O ₂ seulement / 4-7 = hors service / 8 = réglage O ₂ déclenché, mais compound avec "valeur de base pour réglage O ₂ désactivée", 9 = compound avec la "valeur de base pour manque d'air"
897.	"O2Stoer"	"Störabschaltung durch O ₂ Regler zulassen" (0=nein;1=bei Luftmangel)	"Fault shut-down permitted by O ₂ trim unit" (0 = No; 1 = If air deficiency).	"Admission du dérangement par le régulateur O ₂ " (0 non, 1 en cas de manque d'air)
898.	"O2-TotZ"	"Totzeit der O ₂ -Regelstrecke in Sekunden"	"O ₂ trim line's lag time in seconds"	"Temps de retard en secondes du tronçon O ₂ réglé"
899.	"O2-P-Fak"	"O ₂ P-Faktor"	"O ₂ P-factor"	"Facteur P O ₂ "
900.	O2-T2-	Totzeitverkürzung der Regelstrecke bei Volllast	Shorten dead time of closed loop control on high fire	Réduction du temps de retard du tronçon réglé à la charge nominale
901.	"O2Neutr1"	"Korrekturwert der bei deaktivierter O ₂ -Regelung ausgegeben wird. Brennstoff1"	"Correction value output if O ₂ trim is deactivated. Fuel 1"	"Valeur de correction, donnée lorsque le réglage O ₂ est désactivé. Combustible 1"

Nr.	Kurztext	Bedeutung	Definition	Signification
902.	"O2Neutr2"	"Korrekturwert der bei deaktivierter O ₂ -Regelung ausgegeben wird. Brennstoff 2"	"Correction value output if O ₂ trim is deactivated. Fuel 2"	"Valeur de correction, donnée lorsque le réglage O ₂ est désactivé. Combustible 2"
904.	O2-WertnZ	"O ₂ -Regelung aktiv nach Zünden in Sekunden	Enabled O ₂ -control after ignition, in sec.	"Réglage O ₂ actif, en secondes après l'allumage"
914.	"O2Aktiv"	"O ₂ -Regelung aktivieren ab Lastposition X (in Punkten)"	"Activate O ₂ trim from load position X (in points)"	"Activer le réglage O ₂ après la position de charge X (en points)"
915.	"O2Deakti"	"O ₂ -Regelung deaktivieren ab Lastposition X (in Punkten)"	"Deactivate O ₂ trim from load position X (in points)"	"Désactiver le réglage O ₂ après la position de charge X (en points)"
917.	"LftmKor1"	"Luftmangel Korrekturwert Brennstoff1"	"Air deficiency correction value, fuel 1"	"Manque d'air, valeur de correction combustible 1"
918.	"LftmKor2"	"Luftmangel Korrekturwert Brennstoff2"	"Air deficiency correction value, fuel 2"	"Manque d'air, valeur de correction combustible 2"
923.	"O21UBO1G"	"oberes 1. Überwachungsband Brennstoff 1 in % vom Sollwert Grundlast"	"Upper 1 st monitoring band fuel 1 in % of base load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance supérieur combustible 1 en % de la charge de base"
924.	"O21UBO1V"	"oberes 1. Überwachungsband Brennstoff 1 in % vom Sollwert Volllast"	"Upper 1 st monitoring band fuel 1 in % of full load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance supérieur combustible 1 en % de la charge nominale"
925.	"O21UBO2G"	"oberes 1. Überwachungsband Brennstoff 2 in % vom Sollwert Grundlast"	"Upper 1 st monitoring band fuel 2 in % of base load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance supérieur combustible 2 en % de la charge de base"
926.	"O21UBO2V"	"oberes 1. Überwachungsband Brennstoff 2 in % vom Sollwert Volllast"	"Upper 1 st monitoring band fuel 2 in % of full load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance supérieur combustible 2 en % de la charge nominale"
927.	"O21UBU1G"	"unteres 1. Überwachungsband Brennstoff 1 in % vom Sollwert Grundlast"	"Lower 1 st monitoring band, fuel 1, in % of base load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance inférieure, combustible 1 en % de la charge de base"
928.	"O21UBU1V"	"unteres 1. Überwachungsband Brennstoff 1 in % vom Sollwert Volllast"	"Lower 1 st monitoring band, fuel 1, in % of full load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance inférieure, combustible 1 en % de la charge nominale"
929.	"O21UBU2G"	"unteres 1. Überwachungsband Brennstoff 2 in % vom Sollwert Grundlast"	"Lower 1 st monitoring band, fuel 2, in % of base load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance inférieure, combustible 2 en % de la charge de base"
930.	"O21UBU2V"	"unteres 1. Überwachungsband Brennstoff 2 in % vom Sollwert Volllast"	"Lower 1 st monitoring band, fuel 2, in % of full load set-point"	"1 ^{er} bande de surveillance inférieure, combustible 2 en % de la charge nominale"
936.	"O2SDWert"	min. Wert für Sondendynamiktest in 0,x Vol.% O ₂ 0 = Dynamiktest abgeschaltet	Min. value for probe dynamic test in 0,X Vol.% O ₂ 0 = Dynamic test Off	Valeur min. pour le test de la dynamique de sonde en 0,X % vol. O ₂ . 0 = test dynamique déclenché

Technische Daten	Technical Data	Données techniques
Spannungsversorgung: von 115V -15% bis 230V +10% 50/60 Hz	Voltage supply: from 115 V -15 % to 230 V +10 % 50/60 Hz	Alimentation: de 115 V - 15 % à 230 V + 10 % 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 50 VA	Power consumption approx. 50 VA	Puissance: environ 50 VA
Umgebungstemperatur: Betrieb: + 0°C... + 60°C Transport und Lagerung: - 25°C... + 60°C	Ambient temperature Operation +0°C ... +60°C Transport/Storage -25°C ... +60°C	Température environnante: en service: + 0°C ... + 60°C transport et stockage: -25°C ... + 60°C
Anzeige: Alphanumerische Anzeige, 2 x 16 stellig	Display Alphanumeric display, 2 x 16-digit	Affichage: Alphanumérique sur 2 x 16 positions
Zul. Umgebungsfuchte: Klasse F, DIN 40 040	Admissible ambient humidity Class F, DIN 40040	Humidité environnante: Classe F, DIN 40 040
Ein- und Ausgänge 14 Digitaleingänge 24 V 16 Digitalausgänge 230V 1 Analogausgang (ETAMATICS) 3 Analogeingänge alle potentialbehaftet	Inputs and outputs 14 digital inputs 24V 16 digital outputs 230V 1 analog output (ETAMATIC S) 3 analog inputs all carrying a potential	Entrées/sorties 14 entrées digitales à 24 V 16 sorties digitales 115V-230V 1 sortie analogique (ETAMATICS) 3 entrées analogiques toutes découplées par contact sans potentiel
Digitale Signaleingänge: Durch die Selbsttests der ETAMATIC darf die parasitäre Kapazität der an die digitalen Eingänge angeschlossenen Leitung 2,2µF nicht überschreiten. Die Leitungslänge sollte auf 100m begrenzt sein. Da die digitalen Eingänge mit 24V DC betrieben werden, müssen Schaltkontakte verwendet werden, die für diese Spannung geeignet sind (Hartsilber- oder Goldkontakte).	Digital signal inputs The parasitic capacitance of the lead connected to the digital inputs may not exceed 2,2µF as a result of the ETAMATIC self-tests. The lead length should be limited to 100 m. Since the digital inputs are for 24V DC, suitable contacts for that voltage should be used.	Entrées digitales de signaux: L'auto-test d'ETAMATIC vérifie que la capacité parasite infligée aux entrées digitales par les lignes ne dépasse pas 2,2µF. La longueur de chaque ligne ne devrait ainsi pas dépasser 100 mètres.
Lastvorgabe: Durch internen Leistungsregler istwert durch Direktaufschaltung PT100 Handbetrieb über DPS-Signal möglich.	Load default By actual load power control unit. By means of PT 100 direct connection, manual operation is possible via three-point switch signal.	Assignment de la charge: Par une valeur réelle interne au régulateur de puissance, ou entrée directe par PT 100, Exploitation manuelle possible via le signal DPS.

Technische Daten	Technical Data	Données techniques	
Rückführ- eingänge	Potentiometer 5kΩ oder Stromsignal 0/4...20 mA (ETAMATIC S Kanal 1) Optional: Direktaufschaltung Namurgeber	Retour d'entrées	Potentiomètre 5kΩ ou signal de courant 0/4...20 mA (ETAMATIC S canal 1) Option: Connexion directe Namur Transmetteur
Stell- ausgänge:	4	Sorties de positionnement:	4
Auflösung:	999 Punkte, 10 Bit	Définition:	999 points, 10 bits
Drei-Punkt-Schritt: Empfohlene Laufzeit	der Stellantriebe: 30 s ... 60 s	Pas de 3 points: Cadence conseillée	pour la commande: 30 s 60 s
Verwendbare Stellmotoren:		Moteurs de positionnement utilisables:	
Stellmotor	6 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°	Moteur de réglage	6 Nm 60 sec. Durée de 90°
Ident.nr.:	662R2127	N° ident.:	662R2127
Stellmotor	19 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°	Positionneur	19 Nm 60 sec. Durée de 90°
Ident.nr.:	662R2111/N	N° ident.:	662R2111/N
Stellmotor	30 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°	Positionneur	30 Nm 60 sec. Durée de 90°
Ident.nr.:	662R2112	N° ident.:	662R2112
Stellmotor	40 Nm 60 sec. Laufzeit auf 90°	Positionneur	40 Nm 60 sec. Durée de 90°
Ident.nr.:	662R2121	N° ident.:	662R2121
Andere Stellmotoren nur nach Freigabe durch LAMTEC. Stromaufnahme max 50 mA Dauerstrom		D'autres moteurs de positionnement ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord de LAMTEC.	
Stetiger Stell- ausgang:	(ETAMATIC/S)	Sortie continue de positionnement:	(ETAMATIC/S)
Bürde:	4 ... 20 mA < 600 Ω	Charge:	4 ... 20 mA < 600 Ω
Analogeingänge Bürde:	100 Ω	Entrées analogiques Charge:	100 Ω
ETAMATIC mit internem Flammenwächter Ausschaltbare Flammfühler:	Typ FFS 06 FFS 05 FFS 05 UV FFS 06 UV	ETAMATIC avec détecteur interne de la flamme Senseurs de flamme pouvant être connectés: Type	FFS 06 FFS 05 FFS 05 UV FFS 06 UV

Durch einen zyklisch ablaufenden Selbsttest werden die Ausgänge mit einem Prüfstrom bis zu 9mA beaufschlagt. Dieser Selbsttest erfordert, dass die Verbraucher direkt mit den Ausgängen verbunden sind. Falls das nicht gewährleistet werden kann, muss bei stehendem Brenner der Ausgang mit einer Prüflast verbunden werden, z.B. eine RC-Kombination mit 0,15µF/220Ω.

Technische Daten

Ausgänge 230 V



An den 230 V-Ausgängen der ETAMATIC dürfen nur passive oder rückwirkungs-freie Geräte angeschlossen werden. Eine Einspeisung von 230 V über diese Klemmen auf das Gerät im Fehlerfalle muss ausgeschlossen sein. Ein Schalten der Verbraucher am Ausgang durch den Prüfstrom muss ausgeschlossen sein.

230V-Ein-speisung

Über diese Klemme werden alle am Steuer-gerät angeschlossenen Verbraucher ver-sorgt. Sie ist bauseits mit max. 6 A Träge abzusichern

Hauptgas 1 Kl.68

Kontakt zur Ansteuerung des gasstrecken-seitigen Hauptgasventils
max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

Hauptgas 2 Kl.67

Kontakt zur Ansteuerung des brenner-seitigen Hauptgasventils
max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

* mehrere Kontakte sind über eine Sicherung zu-sammengeführt. Die Summe des Stroms darf den Sicherungswert nicht überschreiten.
Siehe Seite 96.

Up to 9 mA test current is discharged through the outputs by a cyclic self-test. This self-test requires the consumers to be connected directly to the outputs. If this cannot be assured, the output must be connected to a test load with the burner stationary; the load can be (e.g.) a 0.15 µF capacitor with 220Ω resistor.

Technical Data

Outputs 230V



Only passive or non-reactive equipment may be connected to the 230 V-outputs of the ETAMATIC. Any 230 V supply feed to the unit via these terminals in the event of a fault must be excluded. Connect only equipment which can not be activated by the test current.

230V supply

All consumers connected to the control unit are supplied via this terminal. The customer must fit a 6A max. slow-acting fuse

Main gas 1 Terminal 68

Contact for actuation of the main gas valve on the gas line side
max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

Main gas 2 Terminal 67

Contact for actuation of the main gas valve on the burner side
max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

* several contacts are fed through one fuse. The sum of all the currents must not exceed the fuse's rating.
See page 96.

Par l'autotest cyclique, toutes les sorties sont desservies par un courant d'essai de 9mA. Cet autotest demande que les consommateurs soient directement connectés avec les sorties. Si ce n'est pas assuré, la sortie doit être connectée avec une charge d'essai lorsque le brûleur est déclenché, p. ex. combinaison RC avec 0,15 µF / 220 Ω

Données techniques

Sorties 230 V



On ne peut connecter aux sorties 230 volts d'ETAMATIC que des appareils passifs ou sans effet rétroactif. L'alimentation d'appareils par une tension externe de 230 volts sur ces bornes en cas d'erreur est interdite.

Alimentation 230 volts

Ces bornes permettent d'alimenter tous les appareils utilisateurs de l'installation. Elle doit être protégée côté installation par un fusible lent de 6 A max.

Gaz principal 1 borne 68

contact actionnant la vanne de gaz principale du trçon d'étanchéité, côté alimentation max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

Gaz principal 2 borne 67

contact actionnant la vanne de gaz principale du trçon d'étanchéité, côté brûleur max. 1 A^{*}, cos φ = max. 0,4

* Plusieurs contacts doivent être reliés par un fusible. La somme du courant ne doit pas dépasser la valeur du fusible.
Voir page 96.

Technische Daten		Technical Data		Données techniques	
Ausgänge 230 V		Outputs 230V		Sorties 230 V	
Öl Kl.66	Kontakt zur Ansteuerung der beiden Öl-ventile max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4	Oil Terminal 66	Contact for actuation of both oil valves max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4	Fuel borne 66	contact actionnant les deux vannes d'alimentation en fuel max. 1 A [*] , cos φ = max. 0,4
Zündventile Kl.65	Kontakt zur Ansteuerung des oder der Zündventile max. 1 A [*] , cos φ = 0,4	Ignition valves Terminal 65	Contact for actuation of the ignition valve(s) max. 1 A [*] , cos φ = 0,4	Vanne d'allumage Borne 65	contact actionnant la ou les vannes d'allumage max. 1 A [*] , cos φ = 0,4
Zündtrafo Kl.64	Kontakt zur Ansteuerung des Zündtrafos max. 1 A [*] , cos φ = 0,2	Ignition transformer Terminal 64	Contact for actuation of the ignition transformer max. 1 A [*] , cos φ = 0,2	Transform. d'allumage Borne 64	contact actionnant le transformateur d'allumage max. 1 A [*] , cos φ = 0,2

Technische Daten		Technical Data		Données techniques	
Lüfter KI.63	Kontakt zur Ansteuerung des Lüftermotors (Brennerstart) und aller anderen Komponenten, die beim Start aktiviert werden müssen max. $1 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$	Fan Terminal 63	Contact for actuation of the fan motor (burner start) and all other components that have to be activated when starting max. $1 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$	Ventilateur (Start brûleur) borne 63	contact actionnant le moteur du ventilateur et toutes les autres composantes actives lors du démarrage max. $1 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$
Störung KI.61	Kontakt zur Meldung eines Stöorzustandes max. $0,5 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$	Fault Terminal 61	Contact for signalling a fault condition. max. $0,5 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$	Défaut borne 61	Contact de signalisation d'un incident max. $0,5 A^*$, $\cos \varphi = 0,8 - 1$
Zeiten:	Vorlufzeit einstellbar von 30 - 999 Sekunden Sicherheitszeit Betrieb: 1 Sek. 1. Sicherheitszeit: Öl 4 Sek. 1. Sicherheitszeit: Gas 4 Sek. 2. Sicherheitszeit: Öl 4 Sek. (bei Start ohne Zündbrenner = Sicherheitszeit) 2. Sicherheitszeit: Gas 3 Sek. (bei Start ohne Zündbrenner = Sicherheitszeit)	Times Pre-ventilation time of 30-999 seconds safty time in operation 1 sec. 1 st safety time: Oil 4 sec. 1 st safety time: Gas 4 sec. 2 nd safety time: Oil 4 sec. (when starting without pilot burner = safety time) 2 nd safety time: Gas 3 sec. (when starting without pilot burner = safety time)		Temps: Temps de préventilation, adaptable de 30 - 999 Secondes temps de sécurité en service : 1 sec. 1 ^{er} temps de sécurité : Fioul 4 sec. 1 ^{er} temps de sécurité : Gaz 4 sec. 2 ^e temps de sécurité: Fioul 4 sec. (Pour démarrage sans brûleur d'allumage = temps de sécurité) 2 ^e temps de sécurité : Gaz 3 sec. (pour démarrage sans brûleur d'allumage = temps de sécurité).	



* mehrere Kontakte sind über eine Sicherung zusammengeführt. Die Summe des Stroms darf den Sicherungswert nicht überschreiten. Siehe Seite 96.



* several contacts are fed through one fuse. The sum of all the currents must not exceed the fuse's rating. See page 96.



* Plusieurs contacts doivent être reliés par un fusible. La somme du courant ne doit pas dépasser la valeur du fusible. Voir page 96.

Technische Daten	Technical Data	Données techniques
Speicherung der Sollwerte und veränderbarer Daten: In EEPROM bis zu typ 11 Punkte (max 20) mit linearer Interpolation	Storage of set-point values and variable data In EEPROM up to typical 11 points (max 20) with linear interpolation	Mémorisation de la valeur de consigne et des données modifiables: Dans EEPROM jusqu'à typique 11 points (max 20), avec interpolation linéaire.
Anzahl der Kurvensätze: 2 (z.B. für Öl-/Gas-Kombibrenner)	Number of curve sets 2 (e.g. for oil/gas combination burner)	Nombre de jeux de courbes: 2 (par exemple pour brûleur combiné fioul/gaz)
Vorgabe des Betriebszustandes: durch internes Steuergerät	Operating state default by internal control module	Assignment de l'état d'exploitation: par appareil de commande interne
Anzahl der Programmierungen: unbegrenzt	Number of programm cycles unlimited	Capacité de mémoire: illimitée
Schnittstellen: 1 serielle Schnittstellen auf 25 pol. Sub-D-Buchse nur über Adapter ansprechbar (RS 232) ACHTUNG! <i>Verwendung der Schnittstelle ohne Adapter kann das Gerät beschädigen. Nur Geräte anschließen, die der EN 60950 / VDE 0805 entsprechen.</i> 1 LAMTEC SYSTEM BUS-Schnittstelle auf 9 pol Sub-D-Buchse Länge max. 500 m	Interfaces 1 serial interface on 25-pole Sub-D connector addressable only via adapter' (RS 232) CAUTION! <i>Using the interface without an adapter may damage the unit. Only connect devices conforming to EN 60950 / VDE 0805.</i> 1 LAMTEC SYSTEM BUS interface on 9-pole Sub-D connector lenght 500 m max.	Interfaces: 1 interface sériele à 25 pôles. Sub-D-Buchse, accessible seulement via adaptateur (RS 232) ATTENTION! <i>L'utilisation de l'interface sans adaptateur peut endommager gravement l'appareil.</i> 1 interface LAMTEC-Bus système à 9 pôles Sub-D-Buchse. longueur max. 500 m
Feldbus-Ankopplung: Über LSB-Schnittstelle BUS-Karte optional für die Systeme: Interbus-S (Phoenix) CAN-BUS (CANopen) Profibus DP Modbus TCP/IP (Modbus TCP)	BUS connection Via LSB interface BUS card for the systems: Interbus-S (Phoenix) CAN-BUS (CANopen) Profibus DP Modbus TCP/IP (Modbus TCP)	Couplage sur le BUS: via LSB interface Cartes BUS optionnelles pour les systèmes: Interbus-S (Phoenix) CAN-BUS (CANopen) Profibus DP Modbus TCP/IP (Modbus TCP)

ETAMATIC ohne internen Flammwächter

anschließbare Flammwächter:

Jeder geprüfte Flammfühler mit fehlersicherem potentialfreiem Kontakt zur Flammenmeldung



Falls ein Flammenwächter ohne Dauerbetriebszulassung angeschlossen wird, erlischt die Dauerbetriebszulassung für das gesamte System.

integrierte Drehzahlfassung

- Namureingang: $U_o = 8,2V$; $I_k = 8,2mA$, $\pm 5\%$
- Einschaltsschwelle: max. 2,1 mA (typ. 1,8mA)
 - Ausschaltsschwelle: max. 1,2 mA (typ. 1,4 mA)
 - Linearitätsfehler: $\geq 0,1\%$ v. E.
 - Temperaturdrift: ≥ 75 ppm/K (typ. 60 ppm/K)

Messverfahren: Periodendauermessung über 5 Perioden
Eingangsimpulsbreite: $> 200 \mu s$
Temperaturbereich: 0 ... 60 °C
Verwendbare Namurgeber: alle Turck-Sensoren, die Y0 oder Y1 in ihrer Typenbezeichnung enthalten.

Wegen der Vielzahl der verwendbaren Aufnehmer hat LAMTEC nur ein Element im Programm. Es ist so ausgewählt, dass sich eine Vielzahl von Messaufgaben damit abdecken lässt. Andere Messaufnehmer nur auf Anfrage oder direkt über Fa. Turck.

Turck Bestell-Nr.	LAMTEC Ident-Nr.	Bemerkungen
B 2-G 12-Y 1	663 R 8101	Ø 12 mm, Schaltabstand 2mm

ETAMATIC without internal flame monitor

Connectable flame monitors:

Any tested flame sensor with error-proof floating contact for flame signalling



If a flame monitor not approved for continuous operation is connected, the entire system's approval for continuous operation will lapse.

Integral speed sensing

- Namur input: $U_o = 8,2 V$; $I_k = 8,2 mA$, $\pm 5\%$
- Connect threshold max. 2.1 mA (type 1.8 mA)
 - Cut-out threshold max. 1.2 mA (type 1.4 mA)
 - Linearity error $\geq 0.1\%$ v.E
 - Temperature drift ≥ 75 ppm/K (type 60 ppm/K)

Measuring method: cycle duration measurement over 5 cycles
Input pulse width: $> 200 \mu s$
Temperature range: 0 ... 60°C
Useable Namur transmitter: all Turck sensors with Y0 or Y1 in type designation.

Owing to the large number of transducers that can be used, LAMTEC has only one element in the range. It has been selected so as to cover a wide range of measuring tasks. Other measuring transducers only on enquiry or direct from Messrs. Turck.

Turck Order No.	LAMTEC ID No.	Comments
B2-G 12-Y1	663 R 8101	diam 12 mm. Switch gap 2mm

ETAMATIC sans surveillance interne de la flamme

Surveillants de flamme

Que l'on peut connecter:

Tout détecteur certifié, disposant d'un contact sans potentiel infallible pour signaler la présence de la flamme.



Si un surveillant de flamme n'est pas certifié pour service continu, le fait de le connecter fait perdre toute garantie de service continu à l'ensemble du système.

Saisie intégrée du nombre de tours




- Entrée Namur: $U_o = 8,2V$; $I_k = 8,2 mA$, $\pm 5\%$
- Seuil d'enclench.: max. 2,1 mA (type 1,8mA)
 - Seuil de déclench.: max. 1,2 mA (type 1,4 mA)
 - Erreur de linéarité: $\geq 0,1\%$ de l'entrée
 - Dérive de tempér.: ≥ 75 ppm/K (typique 60 ppm/K)

Procédé de mesure: Mesure périodique en continu sur 5 périodes


Largeur de l'impulsion d'entrée: $> 200 \mu s$
Domaine de température: 0 ... 60 °C
Namurgeber utilisable: tous types de senseurs Turck, qui contiennent Y0 ou Y1 dans l'identification de leur type.

à cause de la multiplicité des capteurs utilisables, LAMTEC a sélectionné un seul élément dans son programme. Il a été choisi parce qu'il permet de résoudre de nombreuses tâches de mesure. D'autres mesureurs peuvent être obtenus sur demande en s'adressant directement à la firme Turck.


N° de commande Turck	N° ident. LAMTEC	Remarques
B 2-G 12-Y 1	663 R 8101	Ø 12 mm, distance de couplage 2mm

<div> <div> Anhang </div> <div> Appendix </div> </div>	<div> <div> Technische Daten </div> <div> Technical Data </div> </div>	<div> <div>Annexe</div> <div>Données techniques</div> </div>
<div> <div> Abmessungen (L x B x T) mm: ETAMATIC Einbautiefe: </div> <div> 144 x 240 x 142 125 </div> </div>	<div> <div> Dimensions (l x w x d) mm: ETAMATIC Installation depth: </div> <div> 144 x 240 142 125 </div> </div>	<div> <div> Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) en mm: ETAMATIC Profondeur d'encastrément: </div> <div> 144 x 240 x 142 125 </div> </div>
<div> <div> Gewicht: </div> <div> Schutzart nach DIN 40 050: </div> </div>	<div> <div> Weight: </div> <div> Protection class according to DIN 40 050 </div> </div>	<div> <div> Poids: </div> <div> Mode de protection selon DIN 40 050: </div> </div>
<div> <div> Montage: ETAMATIC Gebrauchslage </div> <div> Schalttafeleinbau beliebig </div> </div>	<div> <div> ETAMATIC Installation: Position of use </div> <div> Panel mounting any </div> </div>	<div> <div> Montage: ETAMATIC Position d'utilisation </div> <div> Encastrement dans une armoire de commande à volonté </div> </div>
<div> <div> Mindestabstände bei mehreren Ausschnitten <i>Minimum distances in the case of several cut-outs</i> Distance minimale aux autres ouvertures </div>  </div>	<div> <div> Einzelausschnitt <i>Single cut-out</i> Ouverture unique </div>  </div>	<div>  </div>


Anhang / Appendix / Annexe
Rückansicht / Rear view / Vue de l'arrière



Flammenfühler FFS06 IR und UV
Flame sensor FFS06 IR and UV
Flamme sensor FFS06 IR et UV



Flammenfühler FFS05
Flame sensor FFS05
Flamme sensor FFS05



EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration de conformité CE

Monat/Jahr:
Month/Year:
Mois/année: 06 / 03

Hersteller:
Manufacturer:
Fabricant: **LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co KG**

Anschrift:
Address/Adresse: Impexstraße 5, D-69190 Walldorf

Produktbezeichnung:
Product Designation:
Désignation du produit: **ETAMATIC / ETAMATIC S**

Baumusternr.:
type no./numéro du modèle: CE 0085 AU 0207

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
The designated product complies with the provisions of the following European Directives:
Le produit désigné ci-dessus correspond aux prescriptions en vigueur dans les pays européens suivants:

Nummer/Number/Numéro	Text/Texte
89/336/EWG	Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen <i>Electrical equipment within defined voltage limits</i> Utilisation d'appareillage électrique dans un plage de tension
73/23/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit <i>Electromagnetic compatibility</i> Compatibilité électromagnétique
90/396/EWG	Gasgeräterichtlinie/Gas appliance directive / Directive des appareils de gaz
97/23/EC	Druckgeräterichtlinie, Konformitätsbewertung Kategorie IV Module B u. D/Pressure equipment directive, Conformity Assessment Category IV Module B and D/Directive equipment sous pression, évaluation de conformité catégorie IV module B et D

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinien enthält Anhang.
The appendix contains further information on compliance with this Directive
D'autres précisions sur le respect de ces prescriptions figurent en annexe.

Anbringung der CE-Kennzeichnung: nein, da Komponente
Affixing of CE Mark: no, since components
Apposition de la vignette distinctive CE: non, à cause des composantes

Ort, Datum:
Plate, date:
Lieu, date: Walldorf, den 30.06.03

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding Signature:
Signature juridiquement valable:



Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

The appendices form an integral part of this Declaration. This Declaration certifies compliance with the Directives quoted, but contains no assurance of characteristics. The safety instructions in the enclosed product documentation must be observed.

Les annexes font partie intégrante de la présente déclaration de conformité. Cette déclaration atteste de la conformité aux normes précitées, mais ne constitue pas une garantie des propriétés citées.
Les prescriptions de sécurité figurant dans la documentation du produit doivent être observées.

Anhang/Appendix/Annexe
zur EG-Konformitätserklärung oder EG-Herstellererklärung
to the EC Declaration of Conformity or EC Manufacturer's Declaration
à la déclaration de conformité CE ou déclaration CE du fabricant

Monat / Jahr: 06 / 03
 Month/Year: /
 Mois / année:

Produktbezeichnung:
Product Designation: **ETAMATIC / ETAMATIC S**
Désignation du produit:

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der vorgenannten Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen und Regeln:
The compliance of the designated product with the provisions of the above-mentioned Directives is verified by adherence to the following standards and regulations:
 La conformité du produit susmentionné aux prescriptions en vigueur dans les directives citées est attestée par le respect des normes et règles d'application qui suivent:

harmonisierte Europäische Normen:
Harmonised European Standards:
Normes européennes harmonisées:

Referenz-Nummer/Reference No./Numéro de référence:

EN 298
EN 230
IEC 801 / DIN VDE 0843

Integrierte Dichtheitskontrolle/*Integral leakage test*/Contrôle intégré d'étanchéité:
EN 1643

Nationale Normen/*National Standards*/Normes nationales:

Referenz-Nummer/Reference No./Numéro de référence:

VDE 0110
VDE 0100
VDE 0116
VDE 0801 AK 4 vollständig/*completely*/complètement
AK 5 teilweise/*partially*/partiellement

DIN VDE 160
DIN 4788 Teil 3/Part 3/
Integrierte Dichtheitskontrolle:
Integral leakage test: DIN V 3447
Contrôle intégré d'étanchéité:

Anwendungsnormen/Application standards/Normes d'application:

Referenz-Nummer:
Reference No./Numéro de référence:

EN 676	soweit zutreffend/where applicable/si applicable
EN 12 952-8 u.-11	soweit zutreffend/where applicable/si applicable
EN 12 953-7 u.-9	soweit zutreffend/where applicable/si applicable
EN 267	soweit zutreffend/where applicable/si applicable
EN 746-2	soweit zutreffend/where applicable/si applicable



Druckschrift-Nr. D LT 2001.05b 0166
Printed in Germany

Überreicht durch:

Presented by:

Remis par:

**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co KG**

Impexstraße 5

D-69190 Walldorf

Telefon (+49) 06227 / 6052-0

Telefax (+49) 06227 / 6052-57

Internet: <http://www.lamtec.de>

e-mail: info@lamtec.de

LAMTEC Leipzig GmbH & Co KG

Schlesierstraße 55

D-04299 Leipzig

Telefon (+49) 0341 / 863294-00

Telefax (+49) 0341 / 863294-10